



计算机组成课程组

(刘旭东、高小鹏、肖利民、栾钟治、万寒)

北京航空航天大学计算机学院中德所 栾钟治

1

习题3——主存储器

- ❖已发布
 - ▶Spoc平台
- ❖10月21日截止
 - >23:55
- ❖在sopc提交
 - >电子版,可手写

00 北京航空航天大学

习题2——时序逻辑

❖已发布

▶Spoc平台

❖10月14日截止

>23:55

❖在sopc提交

>电子版,可手写

回顾

❖指令系统

>指令: 操作码+操作数, 下一条指令的地址

>操作码与指令类型:数据传输、算术/逻辑运算、程序控制

▶操作数: 类型、存放的位置、存储方式

▶指令的执行周期和阶段: 取指、译码、取操作数、执行、存结果、下一条

▶指令集体系结构ISA: 通用寄存器、两种不同类型的ISA

❖指令格式

>操作码的结构: 固定长度、可变长度

>操作数的数目:零地址、单地址、双地址、三地址


▶指令长度: 定长指令系统、变长指令系统

❖寻址方式

▶形式地址和有效地址

▶常用寻址方式: 立即寻址、寄存器直接寻址、寄存器间接寻址、基址/变址寻址、(PC)相对寻址……

00 北京航空航天大学





回顾: 8086/8088指令系统

❖指令类型

- ▶ 传送指令: MOV, XCHG, LDS, LEA
- ▶ 算术运算指令: ADD, INC, SUB, CMP等
- ▶ 逻辑运算指令: AND, OR, NOT, TEST等
- ▶ 处理器控制指令: CLC, STC, CLI, STI, CLD, NOP等
- ▶ 程序控制指令: CALL, RET, JMP, JNE, INT, IRET等
- ▶ 串指令: MOVSB, MOVSW等
- ▶ I/O指令: IN, OUT
- *8086(89) -> Pentium(505)


2.2 MIPS 指令格式简介

❖ MIPS R系列CPU简介

- ➤ RISC (Reduced Instruction set Computer, 精简 指令集计算机) 微处理器
- > MIPS (Microprocessor without interlocked piped stages,无内部互锁流水级的微处理器),最早在80 年代初由Stanford大学Patterson教授领导的研究小 组研制出来,MIPS公司的R系列就是在此基础上开发 的RISC微处理器。
- ▶1986年,推出R2000(32位)
- ▶1988年,推出R3000 (32位)
- ▶1991年,推出R4000 (64位)
- ▶1994年,推出R8000 (64位)
- ▶1996年,推出R10000
- ▶1997年,推出R20000
- ▶指令体系MIPS I、MIPS II、MIPS IV到 MIPS V,嵌入式指令体系MIPS16、MIPS32到 MIPS64的发展已经十分成熟。在设计理念上MIPS强 调软硬件协同提高性能,同时简化硬件设计。



05 北京航空航天大学



2.2 MIPS 指令格式简介

❖MIPS指令格式

- ▶ MIPS只有3种指令格式,32位固定长度指令格式
 - R-Type (Register类型)指令:两个寄存器操作数计算, 结果送第三个寄存器
 - I-Type (Immediate类型) 指令:使用1个16位立即数作;
 - J-Type (Jump类型) 指令: 跳转指令,26位跳转地址
- ▶ 最多3地址指令: add \$t0, \$s1, \$s2 (\$t0←\$s1+\$s2)
- > 对于Load/Store指令,单一寻址模式: Base+Displacement
- > 没有间接寻址
- > 16位立即数
- ▶ 简单转移条件(与0比较,或者比较两个寄存器是否相等)
- > 无条件码

00. 北京航空航天大学

11

2.2 MIPS 指令格式简介

❖MIPS 寄存器使用的约定

Name	Reg. Num	Usage
zero	0	constant value =0(恒为0)
at	1	reserved for assembler(为汇编程序保留)
v0 – v1	2 – 3	values for results(过程调用返回值)
a0 – a3	4 – 7	Arguments(过程调用参数)
t0 - t7	8 – 15	Temporaries(临时变量)
s0 – s7	16 – 23	Saved(保存)
t8 – t9	24 – 25	more temporaries(其他临时变量)
k0 – k1	26 – 27	reserved for kernel(为OS保留)
gp	28	global pointer(全局指针)
sp	29	stack pointer (栈指针)
fp	30	frame pointer (帧指针)
ra	31	return address (过程调用返回地址)

寄存器的引用可以按编号—\$0...\$31,也可以按名字 —\$t0,\$s1...\$ra.

O. 北京航空航天大学

___ 10


10

2.2 MIPS指令格式简介

❖ MIPS 指令格式

- ▶Op: 6 bits, 操作码
- ▶Rs: 5 bits, 第一寄存器源操作数
- ▶Rt: 5 bits, 第二寄存器源操作数
- ▶Rd: 5 bits, 寄存器目的操作数
- ▶ Shamt: 5 bits, 偏移量 (移位指令)
- ▶Func: 6 bits, 功能码 (另一个操作码域)
 - R-Type指令OP字段为 "000000",具体操作由func字段给定

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits		
R-Type	Ор	Rs	Rt	Rd	Shamt	Func		
						•	1	
I-Type	Op	Rs	Rt	16 bit Address or Immediate				
J-Type	Op	26 bit Address (for Jump Instruction)						
00 北京航空航天大学								



2.2 MIPS指令格式简介--指令类型

- ❖跳转和转移指令:控制程序执行顺序
 - > 跳转指令: J-Type指令(26位绝对转向地址)或R类型指令(32位的寄存器地址)
 - >转移指令: I-Type指令, PC-relative寻址方式, 相对程序计数器的16位位移量(立即数)。
 - ▶跳转: J、JAL、JR、JALR
 - ▶转移: BEQ(相等转移)、BNE(不等转移)、BLEZ(小于或等于0 转移)、BGTZ(大于0 转移)、BLTZ(小于0转移)、BLTZAL、 BGEZAL
- ❖特殊指令
 - ▶R-Type指令
 - ▶系统调用SYSCALL
 - ▶断点BREAK

00° 北京航空航天大学

2.2 MIPS指令格式简介--指令类型

- ❖Load/Store(取数/存储) 指令
 - ▶I-Type指令,存储器与通用寄存器之间传送数据
 - ▶支持唯一的寻址方式: Base+Index
 - > 取數指令: LB(取字节)、LBU(取不带符号字节)、LH(取半字)、LHU(取不带符号的半字)、LW(取字)、LWL、LWR
 - ➢ 存储指令: SB(存字节)、SH(存半字)、SW(存字)、SWL、 SWR
- *运算指令
 - ➤R-Type指令(两个源操作数都是寄存器操作数)和Ⅰ类型指令(一个源操作数是寄存器操作数,一个源操作数是16位立即数),目的操作数是寄存器。
 - > 算术运算: add, addu, addi, addiu, sub, subu, mul, mulu, div, divu, mfhi, mflo等
 - ▶逻辑运算: and, andi, or, ori, xor, xori, nor等
 - ▶移位指令: sll, srl, sra, sllv, srlv, srav等

O. 北京航空航天大學

1/

14

2.2 MIPS指令格式简介

❖R-Type指令编码示例

>指令: add \$t0, \$s1, \$s2; t0 ← (S1) + (s2)

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
指令格式	Ор	Rs	Rt	Rd	Shamt	Func
指令编码	000000	10001	10010	01000	00000	10000


 $Rd \leftarrow (Rs) + (Rt)$

- Op = 000000 (表示R-Type)
- Func = 100000 (表示add)
- Rs = 10001 (表示s1)
- Rt = 10010 (表示s2)
- Rd = 01000 (表示t0)
- Shamt=00000 (表示没有移位)

C. 北京航空航天大学

Instruction	Example	Meaning	Comments
add	add \$1,\$2,\$3	\$1 ← \$2 + \$3	3 operation
subtract	sub \$1,\$2,\$3	\$1 ← \$2 – \$3	3 operation
add immediate	addi \$1,\$2,100	\$1 ← \$2 + 100	+ constant
multiply	mult \$2,\$3	Hi,Lo ← \$2× \$3	64-bit signed product
divide	div \$2,\$3	Lo ← \$2 ÷ \$3 Hi ← \$2 mod \$3	Lo = quotient Hi = remainder
move from Hi	mfhi \$1	\$1 ← Hi	Get a copy of Hi
move from Lo	mflo \$1	\$1 ← Lo	Get a copy of Lo
and	and \$1,\$2,\$3	\$1← \$2 & \$3	Logical AND
or	or \$1,\$2,\$3	\$1← \$2 \$3	Logical OR
store	sw \$3,500(\$4)	Mem(\$4+500)←\$3	Store Word
load	lw \$1,-30(\$2)	\$1←Mem(\$2-30)	Load word
jump and link	jal 1000	\$31=PC+4 Go to 1000	Procedure call
jump register	jr \$31	Go to \$31	procedure return
set on less than	slt \$1,\$2,\$3	if (\$2 < \$3) than \$1=1 else \$1=0	





18

2.3 CISC与RISC

- ❖指令系统优化设计的两种"相反"的方向
 - >增强指令功能: CISC (Complex Instruction Set Computer),即复杂指令系统计算机
 - 特点:格式复杂,寻址方式复杂,指令种类多;把一些原来由 软件实现的、常用的功能改用硬件的指令系统来实现。
 - 实例: 80X86指令系统
 - ▶简化指令功能: RISC(Reduced Instruction Set Computer), 即精简指令系统计算机
 - ■特点:格式简单,指令长度和操作码长度固定;简单寻址方式 ,大部分指令使用寄存器直接寻址。
 - 实例: MIPS 指令系统

00 北京航空航车大学

2.3 CISC与RISC

❖CISC的背景

→计算机硬件成本的不断下降,软件开发成本的不断提高 在指令系统中增加更多的、更复杂的指令,以提高操作系统 的效率,并尽量缩短指令系统与高级语言的语义差别,以便于高 级语言的编译。

>程序的兼容性

同一系列计算机的新机器和高档机的指令系统只能扩充而不 能缩减。

2. 北京航空航天大

21

21

2.3 CISC与RISC

❖RISC的背景

▶80-20规律

- 典型程序中80%的语句仅仅使用处理机中20%的指令,而且这些指令都是属于简单指令,如:取数、加、转移等。
- •付出巨大代价添加的复杂指令仅有20%的使用概率

▶VLSI时代

- VLSI,即超大规模集成电路(Very Large Scale Integrated circuites);
- ■复杂的指令系统需要复杂的控制器,占用较多的芯 片面积,它的设计、验证、实现都变得更加困难。

O. 北京航空航天大学

23

2.3 CISC与RISC

❖CISC指令系统的特点

- >指令系统复杂庞大(一般数百条指令);
- >寻址方式多,指令格式多,指令字长不固定;
- >可访存指令不受限制:
- >各种指令使用频率相差很大:
- >各种指令执行时间相差也很大:
- ▶大多数采用微程序控制器。

北京航空航天大

22

22

2.3 CISC与RISC

❖RISC技术

- 把使用频率为80%的、在指令系统中仅占20%的简单指令保留下来,消除剩余80%的复杂指令,复杂功能用子程序实现。
- 不用微程序控制,采用简单的硬连线控制,控制器极大简化,加上优化编译配合硬件的改进,使系统的速度大大提高;
- 短周期时间、单周期执行指令(指令执行在一个机器周期内完成);
- ▶ Load (取) /Store (存) 结构,取数(存储器→寄存器)、存数(寄存器→存储器)
- > 大寄存器堆,寄存器数量较多
- > 哈佛(Harvard)总线结构,指令Cache、数据Cache,双总线 动态访问机构:
- ▶ 高效的流水线结构、分支延迟、重叠寄存器窗口技术等

0. 北京航空航天大学

2.3 CISC与RISC

- ❖RISC的指令系统的特点
 - > 处理器通用寄存器数量较多;
 - 由使用频率较高的简单指令构成:
 - > 简单固定格式的指令系统:
 - ▶ 指令格式种类少,寻址方式种类少;
 - ➤ 访问内存仅限Load/Store指令,其他操作针对寄存器;
 - > 指令采用流水技术。

05. 北京航空航天大学

O. 北京航空航天大学

27

25

25

第五讲:指令系统与MIPS汇编

- 一. 指令格式
 - 1. 指令系统概述
- 2. 指令格式
- 3. 寻址方式
- 二. 典型指令系统介绍
- 1. 8086/8088指令系统
- 2. MIPS指令系统
- 3. CISC与RISC

三. MIPS汇编语言(自学)

- 1. 概述
- 2. MIPS汇编指令和存储格式
- 3. MIPS汇编程序

00 北京教皇教天大学

2.3 CISC与RISC

- ❖RISC与CISC性能对比
 - > RISC比CISC机器的CPI(Cycles per Instruction,平均周期数)要小:
 - ➤ CISC一般用微码技术,一条指令往往要用好几个周期才能实现,复杂指令所需的周期数则更多,CISC机器CPI一般为4-6;
 - ▶RISC一般指令一个周期完成,所以CPI=1,但LOAD、STORE等指令要长些,所以RISC机器的CPI约大于1。

❖RISC与CISC技术的融合

- ▶随着芯片集成度和硬件速度的增大,RISC系统也越来越复杂
- ➤ CISC也吸收了很多RISC的设计思想
 - 例如: Inter 80486比80286更加注重常用指令的执行效率,减少常用指令执行所需的周期数。

O. 北京航空航天大学

26

26


CPU和指令集


- ❖执行指令是CPU的主要工作
- ❖不同的CPU有不同的指令集
 - ▶ 指令集架构Instruction Set Architecture (ISA).
 - Intel 80x86 (Pentium 4), IBM/Motorola PowerPC (Macintosh), MIPS, Intel IA64, ...
- ❖精简指令集(RISC)的哲学
- ❖MIPS 最早一家生产出商用 RISC 架构的半导体公司
 - ▶MIPS 简单、优雅,不被细节所累
 - > MIPS 在嵌入式中广泛应用, x86 很少应用到嵌入式市场, 它更多的是应用到PC上








Most HP LaserJet workgroup printers are driven by MIPS-based™ 64-bit processors.

























伪指令 ❖取地址 \$s0, table la ❖取立即数 \$v0, 10 li . ❖移动 move \$t8, \$sp ❖乘 mul \$t2, \$a0, \$a1 ❖除 div \$s1, \$v1, \$t7 ❖求余 rem \$s2, \$v1, \$t7 ❖取反 neg \$s0, \$s0

38

00 北京航空航天大学

MIPS指令语法、变量和注释

❖ 指令语法

操作符, 目标,源1,源2

- 1) 操作名称("操作符"); 2) 操作结果("目标")
- 3) 1st 操作数 ("源1"); 4) 2nd 操作数 ("源2")
- ▶语法是固定的,通过约定好的统一的规则使硬件实现更简单
- ❖ 汇编语言中,每一条语句就是执行指令集中的一条简单指令
- ❖ 为保持硬件的简单, 汇编语言不使用变量, 操作数都是寄存器(registers)
 - ▶在汇编语言里, 寄存器没有数值类型 (注意与C等高级程序语言的不同);
 - ▶寄存器是直接用硬件实现的,速度很快!
 - > 寄存器是直接在硬件上实现的, 固定的数目, 资源受限!
- ❖ MIPS有32个寄存器,每一个寄存器的宽度为32bits (字)
 - ▶从0到31给32个寄存器编号,除了有编号外,每个寄存器还有自己的名字
 - ▶按照编号的引用方式:\$0,\$1,\$2,...\$30,\$31
 - ▶约定:每个寄存器都取一个名字以便写代码时更方便
 - \$16-\$23 → \$s0-\$s7, (与C语言中的变量对应)
- \$8-\$15,\$24-\$25 →\$t0-\$t7,\$t8-\$t9, (与临时变量对应)
- ❖ 通常情况下使用名字来指定寄存器,以增加代码的可读性
- ▶另一个增加代码可读性的方法: 注释, # 被用来做MIPS的注释

MIPS汇编中的算术、逻辑和移位运算

❖ MIPS 整数加/减法

- ▶加法: add \$s0,\$s1,\$s2 (in MIPS),相当于: a = b + c (in C)
- ▶减法: sub \$s3,\$s4,\$s5 (in MIPS),相当于: d = e f (in C)
- ▶C 语言中一条语句 a=b+c+d-e, 需拆成多条汇编指令

```
add $t0, $s1, $s2 # temp = b + c
add $t0, $t0, $s3 # temp = temp + d
sub $s0, $t0, $s4 # a = temp - e
```

▶另一条C语言的语句 f=(g+h)-(i+j),使用临时变量寄存器

```
add $t0,$s1,$s2 # temp = g + h
add $t1,$s3,$s4 # temp = i + j
sub $s0,$t0,$t1 # f=(g+h)-(i+j)
```

❖ 寄存器 Zero和立即数

▶ 定义寄存器 zero (\$0 or \$zero),表示数字0

add \$s0,\$s1,\$zero (in MIPS); f = g (in C)

- > 立即数是数值常量,针对立即数设置专门指令
- 例如,立即数加: addi \$s0,\$s1,10 (in MIPS); f=g+10 (in C)
- ▶语法与add指令类似,除了最后一个参数用数值代替了寄存器
- ▶MIPS中没有立即数的减法,用立即数加实现

addi \$s0,\$s1,-10 (in MIPS); f=g-10 (in C)

D. 北京航空航天大学

//1

41

MIPS汇编中的算术、逻辑和移位运算

- ❖ 位操作
 - ▶把寄存器中的值拆开来,看成是32个单独的1位二进制数值
 - >逻辑和移位操作
- ❖ 逻辑操作
 - >两种基本的逻辑操作符

AND: 当两个数都为1时输出1; OR: 至少有一个为1时输出1; 按位与、按位或

>逻辑指令的语法

操作符(指令名) 结果寄存器,操作数1(寄存器),操作数2(寄存器/立即数) and, or:操作数2是寄存器; andi, ori:操作数2是立即数

- ❖ 移位操作
 - > 将一个字的所有位向左或向右移动一定的位数
 - ▶移位指令语法

操作符(指令名) 结果寄存器,操作数1(寄存器),移位量(<32的常量/寄存器) > MIPS移位指令

- s11 (逻辑左移):左移并且<u>补0</u>,位移量为立即数;
- srl (逻辑右移):右移并且补0,位移量为立即数;
- sra (算术右移): 右移并且在空位做符号扩展填充, 位移量为立即数;
- sllv,srlv,srav,移位量存储在寄存器中,处理方式与立即数位移量类似

0. 北京航空航天大学

43

MIPS汇编中的算术、逻辑和移位运算

- ❖ 算术运算中的溢出
 - > 发生溢出是由于计算机有限的数值表示引起的
 - ▶ 有些语言会自动检测出异常(Ada), 有些不会(C)
- ❖ MIPS有2种加减运算指令,每一种指令又有两种数值方式
 - ▶下面的 可以检测出溢出异常
 - add (add)
 - add immediate (addi)
 - subtract (sub)
 - ▶下面的 <u>不会检测出溢出异常</u>
 - add unsigned (addu)
 - add immediate unsigned (addiu)
 - subtract unsigned (subu)
 - >编译器会自动挑选合适的运算指令类型
 - MIPS中的C编译器会使用 addu, addiu, subu

不检查溢出异常

O. 北京教皇教天大學

42

42

MIPS汇编中的数据存取

- ❖ MIPS 算术指令只能操作寄存器,不能直接操作内存
- ❖ 数据存取指令在内存与寄存器之间传输数据
- ❖ 内存到寄存器: Load
 - >要指定访问内存的具体地址,需要两个数据值

指向内存某地址的指针和数字偏移量,内存地址通常由这两个值相加得到 ▶Load 指令语法

操作码,寄存器,数值偏移量(寄存器)

▶Load指令操作码: 1w

例子:lw \$t0,12(\$s0); \$s0 称为基址寄存器,12 称为偏移量

- ❖ 寄存器到内存:Store
 - 》将寄存器中的数值写回内存中去
 - ▶Store与Load指令的语法格式是完全一样的

操作码,寄存器,数值偏移量(寄存器)

▶Store指令操作码: sw


例子:sw \$t0,12(\$s0)

▶ "Store 进内存"

O. 北京航空航天大学



- ❖ 指针 vs. 值
 - ▶一个寄存器中可以存储32-bit的数值
 - (signed) int, unsigned int, pointer (内存地址), 或其它类型
 - 要确保指令操作的数值类型是有意义的
- ❖ 寻址: 字节 vs. 字
 - >内存中的每一个字都有一个地址, 类似于一个数组的索引
 - >现代计算机按字节编址, 32-bit (4 bytes) 字地址按 4递增
 - Memory[0], Memory[4], Memory[8], ...
- ☆ 字对齐
 - ▶无论是 1w 还是 sw, 基址寄存器的值与偏移量的和始终应该是4的倍数
 - ▶ Alignment(字对齐): 对象的起始地址一定要是字长的整数倍



g. 北京航空航天大学

45

MIPS汇编中的分支和循环

- ❖ 要实现一个真正的计算机,除了操作数据还需要代码能够做判断、 决定和转跳...
 - ▶C 和 MIPS都提供 labels标签 用来支持 "goto"
 - C: 使用goto是非常可怕的; MIPS: 必须有goto!
- ❖ MIPS 判断指令(分支)
 - >条件分支
 - beq register1, register2, L1;

相当于C当中: if (register1==register2) goto L1

• bne register1, register2, L1

相当于C当中: if (register1!=register2) goto L1

- <u>▶无条件分支</u>
 - Jabel; 跳转到标签label所在的代码,不需要满足任何条件相当于C当中: goto label
 - 从技术的角度来说, 等同于 beq \$0,\$0,label

```
if (i == j) f=g+h; beq $s3,$s4,True # branch i==j
else f=g-h; sub $s0,$s1,$s2 # f=g-h (false)
j Fin # goto Fin
True:add $s0,$s1,$s2 # f=g+h (true)
Fin: 47
```

MIPS汇编中的数据存取

- ❖ 寄存器vs. 内存
 - >变量数比寄存器数多怎么办?
 - ▶编译器会将最经常使用的变量保留在寄存器中,不常使用的放在内存中
- ❖ 字节的存/取
 - ▶除了需要在内存与寄存器之间按字传送 (1w, sw)外, MIPS 还有按字节传送的指令。读字节: lb; 写字节: sb
 - ▶与1w. sw格式相同

```
例如: 1b $s0, 3($s1)
```

把内存中的某个地址("3" + s1中的地址值) 所存储的数值拷贝到s0的低地址字节上.

那么32位中的其余24位填充什么呢?

1b: 使用位扩展(或称为符号扩展)填充剩余24位

有些情况下我们不想使用位扩展(如char类型)

MIPS 不使用位扩展的指令: Ibu

Ca 北京航空航天大学

46

```
MIPS汇编中的分支和循环
```

```
❖ 考察C中循环的例子; 假定A[] 是整型数组
```

add \$s3,\$s3,\$s4 #i=i+j

```
do {
    g = g + A[i]; Loop: g = g + A[i];
    i = i + j; i = i + j;
} while (i != h); if (i != h) goto Loop;
假定g, h, i, j和A[]的基址分别对应$s1,$s2,$s3,$s4,$s5
对应的MIPS 代码:
Loop: sl1 $t1,$s3,2 #$t1= 4*i
    add $t1,$t1,$s5 #$t1=addr A
    lw $t1,0($t1) #$t1=A[i]
    add $s1,$s1,$t1 #a=g+A[i]
```

- ❖ C中有3种循环结构
 - >While; do... while; for
 - >每一种都可以用另外两种中的任一种等价表达,上面的例子同样适用于while 和 for 循环

bne \$s3,\$s2,Loop# goto Loop if i!=h

O. 北京航空航天大学

```
MIPS汇编中的分支和循环
  ❖ MIPS 不等式指令
     ▶语法: slt reg1, reg2, reg3; 含义: "Set on Less Than"
        if (reg2 < reg3)
            reg1 = 1;
        else reg1 = 0;
     ▶如何表达: if (g < h) goto Less;
      假定 q:$s0, h:$s1
      slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if q<h
      bne $t0,$0,Less # goto Less if $t0!=0
     ▶bne 和 beg 通常在slt指令后用寄存器0来做分支判断
     使用slt → bne 指令对表示if(... < ...)goto...
     如何表达>, ≥ ? 使用slt → beg 指令对表示 if (... ≥ ...) goto...
  ❖ 不等式中的立即数和无符号数
     ▶slt 指令的立即数版本: slti
     ▶无符号数不等式指令: sltu. sltiu
O. 北京航空航天大学
```

51

```
函数
   main() {
                                哪些信息是编译器和程序员需
要追踪和记录的?
     int i, j, k, m;
     i = mult(j,k); ...
     m = mult(i,i); ...
   /* really dumb mult function */
   int mult (int mcand, int mlier) {
    int product;
    product = 0;
     while (mlier > 0) {
                               什么指令可以实现这样的功能?
     product = product + mcand;
     mlier = mlier -1; }
     return product;
    ❖ 用寄存器来记录函数调用信息
       >返回地址
                         $a0, $a1, $a2, $a3
        ▶参数
       ▶返回值
                         $v0, $v1
        > 局部变量
                         $s0, $s1, ..., $s7
    ❖ 还会用到栈!
出 北京航空航天大学
```

50

```
      支持函数功能的指令

      ◇ jal, (jump and link)

      ◇ 用jal使得函数调用更快,同时不需要了解代码读入内存的地址细节

      ◇ jal 与 j 的语法相同

      jal 与 j 的语法相同

      jal 执行步骤其实应该是 'laj' (link and jump)

      ◇第一步(link): 将下一条指令地址存入$ra(为什么下一条?)

      〉第二步(jump): 向给定的label转跳


      ◆ 寄存器转跳指令jr,可转跳至寄存器中存储的地址

      jr register

      > 在函数调用中非常有用

      jal 指令将返回地址存储在寄存器($ra)中

      jr $ra 跳回该地址
```



调用规则 ❖ 调用的步骤 > 将需要保存的值压入栈 >如果需要的话,指定参数 ▶jal 调用 ▶从栈中恢复相关的值 ❖ 调用过程中的规则 ▶通过 jal 指令调用,使用一个 jr \$ra 指令返回 ▶最多可接受4个入口参数 , \$a0, \$a1, \$a2, \$a3 ▶返回值通常在 \$v0 中(如果需要,可以使用\$v1) ▶必须遵守寄存器使用规范(即使是在那些只有你自己调用的函数中)! entry_label: addi \$sp,\$sp, -framesize sw \$ra, framesize-4(\$sp) # save \$ra save other regs if need be 一个函数的基本结构 Body ... (call other functions...) restore other regs if need be lw \$ra, framesize-4(\$sp) # restore \$ra addi \$sp,\$sp, framesize jr \$ra 0. 北京航空航天大学

```
使用栈
    ❖ 寄存器$sp始终指向栈空间最后被使用的位置——栈指针
    ❖ 使用栈的时候,对该指针减去需要的空间量,并向该空间填写信息
    ❖ 刚才的C例子
                      int sumSquare(int x, int y){
                         return mult(x,x)+ y;}
       sumSquare:
                addi $sp,$sp,-8 # space on stack
   "push"
                sw $ra, 4($sp) # save ret addr
                sw $a1, 0($sp) # save y
                add $a1,$a0,$zero # prep args
                jal mult
                          # call mult
                lw $a1, 0($sp) # restore y
   "pop"
                add $v0,$v0,$a1 # mult()+y
                lw $ra, 4($sp) # get ret addr
                addi $sp,$sp,8 # restore stack
                jr $ra
        mult:
05 北京航空航天大学
```

\$1	\$at	
\$2-\$3	\$v0-\$v1	
\$4-\$7	\$a0-\$a3	
\$8-\$15	\$t0-\$t7	
\$16-\$23	\$s0-\$s7	
\$24-\$25	\$t8-\$t9	
\$26-27	\$k0-\$k1	
\$28	\$gp	
\$29	\$sp	
\$30	\$fp	
\$31	\$ra	
用,最好不要用		
	Ħ	
2 L/W - 42/11 / 2/	14	
	\$8-\$15 \$16-\$23 \$24-\$25 \$26-27 \$28 \$29 \$30 \$31	\$8-\$15 \$t0-\$t7 \$16-\$23 \$s0-\$s7 \$24-\$25 \$t8-\$t9 \$26-27 \$k0-\$k1 \$28 \$gp \$29 \$sp \$30 \$fp \$31 \$ra

寄存器规范

- ❖ 寄存器规范: 一套规则——在执行了一个函数调用(jal) 后,哪些寄存器的 值要保证不变,哪些可能已经变了
- ❖ 保存寄存器
 - ▶\$0: 不能改变, 永远是**0**
 - ▶\$s0-\$s7: 如果被修改了需要恢复。如果被调用函数由于各种原因改变了这些值, 它必须在返回之前将这些寄存器的原始值恢复
 - ▶\$sp:如果被修改了需要恢复。栈指针在jal 执行之前和之后必须是指向的同一 个地址,不然调用函数就无法从栈上正常恢复数据了
 - ▶HINT 所有保存寄存器都以S开头!
- ❖ 易变寄存器
 - >\$ra: 会改变。jal 会自动更改这个寄存器值,调用函数需要将其值保存在栈上
 - ▶\$v0-\$v1:会改变。始终保存最新的返回值
 - ▶\$a0-\$a3:会改变。调用函数如果在调用完成后还要用到这些寄存器中的值,就 要在调用前将这些值保存在自己的栈空间内
 - ▶\$t0-\$t9:会改变。 任何函数在任何时候都可以更新这些寄存器中的值, 调用函 数如果在调用完成后还要用到这些寄存器中的值,就要在调用前将这些值保存 在自己的栈空间内
- ❖ 调用和被调用都只需要保存他们使用的临时和保存寄存器值,并非所有的 寄存器都要保存

57

作为指令的数字

- ❖ 现在我们处理的所有的数据都是按字来分配的(32位字长) >每个寄存器是一个字
 - ▶1w,sw 每次只能访问内存中的一个字
- ❖ 如何来表示指令呢?
 - ▶计算机只认识1和0, 所以 "add \$t0,\$0,\$0" 对计算机来说没有意义
 - >MIPS 追求简单: 数据是按字存放的, 指令也按字存放吧!
- ❖一个字有32位, 我们把一个字分成几个"字段"("fields")
 - ▶每个"字段"用来提供指令的一部分信息
- ❖ 可以定义不同的分配"字段"的方法, MIPS 基于简单原则, 定义了以下 3种指令格式的基本类型
 - >I-format(文即数格式)

当指令中有立即数的时候使用,包括lw、sw (偏移量是立即数) 以及分支语句 (beg and bne)。(但是这种格式不包含"移位"指令)

- ▶J-format(跳转指令格式)
- j, jal
- ▶R-format(寄存器格式) 适用于其他的指令

05 北京航空航天大学

存储程序概念

- ❖ 冯诺依曼计算机建立在 2 个大原则之上
 - ▶指令与数值的表示形式一模一样,全部程序可以被存储在内存中,像 数据一样被读写
 - ▶指令按序执行
- ❖ 简化计算机系统的软/硬件
 - >用于数据操作的内存技术完全适用于指令操作
- ❖ 导致的结果
 - ▶编址
 - 所有存储在内存中的东西都有一个地址,分支与跳转语句的执行 正是基于此
 - 对地址的随意使用会导致很难查找的bug
 - 有一个寄存器始终保存正在执行的指令地址: "Program Counter" (PC), 从根本上说就是一个指向内存的指针
 - >二进制代码兼容性
 - 程序以二进制的形式给出,程序与特定的指令集绑定
 - 新机器想要运行旧程序("二进制代码")时,必须将程序按照新 的指令集进行编译
 - 导致 "向后兼容" 的指令集不断进化

n 北京航空航天大學

58

R-Format 指今

❖ 以位为单位定义各个"字段"的大小

Opcode (6) rs (5) rt (5) rd (5) shamt (5) funct (6)

每个字段都被看成是5-bit (0-31) 或6-bit (0-63) 的无符号整数. 而不 是一个32-bit整数的一部分


- ▶opcode: 与其他字段结合决定指令(等于0时代表所有R-Format指令)
- >funct: 与opcode组合起来, 决定该条指令名(操作符)
- ▶ rs (Source Register): 通常指定存放第一个操作数的寄存器
- ▶ rt (Target Register): 通常指定存放第二个操作数的寄存器
- ▶ rd (Destination Register): 通常指定存放计算结果的寄存器
- ▶ shamt: 这个字段中存储执行移位运算时要移的位数(该字段在不进行移位 操作的指令中通常会置0)


注意3个寄存器字段:

▶每个寄存器字段是5-bit, 可以用它来完整的表示出0-31之间的所有无符号整 数,这样每一个寄存器字段中的数值就是对应的32个寄存器中的一个

>有些特殊情况

O 北京航空航天大学





I-Format 指令

- ❖ 带立即数的指令?
 - ▶5-bit 的字段只能表示最大31的整数值: 立即数有可能大得多
 - >如果指令中需要立即数的话,执行这条至少需要2个寄存器

I-Format 指令

opcode(6) | rs(5) | rt(5)

immediate(16)

只有一个字段与R-format不同, opcode 还在原来的位置不变

▶opcode: 因为没有了funct字段, opcode 在I-format指令中可以唯一确定 一条指令 (R-format 用2个6-bit的字段而非一个12-bit字段来确定一条指令 的原因: 为了与其他指令格式保持一致)

- ▶rs: 表示 唯一的操作数寄存器(如果有的话)
- ▶<u>rt</u>: 存储计算结果的寄存器(target register)
- >立即数字段
 - ✓ addi, slti, sltiu, 立即数通过位扩展(符号扩展)的方式扩成32位
 - ✓ 16 bits → 可以表示出216个不同的整数值
 - √ 这么大的立即数在处理一些特别的指令(如1w或 sw) 时已经足够了, 即使用slti指令,在大多数情况下也是没有问题的

05 北京航空航天大学

62

I-Format 指令的问题

- ❖立即数太大怎么办?
 - ▶当需要的立即数在其字段内可以表示的时候, addi, lw, sw 和 slti 指 令执行时都没有问题
 - ▶但是如果太大,字段无法表示怎么办?在使用任何一个I-Format指令时, 我们都必须考虑:如果立即数是一个32-bit的数值该怎么办?
- ❖解决方案
 - >使用软件技巧+新的指令
 - >不改变现有指令: 只要加入一条新指令来帮忙
- ❖新指令: lui register, immediate
 - **▶Load Upper Immediate**
 - ▶将一个16-bit的立即数存入寄存器的高16位,将寄存器的低16位全部置0

这样就没 问题啦

例子: addi \$t0,\$t0, 0xABABCDCD 改为: lui \$at, 0xABAB

\$at, \$at, 0xCDCD \$t0,\$t0,\$at

▶每条I-format指令只有16-bit用来存放立即数

n 北京航空航天大学

立即数太大, 这条指令根本 放不进去

使用I-Format的分支语句: 程序计数器相对寻址

opcode rs rt immediate

- > opcode 指明指令是 beq 或 bne
- ▶rs 和 rt 指明要比较的两个寄存器
- > 立即数字段?
 - > 立即数只有16 bits, PC (程序计数器) 有32-bit 的指向内存的指针; 立即数无法表示出完整的内存地址
- ▶通常使用的if-else, while, for等分支语句,一般循环体都较小
- ▶函数调用与无条件跳转指令都会用到跳转指令(jandjal),不是分支指令
- ▶结论:多数情况下,分支语句转跳时,PC 的变化值都相差不大
- ▶ 在32-bit 指令格式中执行分支语句的解决方案: PC-相对寻址
 - ▶ 将16-bit立即数使用补码表示,在需要分支的时候与PC相加
 - ▶可以分支到PC± 215 字节的地方
 - >还能不能更好?
- ▶注意: 指令的起始地址都一定要是4的倍数(字对齐)
 - ▶和PC相加的立即数也应该是4的倍数! 其实可以分支到PC± 2¹⁵ 指令字 了(或者说 PC± 2¹⁷ 字节)
 - >PC = (PC + 4) + (immediate * 4)

0. 北京航空航天大学

65

65

J-Format 指令

- ❖ 在分支语句中, 假定不会分支到太远的地方, 所以可以指明PC的 变化值
- ❖ 对于一般的跳转指令 (j 和 jal), 是有可能跳到内存中任意一个地方的
 - ▶理想情况下, 可以直接给出一个32-bit的内存地址, 告诉要跳到哪里

J-Format 指令


opcode (6)

target address (26)

- > 保持 opcode 字段与 R-format 及 I-format 一样,维护一致性原则
- ▶ 把其他所有字段都加到一起,使能表示的地址尽量大
- ▶ 利用字对齐,可以表示出32-bit地址的28 bits
- ▶ 剩下的最高4位根据定义,直接从PC取 New PC = { PC[31..28], target address, 00 }
- ▶ 如果确实需要一个32-bit 地址, 就把它放进寄存器, 使用jr指令

0. 北京航空航天大學

67





汇编语言语句

- ❖ MIPS汇编中的3类语句
 - 通常一个语句一行
 - 1. 可执行指令 ■ 为处理器生成在运行时执行的机器码,告诉处理器该做什么
 - 2. 伪指令和宏
 - 由汇编程序翻译成真正的指令,简化编程人员的工作
 - 3. 汇编伪指令
 - 当翻译代码时为汇编程序提供信息,用来定义段、分配内存变量等
 - 不可执行: 汇编伪指令不是指令集的一部分
- ❖ 汇编语言指令格式

[标签:] 操作符 [操作数]

- ▶标签: (可选)
- 标记内存地址, 必须跟冒号: 通常在数据和代码段出现
- - 定义操作 (比如 add, sub, 等)
- >操作数
 - 指明操作需要的数据: 可以是寄存器, 内存变量或常数
 - 大多数指令有3个操作数
- >#注释
 - 由'#'开头在1行内结束;非常重要!

05 北京航空航天大学

69

数据定义

- ❖ 为变量的存储划分内存
 - >可能会有选择的为数据分配名字(标签)
- ❖ 语法

[名字:] 伪指令 初始值[,初始值]...

- var1: .WORD 10
- > 所有的初始值在内存中以二进制数据存储
- ❖ 数据伪指令
 - ▶.BYTE 伪指令,以8位字节存储数值表
 - ▶.HALF 伪指令,以16位(半字长)存储数值表
 - ▶.WORD 伪指令,以32位(一个字长)存储数值表
 - ▶.WORD w:n 伪指令, 将32位数值 w 存入 n 个边界对齐的连续的字中
 - >.FLOAT 伪指令,以单精度浮点数存储数值表
 - ▶.DOUBLE 伪指令,以双精度浮点数存储数值表
- ❖ 字符串伪指令


 - ➢ ASCII 伪指令,为一个ASCII字符串分配字节序列➢ ASCIIZ 伪指令,与 ASCII 伪指令类似,但字符串以NULL结尾
 - ▶.SPACE n 伪指令,为数据段中 n 个未初始化的字节分配空间
 - ▶字符串中的特殊字符(按照 C 语言的约定), "新行: \n, Tab:\t, 引用: \"


0. 北京航空航天大学


71


程序模板

- ❖ .DATA, .TEXT, 和 .GLOBL 伪指令
 - ▶.DATA 伪指令, 定义程序的数据段, 程序变量需要在该伪指令下定义
 - 汇编程序会分配和初始化变量的存储空间
 - ▶.TEXT 伪指令,定义程序的代码段
 - ▶.GLOBL 伪指令,声明一个符号为全局的,可被其它文件引用
 - 用该伪指令声明一个程序的 main 过程









系统调用

- ❖ 程序通过系统调用实现输入/输出
- ❖ MIPS 提供一条特殊的 syscall 指令,从操作系统获取服务
 - ▶使用 syscall 系统服务
 - 从 \$v0寄存器中读取服务数
 - 从 \$a0. \$a1. 等寄存器中读取参数值(如果有)
 - 发送 syscall 指令
 - 从结果寄存器中取回返回值(如果有)

Service	\$v0	Arguments / Result
Print Integer	1	\$a0 = integer value to print
Print Float	2	\$f12 = float value to print
Print Double	3	\$f12 = double value to print
Print String	4	\$a0 = address of null-terminated string
Read Integer	5	\$v0 = integer read
Read Float	6	\$f0 = float read
Read Double	7	\$f0 = double read
Read String	8	\$a0 = address of input buffer
		\$a1 = maximum number of characters to read
Exit Program	10	
Print Char	11	\$a0 = character to print
Read Char	12	\$a0 = character read

74

00 北京航空航天大学

过程的指令

- ❖ JAL (Jump-and-Link): 调用指令
 - ▶寄存器 \$ra = \$31 被 JAL 用来保存返回地址(\$ra = PC+4)
 - ▶通过伪直接寻址转跳
- ❖ JR (Jump Register): 返回指令
 - ▶跳转到在寄存器Rs (PC = Rs)中存储的地址所在指令
- JALR (Jump-and-Link Register)
 - ▶在Rd = PC+4中存储返回地址,
 - ▶跳转到在寄存器Rs (PC = Rs)中存储的地址所在过程
 - >用于调用方法(地址仅在运行时可知)

Instruction		Meaning	Format					
jal	label	\$31=PC+4, jump	$op^6 = 3$	imm ²⁶				
jr	Rs	PC = Rs	$op^6 = 0$	rs ⁵	0	0	0	8
jalr	Rd, Rs	Rd=PC+4, PC=Rs	$op^6 = 0$	rs ⁵	0	rd ⁵	0	9

O. 北京航空航天大学

参数传递

- ❖ 汇编语言中的参数传递比高级语言中复杂
 - > 将所有需要的参数放置在一个可访问的存储区域
 - >然后调用过程
- ❖ 会用到两种类型的存储区域
 - ▶寄存器: 使用通用寄存器 (寄存器方法): 内存: 使用栈 (栈方法)
- ❖ 参数传递的两种常用机制
 - ▶值传递: 传递参数值; 引用传递: 传递参数的地址
 - >按照约定,参数传递通过寄存器实现

\$a0 = \$4 .. \$a3 = \$7 用来做参数传递


\$v0 = \$2 .. \$v1 = \$3 用来表示结果数据

- ▶其它的参数/结果可以放在栈中
- ❖ 运行时栈用于
 - ▶ 不适合使用寄存器时用来存储变量/数据结构
 - ▶过程调用中保存和恢复寄存器
 - > 实现递归
- ❖ 运行时栈通过软件规范实现
 - ▶ <mark>栈指针</mark> \$sp = \$29 (指向栈顶); 帧指针 \$fp = \$30 (指向过程帧)

00 北京航空航天大学

77

77



第六讲 MIPS处理器设计

一. 处理器设计概述
1. 处理器的功能与组成
2. 处理器设计的一般方法
二. MIPS模型机
三. MIPS单周期处理器设计
四. MIPS多周期处理器设计
五. MIPS流水线处理器设计

78

1.1 CPU的功能与组成

- ❖CPU的功能:控制指令执行
- *指令的四种基本操作
 - ▶取数:读取某主存单元的数据,并传送至某个寄存器:
 - ▶ 存数:将某个寄存器中的数据存入主存某个单元之中:
 - ▶传送:将某个寄存器中的数据传送至ALU或另一个寄存器:
 - >运算:进行某种算术或逻辑运算,结果保存到某个寄存器中。
- ❖指令周期(一般性概念): CPU从指令存储器中读出并 执行指令功能的全部时间称为指令周期。包括:
 - >取指周期:完成取指令操作和分析指令操作所需时间;
 - ▶取數周期: 从數据存储器读出操作數所需时间(包括计算操作 数有效地址);
 - 执行周期:完成指令所规定的动作(运算)所需要时间,因指令不同而不同。

O. 北京航空航天大学

1.1 CPU的功能与组成

- ❖CPU所需的功能部件
 - >取指令: 从存储器中读出指令和分析指令(译码)
 - 指令地址部件: 指明当前要读取的指令在存储器中的地址
 - 指令寄存部件: 保存从存储器中取来的指令
 - 译码部件: 对指令进行译码
 - ▶执行指令:实现指令应该具有的操作功能(包括取数和执行)。
 - 执行部件: ALU、寄存器、数据存储器等等
 - 控制信号逻辑部件:根据指令的操作性质和操作对象的地址(译码结果),在时序信号配合下,产生一系列的微操作控制信号,从而控制计算机的运算器、存储器或输入输出接口等部件工作,实现指令所表示的功能。

CA 共京航空航天大学

81

81

