



# 计算机组成课程组

(刘旭东、高小鹏、肖利民、栾钟治、万寒)


北京航空航天大学计算机学院中德所 栾钟治

北京航空航天大学

1

#### 回顾: MIPS流水线设计基本思路

- ❖数据通路与单周期相同
  - ▶划分为5个流水段: IF, ID, EX, MEM, WB
  - ▶ID和WB阶段都会用到寄存器堆,第2阶段读出是组合逻辑,第5阶段写入是时序逻辑
  - >数据存储器读出时可认为是组合逻辑,写入时是时序逻辑
- ❖在不同阶段之间增加流水线寄存器
  - ▶在WB阶段的寄存器堆可以被理解为第5级流水线寄存器
  - ▶命名法则:前级/后级
  - ▶寄存器开始,流经组合逻辑到寄存器结束
  - ▶时钟有效沿到来时,保存前级组合逻辑计算的结果,之后输出至下级组合逻辑
- ❖流水控制信号:与单周期相同的控制信号,流水传递



习题5——单周期处理器

❖已发布

▶Spoc平台

❖11月11日截止

>23:55

❖在sopc提交


**▶电子版,可手写** 

北京航空航天力

修正数据通路

2

O 北京航空航天大学



#### 回顾: 流水线冒险

#### 1. 结构冒险

- > 当处于两个流水段的指令需要同一个资源时会发生冲突
- ▶解决方案 1: 消除争用的起因
  - 复制资源或者提高资源的吞吐能力
- ▶解决方案 2: 检测资源争用,使其中一个争用流水段停顿
  - 让哪一个流水段停顿?
- ❖只使用一个memory的MIPS流水线
  - ▶Load/Store需要访问内存, 取指令可能不得不暂停相应的周期
  - >流水线数据通路通常采用单独的指令和数据存储器
- ❖MIPS流水线上寄存器堆访问存在的结构冒险,可能的解决方案:
  - > 分割寄存器堆的访问周期: 时钟周期的前半段写, 后半段读
  - > 构建具有独立读/写端口的寄存器堆
  - ▶ 寄存器读/写可以在同一个时钟周期进行

0. 北京航空航天大学

.

回顾: 流水线的性能

- ❖流水线允许使用相同的部件同时执行多条指令的某个部分
  - ▶指令级并行(ILP, instruction level parallelism)
  - ▶如果程序中相邻的一组指令是相互独立的,即不竞争同一个功能部件、不相互等待对方的运算结果、不访问同一个存储单元,那么它们就可以在处理器内部并行地执行
- ❖流水线的加速比

Number of stages 
$$\geq$$
 Speedup =  $\frac{Tc, single\_cycle}{Tc, pipelined}$ 

- > 如果不均衡则加速比会下降
- ▶加速比的获得是由于增加了吞吐量
  - 每条指令的延迟并没有减少

O. 北京航空航天大学

6

\_\_\_\_\_\_

6

#### 回顾: 流水线冒险


#### 2. 数据冒险


- ▶指令之间的数据依赖
- >需要等待之前的指令以完成数据读写
- ❖处理数据冒险
  - ▶读后写和写后写更容易处理
  - ▶五种处理写后读的基本方法
    - 检测并等待直到值在寄存器堆中可以访问
    - 检测并转发/旁路数据给相关的指令
    - 检测并消除相关性(在软件层面)
      - 不需要硬件检测相关性
    - 预测需要的值,"投机"执行,并且验证
    - 1XXXIII X H JEE X X V V V V I X I X I X
    - 其它(细粒度多线程)
      - 不需要检测


#### ❖互锁


- ▶在流水线处理器中检测指令之间的相关性以确保执行正确
- ▶基于软件 vs. 基于硬件


On 北京航空航天大学












# load导致的数据冒险: Clk0上升沿后 ❖指令流 ▶Iw进入IF流水段 ▶PC: PC + 4计算 ▶IM:輸出Iw指令到达IF/ID O. 北京航空航天大学 15



14

16

# load导致的数据冒险: Clk1上升沿后 ❖指令流

▶Iw进入IF/ID, Iw进入ID流水段,sub进入IF流水段

▶PC: 指向sub指令的地址

• PC ← PC + 4

▶IM: 输出sub指令到达IF/ID

| 地址    |      | 排     | 令     |      | CLK        | PC    | IN  | IF:<br>√I | 级<br>IF/I | ID<br>ID | 级<br>ID/I | EX<br>EX | ME | M级<br>MEN | WB<br>/WB | F  |
|-------|------|-------|-------|------|------------|-------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----|-----------|-----------|----|
| 0     | lw   | \$t0, | 0(\$t | 1)   | <b>j</b> 1 | 0 → 4 | lw→ | sub       | lw        | /        |           |          |    |           |           |    |
| 4     | sub  | \$t3, | \$t0, | \$t2 |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
| 8     | and  | \$t5, | \$t0, | \$t4 |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
| 12    | or   | \$t7, | \$t0, | \$t6 |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
| 16    | add  | \$t1, | \$t2, | \$t3 |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
|       |      |       |       |      |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
|       |      |       |       |      |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           |    |
| of st | 京航空航 | 关大学   |       |      |            |       |     |           |           |          |           |          |    |           |           | 16 |

#### load导致的数据冒险: Clk2上升沿后

#### ❖指令流

- ▶Sub进入ID流水段,到达ID/EX寄存器;Iw进入EX流水段,到达EX/MEM寄存器
- ❖冲突分析:冲突出现
- ❖执行动作:设置控制信号,在clk3插入nop指令
  - ▶①冻结IF/ID: sub继续被保存
  - ▶②清除ID/EX: 指令全为0,等价于插入NOP
  - ▶③禁止PC:防止PC继续计数,PC输出应保持为PC+4

|          |     |       |       |      |    |    |     |      | IF级              | Ł   | ID | 级   | ΕX |     |         | M级  | WE   | .,, |    |
|----------|-----|-------|-------|------|----|----|-----|------|------------------|-----|----|-----|----|-----|---------|-----|------|-----|----|
| 地址       | Ė   | 捐     | 令     |      | СІ | _K | PC  | ı    | М                | IF/ | ID | ID/ | ΕX | EX/ | ME<br>1 | MEN | I/WB | R   | F  |
| 0        | lw  | \$t0, | 0(\$t | 1)   | Ĵ  | 1  | 0→4 | lw-  | ∍sub             | lv  | v  |     |    |     |         |     |      |     |    |
| 4        | sub | \$t3, | \$t0, | \$t2 | Ţ  | 2  | 4→8 | sub. | <del>)</del> and | su  | ıb | lv  | v  |     |         |     |      |     |    |
| 8        | and | \$t5, | \$t0, | \$t4 |    |    |     |      |                  |     |    |     |    |     |         |     |      |     |    |
| 12       | or  | \$t7, | \$t0, | \$t6 |    |    |     |      |                  |     |    |     |    |     |         |     |      |     |    |
| 16       | add | \$t1, | \$t2, | \$t3 |    |    |     |      |                  |     |    |     |    |     |         |     |      |     |    |
| on other | *** | 4.4.4 |       |      |    |    |     |      |                  |     |    |     |    |     |         |     |      |     | 17 |

17

#### load导致的数据冒险: Clk4上升沿后

#### ❖指令流

- ▶Iw:结果写进MEM/WB,进入WB流水段,到达RF。
- ▶sub: 进入EX流水段,到达EX/MEM。ALU的操作数可以从WB段数据转发
- ❖执行动作
  - ▶控制MUX,使得WB段数据输入到ALU

|    |     |                      |       |      |    |    |               |      | IF组              | ž   | ID  | 级   |    |     |         | M级  |      |   |   |
|----|-----|----------------------|-------|------|----|----|---------------|------|------------------|-----|-----|-----|----|-----|---------|-----|------|---|---|
| 地址 | Ŀ   | 捐                    | 令     |      | CI | _K | PC            | ı    | М                | IF. | /ID | ID/ | EX | EX/ | ME<br>1 | MEN | I/WB | R | F |
| 0  | lw  | \$t0,                | 0(\$t | 1)   | Ĺ  | 1  | 0→4           | lw-  | ∍sub             | ŀ   | w   |     |    |     |         |     |      |   |   |
| 4  | sub | \$t3,                | \$t0, | \$t2 | Ĺ  | 2  | 4→8           | sub- | <del>)</del> and | SI  | ub  | Ιν  | ٧  |     |         |     |      |   |   |
| 8  | and | \$t5,                | \$t0, | \$t4 | Ţ  | 3  | 8 <b>→</b> 8  | а    | nd               | SI  | ub  | nc  | р  | lv  | v       |     |      |   |   |
| 12 | or  | \$t7,                | \$t0, | \$t6 | Ţ  | 4  | 8 <b>→</b> 12 | and  | l→or             | aı  | nd  | su  | ıb | nc  | р       | lw≰ | 課    |   |   |
| 16 | add | add \$t1, \$t2, \$t3 |       | \$t3 |    |    |               |      |                  |     |     |     |    |     |         |     |      |   |   |
|    |     |                      |       |      |    |    |               |      |                  |     |     |     |    |     |         |     |      |   |   |

0. 北京航空航天大学

#### load导致的数据冒险: Clk3上升沿后

#### ❖指令流

- ▶Sub阻塞在IF/ID; Iw进入MEM流水段,到达MEM/WB
- ▶ID/EX向ALU提供数据,由于控制信号清0,不影响后续指令
- ❖冲突分析: 冲突解除
  - ▶转发机制将在clk4时可以发挥作用

|    |     |       |       |      |    |    |              |      | IF级              |    | ID  | 级   |    |     |         | M级  | WB   |   |   |
|----|-----|-------|-------|------|----|----|--------------|------|------------------|----|-----|-----|----|-----|---------|-----|------|---|---|
| 地址 | :   | 排     | 令     |      | CL | .K | PC           |      | М                | IF | /ID | ID/ | EX | EX/ | ME<br>1 | MEM | I/WB | R | F |
| 0  | lw  | \$t0, | 0(\$t | 1)   | Ĺ  | 1  | 0→4          | lw-  | ∍sub             | ı  | w   |     |    |     |         |     |      |   |   |
| 4  | sub | \$t3, | \$t0, | \$t2 | t  | 2  | 4→8          | sub- | <del>)</del> and | s  | ub  | lv  | N  |     |         |     |      |   |   |
| 8  | and | \$t5, | \$t0, | \$t4 | t  | 3  | 8 <b>→</b> 8 | а    | nd               | S  | ub  | nc  | р  | lv  | v       |     |      |   |   |
| 12 | or  | \$t7, | \$t0, | \$t6 |    |    |              |      |                  |    |     |     |    |     |         |     |      |   |   |
| 16 | add | \$t1, | \$t2, | \$t3 |    |    |              |      |                  |    |     |     |    |     |         |     |      |   |   |
|    |     |       |       |      |    |    |              |      |                  |    |     |     |    |     |         |     |      |   |   |
|    |     |       |       |      |    |    |              |      |                  |    |     |     |    |     |         |     |      |   |   |

18

00 北京航空航天大学


## load导致的数据冒险: Clk5上升沿后


#### ❖指令流


- ▶lw: 结果写回至RF
- ▶sub: 结果写进EX/MEM, 进入MEM流水段


|    |     |       |       |      |    |    |                |                  |      |      |     |     |    |     |     |    |      | _    |
|----|-----|-------|-------|------|----|----|----------------|------------------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|------|------|
|    |     |       |       |      |    |    |                |                  | IF级  |      | IDź | 级   | ΕX | 级   | MEM | 级  | WB级  |      |
| 地址 | :   | 排     | 令     |      | CI | LK | PC             | - 1              | М    | IF/I | D   | ID/ | EX | EX/ | MEM | ME | M/WB | RF   |
| 0  | lw  | \$t0, | 0(\$t | 1)   | Ĵ  | 1  | 0 → 4          | lw-              | ∍sub | lw   | ,   |     |    |     |     |    |      |      |
| 4  | sub | \$t3, | \$t0, | \$t2 | Ĵ  | 2  | 4 <b>→</b> 8   | sub <sup>.</sup> | →and | su   | b   | lv  | N  |     |     |    |      |      |
| 8  | and | \$t5, | \$t0, | \$t4 | Ţ  | 3  | 8 <b>→</b> 8   | а                | ınd  | su   | b   | nc  | р  |     | w   |    |      |      |
| 12 | or  | \$t7, | \$t0, | \$t6 | ţ  | 4  | 8 <b>→</b> 12  | and              | d→or | an   | d   | sı  | ıb | n   | ор  | lv | v结果  |      |
| 16 | add | \$t1, | \$t2, | \$t3 | t  | 5  | 12 <b>→</b> 16 | or-              | add  | o    | r   | ar  | ıd | sub | 结果  |    | nop  | lw结果 |
|    |     |       |       |      |    |    |                |                  |      |      |     |     |    |     |     |    |      |      |
|    |     |       |       |      |    |    |                |                  |      |      |     |     |    |     |     |    |      |      |


00 北京航空航天大学



















#### 如果没有转发电路呢?


- ❖由于有转发电路,因此lw指令只插入1个NOP指令
- ❖Q: 如果没有转发,需要怎么处理呢?
- ❖A: EX/MEM也需要做冲突分析及NOP处理
  - >EX/MEM也需要修改,并增加相应控制信号

|        |     |            |       |      |    |    |               |      | IF  | 级   | ID | 级   | Ε× |     |          | M级  | WE   |     |    |
|--------|-----|------------|-------|------|----|----|---------------|------|-----|-----|----|-----|----|-----|----------|-----|------|-----|----|
| 地址     | :   | 捐          | 令     |      | CL | _K | PC            | IN   | 1   | IF/ | ID | ID/ | EX | EX/ | ME<br>// | MEN | I/WB | R   | F  |
| 0      | lw  | \$t0,      | 0(\$t | 1)   | t  | 1  | 0 <b>→</b> 4  | lw→  | sub | lv  | v  |     |    |     |          |     |      |     |    |
| 4      | sub | \$t3,      | \$t0, | \$t2 | Ţ  | 2  | 4 <b>→</b> 8  | sub→ | and | su  | ıb | lv  | N  |     |          |     |      |     |    |
| 8      | and | \$t5,      | \$t0, | \$t4 | t  | 3  | 8             | an   | d   | su  | ıb | nc  | р  | l   | N        |     |      |     |    |
| 12     | or  | \$t7,      | \$t0, | \$t6 | Ţ  | 4  | 8             | an   | d   | su  | ıb | no  | р  | no  | р        | lw≰ | 丰果   |     |    |
| 16     | add | \$t1,      | \$t2, | \$t3 | t  | 5  | 8 <b>→</b> 12 | and- | →or | ar  | ıd | su  | ıb | no  | р        | no  | р    | lwź | 果  |
|        |     |            |       |      |    |    |               |      |     |     |    |     |    |     |          |     |      |     |    |
|        |     |            |       |      |    |    |               |      |     |     |    |     |    |     |          |     |      |     |    |
| on sta | 就全就 | <b>大大学</b> |       |      |    |    |               |      |     |     |    |     |    |     |          |     |      |     | 29 |

29

# 避免暂停指令的代码调度 ❖对代码重排序以避免下一条指令使用load的结果!

❖MIPS 代码: A=B+E; C=B+F;



load导致的数据冒险

- ❖Load之后的时间片段称为load延迟时隙(slot)
  - > 如果后续指令会用到load回来的结果,硬件互锁机制会暂停该指令一个时钟 周期
  - ➤在延迟时隙由硬件暂停指令等价于在该时隙加nop (除非加nop占用更多的代码空间)
- ❖Idea: 让编译器在该时隙插入一条不相关的指令 → 无需暂停!

O. 北京航空航天大学

30

30

## 流水线冒险

- 3. 控制冒险
  - >也叫控制相关或控制依赖, 执行流依赖于之前的指令
  - >数据冒险的特例: 有关指令指针/程序计数器的数据相关
- ❖问题:下一个周期从PC里取出来的是什么?
- ❖答案: 下一条指令的地址
  - > 所有的指令都和他们之前的指令存在控制相关。为什么?
- ❖如果取到的指令不是一个控制指令:
  - ▶下一次取的PC是下一条顺序执行的指令
  - > 只要我们知道取到的指令尺寸就行了
- ❖如果取到的指令是控制指令:
  - ▶我们如何决定下一个要取的PC?
- ❖实际上,我们怎么知道取的指令是不是一个控制指令?

O. 北京航空航天大学

## 分支的类型

| 类型    | 取指阶段能判断的<br>分支方向 | 下一个可能地址的<br>数量? | 何时能够解析出下一个取指的地址? |
|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 条件分支  | 不知道              | 2               | 执行 (寄存器相关)       |
| 无条件分支 | 总是发生转跳           | 1               | 译码 (PC + offset) |
| 调用    | 总是发生转跳           | 1               | 译码 (PC + offset) |
| 返回    | 总是发生转跳           | 多               | 执行 (寄存器相关)       |
| 间接分支  | 总是发生转跳           | 多               | 执行 (寄存器相关)       |

不同类型的分支处理方式不同

0. 北京航空航天大学

33

# 处理控制冒险:分支指令冒险造成的停顿代价

❖简单的解决方案: 暂停每一个分支直到获得新的PC值

|    | ▶我们必须暂停多长时间? □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |    |     |                |      |      |       |     |    |     |      |    |      |          |
|----|---|----|-----|----------------|------|------|-------|-----|----|-----|------|----|------|----------|
|    | 产我们必须智情   | *3 | TC! | 別用し            |      | IF级  |       | D级  | E> | 级   | MEM级 |    | WB   | <b>λ</b> |
| 地址 | 指令  | С  | LK  | PC             | l i  | M    | IF/ID | ID/ | ΈX | EX/ | MEM  | ME | M/WB | RF       |
| 0  | beq \$1, \$3, 6                                   | Ĺ  | 1   | 0 <b>→</b> 4   | beq- | →and | beq   |     |    |     |      |    |      |          |
| 4  | and \$12, \$2, \$5                                | Ĺ  | 2   | 4              | а    | nd   | nop   | be  | eq |     |      |    |      |          |
| 8  | or \$13, \$6, \$2                                 | Ĺ  | 3   | 4              | а    | nd   | nop   | ne  | ор | bec | 结果   |    |      |          |
| 12 | add \$14, \$2, \$2                                | Ĺ  | 4   | 4 <b>→</b> 28  | and  | l→lw | nop   | ne  | ор | n   | ор   |    |      |          |
|    |   | Ĺ  | 5   | 28 <b>→</b> 32 | lw-  | ×x   | lw    | no  | ор | n   | ор   | ı  | пор  | nop      |
| 28 | lw \$4, 50(\$7)                                   |    |     |                |      |      |       |     |    |     |      |    |      |          |

- ❖ 如不对分支指令做任何处理, 则必须插入3个NOP
  - ▶分支指令结果及新PC值保存 在EX/MEM,因此PC在clk4 才能加载正确值
  - ▶IF/ID在clk5才能存入转移后 指令(即lw指令)

O: IF/ID.clr表达式? CLR<sub>4</sub> IF/ID.clr 如何处理控制冒险

- ❖ 关键在于使流水线保持充满正确的动态指令序列
- ❖当指令是控制指令时可能的解决方案有:
  - ▶停顿流水线直到得到下一条指令的取指地址
  - ▶猜测下一条指令的取指地址(分支预测)
  - ▶ 采用延迟分支(分支延迟槽/时隙)
  - ▶其它(细粒度多线程)
  - ▶消除控制指令(推断执行)
  - ▶从所有可能的方向取指(如果知道的话)(多路径执行)

00 北京航空航天大学


34

33

# 处理控制冒险: 分支

- **❖ 分支预测 →** 猜测分支的结果,如果出错需要事后修正
  - ▶必须取消(flush)流水线中所有基于错误猜测执行的指令
  - >最终会取消多少指令?
- ❖如果预测所有的分支都不执行将得到最简单的硬件

06 北京教堂教美大学



猜测下一个PC = PC + 4

❖总是预测下一条按顺序的指令就是下一条要被执行的指令

❖下一条取指地址和分支的预测方式

❖如何能让这种方式更有效率?

❖思路: 使下一条按顺序的指令就是下一条要执行的指令的可能 性最大

▶软件:制定控制流图,使得"可能的下一条指令"出现在不发生分支的路径上

▶硬件: ???(如何能在硬件中做到这一点…)

05. 北京航空航天大學

如何比停止取指更好…

❖与其等待关于PC的真相关被解决再行动,不如猜测下一个PC = PC+4,保持每个周期都取指

这是好的猜测吗?

如果猜错了会损失什么?

❖~20% 的指令组合是控制流

▶~50 % 的 "向前"控制流 (比如 if-then-else) 被执行

▶~90% 的 "向后"控制流(比如 loop)被执行

总的来说, 一般 ~70% 被执行, ~30% 不会执行 [Lee and Smith, 1984]

◆ "下一个PC = PC+4" 的期望在<sup>~</sup>86% 的时间里是对的, 但是剩下那14%呢?

00 北京航空航天大学

38

38

#### 猜测下一个PC = PC + 4

- ❖还能怎样使这种方式更高效?
- ❖思路: 去掉控制流指令(或者尽量减少它的发生)
- ❖怎么做?
  - 1. 去掉不必要的控制流指令 > 组合推断(把条件推断组合起来)
  - 2. 将控制相关转化为数据相关 → 推断执行

O. 北京航空航天大学

