## 第1章 微型机的基本知识

- 1. 微型机:由 CPU、存储器、输入/输出接口电路和系统总线构成。
- 2. 系统总线: 地址总线 AB, 控制总线 CB 和双向数据总线 DB。

数据总线(Data Bus-DB)双向、三态:数据总线的根数决定了一次可以传递二进制数的位数。

地址总线(Address Bus—AB)单向、三态:地址总线的位数决定了可以直接访问的存储单元(或 I/O 口)的最大可能数量(即容量)。

控制总线(Control Bus – CB): 控制总线用来传输控制信号,数据总线和每个元件的数据线相连,为了使 CPU 能够和其中一个元件正确通信,必须使用**三态逻辑元件**(特别针对输入元件)。

- 3. 运算器:运算器由算术逻辑单元 ALU、累加器 A、标志寄存器 F 和寄存器组,相互之间通过内部总线连接而成。
- 4. 控制器: 控制器 CU 由程序计数器 PC 、指令寄存器 IR 、指令译码器 ID 、操作控制部件或称为组合逻辑阵列 PLA 和时序 发生器等电路组成,是发布操作命令的"决策机构"。
- 5. 特殊功能寄存器(PSW):

CY(PSW.7)进位/借位标志位;

AC(PSW.6)半进位/借位标志位;

F0 (PSW.5)可由用户定义的标志位;

RS1(PSW.4)、RS0(PSW.3)工作寄存器组选择位;

OV (PSW.2)溢出标志位; P (PSW.0)奇偶标志位。

- 6. 堆栈与堆栈指示器 SP (Stack Pointer): 堆栈是按照"先进后出"或"后进先出"原则组织的一个存储区域。
- 7. 字长:字长就是计算机的运算器一次可处理(运算、存取)二进制数的位数。字长越长,一个字能表示数值的有效位就越 多,计算精度也就越高,速度就越块。
  - 8位二进制数称为1个字节,以B(Byte)表示;
  - 2个字节定义为1个字,以W(Word)表示;
  - 32 位二进制数就定义为双字,以 DW (Double word)表示。
- 8. 存储容量:存储器存储二进制信息多少的一个技术指标

1KB = 1024B (即 1024×8位)

1024KB =1MB (兆字节)

1024MB=1GB (千兆字节)

## 第2章 单片机硬件结构

- 1. 单片机主要功能特点:
  - 8 位的 CPU, 片内有振荡器和时钟电路,工作频率为 1~12MHz

片内有 128B 数据存储器 RAM

片内有 4KB 程序存储器 ROM

可寻址片外 64K 字节数据存储器 RAM

可寻址片外 64K 字节程序存储器 ROM

片内 21/26 个特殊功能寄存器 (SFR)

- 4 个 8 位的并行 I/O 口 (PIO)
- 1个全双工串行口(SIO/UART)
- 2个16位定时器/计数器(TIMER/COUNTER)
- 2个优先级可处理 5个中断源,两级中断优先级
- 1个布尔处理器和1个布尔累加器(Cy)

MCS-51 指令集含 111 条指令

- 2. 时钟电路: XTAL1, XTAL2: 片内振荡电路输入/输出端; 通常外接一个晶振两个电容。
- 3. 控制信号: RST/ $V_{PD}$  (9 脚)复位信号,复位使单片机进入某种确定的初始状态。MCS-51 通常采用上电自动复位(正脉冲保持约 10ms 以上)和开关复位(输出高电平)两种形式。
- 4. ALE/*PROG*(30 脚)地址锁存信号,ALE 高电平期间,PO 口上一般出现地址信息,在 ALE 下降沿时,将 PO 口上的地址信息 锁存到片外地址锁存器,在 ALE 低电平期间 PO 口上一般出现指令和数据信息。
- 5. PSEN (29 脚) 片外程序存储器读选通

- 6.  $\overline{EA}/Vpp$  (31 脚) 当访问内部程序存储器时,保持高电平; 当接低电平时,只访问片外程序存储器
- 7. P1.0—P1.7: 准双向 I/O 口(内置了上拉电阻); 准双向: 在作输入口用时要先对其写"1"。
- 8. P0.0—P0.7: 双向 I/O (内置场效应管上拉); 寻址外部程序存储器时分时作为双向 8 位数据口和输出低 8 位地址复用口; 不接外部程序存储器时可作为 8 位准双向 I/O 口使用。
- 9. P2.0—P2.7: 双向 I/O (内置了上拉电阻); 寻址外部程序存储器时输出高 8 位地址; 不接外部程序存储器时可作为 8 位准 双向 I/O 口使用。
- **10.** P3.0─P3.7: 双功能口(内置了上拉电阻);它具有特定的第二功能。在不使用它的第二功能时它就是普通的通用准双向 I/O □。
- 11. MCS-51 的存储器组织分为 4 个存储空间: 片内程序存储器和片外扩展的程序存储器,片内数据存储器和片外扩展的数据存储器。

片内 RAM 128 字节(00H-7FH);

片内 RAM 前 32 个单元是工作寄存器区(00H-1FH)

片内 RAM 有 128 个可按位寻址的位,占 16 个单元。位地址编号为: 00H—7FH,分布在 20H—2FH 单元

片内 21 个特殊功能寄存器(SFR)中: 地址号能被 8 整除的 SFR 中的各位也可按位寻址

可寻址片外 RAM 64K 字节 (0000H—FFFFH)

可寻址片外 ROM 64K 字节 (0000H-FFFFH)

片内 Flash ROM 4K 字节 (000H—FFFH)

- 12. MCS-51 的内部 RAM 可以分成三个物理空间,分别是工作寄存器区、位寻址区和数据缓冲区。
- 13. 专用寄存器: MCS-51 共有 23 个特殊功能寄存器 (3 个属于 8032/8052), 其中 5 个是双字节寄存器,程序计数器 PC 在物理上是独立的,其余 22 个寄存器都属于片内数据存储器 SFR 块,共占 26 个字节。

程序计数器 PC (16bit): 用于存放下一条要执行指令的地址

累加器 A: 最常用的专用寄存器

寄存器 B: 是一个 8 位寄存器

程序状态字 PSW: 是一个 8 位寄存器,用来存放程序的状态信息,表征指令的执行状态,供程序查询和判别之用。

堆栈指针 SP: 是一个 8 位寄存器, 用来存放栈顶地址

数据指针 DPTR: 是一个 16 位专用寄存器,高字节寄存器用 DPH 表示,低字节寄存器用 DPL 表示

I/O 端口 PO~P3: I/O 端口 PO~P3 的锁存器

定时器/计数器

- 14. MCS-51 外部数据存储器寻址空间为 64KB。
- 15. 1个机器周期=6个状态=12个振荡周期

## 第 3 章 MCS-51 指令系统

- 1. 指令中所用符号说明
  - A--累加器
  - B--专用寄存器
  - C--进位或借位标志,或布尔处理机中的累加器

#data —— 8 位立即数

#data16 —— 16 位立即数

direct —— 8 位直接地址

@Ri-- RO 或 R1, 可以间接寻址

@DPTR — 可按 DPTR 中地址对外部存储器寻址

bit —— 8 位位地址

addr11 —— 11 位目标地址

addr16 —— 16 位目标地址

rel - 8 位地址偏移量

\$—— 当前指令的地址

2. 七种寻址方式:

立即寻址:指令直接给出一个操作数,它紧跟在操作码后,通常称它为立即数(8位或16位)

特点: 指令码中含有操作数本身

直接寻址:指令直接给出操作数所在存储单元的地址,它紧跟在操作码后。访问专用寄存器的唯一方式

特点: 指令码中含有操作数地址, 机器根据该地址寻找操作数

寄存器寻址: 指令选定的寄存器内容就是实际操作数

特点: 指令码中含有操作数地址所在的寄存器号, 根据该寄存器号可以找到操作数

寄存器间接寻址: 指令所选中的寄存器内容是实际操作数地址(而不是操作数)

特点: 地址的地址

变址寻址(基址寄存器+变址寄存器间接寻址): 此种寻址方式以 DPTR 或 PC 作基址寄存器, A 作变址寄存器 (存放 8 位无符号数), 两者相加形成 16 位程序存储器地址作操作数地址

特点:

操作数=基地址+地址偏移量

指令码内隐含存放基地址的寄存器(DPTR/PC)号

DPTR/PC 中的基地址常常是表格的起始地址,累加器中存放偏移量 rel

相对寻址:此种寻址方式以程序计数器 PC 的内容为基地址,加上指令中给出的偏移量 rel,所得结果为转移目标地址,用于转移指令。偏移量 rel 是一 8 位有符号补码数,范围-128~+127。所以转移范围应在当前 PC 指针的-128~+127 之间某一程序存储器地址中

特点:

操作码中含有相对地址偏移量 rel

目标地址=源地址+转移指令字节数 rel

源地址=相对转移指令的始址

位寻址:以访问触发器的方式对内部 RAM、特殊功能寄存器 SFR 中的位地址空间进行访问称之为位寻址特点:

操作数是8位二进制数中的某位

指令码中含有位地址

位地址用 bit 表示

### 3. 数据传送指令:

内部存储器间传送: MOV

特点: 源操作数在内部, 目的操作数也在内部。

分四类介绍如下

以累加器 A 为目的字节的传送指令(4条)

(1) 立即数送累加器

MOV A, #data ;A ←#data

(2) 寄存器内容送累加器

MOV A, Rn ;A  $\leftarrow$  (Rn) (n=0 $^{\sim}$ 7)

(3) 内部 RAM 或 SFR 内容送累加器

MOV A, direct ; A ← (direct)

(4) 内部 RAM 内容送累加器

MOV A, @Ri ;A  $\leftarrow$  ((Ri)) (i=0, 1)

以 Rn 为目的字节的传送指令(3条)

(1) 立即数送寄存器

MOV Rn, #data ; (Rn)  $\leftarrow$  #data (n=0~7)

(2) 累加器内容送寄存器

MOV Rn, A ;Rn  $\leftarrow$  (A) (n=0 $^{\sim}$ 7)

(3) 内部 RAM 或 SFR 内容送寄存器

MOV Rn, direct ;Rn  $\leftarrow$  (direct) (n=0 $^{\sim}$ 7)

以直接地址为目的字节的传送指令(5条)

(1) 立即数送内部 RAM 或 SFR

MOV direct, #data ; direct ← #data

(2) 累加器内容送内部 RAM 或 SFR

MOV direct , A ; direct ← (A)

(3) 寄存器内容送内部 RAM 或 SFR

MOV direct, Rn; direct  $\leftarrow$  (Rn) (n=0 $^{\sim}$ 7)

(4) 内部 RAM 或 SFR 之间直接传送

MOV direct1, direct2; direct1 ← (direct2)

(5) 内部 RAM 内容送内部 RAM 或 SFR

MOV direct, @Ri ; direct  $\leftarrow$  ((Ri)) (i=0, 1)

以间接地址为目的字节的传送指令(4条)

(1) 立即数送内部 RAM

MOV @Ri , #data ; (Ri) ← #data (i=0, 1)

(2) 累加器内容送内部 RAM

MOV @Ri , A ; (Ri)  $\leftarrow$  (A) (i=0, 1)

(3) 内部 RAM 或 SFR 内容送内部 RAM

MOV @Ri, direct; (Ri)  $\leftarrow$  (direct) (i=0, 1)

(4) 16 位立即数传送指令

MOV DPTR , #data16; DPTR ← #data16

; DPH ← #dataH

; DPL ← #dataL

外部数据存储器与累加器间传送: MOVX

格式:

MOVX A, @DPTR ;A  $\leftarrow$  ((DPTR))

MOVX @DPTR, A ; (DPTR)  $\leftarrow$  (A)

MOVX A, @Ri ; A  $\leftarrow$  ((Ri)) (i=0, 1)

MOVX @Ri, A;  $A \leftarrow ((Ri))$  (i=0, 1)

特点:

单字节指令

第 1、2 条指令可以在外部 RAM 64K 范围寻址;

第3、4条指令可以对外部 RAM 的第0页寻址;

寻址范围是 0000H~00FFH。

程序存储器向累加器传送: MOVC

格式:

MOVC A, @A+DPTR ; A  $\leftarrow$  ((A)+(DPTR))

MOVC A, @A+PC ;  $PC \leftarrow (PC)+1$ 

;  $A \leftarrow ((A)+(PC))$ 

特点:

这两条指令为单字节查表指令

DPTR、PC 中存放被查表的始址

功能:根据A中项数,查得表中对应值送入累加器A中。

数据交换: XCH, XCHD, SWAP

格式:

XCH A, Rn ; (A) $\leftrightarrow$ (Rn) (n=0 $\sim$ 7)

XCH A, direct ; (A)  $\leftrightarrow$  (direct)

XCH A, @Ri ; (A)  $\leftrightarrow$  ((Ri)) (i=0, 1)

XCHD A, @Ri ;  $(A3\sim0) \leftrightarrow ((Ri)3\sim0)$  (i=0, 1)

SWAP A ;  $(A3\sim0) \leftrightarrow (A7\sim4)$ 

特点: 前三条指令执行后会影响 PSW 中的 P 标志 (奇偶标志)。XCHD 使用该指令前应预先给 Ri 中置地址。 堆栈操作: PUSH, POP

格式:

PUSH direct ; SP  $\leftarrow$  (SP)+1

;(SP) ← (direct)

POP direct ; direct  $\leftarrow$  ((SP)) ;SP  $\leftarrow$  (SP)-1

特点: Rn 和 A 不能直接用在本指令中, A 必须用 ACC (或 EOH), Rn 也要用它的物理地址。

### 4. 算术运算指令

不带进位加: ADD

格式:

ADD A, #data ; A  $\leftarrow$  (A)+#data

ADD A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A)+(Rn) (n=0 $\sim$ 7) ADD A, @Ri ; A  $\leftarrow$  (A)+((Ri)) (i=0, 1)

ADD A, direct ; A  $\leftarrow$  (A)+(direct)

特点:两个操作数均为 8 位,其中之一是累加器 A;加法操作在 ALU 中完成,结果送回累加器,运算时产生的标志位在 PSW 中,不论两操作数是否为带符号数,机器均按带符号数运算。

### 带进位加: ADDC

格式:

ADDC A, #data ; A ← (A)+#data+Cy

ADDC A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A)+(Rn)+Cy (n=0 $\sim$ 7) ADDC A, @Ri ; A  $\leftarrow$  (A)+((Ri))+Cy (i=0, 1)

ADDC A, direct ; A  $\leftarrow$  (A)+(direct)+Cy

特点: 注释中的 Cy 中内容为指令执行前 Cy 内容,指令执行后形成新的 Cy 保留在 PSW 中,其余和不带 Cy 的加 法指令相同;本类指令用于多字节加法程序中。

### 增量指令: INC

格式:

INC A ; A  $\leftarrow$  (A)+1

INC Rn ; Rn  $\leftarrow$  (Rn)+1 (n=0 $\sim$ 7)

INC direct ; direct ← (direct)+1

INC @Ri ;  $(Rn) \leftarrow ((Rn))+1 \quad (n=0, 1)$ 

INC DPTR ; DPTR ← (DPTR)+1

特点: INC 指令仅对 PSW 中 P 标志有影响。

### 十进制调整指令: DA

格式:

DA A

操作:

若累加器低 4 位大于 9 或 BCD 码加时有半进位 AC=1,则 A ← (A)+06H

若累加器高 4 位大于 9 或 BCD 码加时有全进位 CY=1,则 A ← (A)+60H。

特点: DA 紧跟加法指令后,对加法结果调整;用于 BCD 加、BCD 减运算。

### 减法指令: SUBB

格式:

SUBB A, #data ; A ← (A)-#data-Cy

SUBB A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A)-(Rn)-Cy (n=0 $\sim$ 7)

SUBB A, direct ; A  $\leftarrow$  (A) - (direct) -Cy

SUBB A, @Ri ; A  $\leftarrow$  (A)-((Ri))-Cy (n=0, 1)

特点: SUBB 是 Subtraction Borrow 的缩写;本指令用于单字节、多字节减法程序;机器按带符号数运算,并产生 PSW 中标志;形成 OV 标志的规则为:

正数-正数 不会溢出,故 OV=0;

负数-负数 不会溢出,故 OV=0;

正数-负数 若差为负,则 OV=1;

负数-正数 若差为正,则 OV=1。

### 减量指令: DEC

格式:

DEC A ; A ← (A)-1

DEC Rn ; Rn  $\leftarrow$  (Rn)-1 (n=0 $\sim$ 7)

DEC direct ; direct  $\leftarrow$  (direct) - 1

DEC @Ri ; (Ri)  $\leftarrow$  ((Ri))-1 (n=0, 1)

特点: DEC 是 Decrease 的缩写; DEC A 指对 PSW 中 P 标志有影响。

功能: 使源地址所对应的 RAM 单元中内容减 1。

乘法指令: MUL

除法指令: DIV

格式:

MUL AB ; BA  $\leftarrow$  (A) $\times$ (B)

; Cy ← 0

DIV A B ; A ← (A)/(B)的商;

;B ← (A)/(B)的余数;

; Cy  $\leftarrow$  0, OV  $\leftarrow$  0

特点: MUL 是 Multiply 的缩写, DIV 是 Divide 的缩写;单字节指令,执行时间为 48T (4 机器周期);操作数均为 8 位无符号数。

## 5. 逻辑运算指令

逻辑与指令: ANL

格式:

ANL A, #data ; A  $\leftarrow$  (A)  $\land$  #data

ANL A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A) $\land$ (Rn) (n=0 $\sim$ 7)

ANL A, direct ; A  $\leftarrow$  (A)  $\land$  (direct)

ANL A, @Ri ;  $A \leftarrow (A) \land ((Ri))$  (n=0, 1)

ANL direct, A ; direct  $\leftarrow$  (direct)  $\land$  (A)

ANL direct, #data; direct  $\leftarrow$  (direct)  $\land$  #data

特点: ANL 是 AND Logical 的缩写; 前四条指令执行后会对 PSW 中 P 标志产生影响。

用途:可从某字节中取出某几位。

逻辑或指令: ORL

格式:

ORL A, #data ; A  $\leftarrow$  (A)  $\vee$  #data

ORL A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A)  $\vee$  (Rn) (n=0 $\sim$ 7)

ORL A, direct ; A  $\leftarrow$  (A)  $\vee$  (direct)

ORL A, @Ri ; A $\leftarrow$ (A)  $\vee$  ((Ri)) (n=0, 1)

ORL direct, A ; direct  $\leftarrow$  (direct)  $\vee$  (A)

ORL direct, #data; direct ← (direct) ∨ #data

特点: ORL 是 OR Logical 的缩写; 前四条指令执行后会对 PSW 中 P 标志产生影响。

用途:给某字节中某几位置 1。

逻辑异或指令: XRL

格式:

XRL A, #data ; A  $\leftarrow$  (A) $\oplus$ #data

XRL A, Rn ; A  $\leftarrow$  (A) $\oplus$ (Rn) (n=0 $\sim$ 7)

XRL A, direct ; A  $\leftarrow$  (A) $\oplus$ (direct)

XRL A, @Ri ; A  $\leftarrow$  (A) $\oplus$ ((Ri)) (n=0, 1)

XRL direct, A ; direct  $\leftarrow$  (direct) $\oplus$ (A)

XRL direct, #data ; direct ← (direct)⊕#data

特点: XRL 是 XOR Logical 的缩写; 前四条指令执行后会对 PSW 中 P 标志产生影响。

用途:令某字节中某几位置取反,其余位不变。

累加器清除与求反指令: CLR、CPL

格式:

CLR A ; A  $\leftarrow$  0 CPL A ; A  $\leftarrow$   $\overline{A}$ 

特点: CLR 是 Clearing 的缩写; CPL 是 Complement of one's 的缩写; CLR A 指令执行后, Cy=0。

用途: CLR 用于是累加器清零; CPL 可用于求某数的补码。

移位指令: RL、RLC、RR、RRC

格式:

RL A

RLC A

RR A

RRC A

特点: RL 是 Rotate Left 的缩写, RR 是 Rotate Right 的缩写; 第 2、4 条指令对 PSW 中的 Cy 和 P 标志产生影响。用途: 对某数扩大或缩小 1 倍。

### 6. 控制转移指令

无条件转移指令: LJMP(长转移)、AJMP(绝对转移)、SJMP(短转移)、JMP(间接长转移); 程序计数器 PC 格式:

LJMP addr16 ; PC  $\leftarrow$  addr16 AJMP addr11 ; PC $\leftarrow$ (PC)+2

; PC10~0 ← 指令中的 A10~0

SJMP rel ; PC  $\leftarrow$  (PC)+2

; PC ← (PC)+rel

JMP @A+DPTR ; PC  $\leftarrow$  (A)+(DPTR)

特点:这类指令执行时不会影响 PSW 中各标志位;指令的操作对象是 PC 中地址;第 2、3 条指令是相对转移指令,汇编时能产生浮动代码,在子程序中很有用。

条件转移指令: JZ、JNZ、CJNE、DJNZ

累加器 A 判零转移指令

格式:

JZ rel ;若(A)≠0,则 PC ← (PC)+2

;若(A)=0,则 PC ← (PC)+2+rel

JNZ rel ;若(A)=0,则 PC ← (PC)+2

;若(A)≠0,则 PC ← (PC)+2+rel

特点:双字节指令,第一字节是操作码,第二字节 rel 是一个带符号数; rel 在编程时采用符号地址,汇编时翻译成内存地址。

## 比较条件转移指令

格式:不等则转移

CJNE A, #data, rel

CJNE Rn, #data, rel (n=0 $\sim$ 7)

CJNE @Ri, #data, rel (i=0, 1)

CJNE A, direct, rel

特点: 三字节指令, 第 3 字节是 rel, 转移范围为-125~+130; 若 A、B 为带符号数,则 Cy 的形成原则是: 若 A>=B,则 Cy=0;

若 A<B,则 Cy=1。

### 减1条件转移指令

格式:内容减1不等于零则转移

DJNZ Rn, rel ; Rn  $\leftarrow$  (Rn)-1 (n=0 $\sim$ 7)

;若(Rn)=0,则 PC ← (PC)+2

;若(Rn)≠0,则 PC ← (PC)+2+rel

DJNZ direct, rel ; direct ← (direct)-1

;若(direct)=0,则 PC ← (PC)+3

;若(direct)≠0,则 PC ← (PC)+3+rel

特点:在 DJNZ 中,D 是 Decrease,J 是 Jump,N 是 Not,Z 是 Zero;本类指令不影响 PSW 标志。用途:判断循环是否结束。

子程序调用及返回指令: LCALL(长调用)、ACALL(绝对调用)、RET(子程序返回)、RETI(中断返回)

格式:

LCALL addr16 ; PC  $\leftarrow$  (PC)+3

; SP  $\leftarrow$  (SP)+1, (SP)  $\leftarrow$  PC7 $\sim$ 0

; SP  $\leftarrow$  (SP)+1, (SP)  $\leftarrow$  PC15 $\sim$ 8

; PC ← 指令中 addr16

ACALL addr11 ; PC  $\leftarrow$  (PC)+2

; SP  $\leftarrow$  (SP)+1, (SP)  $\leftarrow$  PC7 $\sim$ 0

; SP  $\leftarrow$  (SP)+1, (SP)  $\leftarrow$  PC15 $\sim$ 8

; PC10~0 ← 指令中 A10~0

RET ; PC15 $\sim$ 8  $\leftarrow$  ((SP)), SP  $\leftarrow$  (SP)-1

;  $PC7 \sim 0 \leftarrow ((SP))$ ,  $SP \leftarrow (SP) -1$ 

RETI ; PC15 $\sim$ 8  $\leftarrow$  ((SP)), SP  $\leftarrow$  (SP)-1

; PC7 $\sim$ 0  $\leftarrow$  ((SP)), SP  $\leftarrow$  (SP) -1

空操作指令: NOP

格式:

NOP ; PC  $\leftarrow$  (PC)+1

代码: 00000000 00H

说明:该指令为单字节指令,其操作使程序计数器 PC 加"1",在时间上消耗 12 个时钟周期,可用于延时,等待或用于修改程序保留空间等情况。

#### 7. 布尔处理类指令

布尔传送指令: MOV

格式:

MOV C, bit ; Cy  $\leftarrow$  (bit)

MOV bit, C; bit  $\leftarrow$  (Cy)

功能:被传送的不是字节,而是字节中的某位。

说明:

bit 是位地址(二进制 8 位);

bit 和 bit 之间无直接传送指令。

布尔状态控制指令: CLR(清除)、SETB(置位)、CPL(取反)

格式:

CLR C ; Cy  $\leftarrow$  0

CLR bit ; bit  $\leftarrow 0$ 

SETB C ; Cy ← 1

SETB bit ; bit ← 1

CPL C ; Cy  $\leftarrow \overline{Cy}$ 

CPL bit ; bit  $\leftarrow \overline{bit}$ 

功能: CLR 是 Clear 缩写,SETB 是 Set Bit 的缩写。

布尔逻辑运算指令: ANL、ORL

格式:

ANL C, bit ; Cy  $\leftarrow$  (Cy) $\land$  (bit)

ANL C,  $\overline{bit}$  ; Cy  $\leftarrow$  (Cy) $\wedge \overline{bit}$ 

ORL C, bit ; Cy  $\leftarrow$  (Cy) $\vee$ (bit)

ORL C,  $\overline{bit}$  ; Cy  $\leftarrow$  (Cy) $\sqrt{bit}$ 

布尔条件转移指令: JC、JNC、JB、JNB、JBC

格式:

JC rel ;若(Cy)=1,则 PC ← (PC)+2+rel

```
;若(Cy)=0,则 PC ← (PC)+2
```

;若(Cy)=0,则 PC ← (PC)+2+rel JNC rel

;若(Cy)=1,则 PC ← (PC)+2

;若(bit)=1,则 PC ← (PC)+3+rel JB bit,rel

;若(bit)=0,则 PC ← (PC)+3

JB bit,rel ;若(bit)=0,则 PC ← (PC)+3+rel

;若(bit)=1,则 PC ← (PC)+3

JBC bit, rel ;若(bit)=0,则 PC ← (PC)+3

;若(bit)=1,则 PC ← (PC)+3+rel,且 bit←0

#### 汇编语言程序设计 第4章

假设两个双字节无符号数,分别存放在 R1R0 和 R3R2 中,高字节在前,低字节在后。编程使两数相加,和数存放回 R2R1R0 中。

ORG 1000H

CLR C

MOV A, RO ; 取被加数低字节至 A ; 与加数低字节相加 ADD A, R2

; 存和数低字节 MOV RO, A

MOV A, R1 ; 取被加数高字节至 A

ADDC A, R3 ; 与加数高字节相加

MOV R1, A ; 存和数高字节

MOV A, #0

ADDC A, #0 ; 加进位位 MOV R2, A ; 存和数进位位 ; 原地踏步

\*SJMP \$

**END** 

将一个字节内的两个 BCD 码拆开并转换成 ASCII 码, 存入两个 RAM 单元。设两个 BCD 码已存放在内部 RAM 的 20H 单 元,将转换后的高半字节存放到 21H 中,低半字节存放到 22H 中。

法一编程: ORG 1000H

MOV RO, #22H ; R0←22H MOV @RO, #0 ; 22H←0

MOV A, 20H ; 两个 BCD 数送 A ; BCDL 送 22H 单元 XCHD A, @RO

ORL 22H, #30H ; 完成转换

; BCDH 至 A 的低四位 SWAP A

: 完成转换 ORL A, #30H MOV 21H, A ; 存数

SJMP \$ **END** 

法二编程: ORG 1000H

MOV A, 20H ;取 BCD 码至 A

MOV B, #10H

;除 10H 取余, DIV ΑB 使 BCDH→A 、BCDL→B

; 完成转换 ORL B, #30H MOV 22H, B ,存 ASCII 码 ; 完成转换 ORL A, #30H MOV 21H, A ;存 ASCII 码

SJMP \$

**END** 

法三编程: ORG 1000H

MOV A, 20H ;取BCD码 ANL A, #0FH ; 屏蔽高四位 ; 完成转换 ORL A, #30H MOV 22H, A ;存 ASCII 码 MOV A, 20H ;取BCD码 ; 屏蔽低四位 ANL A, #0F0H SWAP A ; 交换至低四位 ORL A, #30H ; 完成转换 MOV 21H, A ;存ASCII码

SJMP \$ END

3. 双字节数求补,设两个字节原码数存在 R1R0 中,求补后结果存在 R3R2 中。

解:求补采用"模-原码"的方法,因为补码是原码相对于模而言的,对于双字节数来说其模为 10000H。

编程: ORG 1000H

CLR C ;  $0 \rightarrow CY$ CLR A ;  $0 \rightarrow A$ 

SUBB A, RO ; 低字节求补

MOV R2, A ; 送 R2 CLR A ; 0→A

SUBB A, R1 ; 高字节求补

MOV R3,A ; 送 R3

SJMP \$ END

4. 将内部 RAM 的 20H 单元中的 8 位无符号二进制数转换为三位 BCD 码,并将结果存放在 FIRST(百位)和 SECOND(十位、个位)两单元中。

解:可将被转换数除以100,得百位数;余数再除以10得十位数;最后余数即为个位数。

FIRST DATA 22H

SECOND DATA 21H

ORG 1000H

HBCD: MOV A, 20H ; 取数

MOV B, #64H ; 除数 100→B

DIV AB ; 除 100 MOV FIRST, A ; 百位 BCD

MOV A, B

MOV B, #0AH ; 除数 10→B

DIV AB ; 除 10

SWAP A ; 十位数送高位

ORL A, B ; A 为(十位、个位)BCD

MOV SECOND, A ; 存十位、个位数

SJMP \$

END

5. 设内部 RAM 30H, 31H 单元中存放两个无符号数, 试比较它们的大小。将较小的数存放在 30H 单元, 较大的数存放在 31H 单元中。

ORG 1000H

START: CLR C :  $0 \rightarrow CY$ 

MOV A, 30H

```
SUBB
              A, 31H
                          ; 做减法比较两数
       JC
              NEXT
                          ; 若(30H)小,则转移
              A, 30H
       MOV
              A, 31H
       XCH
       MOV
              30H, A
                          ; 交换两数
NEXT:
       NOP
       SJMP $
       END
```

6. 空调机在制冷时,若排出空气比吸入空气温度低 8℃,则认为工作正常,否则认为工作故障,并设置故障标志。 设内存单元 40H 存放吸入空气温度值,41H 存放排出空气温度值。若(40H)-(41H)≥8℃,则空调机制冷正常,在 42H 单元中存放 "0",否则在 42H 单元中存放 "FFH",以示故障(在此 42H 单元被设定为故障标志)。

```
编程:
     ORG
             1000H
START: MOV
             A, 40H
                        ; 吸入温度值送 A
      CLR
             С
                        ; 0→CY
      SUBB
             A, 41H
                        ; (40H)-(41H)→A
      JC
             ERROR
                        ; CY=1,则故障
                        ; 温差小于8℃?
      SUBB
             A, #8
                        ; 是则故障
      JC
             ERROR
      MOV
             42H, #0
                        ; 工作正常
             EXIT
                        ; 转出口
      SJMP
ERROR: MOV
             42H, #0FFH
                        ; 否则置故障标志
EXIT:
                        ; 原地踏步
             $
      SJMP
      END
```

### 实验程序:

P1 口循环亮灯。

P1 口全亮,延时,全灭,循环。

ORG 8000H LJMP Main ORG 80F0H

MOV

Main:

Loop: MOV R6, #0 DJNZ R6, \$ DJNZ R6,\$ DJNZ R6, \$ DJNZ R6, \$ DJNZ R7, Loop CPL P1.0 ;P1.0 取反 ; P1.1 取反 CPL P1.1 CPL P1.2 ; P1.2 取反 CPL P1.3 ; P1.3 取反 ; P1.4 取反 CPL P1.4 CPL P1.5 ; P1.5 取反

; P1.6 取反

;P1.7 取反

R7, #0

SJMP Main

END

CPL

CPL

P1 口走马灯形式亮灯。

P1.6

P1.7

```
ORG
                 8000H
        LJMP
                 Main
        ORG
                 8100H
Main:
                 A,#0FFH
        MOV
                 С
        CLR
MainLoop:
        CALL
                 Delay
        RLC
                 Α
        MOV
                 P1,A
        SJMP
                 MainLoop
Delay:
        MOV
                 R7, #0
Loop:
        MOV
                 R6, #0
        DJNZ
                 R6,$
        DJNZ
                 R6, $
        DJNZ
                 R6,$
        DJNZ
                 R7, Loop
        RET
        END
        P1 口由 P1.7 开关控制灯亮灭。
        ORG
                 8000H
        LJMP
                 Main
        ORG
                 8100H
Main:
        JB
                 P1.7,SETLED
CLRLED:
                 P1.0
        CLR
        CLR
                 P1.1
                 P1.2
        CLR
        CLR
                 P1.3
                 P1.4
        CLR
        CLR
                 P1.5
        CLR
                 P1.6
        SJMP
                 Main
SETLED:
        SETB
                 P1.0
        SETB
                 P1.1
        SETB
                 P1.2
        SETB
                 P1.3
        SETB
                 P1.4
        SETB
                 P1.5
        SETB
                 P1.6
        SJMP
                 Main
        END
        双字节数加法
```

获取更多期末复习资料关注公众号【无念资源库】,可查网课答案、领3T大学生网课

3FH(低)为第八个。

内部存储器在 30H-----3FH 中有 8 个双字节二进制数, 30H(高), 31H(低)为第一个, 32H(高), 33H(低)为第二个 ······3EH(高),

求其平均值放 40H(高),41H(低),并将其转换成十进制,以压缩 BCD 码形式放 50H(高),51H,52H。

```
ORG 8000H
MAIN:
          MOV RO, #3FH
          MOV R7, #08H
          MOV
                40H,#00H
          MOV 41H,#00H
          MOV 42H,#00H
LOOP:
          MOV A,@R0
          ADD A,42H
          MOV 42H,A
          DEC
                R0
          MOV A,@R0
          ADDC A,41H
          MOV
                 41H,A
          MOV
                 A,40H
          ADDC A,#00H
          MOV
                 40H,A
DEC
      R0
DJNZ
      R7, LOOP
MOV
      R7,#08H
LOOP1:
         CLR
                С
          MOV
                 A,40H
          RRC
                 Α
          MOV
                 40,A
          MOV
                 A,41H
          RRC
                 Α
          MOV
                 41H,A
          MOV
                 A,42H
          RRC
                 Α
          MOV
                 42H,A
          DJNZ
                 R7,LOOP1
          MOV
                 40H,41H
          MOV
                 41H,42H
CLR
      Α
       MOV
               50H,A
       MOV
               51H,A
               52H,A
       MOV
       MOV
               R7,#10H
IBTL2: CLR
             С
       MOV
               A,41H
       RLC
       MOV
               41H,A
       MOV
               A,40H
       RLC
       MOV
               40H,A
       MOV
               A,52H
       ADDC
              A,52H
       DA
              Α
       MOV
               52H,A
```

```
单片机原理及应用期末复习资料
       MOV
              A,51H
       ADDC
              A,51H
       DA
             Α
       MOV
              51H,A
       MOV
              A,50H
       ADDC
              A,50H
       DA
       MOV
              50H,A
             R7,IBTL2
       DJNZ
       SJMP
              $
       END
寻找最大最小数
在 30H-----3FH 共 16 个二进制数中,寻找一个最大数放 R7,寻找一个最小数放 R6. (编在同一个程序中)。
      0000H
ORG
MAIN:
         MOV
                R5, #10H
         MOV
                RO, #30H
         MOV
                R7, #00H
LOOP:
         MOV
                A, @R0
         CJNE
                A, 07H, LOOP1
LOOP3:
         INC
                R0
         DJNZ
                R5,LOOP
         SJMP
                MA2
LOOP1:
         JC
                LOOP3
         MOV
                R7,A
         SJMP
                LOOP3
MA2:
         MOV
                R5, #10H
         MOV
                RO, #30H
         MOV
                R6, #0FFH
LOP:
        MOV
               A, @R0
         CJNE
                A, 06H, LOP1
LOP3:
        INC
               R0
         DJNZ
                R5,LOP
        SJMP
                $
LOP1:
        JNC
                LOP3
         MOV
                R6,A
         SJMP
                LOP3
         END
蜂鸣器驱动
编制一段程序,用 P1.3 口控制,使蜂鸣器发出"生日快乐"的音乐。
              8000H
       ORG
       JMP
              MAIN
       ORG
              800BH
       JMP
              INTT0
       ORG
              8100H
MAIN:
       MOV
               SP,#60H
       MOV
               TMOD,#01H
```

获取更多期末复习资料关注公众号【无念资源库】,可查网课答案、领3T大学生网课

ET0

EΑ

TR0

SETB SETB

SETB

STARTO: SETB P1.3 MOV 30H,#00H NEXT: MOV A,30H MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR MOV R2,A JΖ **ENDD** ANL A,#0FH MOV R5,A MOV A,R2 **SWAP** Α ANL A,#0FH JNZ SING CLR TR0 JMP D1 SING: DEC Α MOV 22H,A  $\mathsf{RL}$ MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR MOV THO,A MOV 21H,A MOV A,22H RL Α INC Α MOVC A,@A+DPTR MOV TLO,A MOV 20H,A SETB TR0 D1: CALL **DELAY** INC 30H **JMP NEXT** TR0 ENDD: CLR JMP START0 INTTO: **PUSH** PSW **PUSH** ACC MOV TL0,20H MOV TH0,21H CPL P1.3 POP ACC POP **PSW** RETI DELAY: MOV R7,#02 DELAY0: MOV R4,#187 DELAY1: MOV R3,#248 R3,\$ DJNZ DJNZ R4,DELAY1

DJNZ

R7,DELAY0

```
DJNZ
              R5,DELAY
       RET
TABLE: DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H
       DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H
       DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H
       DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H
       DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H
       DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H
       DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H
       DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H,00H
TABLE1: DW 64260,64400,64524,64580,64684,64777,64820,64898
       DW 64968,65030,65058,65110,65157,65178,65217
   END
HC164 串并转换
编写一段程序,通过单片机的 P1 口控制 74HC164 的串行输入端口,实现串并转换。通过修改串行数据,使输出 LED 数码
管显示 1,2,3,, 8, 9, 0.
CLK EQU P1.0
   DINAEQU P1.1
   DINBEQU P1.2
   CLR164 EQU P1.3
   ORG 0000H
   LJMP
           MAIN
   ORG 0100H
MAIN:
   MOV
           SP.#60H
                      ;设置堆栈向量
   NOP
               ;设置以下端口初始化
   CLR
           CLK
                  ;CLK=0
   SETB
           DINB
                  ;DINB=1
   CLR
                      ;CLR=0 输出端口清零
           CLR164
   SETB
           CLR164
                      ;CLR=1
                      ;用户输出数据初始化
   MOV
           A,#0AAH
   MOV
           R4,#08H
SLCHG: RLC A
                      :串行输出一位数据
   MOV
           DINA,C
   SETB
           CLK
                  ;移位时钟
   NOP
   CLR
           CLK
   NOP
   DJNZ
           R4,SLCHG
              ;程序结束,完成一次串并转换
   SJMP
   END
步进电机
编写一段程序,通过单片机的 P1 口控制步进电机的控制端,使其按一定的控制方式进行转动。分别可以用双四拍
(AB,BC,CD,DA,AB···..) 方式,单四拍方式(A,B,C,D,A···..)方式等。
   BA EQU P1.0
   BB EQU P1.1
   BC EQU P1.2
```

获取更多期末复习资料关注公众号【无念资源库】,可查网课答案、领3T大学生网课

BD EQU P1.3 ORG 8000H

```
LJMP
           MAIN
   ORG 8100H
MAIN:
    MOVSP,#60H
   ACALL
           DELAY
                   ;电机控制方式为单双八拍
SMRUN:
    MOVP1,#08H
                   ;A
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#0CH
                   ;AB
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#04H
                   ;B
   ACALL
           DELAY
   MOVP1,#06H
                   ;BC
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#02H
                   ;C
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#03H
                   ;CD
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#01H
                   ;D
   ACALL
           DELAY
    MOVP1,#09H
                   ;DA
   ACALL
           DELAY
   SJMP
           SMRUN
                       ;循环转动
                   ;单步延时程序
DELAY:
    MOVR4,#10
DELAY1: MOVR5,#250
    DJNZR5,$
    DJNZR4, DELAY1
    RET
    END
乘法实验
编制一段程序,用 30H, 31H(高)2 个二进制数, 乘以 40H 1 个二进制数, 结果放 50H,51H,52H(高)中。
                0000H
         ORG
MAIN:
         MOV
                 R2,31H
         MOV
                 R3,30H
                R6, #00H
         MOV
         MOV
                 R7,40H
LCALL
         QMUL
MOV
          52H,R5
         MOV
                 51H,R6
         MOV
                 50H,R7
                 $
         SJMP
QMUL:
         MOV
                R4,#00H
                              ;无符号双字节乘法子程序。
MOV
         R5,#00H
         MOV
                 R0,#10H
         CLR
                С
NMLP:
         MOV
                 A,R4
         RRC
                Α
         MOV
                 R4,A
```

```
MOV
                  A,R5
          RRC
                 Α
          MOV
                  R5,A
          MOV
                  A,R6
         RRC
         MOV
                 R6,A
         MOV
                 A,R7
         RRC
                Α
         MOV
                 R7,A
         JNC
                NMLN
         MOV
                 A,R5
         ADD
                A,R3
         MOV
                R5,A
         MOV
                 A,R4
        ADDC
               A,R2
        MOV
                R4,A
NMLN:
       DJNZ
              RO, NMLP
        MOV
                A,R4
        RRC
               Α
        MOV
                R4,A
        MOV
                A,R5
        RRC
        MOV
                R5,A
        MOV
                A,R6
        RRC
        MOV
                R6,A
       MOV
               A,R7
        RRC
               Α
        MOV
                R7,A
       RET
       END
```

# 第5章 MCS-51 定时/计数器、串行口及中断系统

- 1. 两个 16 位定时计数器
- 2. 定时器控制寄存器 TCON (88H); C/T 方式寄存器 TMOD(89H),不能位寻址
- 3. 定时器的工作方式:

方式 0: 13 位定时计数器,注意: TLO 的低 5 位和 THO 共同组成

方式 1: 16 位定时计数器

方式 2: 自动重装入的 8 位定时计数器,溢出后(TF0=0)由 TH0→TL0

方式 3: T0 成为两个独立的 8 位计数器

TLO 作为定时计数器; THO 仅作定时器用

TLO 的控制用原 TO 的, THO 用原 T1 的控制位

T1 工作在方式 0~2, 溢出时送串行口, 经常作为串行口波特率发生器

4. 计数器初值:

设计数模值为 M, 计数初值设定为 TC, 计数器计满为零所需的计数值为 C, 则: TC=M-C (M=213, 216, 28)

5. 定时器初值:

T= (M-TC) T <sub>机器</sub>

6. Fosc=12MHZ,试计算定时时间 2MS 所需的定时器的初值

方式 2,方式 3: TMAX=0.256MS, 所以必须将工作方式设在方式 0 或方式 1

方式 0: TC=2<sup>13</sup>-2<sub>MS</sub>/1<sub>US</sub>=6192=1830H

TL0=10H, TH0=0C1H

方式 1: TC=2<sup>16</sup>-2<sub>MS</sub>/1<sub>US</sub> =63536=0F830H

TL0=30H, TH0=0F8H

- 7. 串行通信:数据一位接一位顺序传送,可只用一根数据线传送多位信息
- 8. 串行通信有两种基本方式: 同步通信和异步通信
- 9. 串行接口有单工、半双工和全双工 3 种
- 10. MCS-51 单片机片内有一个串行接口,可提供同步或全双工异步串行通信方式.
- 11. 与串行口有关的特殊功能寄存器有:

SCON:串行口控制寄存器

SBUF:缓冲寄存器

PCON:功耗控制寄存器(D7:SMOD 为波特率系数选择位)

12. 波特率的选择

串行口方式 0 的波特率是固定的,为系统时钟的 12 分频(fosc/12),即每个机器周期传送一位数据位。

串行口用方式 2 工作时,波特率为(2SMOD/64)×fosc。

串行口方式 1 和方式 3 用定时器 T1 作为波特率发生器, 其波特率有多种选择, 与 T1 的溢出率有关

串行口方式 1、3 的波特率= (2SMOD / 32)×T1 溢出率

T1 的溢出率即 T1 溢出时间的倒数,它与 T1 选择的功能、工作方式和预置初值等有关

若定时器 T1 设定为自动重装方式,T1 的溢出率及串行口波特率算式如下:

当单片机与 PC 机通讯,假定波特率为 9600 波特,当单片机的 FOSC=11.0592MHZ,SMOD=1 时,可计算 X=250=0FAH 将 X 写入 TH1 和 TL1 时,波特率发生器产生的实际传输率为波特率=9599.84 波特

波特率相对误差=(9600-9599.84)/9600=0.00177%

- 13. MCS-51 单片机中断系统:在执行程序的过程中,由于某种外界的原因,必须尽快终止当前的程序执行,而去执行相应的处理程序,待处理结束后,在回来继续执行被终止的程序。这个过程叫中断。
- 14. 中断技术的优点: 提高 CPU 的效率; 提高实时数据的处理时效; 故障处理
- 15. 中断系统的功能:中断优先权排队;实现中断嵌套;自动响应中断;实现中断返回。
- 16. 5 个中断源,具有二个中断优先级,可实现二级中断服务程序的嵌套。每个中断源均可软件编程为高优先级或低优先级中断,允许或禁止向 CPU 请求中断。
- 17. 有关的特殊功能寄存器(SFR)有:

中断允许寄存器IE

中断优先级控制寄存器 IP

中断源寄存器(TCON、SCON中的有关位)

18. 外部中断源 INTO、INT1: 中断标志和触发方式控制位锁存在 TCON 的低四位。

IEO(IE1)=1表示正在向CPU申请中断,响应后自动清零。

ITO (IT1) =0: 低电平触发; ITO (IT1) =1: 边沿触发

19. 内部中断源

TO: TFO 定时器 TO 的溢出中断请求

T1: TF1 定时器 T1 的溢出中断请求

串行口中断:发送中断 TI 和接收中断 RI 逻辑或后做为内部的一个中断源。

- 20. 中断使能控制 IE (A8H)EA — ES ET1 EX1 ET0 EX0,实现两级控制,注意:复位时,禁止所有中断
- 21. 中断优先级控制 IP(B8H) PS PT1 PX1 PT0 PX0,每一中断源可编程为高优先级或低优先级中断,以实现二级嵌套。
- 22. 默认的优先次序为: INTO、C/TO、INT1、C/T1、串行口中断(依次从高到低)
- 第6章 单片机系统扩展设计
  - 1. MCS-51 单片机有四个并行 I/O 口。当用 MCS-51 单片机组成的应用系统需外扩程序存储器和数据存储器时,真正可用的并行口,就只有一个 P1 口了。
  - 2. 8255A 工作方式

方式 0: 基本式输入输出

方式 1: 选通式输入输出

方式 2: 双向传送方式




图 7-3 8255A 的扩展接口电路

4. MOV

A,#98H ; 方式控制字→A

MOV DPTR, #7FFFH; 选通控制寄存器

MOVX @DPTR, A ; 方式控制字送入 8255A

MOV DPTR, #7FFCH;

MOVX A, @DPTR ; 读 PA 口数据

MOV DPTR, #7FFDH;

MOVX @DPTR, A ; 送 PB 口输出

5. 8155 扩展 I/O 组成的行列式键盘




图 7-18 8155 扩展 I/O 口组成的行列式键盘

### KEY: CLR A

ACALL KS ; 有键按下吗? JZ NK ; 无键按下返回

ACALL DLAY ;调用延时程序,消除抖动

CLR A ;

ACALL KS ; 再次判断是否有键按下

JZ NK ; 无键按下返回

MOV A, #0FEH; 行扫描信号, 从最低位开始

MOV R4, #0 ; 行计数器

K1: MOV R2, A

ACALL KS ; 扫描键盘 JNZ FIND ; 找到键转移

INC R4 ; 行计数器加 1, 指向下一行

MOV A, R2

 RL
 A
 ; 行扫描信号左移一位

 CJNE
 A, #0FE, K1 ; 8 行扫描完?

MOV A, #0 ; 没找到键

SJMP NK

FIND: SWAP A

ADD A, R4

NK: RET

KS: MOV DPTR, #PA ; A 口地址送 DPTR

MOVX @DPTR, A ; 送行扫描信号 MOV DPTR, #PC ; C 口地址送 DPTR

MOVX A,@DPTR ;读列回扫信号

CPL A ; 求反

ANL A, #0FH ; 屏蔽高四位

RET

; A=0, 无键按下

- 第7章 数模及模数转换器接口
  - 1. 能够把模拟量变成数字量的器件称为模数转换器(A/D); 能够把数字量变成模拟量的器件称为数模转换器(D/A)
  - 2. D/A 转换器原理--R-2RT型解码网络 D/A 转换器
    - N 位二进制数码输入时,输出模拟电压:  $V_0 = -\frac{V_{REF}}{2^N} \sum_{i=0}^{N-1} Ai \times 2^i$
    - 8 位并行 D/A 转换器,输出模拟电压 $V_0 = -\frac{V_{REF}}{2^8}(2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0)$