


提纲

- □ 数字通信概述
- □数字调制技术
- □无线衰落信道
- □实验任务与要求

提纲

- □ 数字通信概述
- □数字调制技术
- □无线衰落信道
- □实验任务与要求



现代通信


□ 1864: 麦克斯韦发现电磁场原理, 预测电磁波的存在

$$\nabla \cdot E = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \quad \text{(Gauss's Law for electricity)}$$


$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$
 (Faraday's Law of induction)

 $\nabla \cdot B = 0$ (Gauss' law for magnetism)

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \text{ (Ampere's Law)}$$







现代通信

□ 1864: 麦克斯韦发现电磁场原理, 预测电磁波的存在

□ 1888: 赫兹实验证实麦克思维关于存在电磁波的预言

□ 1896: 马可尼成功试验14.4公里无线电报,取得专利

□ 1901: 马可尼实现英国到加拿大横越大西洋无线连接





现代通信

□ 1864: 麦克斯韦发现电磁场原理, 预测电磁波的存在

□ 1888: 赫兹实验证实麦克思维关于存在电磁波的预言

□ 1896: 马可尼成功试验14.4公里无线电报,取得专利

□ 1901: 马可尼实现英国到加拿大横越大西洋无线连接

□ 1906: 费森登在美国第一次成功进行了无线广播

□ 1920: 马可尼发现了短波, 实现长距离无线通信

□ 1928: 英国贝尔德采用短波进行伦敦-纽约电视播放

□无线电台用于军队、政府、大型企业进行远距离实时通信

■ 更高目标——5W:

● 让任何人(whoever)在任何地方(wherever)任何时间(whenever)可以同任何人(whomever)进行任何形式(whatever)的通信

蜂窝通信


□ 1946: 基于广电架构的贝尔移动系统

系统建在高塔上,用大功率发射机来获得广覆盖,最多能支持 2800km2内12个同时呼叫

□ 1974: 贝尔实验室提出蜂窝移动通信概念


降低发射塔的功率,缩小覆盖半径,从而使同一个频段在不同的空间 得到重复利用,称之为频率复用





蜂窝通信

□ 第五代移动通信系统 (5G)



1G->4G:

以业务能力或某典型技术来区分

5G: 业务驱动

数据-量、密度、大数据。 连接-量、密度、物联网。

体验-随时随地、快速、可靠、低成本

中国策略: 3G形成突破、4G国际同步、5G引领全球

通信系统基本概念

□信号、信息、信道




- 信号 携带信息的载体 (公路上的车辆)
- 信息 人们对客观世界的认识,以数据为表示形式(车里的人)
- 信道 信号传输的通道 (车道)

通信系统基本概念

- □信道容量
 - 表征信道传送信息的最大能力 (单位时间运送的人数)
 - 影响因素:
 - ▶ 信道带宽B (公路车道数)
 - ➤ 信道质量N (路面秩序和平整度)
 - ➤ 信号质量S (车况车速)
 - 香农容量




$$C = B \cdot \log(1 + \frac{S}{B \cdot N_0})$$




提纲

- □数字通信概述
- □数字调制技术
- □无线衰落信道
- □实验任务与要求



载波调制

□ 调制:将"二进制数据"由"电磁波"传输出去



- □目的:
 - 降低基带通信干扰
 - 有效利用频带
 - 减小天线尺寸
- □如何让"电磁波"携带"数据"?
 - 利用电磁波 (也叫<mark>载波</mark>) 的幅度、相位、频率 $A\cos(2\pi f_c t + \phi)$
 - ✓ 幅度键控 (ASK): 控制幅度✓ 相位键控 (PSK): 控制相位✓ 频率键控 (FSK): 控制频率

载波调制

□ 如何发送数据?

- 发送时长为 T 的电磁波
- 电磁波的幅度/相位/频率有 M 种选择
 - ⇒ 在时间 T 内可传送 $log_2 M$ 比特
- 重复上述步骤,直至传送完所有比特

□ 如何接收数据?

- 接收机解出收到的电磁波的幅度/相位/频率
- 判断属于 M 种选择中的哪一种
- □ 如何从幅度/相位/频率中恢复比特数据?
 - 系统事先规定好每个可选的幅度/相位/频率代表什么比特
 - 例如:可规定M = 4种幅度分别代表00/01/11/10
 - 发射机和接收机采用约定好的方式来发送和恢复比特数据

载波调制

□幅度键控 (ASK): 控制幅度

□相位键控 (PSK): 控制相位


□ 频率键控 (FSK) : 控制频率

此过程称为"调制"

此过程称为"解调制" 或者"解调"


- 如何使用载波的幅度携带信息?
 - 设定载波有M个幅度,则电磁波可以携带log₂M比特信息

● 举例: M = 4



✓ 每段电磁波可以携带2比特,如果要发送的比特是10,则幅度为3d

■ 星座图:给出M个可选的幅度、及其比特映射关系



 $A_m = m \cdot d, \ m = 0, \ \cdots, \ M - 1$

幅度键控(ASK)

- □接收信号:
 - 加性白高斯信道 (AWGN, additive white Gaussian Noise)
 - 接收信号: $y(t) = x(t) + n(t) = A_m \cos(2\pi f_c t + \phi) + n(t)$ 其中, n(t)是功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ 的白高斯随机过程
- \square 解调:如何从接收信号中恢复出发送的符号(星座图点 A_m)
 - ① 在接收端生成一个载波信号,将其与接收信号进行相关运算: $z(t) = \int_0^t y(\tau)\cos(2\pi f_c\tau + \phi)d\tau = \int_0^t A_m\cos^2(2\pi f_c\tau + \phi) + n(\tau)\cos(2\pi f_c\tau + \phi)d\tau$
 - ② 在t=T时刻对相关运算结果z(t)进行采样,并乘以 $\frac{2}{T}$: $\frac{2}{T}z(T)=A_m+\frac{2}{T}\int_0^Tn(\tau)\cos(2\pi f_c\tau+\phi)d\tau\triangleq A_m+\tilde{n}$

不难得到: \tilde{n} 为均值为0, 方差为 $\sigma^2 = \frac{N_0}{T}$ 的高斯随机变量

③ 根据z(T),判断发送的 A_m 是M种可能的幅度中的哪一个

□ 星座图

- 问题: 星座图中M = 4和2时的d是否相同?
 - ✓ 假设 "0" 和 "1" 等概率出现
 - ✓ 当M=2时,调制信号 $A_m\cos(2\pi f_c t + \phi)$ 的平均功率为:

$$P_{M=2} = 0.5 \times \left(0 + \frac{1}{T} \int_{0}^{T} d_{M=2}^{2} \cos^{2}(2\pi f_{e}t + \phi) dt\right) \xrightarrow{f_{e} \gg \frac{1}{T}} \frac{1}{4} d_{M=2}^{2}$$

✓ 当M=4时,调制信号 $A_m\cos(2\pi ft+\phi)$ 的平均功率为:

$$P_{M=4} \approx 0.25 \times \left(0 + \frac{d_{M=4}^2}{2} + \frac{4d_{M=4}^2}{2} + \frac{9d_{M=4}^2}{2}\right) = \frac{7}{16}d_{M=4}^2$$


- 调制信号的幅度需要根据发射功率和采用的调制级数 (M) 来设计
- 规则适用于其他调制

幅度键控(ASK)

□ 星座图的距离d为什么重要?




- 数据传輸过程中会引入噪声: $z(T) = A_m + \tilde{n}, \ \tilde{n} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{N_0}{T}\right)$
 - ✓ 接收信号的幅度发生偏移
 - ✓ 假设噪声服从高斯分布,则接收信号幅度的分布为 (M=2):



- ✓ 传输错误:
 - ✓ 如果发送0,当接收信号的幅度处于蓝色阴影区域,则会被判为d
 - ✓ 如果发送d,当接收信号的幅度处于红色阴影区域,则会被判为0

- □ 错误概率有多大 (*M* = 2) ?
 - 误符号率 (Symbol Error Rate, SER):
 - ✓ 符号: 星座图上的每一个点
 - ✓ 假设噪声服从高斯分布,则"发射的符号d而被判为符号0"的概率为:

$$\begin{split} & P_e = \mathbb{P} \Big\{ y < \frac{d}{2} \Big\} = \int_{-\infty}^{\frac{d}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \, \sigma} e^{-\frac{(y-d)^2}{2\sigma^2}} dy \\ & \frac{\iota = \frac{y-d}{\sigma}}{-} \int_{-\infty}^{-\frac{d}{2\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ & \triangleq Q \Big(\frac{d}{2\sigma} \Big) \end{split}$$



幅度键控(ASK)

- □ 错误概率有多大 (M = 2) ?
 - 误符号率 $P_e = Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right)$ 的两种表示方式:
 - ✓ 信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, SNR) : 信号与噪声功率之比

$$\begin{split} P_c &= Q\bigg(\frac{d}{2\sigma}\bigg) = Q\bigg(\frac{\sqrt{P_s}}{\sigma}\bigg) = Q\bigg(\sqrt{SNR}\bigg), \quad SNR = \frac{P_s}{\sigma^2} \\ &P_{N=2} = 0.5 \times \bigg(0 + \frac{1}{T} \int_0^T d_{M=2}^2 \cos^2(2\pi f_c t + \phi) \mathrm{d}t\bigg) \xrightarrow{L^2 \frac{1}{T}} \frac{1}{4} d_{M=2}^2 \end{split}$$

✓ E_s/N₀: 符号能量

$$\begin{aligned} P_e &= Q \bigg(\frac{\sqrt{P_s}}{\sigma} \bigg) = Q \bigg(\frac{\sqrt{P_s}}{\sqrt{N_0/T}} \bigg) = Q \bigg(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}} \bigg), \quad E_s &= P_s T \end{aligned}$$

$$z(T) &= A_m + \tilde{n}, \quad \tilde{n} \sim \mathcal{N} \bigg(0, \quad \frac{N_0}{T} \bigg)$$

✓ $E_b = E_s/\log_2 M$: 比特能量

■ M > 2时, 错误概率有多大?

- 对于任意M,距离d满足: $P_s = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M-1} \frac{m^2 d^2}{2} = \frac{(M-1)(2M-1)}{12} d^2$
- 误符号率:

✓ 边缘两点: 只有一侧会出错

✓ 内部各点: 两侧都会出错

$$\begin{split} P_e &= \frac{1}{M} \left(\mathbb{P} \left\{ y - x_L > \frac{d}{2} \right\} + \mathbb{P} \left\{ y - x_R < -\frac{d}{2} \right\} + (M-2) \mathbb{P} \left\{ |y - x| > \frac{d}{2} \right\} \right) \\ &= \frac{2(M-1)}{M} \int_{\frac{d}{2}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma} e^{-y^2/\sigma^2} \mathrm{d}y = \frac{2(M-1)}{M} \int_{\frac{d}{\sqrt{2\sigma}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \mathrm{d}t \\ &= \frac{2(M-1)}{M} Q \left(\frac{d}{\sqrt{2\sigma}} \right) \\ &= \frac{2(M-1)}{M} Q \left(\sqrt{\frac{3\mathrm{SNR}}{(M-1)(2M-1)}} \right) \end{split}$$

• 误比特率(误码率,bit error rate, BER): $\frac{P_b \approx \frac{1}{\log_2 M} P_e}{\log_2 M}$ Why?

载波调制

□幅度键控(ASK):控制幅度


□相位键控 (PSK):控制相位

□ 频率键控 (FSK): 控制频率


相位键控(PSK)

- □ 如何使用载波的相位携带信息?
 - 设定载波有M个相位,则电磁波可以携带log₂M比特信息

 - 举例: $M = 2 \ (\phi_1 = 0, \phi_2 = \pi)$



- ✓ 每段电磁波可以携带1比特数据
- 星座图



相位键控(PSK)

- □接收信号:
 - 加性白高斯信道 (AWGN)
 - 接收信号: $y(t) = x(t) + n(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi_m) + n(t)$, $0 \le t \le T$ 其中,n(t)是功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ 的白高斯随机过程
- □ 解调: 如何从接收信号中恢复出发送的符号 (星座图点 ϕ_m)
 - 换一个角度来理解PSK信号: $x(t) = A\cos(2\pi f_c t + \frac{\phi_m}{\rho_m}), t \in [0, T]$

 $x(t) = A\cos\phi_m\cos(2\pi f_c t) - A\sin\phi_m\sin(2\pi f_c t), \ \ 0 \le t \le T$


- $\cos 2\pi f_c t$ 与 $\sin 2\pi f_c t$ 相互正交: • PSK调制的另一种理解: $\int_0^T \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) dt \xrightarrow{f_c \gg 1} 0$
 - ✓ 同时使用 $\cos 2\pi f_c t$ 与 $\sin 2\pi f_c t$ 两个正交的载波发送数据
 - ✓ $\cos 2\pi f_c t$ 载波发送的是离散数据 $A\cos \phi_m$
 - ✓ $\sin 2\pi f_c t$ 载波发送的是离散数据 $A \sin \phi_m$

相位键控(PSK)

- **旦接收信号**: $y(t) = x(t) + n(t) = A\cos\phi_m\cos(2\pi f_c t) A\sin\phi_m\sin(2\pi f_c t) + n(t)$
- 解调:如何从接收信号中恢复出发送的符号(星座图点 ϕ_m)
 - ① 在接收端生成载波信号 $\cos 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_c(t) = \int_0^t y(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau = \int_0^t A \cos(2\pi f_c \tau + \phi_m) \cos(2\pi f_c \tau) + n(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau$
 - ② 在接收端生成载波信号 $\sin 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_s(t) = \int_0^t y(\tau) \sin(2\pi f_c \tau) d\tau = \int_0^t A \cos(2\pi f_c \tau + \phi_m) \sin(2\pi f_c \tau) + n(\tau) \sin(2\pi f_c \tau) d\tau$
 - ③ 在t=T时刻对相关运算结果 $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 进行采样,并乘以 $\frac{2}{T}$: $\frac{2}{T}z_c(T)=A\cos\phi_m+\tilde{n}_c \qquad \frac{2}{T}z_s(T)=A\sin\phi_m+\tilde{n}_s$ \tilde{n}_c 和 \tilde{n}_s 为均值为0,方差为 $\sigma^2=\frac{N_0}{T}$ 的高斯随机变量,相互统计独立
 - ④ 根据 $_{\mathrm{T}}^{2}z_{\mathrm{c}}(T)$ 和 $_{\mathrm{T}}^{2}z_{\mathrm{s}}(\mathrm{T})$,判断 ϕ_{m} 是M种可能的相位中的哪一个

相位键控(PSK)

- □解调差错概率 (高斯噪声):
 - □ BPSK可以看作是带符号的ASK调制(幅度为-d和d)
 - □ QPSK可以看作是带符号的两维ASK调制(实轴和虚轴)



$$\begin{split} P_{\epsilon} &= \mathbb{P}\{00 \to 01\} + \mathbb{P}\{00 \to 10\} + \mathbb{P}\{00 \to 11\} \\ &= \left(1 - Q\left(\frac{\sqrt{2}d}{\sigma}\right)\right) Q\left(\frac{\sqrt{2}d}{\sigma}\right) + \left(1 - Q\left(\frac{\sqrt{2}d}{\sigma}\right)\right) Q\left(\frac{\sqrt{2}d}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{\sqrt{2}d}{\sigma}\right) Q\left(\frac{2$$

$$P_s = \frac{1}{T} \int_0^T A^2 \cos^2(2\pi f_c t + \phi_m) dt = \frac{A^2}{2}$$

$$= 2Q(\sqrt{2SNR}) - Q^2(\sqrt{2SNR})$$

$$d = A \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}A = \sqrt{P_s}$$

载波调制

□幅度键控 (ASK): 控制幅度

□相位键控 (PSK): 控制相位


□ 频率键控 (FSK) : 控制频率

频率键控(FSK)

- □ 如何使用载波的频率携带信息?
 - 设定M个不同频率的载波,则电磁波可以携带log₂ M比特信息
 - 发送的调制信号 $\dot{x}(t) = A\cos(2\pi f_c t + 2\pi m \Delta f t), t \in [0, T]$

T为符号周期, Δf 为两个相邻载波的频率间隔

単例: M = 2



✓ 每段电磁波可以携带1比特数据

频率键控(FSK)

- □接收信号:
 - 加性白高斯信道 (AWGN)
 - 接收信号: $y(t) = x(t) + n(t) = A\cos(2\pi f_c t + 2\pi m\Delta f t) + n(t)$, $0 \le t \le T$ 其中, n(t)是功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ 的白高斯随机过程
- □解调:如何从接收信号中恢复出发送的符号(识别载波频率)
 - 基本要求: 各载波频率相互正交, 即满足:

$$\int_0^T \cos(2\pi f_c t + 2\pi m \, \Delta f t) \cos(2\pi f_c t + 2\pi n \, \Delta f t) dt = 0, \quad orall \quad n
eq m$$

● 可以得到:

载频间隔 Δ_f 应是 $\frac{1}{2T}$ 整数倍

频率键控(FSK)

旦接收信号: $y(t) = x(t) + n(t) = A\cos(2\pi f_c t + 2\pi m\Delta f t) + n(t), \quad 0 \le t \le T$

□解调:如何从接收信号中恢复出发送的符号

① 在接收端,将接收信号与M个可能的载波进行相关运算:

 $z_k(t) = \int_0^t y(\tau) \cos(2\pi f_e \tau + 2\pi k \Delta f \tau) d\tau = \int_0^t A \cos(2\pi f_e \tau + 2\pi m \Delta f \tau) \cos(2\pi f_e \tau + 2\pi k \Delta f \tau) + n(\tau) \cos(2\pi f_e \tau + 2\pi k \Delta f \tau) d\tau$

② $\Delta t = T$ 时刻对相关运算结果 $z_k(t)$ 进行采样,并乘以 $\frac{2}{T}$:

$$\frac{2}{T}z_k(T) = A\frac{\sin(2\pi(m-k)\Delta fT)}{2\pi(m-k)\Delta fT} + \tilde{n}_k = \begin{cases} A + \tilde{n}_m, & k = m \\ \tilde{n}_k, & k \neq m \end{cases}$$

③ 根据 $_{T}^{2}Z_{k}(T)$,判断载波的频率是M种可能的频率中的哪一个

方法: 挑选 $\frac{2}{T}Z_k(T)$ 最大值对应的载频作为输出

频率键控(FSK)

□ FSK误码件能

- 本地相关输出信号: $\mathbf{r} = [r_0, r_1, \dots, r_{M-1}] = [A + \tilde{n}_0, \tilde{n}_1, \dots, \tilde{n}_{M-1}]$
- r_0 的概率密度函数: $p_{r0}(x_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x_0-A)^2}{2\sigma^2}}$
- 给定r₀时的正确解调概率:

$$\begin{split} P_c &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P} \left\{ \tilde{n}_1 < r_0, \ \cdots, \ \tilde{n}_{M-1} < r_0 | r_0 \right\} p_{r0} \left(r_0 \right) \mathrm{d} r_0 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P}^{M-1} \left\{ \tilde{n}_1 < r_0 | r_0 \right\} p_{r0} \left(r_0 \right) \mathrm{d} r_0 \end{split}$$

- 误符号率 (SER) $P_c = 1 P_c = \sum_{k=1}^{M-1} (-1)^{k+1} \binom{M-1}{n} \frac{1}{n+1} e^{-\frac{k}{k+1}SNR}$
- 误码率 (BER) $P_b = \frac{M}{2(M-1)}P_e$

相干解调与非相干解调

□相干解调

- 前面介绍的ASK、PSK、FSK解调方法都属于相干解调
- 要求1:接收端生成载波
- 要求2: 将载波与接收信号进行相关, 并在T时刻采样

□非相干解调


- 对于ASK和FSK调制方式,也可以采用非相干解调
- 接收端只使用接收信号来求解发送的符号,无需生成载波
- PSK需要进行相干解调,差分PSK (DPSK) 可进行非相干解调

相干解调与非相干解调

□ DPSK调制

- 使用前后两个符号的电磁波的相位差来携带比特信息
- 例如:相位差为0:比特1,相位差π:比特0
- 非相干解调方法:





加性白高斯噪声信道 和 衰落信道

□ AWGN信道

● 前面介绍的ASK、PSK、FSK的解调只考虑AWGN信道

● 特征1: 信号没有衰落, 或信道为单位冲击响应


● 特征2: 噪声为高斯白噪声

□衰落信道

- 实际系统中,信号在传播过程中会发生幅度衰落和相位改变
- 为了正确解调数据,需要恢复衰落信道对信号的影响


提纲

- □数字通信概述
- □数字调制技术
- □无线衰落信道
- □实验任务与要求



大尺度信道

□ 路径损耗



全向天线接收功率:

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi d^2} \times \frac{\lambda^2}{4\pi} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 P_t$$

路径损耗:


 $L = 20\log f_c + 20\log d + 32.45$

f_c: 载波频率 (MHz) d: 通信距离 (km)

□阴影衰落

- 来自建筑物、自然环境的遮挡
- 通常服从对数正态分布

小尺度信道



□多径时延

● 100米路径差导致: 0.33微秒时延

室内: 10~50纳秒郊区: 0.2~2微秒城区: 1~3微秒山区: 3~10微秒

无线信道




衰落信道下的接收信号

□ ASK和PSK调制信号: $x(t) = A \cos(2\pi f_c t + \phi)$

□ 经过衰落信道后的接收信号: $y(t) = aA\cos(2\pi f_c t + \phi + \theta)$

a: 幅度衰落 θ : 相位改变

□ 接收信号的复数表示:



□ 信道统计模型: 瑞利模型

• 特征1: 信道 $h=ae^{j\theta}$ 服从循环对称复高斯分布,实部和虚部为统计独立高斯分布 $N(0,\frac{1}{2})$

• 特征2: 幅度|h|服从瑞利分布, |h|²服从指数分布


特征3:相位∠h服从[0,2π]均匀分布

衰落信道下的解调

- □衰落信道影响
 - 衰落信道会导致星座图的缩放和旋转:

$$y(t) = \Re\{ae^{j\theta}Ae^{j\phi}e^{j2\pi f_c t}\}$$

● 把发送的 $Ae^{j\phi}$ 星座点误认为 $aAe^{j(\phi+\theta)}$,导致解调错误



衰落信道下的解调

- $oldsymbol{\Box}$ 衰落信道影响——以PSK调制为例 $y(t)=\Re\{ae^{j heta}Ae^{j\phi}e^{j2\pi\ell_t t}\}$
 - 接收信号 (忽略噪声):

$$y(t) = x(t) + n(t) = aA\cos\phi_m\cos(2\pi f_c t + \theta) - aA\sin\phi_m\sin(2\pi f_c t + \theta)$$

- 解调:
- ① 在接收端生成载波信号 $\cos 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_\epsilon(t) = \int_0^t y(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau = \int_0^t a A \cos(2\pi f_c \tau + \phi_m + \theta) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau$
- ② 在接收端生成载波信号 $\sin 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_s(t) = \int_0^t y(\tau)\sin(2\pi f_c \tau)d\tau = \int_0^t aA\cos(2\pi f_c \tau + \phi_m + \theta)\sin(2\pi f_c \tau)d\tau$
- ③ 在t=T时刻对相关运算结果 $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 进行采样,并乘以 $\frac{2}{T}z_\epsilon(T)=aA\cos(\phi_{\scriptscriptstyle m}+\theta)$ $\frac{2}{T}z_\epsilon(T)=aA\sin(\phi_{\scriptscriptstyle m}+\theta)$

 $\Rightarrow \theta$ 干扰对 ϕ_m 值的判断

衰落信道下的解调

- $oldsymbol{\Box}$ 衰落信道影响——以PSK调制为例 $y(t)=\Re\{ae^{j heta}Ae^{j\phi}e^{j2\pi f_tt}\}$
 - 如何消除信道的影响——信道均衡
 - ① 在接收端生成载波信号 $\cos 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_c(t) = \int_0^t y(\tau) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau = \int_0^t a A \cos(2\pi f_c \tau + \phi_m + \theta) \cos(2\pi f_c \tau) d\tau$
 - ② 在接收端生成载波信号 $\sin 2\pi f_c t$,将其与接收信号进行相关运算: $z_s(t) = \int_0^t y(\tau) \sin(2\pi f_c \tau) d\tau = \int_0^t a A \cos(2\pi f_c \tau + \phi_m + \theta) \sin(2\pi f_c \tau) d\tau$
 - ③ 在t=T时刻对相关运算结果 $z_c(t)$ 和 $z_s(t)$ 进行采样,并乘以 $\frac{2}{T}$: $\frac{2}{T}z_c(T)=aA\cos(\phi_{\scriptscriptstyle m}+\theta) \qquad \frac{2}{T}z_s(T)=aA\sin(\phi_{\scriptscriptstyle m}+\theta)$
 - 4 构造复信号: $z(T) = \frac{2}{T}z_c(T) + j\frac{2}{T}z_s(T) = aAe^{j(\phi_m + \theta)}$
 - ⑤ 均衡信道: $\frac{z(T)}{h} = \frac{aAe^{j(\phi_m + \theta)}}{ae^{j\theta}} = Ae^{j\phi_m}$, 进而判断 ϕ_m
 - ⇒消除 θ 对 ϕ_m 的干扰


衰落信道下的解调性能

- □解调
 - 给定信道时的误符号率:

$$P_{e|h}(|h|^2) = 1 - \left(1 - 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\sqrt{\frac{3\gamma|h|^2}{M-1}}\right)\right)^2$$

● 信道平均后的误符号率:

$$P_e = \mathbb{E}_h\{P_{e|h}(|h|^2)\} = \int_0^\infty P_{e|h}(z)p_{|h|^2}(z)dz$$



提纲

- □数字通信概述
- □数字调制技术
- □无线衰落信道
- □实验任务与要求

仿真实验

- □ 通信系统的性能度量
- □ 通信系统仿真注意事项
- □仿真任务及要求

仿真实验

- □通信系统的性能度量
- □通信系统仿真注意事项
- □仿真任务及要求

通信系统的性能度量

- □ 通信系统的主要性能指标:有效性、可靠性
 - 有效性

在给定信道内所传输的信息内容的多少,即传输的"速度"

● 可靠性

接收信息的准确程度,即传输的"质量"

■数字通信系统

• 有效性:用传输速率来衡量

符号传输速率

信息比特传输速率

● 可靠性: 用差错率来衡量

误符号率 (符号差错率)

误码率 (信息比特差错率)

传输速率

- □符号传输速率R_R:
 - 单位时间内传输符号的数目,单位是波特 (Baud)
 - 例: 若1秒内传2400个符号,则符号传输速率为2400B
 - 数字信号有多进制和二进制之分,但符号速率与进制数无关,只与 传输的符号长度T有关

$$R_B = \frac{1}{T} (B)$$

● M进制符号速率R_{BM}与二进制符号速率R_{B2}的关系:

$$R_{B2} = R_{BM} \log_2 M \ (B)$$

传输速率

- □信息比特传输速率R_b(比特率):
 - 单位时间内传递的平均信息量或比特数,单位是比特/秒,记为bit/s、b/s或bps
 - 符号速率和信息速率的关系:

$$R_b = R_B \log_2 M \ (b/s)$$

- 频带利用率η:
 - 衡量数字通信系统传输效率的核心参数:单位频带内的传输速率

$$\eta = \frac{R_B}{W} (B/s/Hz) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \eta = \frac{R_b}{W} (b/s/Hz)$$

差错率

- □ 误符号率 (符号差错率) P_e:
 - 符号在传输系统中被传错的概率:

 $P_e = \frac{$ 错误符号数}{传输总符号数}

- \square 误比特率 (信息差错率) P_b :
 - 发生差错的比特数在传输总比特数中所占的比例:

 $P_b = \frac{$ 错误比特数}{传输总比特数}


仿真实验

- □通信系统的性能度量
- □通信系统仿真注意事项
- □仿真任务及要求

仿真注意事项

□ BER~SNR曲线:

- 仿真任务要求画出多种调制方式的BER~SNR曲线
- 要求1: 横轴为SNR, 单位为dB, SNR(dB) = 10 log₁₀ SNR
- 要求2: 纵轴为BER,采用以10为底的对数坐标,需要准确画到10⁻⁴
- 要求3: 曲线要求平滑(两个条件: 1. SNR的取值间隔不能太大, 2. 仿真数据要足够多,至少发送106比特才能保证 10⁻⁴处的BER曲线可信)
- 举例:



仿真注意事项

- □ AWGN信道和衰落信道下的曲线怎么画:
 - AWGN信道:对于任一选定的SNR,发送至少10⁶调制信号,解调 后计算差错率
 - 衰落信道:
 - > 需要对随机衰落信道的影响进行平均



仿真实验

- □通信系统的性能度量
- □ 通信系统仿真注意事项
- □仿真任务及要求

任务一

- □ 使用Matlab编写脚本程序对通信系统的典型数字调制技术进行蒙特卡 洛仿真(不使用Simulink),其中仿真任务≤18分,总结报告7分
- □ ASK调制 (6分)

对ASK调制的误码性能进行仿真分析,符号间隔T=1s,载频 $f_c=40/T$ 。 具体步骤如下:

- 1. 生成二进制基带数据
- 2. 分别考虑 2 ASK、 4 ASK调制,将比特映射为调制符号,画出星座图
- 3. 对基带符号进行载波调制, 画出调制信号的波形
- 4. 在AWGN信道, 画出基带接收信号(相关采样之后)的星座图
- 5. 进行信号解调,统计不同信噪比下的误符号率和误码率,画出SER~SNR和BER~SNR仿真曲线,并与理论结果进行对比验证
- 6. 在瑞利衰落信道下,观察接收信号在信道均衡前后的星座图
- 7. 进行信号解调,统计不同信噪比下的误符号率和误码率,画出SER~SNR和BER~SNR仿真曲线,并与理论结果进行对比验证

任务二

□ PSK调制 (6分)

对PSK调制的误码性能进行仿真分析,符号间隔T=1s,载频 $f_c=40/T$ 。具体步骤如下:

- 1. 生成二进制基带数据
- 2. 分别考虑BPSK、QPSK调制,将比特映射为调制符号,画出星座图
- 3. 对基带符号进行载波调制, 画出调制信号的波形
- 4. 在AWGN信道, 画出基带接收信号(相关采样之后)的星座图
- 5. 进行信号解调,统计不同信噪比下的误符号率和误码率,画出SER~SNR和BER~SNR仿真曲线,并与理论结果进行对比验证
- 6. 在瑞利衰落信道下,观察接收信号在信道均衡前后的星座图
- 7. 进行信号解调,统计不同信噪比下的误符号率和误码率,画出SER~SNR和BER~SNR仿真曲线,并与理论结果进行对比验证

任务三

□ FSK调制 (6分)

对2FSK调制的误码性能进行仿真分析,符号间隔T=1s,两个载波频率分别为 $f_1=\frac{40}{T}$ 和 $f_2=f_1+\frac{1}{T}$,信道传输时延导致的相移 $\phi=\frac{\pi}{4}$ 。 具体步骤为:

- 1. 生成二进制基带数据
- 2. 进行2FSK调制, 生成2FSK调制信号
- 3. 经过AWGN信道, 生成接收信号
- 4. 假设接收机已知相移 ϕ ,对FSK信号进行解调,统计不同信噪比下的误码率,画出BER~SNR仿真曲线,并与理论结果进行对比验证
- 5. 附加题: 假设接收机未知相移 ϕ , 尝试解调FSK信号, 画出BER \sim SNR仿真曲线。

扩展任务

□ OFDM

建立OFDM系统,考虑QPSK和16-QAM调制,仿真频率选择性信道下的误码率性能。系统带宽为 $W=20~\mathrm{MHz}$,子载波数为1024,循环前缀为OFDM符号周期的 $\frac{1}{4}$ 。具体步骤如下:

- 1) 搭建OFDM系统发射机
- 2) 生成频率选择性信道,设多径条数为L,第l条多径信道服从CN $(0,\frac{1}{l})$,时延为 $\frac{l-1}{W}$
- 3) 对OFDM接收信号进行频域均衡
- 4) 考虑不同多径长度L, 给定SNR = 20 dB, 仿真误码率随多径长度L的变化曲线, 分析多径长度与循环前缀长度的关系对误码率性能的影响
- 5) 给定多径长度L=6, 仿真BER ~ SNR曲线

总结报告(7分)

- 1) 报告采用word编写
- 2) 报告简要描述所选题目涉及的关键技术的基本原理
- 3) 按照实验任务组织章节,做到标题清晰,结构合理;分析和仿真结果加在相应的实验任务下
- 4)除了实验任务中给出的仿真内容,可针对自己的兴趣或疑问开展其他相关研究,例如相同比特速率下不同调制方式之间的性能关系、对抗衰落信道的分集传输机制等等
- 5) 报告包括完成本实验的心得以及对本实验的建议
- 6) 仿真程序 (m文件) 需要按照任务单独建立文件夹保存,为每一个程序认真添加 注释,每个文件夹内包含一个程序说明文档

加减分项

加减分项		
1	除了实验任务中给出的仿真内容,可针对自己的 兴趣或疑问开展其他相关研究	依完成度加1~2分
2	程序和说明文档撰写不规范	依情况扣1~5分
3	完成扩展任务: OFDM系统	依完成度加0~6分
4	使用Matlab GUI界面进行结果展示	依完成度加1~2分

参考文献

- [1] 曹志刚,钱亚生. 现代通信原理,清华大学出版社, 2012.
- [2] John G. Proakis, Masoud Salehi. Digital Communications, McGraw-Hill Education, 2007.
- $\label{eq:communications} \mbox{[3] Richard van Nee, Ramjee Prasad. OFDM for Wireless Multimedia Communications,} \mbox{Artech House Publishers, 1999.}$

补充材料

- □正交幅度调制 (QAM)
- □正交频分复用 (OFDM)
- □通信系统帧结构

补充材料

- □正交幅度调制 (QAM)
- □正交频分复用 (OFDM)
- □通信系统帧结构

正交幅度调制—QAM

□ 联合控制幅度A、相位θ


$$s(t) = \Re\{xe^{j2\pi f_c t}\} = \Re\{Ae^{j\theta}e^{j2\pi f_c t}\}$$


- □ 星座图
 - 幅度和相位:

$$A[n] \in \mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_{M_1}\}, \quad \theta[n] \in \left\{\frac{m\pi}{M}\right\}_{m=0}^{M_2-1}$$

● 实部和虚部:

$$x^I[n] \in \left\{\frac{2m-1-M_1}{2}d\right\}_{m=1}^{M_1}, \ x^Q[n] \in \left\{\frac{2m-1-M_2}{2}d\right\}_{m=1}^{M_2}$$





正交幅度调制—QAM

- QAM解调
 - 对实部和虚部分别解调,类似ASK

$$P_{e1} = 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\frac{d}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

ullet 星座图间距: $rac{P_s}{2} = rac{M-1}{12}d^2$


$$P_{e1} = 2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right)Q\left(\frac{3}{M-1}SNR\right)$$


● 实部和虚部同时正确的概率:

$$P_c = (1 - P_{e1})^2$$

● QAM误符号率:

$$P_e = 1 - P_c = 1 - (1 - P_{e1})^2$$






补充材料

- □正交幅度调制 (QAM)
- □正交频分复用 (OFDM)
- □通信系统帧结构

正交频分复用(OFDM)


- □基本原理
 - 多载波传输





● 子载波正交性

$$\gamma_{12} = \int_{0}^{T} e^{i2\pi f_{1}t} (e^{i2\pi f_{2}t})^{*} dt = \int_{0}^{T} e^{i2\pi (f_{1} - f_{2})t} dt = \frac{\sin(\pi \Delta f T)}{\pi \Delta f} e^{i\pi \Delta f T}$$

载频间隔: $\frac{1}{T}$ 整数倍








补充材料

- □正交幅度调制 (QAM)
- □正交频分复用 (OFDM)
- □通信系统帧结构

基于OFDM的通信系统举例: Wi-Fi


- □ Wi-Fi 802.11a标准
 - 物理层数据帧的组成部分:
 - ▶ 前导 (Preamble) : 用于确定数据包的到达和OFDM符号的边界,也用于衰落信道估计、频率同步、频偏估计等
 - ➤ 信令 (Signal) :在Preamble之后发送,用于传输信令数据,例如之后传输的数据包大小、传输速率(调制编码方式)等信息
 - ▶ 数据 (Data) : 发送的有效数据



基于OFDM的通信系统举例: Wi-Fi

□ Wi-Fi 802.11a标准

- 前导 (Preamble) :
 - ▶ 接收端确定数据何时达到的方法:
 - 检测接收信号的电平值,当信号增强超过热噪声时可认为信号开始传输。该方法计算简单,但可靠性不高。
 - 11a协议采用发送一组确定信号(称为短码)的方式来进行帧检测:即发射端重复 发送多次短码(长度为16),接收端对接收信号和它的延迟进行相关,当出现相关 峰值时可认为数据到达。
 - ➤ 接收端确定OFDM符号的边界:
 - 在确定数据到达之后,为了确定数据包开始的边界,发送端在短码之后发送2组长码(收发端均已知,长度为64),接收机对长码与接收信号进行滑动相关,当出现两个相关峰值时即可得到OFDM符号的起始位置。



再 见!