# 《单片机原理及应用》试题库

## 一、填空题

- 1. 单片机就是把 ( CPU )、( 输入/输出 )、和( 存储器 )等部件都集成在一个电路芯片上,并具备一套功能完善的( 指令系统 ),有的型号同时还具备( AD )和( DA )等功能部件,其简称为( 微处理器 )或(微控制器 )。
  - 2. Intel 公司典型的单片机有( MCS-51 系列 )和( MCS-96 系列 )。
- 3. 单片机具有体积(下)、重量(轻)、价格(低)、功耗(小)、控制功能强、运算速度快、运用灵活、易于产品化、抗扰能力(强)等特点,故在国民经济建设、军事及家用电器等领域均得到了广泛的应用。
- 4. 微处理器本身不是计算机,它是微型计算机的核心部件,又称它为( CPU )。它包括两个主要部分:( 运算器 )、( 控制器 )。
  - 5. 当扩展外部存储器或 I/O 口时, P2 口用作( 地址线的高 8 位 )。
  - 6. MCS-51 单片机内部 RAM 区有 ( 4 ) 个工作寄存器区。
  - 7. MCS-51 单片机内部 RAM 区有 ( 128 ) 个位地址。
- 8. 89C51 单片机片内 RAM 中位寻址区的地址范围是( 20H—2FH ),工作寄存器区的地址范围是( 00H—1FH ),片内程序存储器中寻址区的地址范围是( 0000H—07FFH )。
  - 9. MCS-51 有( 4 )个并行 I\O 口。
  - 10. MCS-51 的堆栈是软件填写堆栈指针临时在(30H-7FH) )内开辟的区域.
- 11. MCS-51 片内( 20H—2FH ) 范围内的数据存储器,既可以字节寻址又可以位寻址。
- 12. 程序状态标志字寄存器 PSW 中的 PSW.7 的含义是( 进位和借位标志位 ); PSW.0 的含义是( 奇偶校验位 )。
  - 13. 若不使用 89C51 片内的程序存储器,引脚(EA')必须接地。
  - 14. MCS-51 中凡字节地址能被( 0 和 8 ) 整除的特殊功能寄存器均能寻址。
  - 15. MCS-51 有 4 组工作寄存器,它们的字节地址范围是( 00H—1FH )。
- 16. 当 MCS-51 引脚 ( ALE ) 信号有效时,表示从 P0 口稳定地送出了低 8 位地址.
- 17. 在单片机的 RESET 端出现( 两个机器周期以上的高电平时 ),便可以可靠复位,复位后的程序指针 PC 指向( 0000H ) 地址。
- 18. MCS-51 系列单片机有: (外部中断 0), (外部中断 1), (定时/计数器 T0 溢出中断 ), (定时/计数器 T1 溢出中断), (串行口)等 5 个中断请求源。
- 39. KeiL C51 软件中,工程文件的扩展名是\_\_UV2\_\_\_\_\_,编译连接后生成可烧写的文件扩展名是\_\_hex\_\_\_\_。

40. C51 支持的指针有 通用指针 和 Crol\_\_\_\_\_\_完成一个字节的循环左移, 用 irol 完成二个字节的循环左移。 42. C51 的基本数据类型有<u>char</u>、<u>int</u>、<u>long</u>、<u>float</u>、<u>bit sbit</u>、<u>sfr sfr16</u>。 43. C51 的存储类型有 code 、 data 、 bdata 、 idata 、 xdata 、 pdata 。 44. C51 的存储模式有 large 、 compact 和 small 。 45. C51 程序与其他语言程序一样,程序结构也分为\_顺序结构\_、\_选择结构\_、 循环结构三种。 46. C51 中 int 型变量的长度为 16 位 , 其值域为 0-65535 。 47. C51 中关键字 sfr 的作用 定义变量访问 8 位的 SFR , sbit 的作用 定义变量 访问 SFR 中的一位。 48. 函数定义由 函数头 和 函数体 两部分组成。 49. C51 中"!"运算符的作用是 取反 。 51. 若局部变量未初始化, 其初值为 不确定 。 52. 89C51 五个中断源的中断入口地址分别是INTO: 0003H ; INTI: 0013H TO: <u>000BH</u> ; T1: <u>001BH</u> ; 串行口: <u>0023H</u> 。 53 在 CPU 未执行同级或更高优先级中断服务程序的条件下,中断响应等待时间最少 54. 中断嵌套与子程序嵌套的区别在于: 一是子程序嵌套是在程序中事先按排序好 的; 而中断嵌套是 随机的 。二是子程序嵌套无次序限制; 而中断嵌套只允许 低 级中断嵌套高级中断。 55. MCS-51 单片机的堆栈区只可设置在 30H-7FH , 堆栈寄存器 SP 是 8 位寄存 器。 56. 若(IP)=00010100B,则中断优先级最高者为 串行口和外部中断 1 ,最低者 为 定时/计数器 T1、T0 溢出中断,外部中断 0。 57. MCS-51 单片机中,只有 \_\_外部中断\_\_ 中断源存在中断采样的问题。 58. 对中断进行查询时, 查询的中断标志位共有 \_TF1\_\_ 、\_TF0\_\_、\_IE1\_\_ 、\_IE0\_\_、 \_TI\_\_ 和 \_RI\_\_ 六个中断标志位。 59. MCS-51 单片机中断系统中有 外部中断 0 . 外部中断 1 . 定时/计数器 T1 溢 出中断 . 定时/计数器 T0 溢出中断 . 串行口中断 五个中断请求源,其中优先级最高的是 外部中断 0 , 优先级最低的是 串行口中断 。 60. 定时/计数器工作方式 3 仅适用于 定时计数器 T0。 61. 若将定时/计数器用于计数方式,则外部事件脉冲必须从 P3.4 和 P3.5 引脚 输入,且外部脉冲的最高频率不能超过时钟频率的 1/12 。 62. 定时器 / 计数器的工作方式 3 是指的将 定时、计数器 拆成两个独立的 8 位计数器。

而另一个定时器 / 计数器此时通常只可作为 串行口的波特率发生器 使用。

64. 假定定时器 1 工作在方式 2 , 单片机的振荡频率为 3MHZ , 则最大的定时时间 为 1024us 。 65. 当定时器 T0 工作在方式 3 时,要占定时器 T1 的 TR1 和 TF1 控制位. 66. MCS-51 的定时器用作定时时,其定时时间与时钟频率和计数初值有关。用作计数 时,最高计数频率的。 67. MCS-51 单片机内部有 2 个位加 1 定时 / 计数器,可通过编程决定它们的工作 方式,其中,可进行13位定时/计数的是方式是0。 68. MCS-51 单片机的串行接口有 4 种工作方式。其中方式 方式 3 为多机通信方 式。 69 串行口中断标志 RI/TI 由 系统 置位, 软件 清零。 70. MCS-51 串行接口有 4 种工作方式,这可在初始化程序中用软件填写特殊功能寄存 器 **SCON** ( ) 加以选择. 71. 用串口扩并口时,串行接口工作方式应选为方式 0。 72. 串行通信按照数据传送方向可分为三种制式: 单工 、 双工 和 半工 。 73. 波特率定义为 一秒钟传送多少个数据位 。串行通信对波特率的基本要求是互 相通信的甲乙双方必须具有的 相同的 波特率。 74. 多机通信时, 主机向从机发送信息分地址帧和数据帧两类, 以第 9 位可编程 TB8 作区分标志。TB8=0,表示 数据帧 ; TB8=1,表示 地址帧 。 75. 当从机 SM2=1 时,只能接收主机发出的地址帧,对数据不予理睬。 76. 多机通信开始时,主机首先发送地址,各从机核对主机发送的地址与本机地址是否 相符, 若相符, 则置 SM2=0。 77 半导体存储器中有一类在掉电后不会丢失数据, 称之为 ROM , 有一类掉电 后会丢失数据,称之为 RAM 。 78. 51 系列单片机扩展数据存储器最大寻址范围为 (64K)。 79. 当扩展外部存储器或 I/O 口时, P2 口用作( 地址线的高 8 位 )。 80. 80C51 的存储器可以分为三个不同的存储空间,分别是 64KB 片外数据存储器 ; 64 KB 程序存储器 ; \_ 256 B(包括特殊功能寄存器) 片内数据存储器 。 81. MCS-51 可提供(数据)和(程序)两种存储器.最大存储空间可达(64K)的两 个并行存储器扩展系统。 82. 为扩展存储器而构造系统总线,应以P0口的8位口线作为(地址线低8位和数据)

- 线,以P2口的口线作为(地址线高8位)线。
  - 83. 为实现 89C51 内外程序存储器的衔接,应使用( EA')信号进行控制。
- 85. 在存储器扩展中,无论是线选法还是译码法,最终都是为扩展芯片的(CS')端提供信号。
- 86. 89C51 并行扩展 I/O 口时,对扩展 I/O 口芯片输入/输出端的基本要求是:构成输出口时,接口芯片应具有<u>锁存</u>功能;构成输入口时,接口芯片应具有<u>三态缓冲和锁存选通</u>功能;
- 89. 总线路是用于传送信息的<u>公共通信</u>途径。总线可分为<u>数据总线</u>、<u>地址总</u>线 .和 控制总线 。
- 90. 89C51 扩展 I/O 口从<u>片外数据存储器</u>存储空间扩展,从理论上讲,最多可扩展 64K\_个。
- 91. MCS—51 单片机的 P0—P3 口均是 <u>8 位并行</u> I / O 口, 其中的 P0 口和 P2 口除了可以进行数据的输入.输出外,通常还用来构建系统的 <u>地址线</u> 和 <u>数据线</u> , 在 P0—P3 口中, <u>P0</u> 为真正的双向口, <u>P1-P3</u> 为准双向口。
  - 92. 对 I/O 进行编址通常采用 \_与片外数据存储器统一变址\_\_\_\_\_ 编址技术。
- 93. 连接到单片机上的输入口应具有 \_\_\_\_\_ 三态缓冲和锁存选通\_\_\_\_\_ 功能,连接到单片机上的输出口应具有 输出锁存 功能。
- 94. 8255 共有三种工作方式,分别是 <u>方式 0</u>. <u>方式 1</u> 和 <u>\_</u>方式 2\_\_ 。这 三种工作方式通过 <u>\_</u>方式选择\_\_\_ 控制字进行选择。
  - 98 当 51 单片机与慢速外设进行数据传输时,最佳的传输方式是 中断传送方式 。
- 99. LED 数码管的使用与发光二极管相同,根据其材料不同正向压降一般为<u>0.7</u>V, 额定电流为 20 mA.最大电流为 50 mA。
  - 100. 键盘扫描控制方式可分为 程序 控制、 定时 控制和 中断 控制方式。
- 101. LED 显示器的静态驱动显示和动态驱动显示的优缺点是: <u>静态显示亮度高但是</u> 占用 IO 口较多,动态显示亮度不高但是占用 IO 口较少\_\_\_\_。
- 102. A/D 转换器按转换原理形式可分为<u>积分</u>式、<u>逐次逼近</u>式和<u>并行/</u> <u>串行比较</u>式。
  - 103. A/D 转换器 0809 按转换原理为( 逐次逼近式 AD 转换器 )。

#### 二、 判断题

- 1、所谓的单片机,就是将 CPU、存储器、定时计数器、中断功能以及 I/O 设备等主要功能 部件都集成在一块超大规模集成电路的微型计算机。 (对 )
- 2、8051 单片机,程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的。(对 )
- 3、MCS-51单片机是微处理器。(对)
- 4、8位二进制数构成一个字节,一个字节所能表达的数的范围是0-255。(对)
- 5、8051 中的工作寄存器就是内部 RAM 中的一部份。(对 )
- 6、8051 中特殊功能寄存器(SFR)就是内部 RAM 中的一部份。( 错 )
- 7、SP 称之为堆栈指针,堆栈是单片机内部的一个特殊区域,与 RAM 无关。(错)
- 8、89C51 单片机片外数据存储器与扩展 I/O 口统一编址。( 对 )
- 9、89C51 单片机片内 RAM 的地址空间为 00H~7FH。(对)
- 10、 89C51 单片机访问片外 ROM 是以PSEN作为读选通信号。(对)
- 11、 CPU 每取一个指令字节, 立即使程序计数器 PC 自动加 1。(对)
- 12、 第1组工作寄存器 R0~R7的地址是 10H~17H。 (错)
- 13、 不能用指令对对程序计数器 PC 进行读写操作。(对)
- 14、 使用 89C51 且 $\overline{EA}$  =1 时,仍可外扩 64KB 的程序存储器。( 对 )
- 15、 因为 MCS-51 可上电复位,因此, MCS-51 系统也可以不需要复位电路。(错 )。
- 16、 程序存储器和数据存储器的作用不同,程序存储器一般用存放数据表格和程序,而数据存储器一般用来存放数据(对)。
- 37. 若一个函数的返回类型为 void,则表示其没有返回值。(对 )
- 38. 特殊功能寄存器的名字,在 C51 程序中,全部大写。(对 )
- 39. "sfr"后面的地址可以用带有运算的表达式来表示。(对)
- 40. #include <reg51.h>与#include "reg51.h"是等价的。( 错)
- 41. sbit 不可以用于定义内部 RAM 的可位寻址区,只能用在可位寻址的 SFR 上。(对)
- 42. 一个函数利用 return 不可能同时返回多个值。( 对 )
- 43. 中断响应最快响应时间为3个机器周期。(对)
- 44. 89C51 每个中断源相应地在芯片上都有其中断请求输入引脚。(错)
- 45. 89C51 单片机对最高优先权的中断响应是无条件的。( 错 )
- 46. 中断初始化时,对中断控制器的状态设置,只可使用位操作指令,而不能使用字节操作指令。(错)
- 47. 在一般情况下 8051 单片机允许同级中断嵌套。(错)
- 48. 89C51 单片机五个中断源中优先级是高的是外部中断 0, 优先级是低的是串行口中断。 ( 对 )
- 49. MCS-51 有 3 个中断源,优先级由软件填写特殊功能寄存器 IP 加以选择。( 错 )
- 50. 外部中断INTO入口地址为\_0013H。 ( 错 )

51. MCS-51 INTO的入口地址是 0003H。( 对 ).	
52. TMOD 中的 GATE=1 时,表示由两个信号控制定时器的启停。 ( 对 )。	
53. 要进行多机通信,MCS-51 串行接口的工作方式应为方式 1。 (错)	
54. MCS-51 的串行接口是全双工的。( 对 )	
55. MCS-51 上电复位时, SBUF=00H。 ( 对 )。	
56. MCS-51 单片机片外数据存储器与扩展 I/O 口统一编址。 (对 )	
57. 单片机系统扩展时使用的锁存器,是用于锁存高8位地址。(错)	
58. 程序存储器和数据存储器的作用不同,程序存储器一般用存放数据表格和程序,而数	女捷
存储器一般用来存放数据。( 对 )	
59 在单片机应用系统中,外部设备与外部数据存储器传送数据时,使用 MOV 指	令。
( 错 )	
60. MCS-51 单片机片外数据存储器与扩展 I/O 口统一编址。 ( 对 )	
61. MCS-51 单片机和外设之间的数据传送方式主要有查询方式和中断方式,两者相比	匕后
者的效率更高。( 对)	
62. 8155 的复位引脚可与 89C51 的复位引脚直接相连。( 错 )	
63. 为了消除按键的抖动,常用的方法有硬件和软件两种方法。( 对 )	
64.中断服务程序的最后一条指令是 RET。( 错 )	
65. 存储器分成内存和外存两大部分 其中外存可以直接与 CPU 交换信息。( 错	)
66. P2 口既可以作为 I/O 使用 又可以作地址/数据复用口使用。( 错 )	
67. 在中断响应阶段 CPU 一定要做如下 2 件工作 保护断点和给出中断服务程序入口地均	止。
( 对 )	
68	
72. AJMP 跳转空间最大可达到 64KB 。 ( 错 )	
73. DPTR 是由 DPH 和 DPL 两个 8 位特殊寄存器组成的。( 对 )	
75. C51 中,将数据的存储类型说明为 data,则该数据映射的存储空间为片内位寻址空	间。
( 错 )	
76. MCS-51 属于 16 位的单片机。 ( 错 )	
78. 位地址和字节地址在形式上没有区别。 ( 对 )	
79. 如果 x=0xEA,则执行 x<<2 后, x 的值为 0xA8。 ( 对 )	
78. 在 MCS-51 的指令系统中,地址分为字节地址和位地址。( 对 )	

79. 汇编语言指令就是指能被 CPU 直接执行的指令。( 错 )
80. 在 MCS-51 的指令系统中,伪指令、指令都是在程序执行的时候起作用。( 错 )
81. (R7)表示工作寄存器 R7 中的内容。 ( 对 )
82. 微机中数据总线的宽度决定了 CPU 的寻址能力。 ( 对 )
83. 在 MCS-51 中,中断的开放和屏蔽都可以通过控制字 TMOD 来完成。( 错 )
84. 在 MCS-51 中,中断可以任意嵌套。 ( 对 )
85. 若一个函数的返回类型为 void,则表示其没有返回值。( 对 )
86、定时器与计数器的工作原理均是对输入脉冲进行计数。(对)
87、SFR 中凡是能被 8 整除的地址,都具有位寻址能力。( 对 )
88、不能用"sfr16" 直接访问定时器 / 计数器 0 和 1。( 错 )
89、MCS-51 单片机的程序存储器只能用来存放程序的。( 错 )
90、串口中断标志由硬件清 0。( 错 )
91、特殊功能寄存器的名字,在 C51 程序中,全部大写。( 对 )
92、"sfr"后面的地址可以用带有运算的表达式来表示。( 对 )
93、#include <reg51.h>与#include "reg51.h"是等价的。( 错 )</reg51.h>
94、sbit 不可以用于定义内部 RAM 的可位寻址区,只能用在可位寻址的 SFR 上。( 对 )
95.我们所说的计算机实质上是计算机的硬件系统和软件系统的总称。 (对)
96. MCS-51 的 5 个中断源优先级相同。 ( 错 )
97. MCS-51 外扩 I/O 口与外 RAM 是统一编址的。 ( 对 )
98. MCS-51 是微处理器。 ( 对 )
98. MCS-51 是微处理器。
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 ) 101. 使用可编程接口须初始化。 ( 对 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 ) 101. 使用可编程接口须初始化。 ( 对 ) 102.MCS-51 系统可以没有复位电路。( 错 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 ) 101. 使用可编程接口须初始化。 ( 对 ) 102.MCS-51 系统可以没有复位电路。( 错 ) 103.MCS-51 单片机是 8 位机。 ( 对 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 ) 101. 使用可编程接口须初始化。 ( 对 ) 102.MCS-51 系统可以没有复位电路。( 错 ) 103.MCS-51 单片机是 8 位机。 ( 对 ) 104. EPROM 上的信息可电擦除。( 错 )
99.MCS-51 的相对转移指令最大负跳转距是 128B。( 错 ) 100. PC 存放的是当前正在执行的指令地址。 ( 错 ) 101. 使用可编程接口须初始化。 ( 对 ) 102.MCS-51 系统可以没有复位电路。( 错 ) 103.MCS-51 单片机是 8 位机。 ( 对 ) 104. EPROM 上的信息可电擦除。( 错 )

109. CPU 对内部 RAM 和外部 RAM 的读写速度一样快。( 错 )
110. 对于 8051 单片机 当 CPU 对内部程序存储器寻址超过 4K 时 系统会自动在外部程序
存储器中寻址。( 对 )
11186 原码=11010110B 反码=10101001B 补码=10101010B ( 对 )
112.、由于 MCS-51 的串行口的数据发送和接收缓冲器都是 SBUF 所以其串行口不能同时
发送和接收数据 即不是全双工的串行口。 ( 错 )
三、选择题
1. 单片机 8031 属于: B
(A) MCS-48 系列 (B) MCS-51 系列 (C) MCS-96 系列 (D) MCS-31 系列
3. 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的,MCS-51 的 PC 为 16
位,因此其寻址范围是 B
(A) 4 KB (B) 64 KB (C) 8 KB (D) 128 KB
5. 在 89C5l 中,可使用的堆栈最大深度为 A
(A) 80 个单元 (B) 32 个单元 (C) 128 个单元 (D) 8 个单元
6. 位处理器是单片机面向控制应用的重要体现,下列中不属于位处理器资源的是 B
(A) 位累加器 Cy (B) 通用寄存器的各个位
(C) 特殊功能寄存器的可寻址位 (D) 位操作指令集
8. 在单片机中,通常将一些中间计算结果放在 ( D ) 中。
A、累加器 B、控制器 C、程序存储器 D、数据存储器
9. 单片机应用程序一般存放在 ( B ) 中。
A、RAM       B、ROM       C、寄存器       D、CPU         10. 单片机上电后或复位后,工作寄存器 R0 是在(A)
10. 单万机工电后
11. 单片机 89C51 的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是( D )引脚
A、外接定时器       B、外接串行口       C、外接中断       D、外接晶振
A、介致是的福 D、介该中有 D、介该中面 D、介该曲派
14. 8051 单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是( A )
A、20H B、30H C、00H D、70H
15. 8051 单片机中片内 RAM 共有( A ) 字节
A、128 B、256 C、4K D、64K
16. 当寄存器 PSW 的 RS0 和 RS1 分别为1 和 0 时, 系统选用的工作寄存器组为(B)
A、组 0 B、组 1 C、组 2 D、组 3
17. 提高单片机的晶振频率,则机器周期( C )。
A、不变 B、变长 C、变短 D、不定
18 在堆栈操作中,当进栈数据全部弹出后,这时 S P 应指向( A)

A、栈底单元 B、7FH 单元 C、栈底单元地址加 1 D、栈底单元地址减 1
19. 89C51 单片机中,唯一一个用户不能直接使用的寄存器是( C)
A, PSW B, DPTR C, PC D, B
20. 89C51 单片机中, 唯一一个用户可使用的 16 位寄存器是( B )
A, PSW B, DPTR C, A D, PC
21. 若 MCS-51 系统中,晶振频率为 8MHz,则一个机器周期等于( A ) μs。
A 1.5 B 3 C 1 D 0.5
22. MCS-51 单片机外部有 40 个引脚,其中,地址锁存允许控制信号引脚是(A)
(A) ALE (B) $PSEN$ (C) $EA$ (D) $RST$
23. 在 CPU 内部, 反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是(B)。
$(A) PC \qquad (B) PSW \qquad (C) A \qquad (D) SP$
24. AJMP 指令的跳转范围是 ( C ) 。
(A) 256 (B) 1KB (C) 2KB (D) 64KB
25. 单片机应用程序一般存放在( B)
A、RAM B、ROM C、寄存器 D、CPU
26. 单片机的堆栈指针 SP 始终是( B )
A、指示堆栈底 B、指示堆栈顶 C、指示堆栈地址 D、指示堆栈长度
27. LJMP 跳转空间最大可达到( D )
A、2KB B、256B C、128B D、64KB
52. CPU 响应中断后,能自动清除中断请求"1"标志的有( C )。
A. INTO/INTI采用电平触发方式 B。 INTO/INTI采用两边触发方式
C. 定时/计数器 T0/T1 中断 D。串行口中断 TI/RI
53. 80C51 五个中断源中,属外部中断的有( AB )。
A. INTO B. INTI C. TO D. T1 E. TI F. RI
54. 按下列中断优先顺序排列,有可能实现的有()。
A. T1、T0、INTO、INTI、串行口 B. INTO、T1、T0、INTI、串行口
C. INTO、INTI、串行口、TO、T1 D. INTI、串行口、TO、INTO、T1;
55. 各中断源发出的中断申请信号,都会标记在 MCS-51 系统中的( B )中。
(A) TMOD (B) TCON/SCON (C) IE (D) IP
56. 外中断初始化的内容不包括: A
(A) 设置中断响应方式 (B) 设置外中断允许
(C) 设置中断总允许 (D) 设置中断触发方式
57. 在 MCS-51 单片机中,需要软件实现中断撤销的是: D
(A) 定时中断 (B) 脉冲触发的外部中断
(C) 电平触发的外部中断 (D) 串行口中断
59. 8051 单片机共有 ( B ) 中断源
A, 4 B, 5 C, 6 D, 7

60. 8051 单片机共有 ( A ) 个中断优先级
A, 2 B, 3 C, 4 D, 5
61. 中断源 I E 1 (外部中断 1) 的向量地址为 ( C )
A、0003H B、000BH C、0013H D、002BH
62. 执行 M O V I E, #81H 指令的意义是: (B )
A、屏蔽中断源 B、开放外中断源 0 C、开放外中断源 1 D、开放外部中断源 0和 1
63. 下述条件中,能封锁主机对中断的响应的条件是( BE )
A、一个同级或高一级的中断正在处理中
B、当前周期不是执行当前指令的最后一个周期
C、当前执行的指令是 RETI 指令或对 IE 或 IP 寄存器进行读 / 写指令
D、当前执行的指令是一长跳转指令 E、一个低级的中断正在处理中
64. 8051 单片机的中断源有( ABCDE )
A、外部中断 $0$ $B$ 、定时/计数中断 $0$ $C$ 、串行中断 $D$ 、外部中断 $1$ $E$ 、定时/计数中断 $1$
65 中断请求的不能自动撤除有( )
A、定时 / 计数中断硬件自动撤除 B、脉冲方式外部中断自动撤除
C、电平方式外部中断强制撤除 D、串行中断软件撤除 E、串行中断硬件自动撤除
66. 要想测量 $\overline{\text{INTO}}$ 引脚上的一个正脉冲宽度,那么特殊功能寄存器 TMOD 的内容应为(A)。
(A)09H (B)87 H (C)00H (D)80H
67. MCS-51 的中断允许触发器内容为 83H, CPU 将响应的中断请求是( D )
(A) T1, (B)T0,T1 (C)T1,串行接口 (D) T0
68. 要使 MCS-51 能够响应定时器 T 1 中断、串行接口中断,它的中断允许寄存器 I E 的内
容应是( A )。
(A) 98H (B) 84H (C) 42 (D) 22H
69. MCS-51 在响应中断时,下列哪种操作不会发生( C ).
(A)保护现场 (B)保护 PC (C)找到中断入口 (D)保护 PC 转入中断入口
70. MCS-51 响应中断时,下面哪一个条件不是必须的( D )
(A) 当前指令执行完毕 (B) 中断是开放的
(C)没有同级或高级中断服务 (D)必须有 RETI 指令
71. 下面哪一种传送方式适用于处理外部事件( C )。
(A)DMA (B)无条件传送 (C)中断 (D)条件传送
73.89S51的内部程序存储器与数据存储器容量各为多少? ( C )
(A) 64KB, 128B (B) 4KB, 64KB
(C) 4KB、128B (D) 8KB、256B 74. 在 8x51 芯片里,哪个引脚用于控制使用内部程序存储器还是外部程序存储器?(B)
(A) XTAL1 (B) /EA (C) / PSEN (D) ALE
75. 下列哪个不是 KeilC 的预处理命令? ( C )
(A) #include (B)#define (C)#exit (D)#if
76. 下列哪个不是 KeilC 的数据类型?( B )
(A) void (B) string (C) char (D) float
77. 在 Kei 1C 的程序里,若要指定 PO 口的 bit3,如何编写? (C )

(A) P0. 3 (B) Port 0. 3 (C) P0 3 (D) Port 3 78. 在 8x51 里,若要扩展外部存储器时,数据总线连接哪个输入/输出端口?(A) (A) P0 (B) P1 (C) P2 (D) P3 79. 在 Keil C 里,判读开关状态时,使用 if_else if 语句与使用 switch 语句有何差异?(B)(A) if-else if 语句较快 (B) if-else if 语句有优先级 (C) switch 语句可判读较多开关状态 (D) switch 语句有优先级 80. 在 Keil C 里,中断子程序与函数有何不同?(A) (A) 中断子程序不必声明 (B) 函数不必声明 (C) 中断子程序必须有形式参数 (D) 中断子程序一定会有返回值 81. 利用下列(D) 关键字可以改变工作寄存器组
A, interrupt B, sfr
C, while D, using
82. C51 中一般指针变量占用( C )字节存储。
A、一个 B、两个 C、三个 D、四个
83. 使用宏来访问绝对地址时,一般需包含的库文件是( B )
A reg51.h B absacc.h C intrins.h D startup.h
85. 定时/计数器 T0 在 GATE = 1 时运行的条件有 ( AC )。
A. P3.2 = 1       B.设置好定时初值       C.TR0=1       D.T0 开启中         86. 对定时器 0 进行关中断操作,需要复位中断允许控制寄存器的: (A )
$(A)$ EA 和 ET $_0$ $(B)$ EA 和 EX $_0$
(C) EA 和 ET <sub>1</sub> (D) EA 和 EX <sub>1</sub>
87. 在下列寄存器中,与定时器 / 计数器控制无关的是: B
(A) TCON (B) SCON
(C) IE (D) TMOD
88. 与定时工作方式 0 和 1 相比较,定时工作方式 2 不具备的特点是: B
(A) 计数溢出后能自动恢复计数初值 (B) 增加计数器的位数
(C) 提高了定时的精度 (D) 适于循环定时和循环计数
89. MCS-51 单片机定时器工作方式 0 是指的(C)工作方式。
A.8 位 B.8 位自动重装 C.13 位 D.16 位
90. 使用定时器 T1 时,有几种工作方式 ( D )
(A) 1 种 (B) 2 种 (C) 3 种 (D) 4 种
91 单片机定时器可用于 ( ABC )。
A.定时 B.外部事件计数 C. 串行口的波特率制定 D.扩展外部中断源
96. 串行口的移位寄存器方式为( A )。
(A) 方式 0 (B) 方式 1 (C) 方式 2 (D) 方式 3
97. 用 MCS-51 用串行扩展并行 I/O 口时,串行接口工作方式选择(A)

- (A) 方式 0 (B) 方式 1 (C) 方式 2 (D) 方式 3
- 98. 控制串行口工作方式的寄存器是(C)
  - (A) TCON (B)PCON (C)SCON (D)TMOD
- 99. 6264 芯片是(B)
  - (A)EEPROM (B) RAM (C) FLASH ROM (D) EPROM
- 100. 在下列单片机芯片中使用淹膜 ROM 作为内部程序存储器的是
  - (A) 8031 (B) 80C51 (C) 8032 (D) 89C51
- 101. 单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器 PC 的位数决定的,MCS-51 的 PC 为 16 位,因此其寻址范围是 B
  - (A) 4 KB (B) 64 KB (C) 8 KB (D) 128 KB
- 104. 读 RAM 地址 DPTR 中包含的信息有 ( B )。
  - A. 片选信号 B. 读外 RAM 相应存储单元的地址信号
  - C. 读外 RAM 操作信号 D. RD 信号
- 107. 89C51 并行扩展 I/O 口输入输出操作时执行的指令和控制信号是( ACD )。
  - A. 执行 MOVX 指令 B. 执行 MOVC 指令 C. 用 RE 信号控制读
  - D. 用 WR 信号控制写 E. 用 PSEN 信号控制读 F. 用 ALE 信号控制写
- 108. 在下列理由中,不能说明 MCS-51 的 I/O 编址是统一方式的理由是:
  - (A) 没有专用的 I/O 指令 (B) 没有区分存储器和 I/O 的控制信号
  - (C) 使用存储器指令进行 I/O 操作 (D) P3 口线具有第二功能
- 111. 用 MCS-51 用串行扩展并行 I/O 口时,串行接口工作方式选择(A)
  - (A) 方式 0 (B) 方式 1 (C) 方式 2 (D) 方式 3

# 四 简答题

- 1. 什么是单片机?它与一般微型计算机在结构上有何区别?
- 2. 新型 8 位单片机主要在哪些方面有所发展?给应用系统带来什么好处?
- 3. 51 单片机内部有哪些主要的功能部件?
- 4. 51 单片机在功能上、工艺上、程序存储器的配置上有哪些种类?
- 5. 80C51 单片机的 RAM 分为几部分?各有什么特点和功能?
- 6. 简述复位的用途,复位的方法。
- 7. 简述 MCS-51 系列单片机的存储器空间分布?
- 8. 程序状态字 PSW 的作用是什么?常用标志有哪些位?作用是什么?
- 9. 简述 80C51 单片机的 4 个 I/O 口在使用上有哪些分工和特点?
- 12. 简述转移指令 AJMP addr11, SJMP rel, LJMP addr16 及 JMP @A+DPTR 的应用场合。
- 16. 什么是伪指令? 常用的伪指令功能如何?
- 17. MCS-51 单片机汇编语言有何特点?
- 18 利用 MCS-51 单片机汇编语言进行程序设计的步骤如何?


- 19. 常用的程序结构有哪几种?特点如何?
- 20. 子程序调用时,参数的传递方法有哪几种?
- 25. 对访问内部 RAM 和外部 RAM, 各应采用哪些寻址方式?
- 27. 什么是中断? 其主要功能是什么?
- 28. 什么是中断优先级? 中断优先处理的原则是什么?
- 29. 各中断源对应的中断服务程序的入口地址是否能任意设定?
- 30. MCS-51 系列单片机具有几个中断源,分别是如何定义的?其中哪些中断源可以被定义为高优先级中断,如何定义?
- 31. 中断服务子程序与普通子程序有哪些相同和不同之处?
- 32. MCS-51 单片机能提供几个中断源? 几个优先级? 各个中断源的优先级怎样确定? 在同一优先级中各个中断源的优先级怎样确定?
- 33. MCS-51 单片机的外部中断源有哪两种触发方式?如何选择?对外部中断源的触发脉冲或电平有什么要求?
- 34. 想将中断服务程序放置在程序存储区的任意区域,在程序中应该作何种设置?请举例加以说明。
- 35 简述定时器的四种工作方式的特点,如何选择和设定?
- 36. 当定时器 T0 用作方式 3 时,由于 TR1 位已被 T0 占用,如何控制定时器 T1 的开启和 关闭?
- 37. 已知 8051 单片机的 fosc=12MHz, 用 T1 定时。试编程由 P1.0 和 P1.1 引脚分别输出周期为 2ms 和 500μs 的方波。
- 38. 定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点?
- 39. 当定时/计数器 T0 用作方式 3 时,定时/计数器 T1 可以工作在何种方式下?如何控制 T1 的开启和关闭?
- 40. 软件定时与硬件定时的原理有何异同?
- 41. 定时器 T0 和 T1 各有几种工作方式?
- 42. 设单片机的  $fosc = 12MH_Z$ ,要求用 T0 定时  $150\mu s$ ,分别计算采用定时方式 0、定时方式 1 和定时方式 2 的定时初值。
- 43. 设单片机的 fosc=6MHz, 问定时器处于不同工作方式时, 最大定时范围分别是多少?
- 44. 若 8031 单片机的  $fosc = 6MH_Z$ ,请利用定时器 T0 定时中断的方法,使 P1.0 输出周期 2ms 的方波的程序。
- 45. MCS-51 系列单片机中的定时器/计数据有哪几个特殊功能寄存器?作用是什么?怎样计算定时器/计数器的计数初值?
- 46. 编与一个定时间隔为 5ms 的子程序,晶振频率为 6MHz。
- 47. 哪些变量类型是51单片机直接支持的?
- 48. 简述C51的数据存储类型

- 49. 简述C51对51单片机特殊功能寄存器的定义方法
- 50. 简述C51对51单片机片内I/O口和外部扩展的I/O口的定义方法
- 51. C51中的中断函数和一般的函数有什么不同?
- 52. C51采用什么形式对绝对地址进行访问?
- 53. 按照给定的数据类型和存储类型,写出下列变量的说明形式
- (1) 在data区定义字符变量vall
- (2) 在idata区定义整型变量val2
- (3) 在xdata区定义无符号字符型数组val3[4]。
- (4) 在xdata区定义一个指向char类型的指针px。
- (5) 定义可位寻址变量flag。
- (6) 定义特殊功能寄存器变量P3。
- 54. 串行通信和并行通信有什么区别?各有什么优点?
- 55. 什么是串行异步通信,它有哪些作用?并简述串行口接收和发送数据的过程。
- 56. 简述 MCS-51 单片机多机通信的特点。
- 57. 若异步通信按方式 2 传送,每分钟传送 3000 个字符,其波特率是多少?
- 58. 什么是串行异步通信,它有哪些作用?并简述串行口接收和发送数据的过程。
- 59. 8051 单片机四种工作方式的波特率应如何确定?
- 60. 某异步通信接口,其帧格式由1个起始位(0),7个数据位,1个偶校验和1个停止位(1)组成。当该接口每分钟传送1800个字符时,试计算出传送波特率。
- 61. 串行口工作方式在方式 1 和方式 3 时, 其波特率与 fosc、定时器 T1 工作模式 2 的初值及 SNOD 位的关系如何?设 fosc=6MHz, 现利用定时器 T1 模式 2 产生的波特率为110bps。试计算定时器初值。
- 62. 串行口接收/发送数据缓冲器都用 SBUF, 如果同时接受/发送数据时, 是否会发生冲突? 为什么?
- 63. 8051 单片机如何访问外部 ROM 及外部 RAM?
- 64. 试用 2764,6116 为 8031 单片机设计一个存储器系统,它具有 8K EPROM (地址由 0000H~1FFFH) 和 16K 的程序、数据兼用的 RAM 存储器 (地址为 2000H~5FFFH)。 具体要求: 画出该存储器系统的硬件连接图。
- 65. 已知并行扩展 2 片 4K×8 存储器芯片,用线选法 P2.6、P2.7 分别对其片选,试画出连接电路。无关地址位取"1"时,指出 2 片存储器芯片的地址范围。
- 66. 已知并行扩展 2 片 2K×8 存储器芯片及芯片地址范围 (无关地址位取"1"),芯片 I: B800H~BFFFH;芯片 II: E800H~EEFFH;试画出其连接电路。


- 67. 画出 2764 与 80C51 典型连接电路。
- 68. 画出 6264 与 80C51 典型连接电路, P2.6 片选, 并指出 6264 片选地址和片内存储单元地址范围。
- 69. 试以8031 为主机,用 2 片 2764 EPROM 扩展 16K ROM,画出硬件接线图。
- 70. 设计扩展 2KB RAM 和 4KB EPROM 的电路图。
- 71. 当单片机应用系统中数据存储器 RAM 地址和程序存储器 EPROM 地址重叠时,是否会发生数据冲突,为什么?
- 72. 用 74LS138 设计一个译码电路, 利用 8051 单片机 P0、P2 口译出地址为 2000H~3FFFH 的片选信号 CS。
- 73. 用一片 74LS138 译出两片存储器的片选信号地址空间分别为 1000H~1FFFH, 3000H~3FFFH。试画出译码器的接线图。
- 74. 8031 单片机要扩展 4K 字节外部 RAM,要求地址为 1000H~1FFFH,请画出完整的电路 图。
- 75. 试说明非编码键盘的工作原理。如何去键抖动?如何判断键是否释放?
- 76. 七段 LED 显示器有动态和静态两种显示方式,这两种显示方式要求 MCS-51 系列单片 机如何安排接口电路?
- 77. 利用 8031 单片机的 P1 端口,设计一个可扫描 16 键的电路,并用中断法扫描键盘。
- 78. 利用 8031 和 8279 的接口电路,要求管理 16 个键及 8 个 LED 数码管,请用框图表示程序的安排方法。
- 79. 试设计一个用 8155 接 6 个 LED 数码管的电路,并使之显示 "PLEASE"。
- 80. A/D 转换器的分辨率如何表示? 它与精度有何不同?
- 81. 判断 A/D 转换结束否一般可采用几种方式?每种方式有何特点?
- 82. D/A 转换器的主要技术指标有哪些?分辨率是如何定义的?参考电压  $V_R$ 的作用如何?
- 83 D/A 转换器由哪几部分组成?各部分的作用是什么?
- 84. 试述 DAC0832 芯片的输入寄存器和 DAC 寄存器二级缓冲的优点。
- 85. 说明图中 AD0809 的 IN0, IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7 等 8 个通道的地址(C,B,A 位为 000 时, IN0 通道,以此类推,为 111 时, IN7 通道)。

### 五、程序设计题

1、假设外部中断 0 和外部中断 1 均为下降沿触发,当外部中断 0 发生时,P0 端口的电平反向,当外部中断 1 发生时,P1 端口的电平反向。




```
答: #include <reg51.h>
    sbit P00=P0^0;
    sbit P10=P1^0;
   void main()
   IT0=1;
            IT1=1;
   EA=1;
            EX0=1;
   EX1=1;
    while(1);
    }
    void ex0() interrupt 0
    P00=~P00;
    void ex1() interrupt 2
    P10=~P10;
    }
    2、首先通过 P1.7 口点亮发光二极管 D1, 然后外部输入一脉冲串, 则发光二极管 D1 亮、
暗交替。
```



```
答: #include <reg51.h>
sbit P17=P1^7;
void main()
{
IT1=1;
EA=1;
EX1=1;
while(1);
}
void ex1() interrupt 2
{P17=~P17;}
```

3、如图 4-18 所示, 8 只 LED 阴极接至单片机 P0 口, 两开关 S0、S1 分别接至单片机引脚 P3.2()和 P3.3()。编写程序控制 LED 状态。按下 S0 后, 点亮 8 只 LED; 按下 S1 后, 变为闪烁状态。



答: #include <reg51.h>

```
sbit P17=P1^7;
    void delay()
    unsigned int a;
    for(a=0;a<25500;a++);
    void main()
    IT1=0;
    IT0=0;
    EA=1;
    EX1=1;
    EX0=1;
    while(1);
    }
    void ex0() interrupt 0
    P0=0x00;
    void ex1() interrupt 2
    P0=~P0;
    delay();
    }
4、设单片机的 fosc=12MHz, 要求在 P1.0 上产生周期为 2ms 的方波。
#include <reg51.h>
sbit P10=P1^0;
void delay()
unsigned int a;
for(a=0;a<25500;a++);
void main()
TMOD=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
```

{

}

```
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1);
void ex0() interrupt 1
{
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
P10=~P10;
}
5、设系统时钟频率为 12MHz,编程实现从 P1.1 输出周期为 1s 的方波。
#include <reg51.h>
sbit P11=P1^1;
unsigned char a;
void delay()
{
unsigned int a;
for(a=0;a<25500;a++);
}
void main()
TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1);
}
```

```
void ex0() interrupt 1
{
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    a=a+1;
    if(a==10)
    {
        P11=~P11;
        a=0;
    }
    }
    6、设系统时钟频率为 12MHz,编程实现: P1.1 引脚上输出周期为 1s,占空比为 20%的脉冲信号
```