#### 单片机原理及应用 知识点汇总

## 一、填空题

- 1、单片机是将<u>微处理器</u>、一定容量的 <u>RAM</u>和 <u>ROM</u>以及 <u>I/O</u> 口、定时器等电路集成在一块芯片上而构成的微型计算机。
  - 2、单片机 80C51 片内集成了 \_\_\_\_4 KB 的 FLASH ROM, 共有 \_\_\_5 \_\_\_个中断源。
  - 3、两位十六进制数最多可以表示 256 个存储单元。
  - 4、在 80C51 中,只有当 EA 引脚接 高 电平时,CPU 才访问片内的 Flash ROM。
- 5、当 CPU 访问片外的存储器时,其低八位地址由 P0 口提供,高八位地址由 P2 口提供, 8 位数据由 P0 口提供。
  - 6、在 I/O 口中, **PO** 口在接 LED 时,必须提供上拉电阻, **P3** 口具有第二功能。
  - 7、80C51 具有 64 KB 的字节寻址能力。
- 8、在 80C51 中, 片内 RAM 分为地址为 <u>00H~7FH</u> 的真正 RAM 区, 和地址为 <u>80H~FFH</u> 的 特殊功能寄存器(SFR) 区两个部分。
  - 9、在80C51中,通用寄存器区共分为 4 组,每组 8 个工作寄存器,当 CPU 复位时,
- 第 0 组寄存器为当前的工作寄存器。
  - 10、数据指针 DPTR 是一个 <u>16</u> 位的 特殊功能寄存器 <u>寄存器</u>。
- 11、在80C51中,一个机器周期包括 <u>12</u> 个振荡周期,而每条指令都由一个或几个机器周期组成,分别有单周期指令、双周期指令和 4 周期 指令。
- 12、当系统处于正常工作状态且振荡稳定后,在 RST 引脚上加一个 <u>高</u> 电平并维持 **2** 个机器周期,可将系统复位。
- 14、在 809C51 中,有两种方式可使单片机退出空闲模式,其一是 <u>任何的中断请求被响应</u>,其二是 **硬件复位** ;而只有 **硬件复位** 方式才能让进入掉电模式的单片机退出掉电模式。
  - 15、单片机 80C51 的 5 个中断源分别为 <u>INT0</u>、<u>INT1</u> 、<u>T0</u> 、<u>T1</u> 以及 <u>TXD/RXD</u> 。
  - 16、单片机 80C51 的中断要用到 4 个特殊功能寄存器,它们是 <u>TCON</u>、<u>SCON</u>、<u>IE</u> 以及 <u>IP</u>。
- 17、在 80C51 中,外部中断由 ITO(1)位来控制其两种触发方式,分别是 <u>电平</u>触发方式和 <u>边</u> 触发方式。
  - 18、中断处理过程分为 4 个阶段,即 中断请求、中断响应、中断服务以及中断返回。
- 19、单片机 80C51 片内有两个 <u>16</u> 位的定时/计数器,即 T0 和 T1, 它们都有 <u>定时</u> 和 <u>计</u> 数 的功能。
- 20、单片机 80C51 的时钟频率为 6MHz, 若要求定时 1ms, 定时/计数器工作于模式 1, 其定时/计数器的初值为 FE0CH。
  - 21、单片机 80C51 具有 <u>并行</u> 通信和 <u>串行</u> 通信两种通信方式。
  - 22 、串行通信有 <u>同步</u> 通信和 <u>异步</u> 通信两种通信方式。
- 23、在异步通信中,数据的帧格式定义一个字符由 4 部分组成,即: <u>起始位</u>、<u>数据位</u>、 <u>奇</u> <u>偶校验位</u> 和<u>停止位。</u>
- 24、串行通信中,为使设备同步工作,需要通信双方有两个共同的要求,一是 <u>通信双方必须</u> <u>采用统一的编码方式</u> ,二是 <u>通信双方必须能产生相同的传送速率</u> 。
- 25、单片机 80C51 中的串行通信共有  $_{4}$  种方式,其中方式  $_{0}$  是用作同步移位寄存器来扩展  $_{1}$   $_{0}$  口的。
- 26、设 80C51 的晶振频率为 11.0592MHz,选用定时器 T 工作模式 2 作波特率发生器,波特率为 2400b/s,且 SMOD 置 0,则定时器的初值为 **F4H**
- 27、键盘可分为 <u>独立连接</u> 式和 <u>矩阵</u> 式两类。键盘可分为<u>编码</u> 式和 <u>非编</u> **码** 式两类。

- 28、LED 数码管有 静态 显示和 <u>动态</u> 显示两种方式。
- 29、在执行下列指令后, A=\_\_60H\_\_\_, R0=\_45H\_\_\_\_, (60H) =\_\_45H\_\_\_。

MOV A, #45H

MOV R0, #60H

MOV @R0, A

XCH A, R0

30、设 RAM 中(2456H)=66H, (2457H)=34H, ROM 中(2456H)=55H, (2457H)=64H。请分析下面程序执行后各寄存器的内容。 (A) = \_\_64H\_\_\_, (DPTR) = \_\_2456H\_\_\_。

MOV A, #1

MOV DPTR, #2456H

MOVC A, @A+DPTR

- 31. 对单片机而言,连接到数据总线上的输出口应具有(锁存) 功能。
- 32. 决定程序执行的顺序是(PC) 寄存器,该寄存器复位时的值为 (0000h)。
- 33.单片机内包含组成微机的三个主要功能部件是 <u>CPU</u>、存储器和<u>(I/O 口)</u>。
- 34. 80C51 系列单片机字长是(8)位,有(40)根引脚。
- 35.ALE 信号的作用是(锁存允许)。
- 36.80C51 复位后, PC= (0000) H。
- 37.80C51 的堆栈指针是(SP)。
- 38. 80C51 单片机的 P0 口和 P2 口除了可以作为并行口进行数据的输入 / 输出外,通常还用来构建系统的 (地址) 和 (数据)。
- 39. 80C51 单片机外部中断请求信号有电平方式和<u>(边沿触发)</u>,在电平方式下,当采集到 INT0、INT1 的有效信号为(低电平)时,激活外部中断。
  - 40. 80C51 单片机指令 ANL A, 20H 中源操作数的寻址方式是(直接)。
  - 41. 串行通讯中有 (同步)和异步两种基本方式。
  - 42.C51 中存储类型 XDATA 定义的是(外部)存储空间,其地址范围是(0000h~ffffH)
  - 43.执行下列程序后, (A) =\_\_35H\_\_\_\_, (B) =\_\_16H\_\_\_\_。

MOV A, #9FH

MOV B, #36H

ANL B, A

SETB C

ADDC A, B

### 二、选择题

- 1、80C51 是以下哪个公司的产品? ( C )
- A, INTEL B, AMD C, ATMEL D, PHILIPS
- 2、80C51 系列单片机是属于(C)体系结构。
- A、冯诺依曼 B、普林斯顿 C、哈佛 D、图灵
- 3、以下哪一条指令的写法是错误的( C )。
- A、MOV DPTR,#3F98H B、MOV R0,#0FEH C、MOV 50H,#0FC3DH D、INC R0
- 4、以下哪一条指令的写法是错误的( D )。
- A、INC DPTR B、MOV R0,#0FEH C、DEC A D、PUSH A
- 5、以下哪一条指令的写法是错误的( B )。
- A、MOVC A,@A+DPTR B、MOV R0,#FEH C、CPL A D、PUSH ACC
- 6、以下哪一条是位操作指令(B)。
- A, MOV PO, #0FFH B, CLR P1.0 C, CPL A D, POP PSW
- 7、以下哪一条是位操作指令( B )。

- A, MOV P1, #0FFH B, MOV C, ACC.1 C, CPL A D, POP PSW
- 8、以下哪一条是位操作指令( B )。
- A、MOV PO, #0FFH B、SETB TRO C、CPL RO D、PUSH PSW
- 9、以下哪种方式的接口总线最少? ( C )
- A、SPI B、I2C C、单总线 D、并行通信
- 10、以下哪个是属于单片机系统前向通道的器件? ( A )
- A、A/D 转换 B、D/A 转换 C、LED 数码管 D、继电器
- 11、80C51 单片机的 RS1,RS0=01 时, 当前寄存器 R0—R7 占用内部 RAM( B )单元。
- A、 00H—07H B、 08H—0FH C、 10H—17H D、 18H—1FH
- 12、80C51 单片机有片内 RAM 容量(A)。
- A. 128B B 4KB C 8KB D 256B
- 13、80C51 单片机的最大时序定时单位是( D )。
- A、 拍节 B、状态 C、机器周期 D、指令周期
- 14、80C51 单片机的定时器/计数器工作方式 0 是 ( C )。
- A、8 位计数器结构 B、16 位计数器结构 C、13 位计数器结构 D、2 个 8 位计数器结构
- 15、80C51 单片机的外部中断 0 中断入口地址为( C )。
- A, 000BH B, 001BH C, 0003H D, 0013H
- 16.在下列 80C5l 单片机各条指令中,错误的是(A)。
- A. MOVC @A+DPTR, A B. MOV A, @RO C. MOV 20H, A D. MOV B, A
- 17. 单片机上电复位后, 堆栈区的最大允许范围是 ( B ) 个单元。
- A. 64 B. 120 C. 128 D. 256
- 18. 80C51 单片机 ALE 引脚是 ( C )。
- A. 输出高电平 B. 输出低电平 C. 输出矩形脉冲,频率为 fosc 的 1/6
- D. 输出矩形脉冲, 频率为 fosc 的 1/2
- 19. 80C51 单片机的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是 ( D ) 引脚。
- A、外接定时器 B、外接串行口 C、外接中断 D、外接晶振
- 20.80C51 的串行数据缓冲器 SBUF 用于 ( D )。
- A. 存放运算中间结果 B. 暂存数据和地址 C. 存放待调试的程序
- D. 存放待发送或已接收到的数据
- 21. 假定设置堆栈指针 SP 的值为 37H, 在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后, SP 的值为  $(D)_{\circ}$ 
  - B. 37H C. 38H D. 39H A. 6H
  - 22. 单片机中的程序计数器 PC 用来 (B)。
  - A. 存放指令 B. 存放正在执行的指令地址 C. 存放下一条指令地址 D. 存放上一条指令地址

  - 23. 在80C51指令中,下列指令中(C)是无条件转移指令。
  - A. LCALL addr16 B. DJNZ direct,rel C. SJMP rel D. ACALL addr11
  - 24. 80C51 系列单片机的中断系统具有 ( A )。
  - $A \times 5$  个中断源  $B \times 6$  个中断源  $C \times 2$  个中断源  $D \times 3$  个中断源
  - 25. 指令和程序是以( C )形式存放在程序存储器中。
  - A、源程序 B、汇编程序 C、二进制编码 D、BCD 码
  - 26. 当需要从 80C51 单片机程序存储器取数据时,采用的指令为(B)
  - A, MOV A, @R1 B, MOVC A, @A + DPTR
  - C, MOVX A, @ RO D, MOVX A, @ DPTR

#### 三、判断

- 1、在51系列单片机的指令系统中,其加法、减法、乘法和除法必须有累加器A的参与才能完成。T
- 2、当80C51的EA引脚接低电平时,CPU只能访问片外ROM,而不管片内是否有程序存储器。T
- 3、当80C51的EA引脚接高电平时,CPU只能访问片内的4KB空间。F
- 4、80C51 系列单片机直接读端口和读端口锁存器的结果永远是相同的。F
- 5、是读端口还是读锁存器是用指令来区别的。T
- 6、在80C51的片内 RAM 区中,位地址和部分字节地址是冲突的。F
- 7、中断的矢量地址位于 RAM 区中。F
- 8、在80C51中,当CPU访问片内、外ROM区时用MOVC指令,访问片外RAM区时用MOVX指令,访问片内RAM区时用MOV指令。T
- 9、工作寄存器区不允许做普通的 RAM 单元来使用。F
- 10、工作寄存器组是通过置位 PSW 中的 RS0 和 RS1 来切换的。T
- 11、特殊功能寄存器可以当作普通的 RAM 单元来使用。F
- 12、访问 128 个位地址用位寻址方式,访问低 128 字节单元用直接或间接寻址方式。T
- 13、堆栈指针 SP 的内容可指向片内 00H~7FH 的任何 RAM 单元,系统复位后,SP 初始化为 00H。F
- 14、DPTR 只能当作一个 16 位的特殊功能寄存器来使用。F
- 15、程序计数器 PC 是一个可以寻址的特殊功能寄存器。F
- 16、单片机 80C51 复位后,其 PC 指针初始化为 0000H,使单片机从该地址单元开始执行程序。T
- 17、单片机系统上电后,其内部 RAM 的值是不确定的。T
- 18、在80C51中,当产生中断响应时,所有中断请求标志位都由硬件自动清零。F
- 19、在 51 系列单片机中,中断服务程序从矢量地址开始执行,一直到返回指令 RETI 为止。T
- 20、在执行子程序调用或执行中断服务程序时都将产生压栈的动作。T
- 21、定时/计数器工作于定时方式时,是通过 80C51 片内振荡器输出经 12 分频后的脉冲进行计数,直至溢出为止。T
- 22、定时/计数器工作于计数方式时,是通过 809C51 的 P3.4 和 P3.5 对外部脉冲进行计数,当遇到脉冲下降沿时计数一次。T
- 23、定时/计数器在工作时需要消耗 CPU 的时间。F
- 24、定时/计数器的工作模式寄存器 TMOD 可以进行位寻址。F
- 25、定时/计数器在使用前和溢出后,必须对其赋初值才能正常工作。F
- 26、在 51 系列单片机的指令中,既有带借位的减法指令,又有不带借位的减法指令。F
- 27、单片机 80C51 的定时/计数器是否工作可以通过外部中断进行控制。T
- 28、并行通信的优点是传送速度高,缺点是所需传送线较多,远距离通信不方便。T
- 29、串行通信的优点是只需一对传送线,成本低,适于远距离通信,缺点是传送速度较低。T
- 30、异步通信中,在线路上不传送字符时保持高电平。T
- 31、在异步通信的帧格式中,数据位是低位在前高位在后的排列方式。T
- 32、异步通信中,波特率是指每秒传送二进制代码的位数,单位是 b/s。T
- 33、在80C51的串行通信中,串行口的发送和接收都是对特殊功能寄存器 SBUF 进行读/写而实现的。T
- 34、在单片机 809C51 中, 串行通信方式 1 和方式 3 的波特率是固定不变的。F
- 35、在单片机 809C51 中, 读和写的 SBUF 在物理上是独立的, 但地址是相同的。T
- 36、单片机 80C51 一般使用非整数的晶振是为了获得精确的波特率。T
- 37、单片机 809C51 和 PC 机的通信中,使用芯片 MAX232 是为了进行电平转换。T
- 38、在 A/D 转换器中,逐次逼近型在精度上不及双积分型,但双积分型在速度上较低。T
- 39、A/D 转换的精度不仅取决于量化位数,还取决于参考电压。T

# 四、简答题

1、简述 80C51 单片机中断的概念。

答: 当 CPU 正在处理某件事情的时候,外部发生的某一事件请求 CPU 迅速去处理,于是,CPU 暂时中止当前的工作,转去处理所发生的时间。中断服务处理完该事件以后,再回到原来被中止的地方,继续原来的工作,这样的过程称为中断。

2、什么是保护现场,什么是恢复现场?

答:保护现场:当 CPU 响应中断程序时,硬件会自动把断点地址(16 位程序计数器的值)压入 堆栈之外,用户还须注意保护有关工作寄存器、累加器、标志位等信息;

恢复现场:在完成中断服务程序后,恢复原工作寄存器、累加器、标志位等的内容。

3、单片机 80C51 有哪些中断源,对其中断请求如何进行控制?

答: 80C51 中断系统有 5 个中断源:

- ●INT0:外部中断0请求,低电平有效。通过P3.2引脚输入。
- ●INT1:外部中断 1 请求,低电平有效。通过 P3.3 引脚输入。
- ●T0: 定时器/计数器 0 溢出中断请求。
- ●T1: 定时器/计数器 1 溢出中断请求。
- ●TXD/RXD: 串行口中断请求。当串行口完成一帧数据的发送或接收时,便请求中断。
- 4、简述单片机 809C51 中断的自然优先级顺序,如何提高某一中断源的优先级别。

答:中断源(控制位)

自然优先级

外部中断 0 (PX0)

最高

定时器/计数器 0 溢出中断 (PT0)

外部中断 1 (PX1)

定时器/计数器 1 溢出中断 (PT1)

串行口中断 (PS)

最低

若某几个控制位为 1,则相应的中断源就规定为高级中断;反之,若某几个控制位为 0,则相应的中断源就规定为低级中断。当同时接收到几个同一优先级的中断请求时,响应哪个中断源则取决于内部硬件查询顺序(即自然优先级)。

- 5、简述 51 系列单片机中断响应的条件。
  - 答: ●有中断源发出中断请求:
  - ●中断总允许位 EA=1,即 CPU 开中断;
  - ●申请中断的中断源的中断允许位为1,即中断没有屏蔽;
  - ●无同级或更高级中断正在被服务:
  - ●当前的指令周期已经结束;
- 6、简述定时/计数器 4 种工作模式中方式 0、1、2 的特点。

答:方式 0:是 13位的定时器/计数器,寄存器 TLx 存低 5位,THx 存高 8位。

方式 1: 是 16 位的定时器/计数器;

方式 2: 把 TL0 (或 TL1) 配置成一个可以自动重装载的 8 位定时器/计数器;

7、简述 80C51 串口通信的四种方式及其特点。

方式 0: 同步移位寄存器输入/输出方式,常用于扩展 I/O 口。波特率固定为振荡频率的 1/12,并不受 PCON 寄存器中 SMOD 位的影响。

方式 1: 用于串行发送或接收,为 10 位通用异步接口。TXD 与 RXD 分别用于发送与接收数据。收发一帧数据的格式为 1 位起始位、8 位数据位(低位在前)、1 位停止位,共 10 位。波特率由定时器 T1 的溢出率与 SMOD 值同时决定。

方式 2: 用于串行发送或接收,为 11 位通用异步接口。TXD 与 RXD 分别用于发送与接收数据。 收发一帧数据的格式为 1 位起始位、8 位数据位(低位在前)、1 位可编程的第 9 数据位和 1 位停止

位, 共 11 位。波特率取决于 PCON 中 SMOD 位的值: 当 SMOD=0 时, 波特率为 的 1/64; 当 SMOD=1 时, 波特率为 的 1/32。

- 8、简述在使用普通按键的时候,为什么要进行去抖动处理,如何处理。
  - 键抖动会引起一次按键被误读多次。为了确保 CPU 对键的一次闭合仅做一次处理,必须去除键抖动。在键闭合稳定时,读取键的状态,并且必须判别;在键释放稳定后,再作处理。按键的抖动,可用硬件或软件两种方法消除。
- 9、简述 LED 数码管动态扫描的原理及其实现方式。

动态扫描的原理是利用人的视觉暂留,让人觉得各位 LED 同时点亮一样。逐位轮流点亮各个 LED,每一位保持 1ms,在 10~20ms 之内再一次点亮,重复不止,就可以实现动态扫描。

#### 五、编程题

- 1、用 P1 口控制 LED 单色灯实现流水灯显示,单色灯 0 亮 1 灭,已知晶振 12MHz,
- 2、用 P0 口控制 LED 单色灯实现走马灯显示,单色灯 0 亮 1 灭,已知晶振 12MHz,
- 3、数码管 0~9 的显示。
- 4、用一个定时/计数器加软件计数器的方式,实现一秒的时钟基准信号,试写出程序并加以说明。 (设晶振频率为12MHz,由 P1.0 口输出秒信号。)

```
#include<reg51.h>
sbit P10 = P1^{0};
unsigned char k;
void main()
{
    TMOD = 0x01;
    TL0 = 0xb0;
    TH0 = 0x3c;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    P10 = 1;
    while(1);
}
void t0_isr() interrupt 1
    TL0 = 0xb0;
    TH0 = 0x3c;
    k++;
    if(k==20)
    {
    k=0;
    P10 = \sim P10;
}
```