
ЛЕКЦИЯ№ 14

11. Собственные полупроводники и их проводимость

Собственные полупроводники – это твердые вещества, состоящие из элементов IV группы таблицы Менделеева (германий Ge, кремний Si).

Т. к. их валентность равна 4, то на валентном уровне каждого атома находятся по 4 валентных электрона.


При образовании из отдельных атомов твердого тела (когда атомы приближаются друг к другу так близко, что происходит перекрытие электронных облаков) валентные электроны обобществляются и образуют прочные атомные (обменные, а в химии – ковалентные) связи.



Пространственная схема образования ковалентных связей в собственных полупроводниках.

Свободных электронов нет – это непроводящее вещество (диэлектрик).

По зонной теории в собственных полупроводниках все уровни валентной зоны заняты электронами, а до ближайшей свободной зоны (зоны проводимости) лежит неширокая запрещенная зона (с ΔW δ 1 $_{2}B$).




Поведение электронов в твердом теле описывается функцией распределения Ферми-Дирака, которая позволяет вычислить вероятность заполнения электронами того или иного квантового состояния:

$$< N_F > = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right) + 1}.$$

При T = 0 К электроны занимают все уровни, начиная с самых нижних, вплоть до уровня Ферми (это энергетический уровень электрона в твердом теле, вероятность заполнения которого при любой температуре равна 1/2).

Т. к. при T=0 К все уровни валентной зоны заняты электронами ($< N_F>=1$), а уровни зоны проводимости свободны ($< N_F>=0$), тогда уровень Ферми (где $< N_F>=\frac{1}{2}$) должен находиться ровно посередине запрещенной зоны. Но т. к. значения энергии запрещенной зоны не могут быть реализованы электронами твердого тела, тогда уровень Ферми для полупроводников вводится условно — посредине запрещенной зоны (но он в полупроводниках никогда не бывает занят электроном).



При наложении на такое вещество слабого электрического поля электроны не могут разорвать прочные ковалентные связи (а по зонной теории — не могут преодолеть запрещенную зону) и стать свободными.

Но если собственному полупроводнику сообщить дополнительную энергию (~ 1 эВ), достаточную для разрушения ковалентных связей (достаточную для преодоления электроном запрещенной зоны), то электрон становится свободным (оказывается в зоне проводимости).

Для электронов, появившихся на нижних уровнях зоны проводимости, функция распределения Ферми-Дирака будет иметь значение:

$$\langle N_F \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right) + 1} = \frac{1}{\exp\left(\frac{\Delta W}{2k_B T}\right) + 1}.$$

Даже для комнатных температур ($T \sim 300 \text{ K}$) $k_B T \sim 10^{-2}$ эВ, тогда т. к.

$$\Delta W \sim$$
 1 эВ $\exp\left(\frac{\Delta W}{2k_BT}\right)>>1$, значит $< N_F > \approx \exp\left(-\frac{\Delta W}{2k_BT}\right),$

а это есть функция распределения Максвелла-Больцмана (вырождение снимается, т. к. число электронов N в зоне проводимости << числа возможных квантовых состояний G в этой зоне (N << G)).

Концентрация свободных электронов в полупроводниках

$$n_e \sim \langle N_F \rangle = \exp\left(-\frac{\Delta W}{2k_B T}\right).$$

На месте разорванной ковалентной связи остается нескомпенсированный положительный заряд (перешедший в зону проводимости электрон освобождает энергетический уровень в валентной зоне). Это освободившееся место (освободившийся уровень) может быть занято другим электроном.

Тогда создается ситуация, когда положительный заряд начинает как бы перемещаться по кристаллу подобно частице — это «квазичастица», которую назвали «дыркой».

Т. о. при разрыве ковалентных связей образуются свободные электроны и дырки, возникает электронно-дырочная (собственная) проводимость.

Удельная проводимость собственного полупроводника

$$\sigma \sim \frac{n_e < 1 >}{< \upsilon >},$$

где n_e — концентрация свободных носителей заряда (электронов, дырок);

<1 > — средняя длина свободного пробега электронов (рассеяние происходит на фононах в полупроводниках), <1 > $\sim \frac{1}{n_s}$,

при
$$T << T_D$$
 $n_f \sim T^3,$ при $T >> T_D$ $n_f \sim T;$


< v > - средняя скорость теплового (хаотического) движения электронов (для классических частиц < v > \sim \sqrt{T}).

Степенная зависимость при $T^{-\frac{7}{2}}$ или $T^{-\frac{3}{2}}$ гораздо слабее экспоненциальной, значит можно записать для удаленной проводимости собственного полупроводника

$$\sigma = \sigma_0 \exp \left(-\frac{\Delta W}{2k_B T} \right).$$

Т. к. $\mathbf{R} \sim \frac{1}{\sigma}$, тогда можно записать

$$R = R_0 \exp\left(\frac{\Delta W}{2k_B T}\right).$$



$$\Delta W = 2k_B \frac{\ln R_1 - \ln R_2}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} \sim tg\alpha$$

Т. е. по **tg** угла наклона кривой $\ln R = f \left(\frac{1}{T} \right)$ можно определить энергию активации (ширину запрещенной зоны) полупроводника.

С ростом температуры сопротивление собственного полупроводника быстро уменьшается несмотря на тот факт, что с ростом температуры увеличивается и количество фононов, которые мешают двигаться электронам


 $(T << T_D \ n_f \sim T^3, \ T >> T_D \ n_f \sim T)$. Но этот процесс менее интенсивный по сравнению с лавинообразным нарастанием количества свободных электронов и дырок. Это в итоге приводит к практически экспоненциальному снижению сопротивления полупроводника при увеличении температуры.

Сильная зависимость сопротивления собственных полупроводников от температуры используется в терморезисторах (датчики пожарной сигнализации).

12. Примесные полупроводники и их проводимость

Если часть атомов собственного полупроводника заменить на атомы с валентностью на единицу большей, чем у основных атомов, то такой полупроводник называют примесным.

Такие примесные атомы имеют валентность равную 5. При формировании твердого тела четыре валентных электрона примесных атомов будут образовывать прочные ковалентные связи с четырьмя электронами основных атомов, а пятый электрон примесного атома оказывается слабосвязанным (но не свободным).



Т. к. пятый электрон не свободный, и он не тратил энергию на образование ковалентной связи, то его энергия выше энергии электронов валентной зоны (поэтому условно этот уровень помещают в запрещенной зоне вблизи валентной зоны). Тогда уровень Ферми, вероятность заполнения электронами которого равна ½, прижимается к дну зоны проводимости.

При T = 0 К свободных носителей заряда нет, полупроводник — не проводит электрического тока.


Если такому примесному полупроводнику сообщать дополнительную энергию, гораздо меньшую ширины запрещенной зоны (~ 1 эВ) или меньшую энергии, необходимой для разрыва ковалентной связи, но достаточную для

отрыва слабосвязанных электронов (дополнительная энергия должна быть τ энергии ионизации W_i — энергии, необходимой слабосвязанному электрону для перехода с дополнительного уровня в зону проводимости, W_i ~ 0,01 эВ), то в таком полупроводнике появляются свободные электроны, но т. к. ковалентные связи не разрываются, то дырок нет. Значит в таком примесном полупроводнике возникает электронная проводимость.

Такие примесные полупроводники называют <u>электронными</u> или <u>донор-</u> <u>ными</u> или полупроводниками n-типа ("negativ") (примесные уровни называют донорными уровнями).

При увеличении дополнительной энергии слабосвязанные электроны все становятся свободными и за счет рассеяния на фононах сопротивление начнет возрастать.

А когда дополнительная энергия достигнет ~ 1 эВ (т. е. станет достаточной для разрыва ковалентной связи) возникает собственная (электроннодырочная) проводимость.




Если часть атомов собственного полупроводника заменить на атомы с валентностью, на единицу меньшей, чем у основных атомов, то такой полупроводник называют примесным.

Такие примесные атомы имеют валентность равную 3. При формировании твердого тела три валентных электрона примесных атомов будут образовывать прочные ковалентные связи с тремя электронами основных атомов, а для образования четвертой связи у примесного атома нет электрона. Значит, на этом месте есть «дырка».

При T = 0 К свободных носителей заряда нет, полупроводник — не проводит электрического тока.

Если такому примесному полупроводнику сообщать дополнительную энергию, гораздо меньшую ширины запрещенной зоны (~ 1 эВ) или меньшую энергии, необходимой для разрыва ковалентной связи, то эта дополнительная энергия способствует переходу электрона от соседнего атома на вакантное

место. При этом дырка начинает перемещаться по кристаллу – возникает дырочная проводимость.



Электрон, получив дополнительную энергию (энергию ионизации $W_i \sim 0,01$ эВ) переходит из валентной зоны на дополнительные (акцепторные) уровни, находящиеся в запрещенной зоне (акцепторные уровни прижимают уровень Ферми к потолку валентной зоны).

В зоне проводимости нет свободных электронов, а в валентной зоне появляются дырки – дырочная проводимость.

Такие примесные полупроводники называют <u>дырочными</u> или <u>акцептор-</u> или полупроводниками p-типа ("positiv").

При увеличении дополнительной энергии все акцепторные уровни заполняются электронами и за счет рассеяния дырок на фононах сопротивление начнет возрастать.

А когда дополнительная энергия достигнет ~ 1 эВ (т. е. станет достаточной для разрыва ковалентной связи) возникает собственная (электроннодырочная) проводимость.

13. Фотопроводимость полупроводников

Если облучать полупроводник электромагнитным излучением, то в нем могут появиться свободные заряды (электроны, дырки).

Явление возникновения свободных носителей зарядов (электронов, дырок) в полупроводнике при облучении его электромагнитным излучением называется *внутренним фотоэффектом* или *фотопроводимостью полу-проводника*.

Внутренний фотоэффект возможен при условии, чтобы энергия электромагнитного излучения (энергия фотонов) была не меньше ширины запрещен-

ной зоны (энергии активации) для собственного полупроводника или не меньше энергии ионизации для примесного полупроводника.


$$W_f \ge \Delta W$$
 или $W_f \ge W_i$.

Тогда для полупроводника существует <u>красная граница внутреннего</u> <u>фотоэффекта</u> — это минимальная частота $\nu_{\rm rp}$ или максимальная длина волны $\lambda_{\rm rp}$, с которой внутренний фотоэффект начинается

$$u_{\rm rp} = \frac{\Delta W}{h}$$
, Гц; $\lambda_{\rm rp} = \frac{hc}{\Delta W}$, м – для собственных полупроводников;

$$oldsymbol{
u}_{
m rp} = rac{W_i}{oldsymbol{h}}$$
 , Гц; $oldsymbol{\lambda}_{
m rp} = rac{oldsymbol{h} c}{W_i}$, м — для примесных полупроводников.

При увеличении освещенности увеличивается количество свободных зарядов (электронов, дырок), что ведет к снижению электрического сопротивления.



Сильная зависимость сопротивления полупроводников от освещенности используется в фоторезисторах (фотореле, датчики метро и т. п.).