# Лекция 1-13. Тепловые двигатели

#### Введение

Важнейшая область применения термодинамики - разработка, создание и постоянное совершенствование тепловых двигателей: паровых, внутреннего сгорания, турбовинтовых, ракетных, и др.

### **§1.** Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс, происходящий в системе без теплообмена с окружающей средой.

Уравнение Пуассона. Получим уравнение такого процесса как зависимость давления газа от объема p = f(V). Для упрощения записи возьмем газ в количестве одного моля, тогда уравнение Менделеева-Клапейрона примет вид pV = RT. Продифференцируем его обе части  $\frac{d(pV)}{dT} = p\frac{dV}{dT} + V\frac{dp}{dT} = R$  и получим pdV + Vdp = RdT. С другой стороны первый закон термодинамики для адиабатного процесса  $\delta Q = dW_{\text{\tiny BH}} + \delta A = 0$ , так как нет теплопередачи по определению рассматриваемого процесса, или  $c_{vv}dT + pdV = 0$ . Отсюда  $dT = \frac{-pdV}{r}$ . Подставляя эту формулу в выражение, полученное уравнения Менделеева-Клапейрона,  $pdV + Vdp = R \frac{-pdV}{c_{AV}}$ . Или  $pdV + R \frac{pdV}{c_{AV}} + Vdp = 0$ . Вынесем в

правой части за скобку pdV, получим  $pdV\left(1+\frac{R}{C}\right)+Vdp=0$ .

Выражение в скобках равно  $\left(1 + \frac{R}{C_{VV}}\right) = \frac{c_{VV} + R}{C_{VV}} = \frac{c_{VP}}{C_{VV}} = \gamma$  в соответствии с формулой Майера. В результате получилось дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными  $\gamma p dV = -V dp$ , интегрирование которого  $\gamma \int \frac{dV}{V} = -\int \frac{dp}{p} + const$  приводит к формуле  $\gamma \ln V + \ln p = const$ . Потенцируя, окончательно получаем уравнение адиабатного процесса  $pV^{\gamma} = const$ , которое называется уравнением Пуассона. Используя уравнение Менделеева–Клапейрона, его можно переписать для других пар термодинамических координат  $TV^{\gamma-1} = const$  и  $Tp^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$  (сделать самостоятельно!).

Работа газа в адиабатном процессе численно равна площади под графиком адиабаты в координатах (p,V) и определяется по формуле  $A = \int\limits_{1}^{2} p dV$ , где зависимость давления от объема определяется уравнением Пуассона  $pV^{\gamma} = const$ . Тогда  $A = \int\limits_{1}^{2} p dV = const \int\limits_{1}^{2} \frac{1}{V^{\gamma}} dV = const \frac{1}{1-\gamma} V^{1-\gamma} \Big|_{1}^{2} = \frac{1}{\gamma-1} \left( \frac{const}{V_{1}^{\gamma-1}} - \frac{const}{V_{2}^{\gamma-1}} \right) =$ {умножим уравнение Менделеева—

Клапейрона на  $V^{\gamma-1}$  слева и справа:  $pV\cdot V^{\gamma-1}=\frac{m}{M}RT\cdot V^{\gamma-1}$  или

$$pV^{\gamma} = \frac{m}{M}RTV^{\gamma - 1} = const = p_1V_1^{\gamma} = \frac{m}{M}RT_1V_1^{\gamma - 1} = p_2V_2^{\gamma} = \frac{m}{M}RT_2V_2^{\gamma - 1}$$


согласно уравнению Пуассона; заменяя константу на равные ей выражения, получим}

$$=\frac{1}{\gamma-1} \left(\frac{m}{M} \frac{RT_1 V_1^{\gamma-1}}{V_1^{\gamma-1}} - \frac{m}{M} \frac{RT_2 V_2^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}\right) = \frac{1}{\gamma-1} \frac{m}{M} R \left(T_1 - T_2\right) =$$
 {преобразуем дробь 
$$\frac{1}{\gamma-1} = \frac{1}{\frac{c_{\nu p}}{c_{\nu p}} - 1} = \frac{c_{\nu V}}{c_{\nu p}} = \frac{c_{\nu V}}{R}, \text{ где учтено}$$

уравнение Майера  $c_{vp}-c_{vV}=R$ , и окончательно получим $\}=\frac{m}{M}c_{vV}\left(T_1-T_2\right)$ . Полученная формула совершенно понятна, если вспомнить первый закон термодинамики и определение адиабатного процесса. Из формулы видно, что работа совершается только за счет убыли внутренней энергии.


## §2. Цикл Карно

На рисунке показана общая схема работы теплового двига-



теля. Это устройство получает теплоту из теплового резервуара (нагревателя), часть теплоты преобразует в механическую работу, а оставшуюся часть передает холодильнику. Очевидно, что температура нагревателя выше температуры холодильника (иначе невозможна теплопередача). Коэффициент полезного действия

такого устройства (тепловой машины) определяется формулой (с учетом закона сохранения энергии)



$$\eta = \frac{A}{Q_{\scriptscriptstyle \rm H}} = \frac{Q_{\scriptscriptstyle \rm H} - \left| Q_{\scriptscriptstyle \rm X} \right|}{Q_{\scriptscriptstyle \rm H}} \, .$$


Из формулы видно, что к.п.д двигателя всегда будет меньше единицы (меньше 100%).

Наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания. Одним из первых указал на возможность создания ДВС Сади Карно в своей работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» (1824 г.).

В 1877 г. немецкий инженер Отто построил бензиновый двигатель, работа

которого осуществлялась по принципу, запатентованному французом Бо-де-Роша в 1862 г. В 1897 г. немецкий инженер *Дизель* разработал двигатель, работающий на керосине, который распылялся в цилиндре воздухом высокого давления от компрессора. В 1904 г. русским инженером *Тринклером Г.В.* был построен безкомпрессорный двигатель со смешанным сгоранием топлива. Этот двигатель получил самое широкое распространение во всем мире.

Наибольшим теоретически возможным при данных температурах нагревателя и холодильника коэффициентом полезного действия «обладает» так называемая идеальная тепловая маши-



на, в которой реализуется цикл Карно: цикл, состоящий из сменяющих друг друга четырех тепловых процессов (см. рис.): двух изотермических (1-2 и 3-4) и двух адиабатных (2-3 и 4-1).

Работа, совершаемая рабочим телом (газом) на каждом из участков цикла, определяется формулами:

$$\begin{split} &A_{\rm 12} = Q_{\rm H} > 0 \,, \ A_{\rm 23} = -\Delta W_{\rm BH23} > 0 \\ &A_{\rm 34} = Q_{\rm x} < 0 \,, \ A_{\rm 41} = -\Delta W_{\rm BH41} < 0 \end{split}$$

Напомним, что работа газа на каждом участке цикла численно равна площади под графиком. Подставляя формулы для работ в изотермических процессах  $A_{12}$  и  $A_{34}$  в выражение для КПД тепловой машины, для цикла Карно получим:

$$\eta = \frac{A}{Q_{_{\rm H}}} = \frac{Q_{_{\rm H}} - |Q_{_{\rm X}}|}{Q_{_{\rm H}}} = \frac{T_{_{\rm H}} - T_{_{\rm X}}}{T_{_{\rm H}}}.$$

### Литература.

- 1. Матвеев А. Н. Молекулярная физика, М., Высш. шк., 1987
- 2. Трофимова. Курс физики
- 3. Савельев. Курс физики, т.1