ЛЕКЦИЯ№ 15

14. Контакт электронного и дырочного полупроводников

В подавляющем большинстве устройств, используемых в настоящее время в технике, главной частью является контакт двух примесных полупроводников, обладающих различной проводимостью, так называемый электроннодырочный переход или p-n-переход.

Контакт между n- и p-типами полупроводников можно получить:

- 1) путем прямого тесного соединения двух образований, имеющих различные типы проводимости (но такой контакт очень плох, т. к. существуют окисные пленки, различные дефекты и др.);
- 2) методом вплавления при этом вплавленный p-n-переход характеризуется почти скачкообразным изменением типа проводимости и поэтому называется резким p-n-переходом;
- 3) методом диффузии такой переход образуется в результате диффузии акцепторной примеси из газообразной или жидкой фазы в донорный полупроводник или, наоборот, донорной примеси в акцепторный полупроводник.

В <u>полупроводнике п-типа</u> <u>основными носителями заряда</u> являются <u>электроны</u>, отданные донорами в зону проводимости. Здесь же есть и небольшое число дырок (неосновных носителей), образованных за счет перехода электронов из валентной зоны непосредственно в зону проводимости.


В <u>полупроводнике р-типа</u> <u>основными носителями заряда</u> являются <u>дыр-ки</u>. Кроме того, здесь имеется небольшое количество электронов (неосновных носителей), которые перешли непосредственно из валентной зоны в зону проводимости в результате теплового движения электронов.

После приведенных в контакт двух полупроводников с разной проводимостью через границу раздела начинается диффузия электронов и дырок.


Электроны из полупроводника n-типа диффундируют в полупроводник p-типа, при переходе через границу раздела электроны встречаются с дырками и рекомбинируют (электроны и дырки уничтожают друг друга). И на границе полупроводника p-типа начинает накапливаться нескомпенсированный отрицательный заряд ионов решетки, который прекращает диффузию электронов.

Дырки из полупроводника p-типа диффундируют в полупроводник n-типа, при переходе через границу раздела дырки встречаются с электронами и рекомбинируют (дырки и электроны уничтожают друг друга). И на границе полупроводника n-типа начинает накапливаться нескомпенсированный положительный заряд ионов решетки, который прекращает диффузию дырок.

Разделение зарядов на границе двух полупроводников приводит к созданию запирающего электрического поля с напряженностью \vec{E}_3 , которое не дает ни электронам, ни дыркам двигаться через границу раздела — говорят, образовался p-n-переход.



Образование p-n-перехода можно объяснить с помощью зонной теории твердых тел.



В полупроводнике n-типа уровень Ферми расположен выше, чем в полупроводнике p-типа. Это значит, что <W> электронов в полупроводнике n-типа выше, чем в полупроводнике p-типа (электроны полупроводника n-типа «горячее» электронов полупроводника p-типа).


После приведения в контакт полупроводников с разной проводимостью стремление электронов занять состояния с меньшей энергией приведет к появлению диффузии электронов.

$$I_{n \to p} \sim \exp \left(-\frac{W - W_{F_1}}{k_B T}\right) = \exp \left[-\frac{W - \left(W_{F_2} + \Delta W_F\right)}{k_B T}\right] = \exp \left[-\frac{W - W_{F_2} - \Delta W_F}{k_B T}\right].$$

$$\begin{split} \boldsymbol{I}_{p\rightarrow n} \sim \exp\!\left(-\frac{W-W_{F_2}}{k_BT}\right)\!, \\ \boldsymbol{I}_{\text{pes}} = \boldsymbol{I}_{n\rightarrow p} - \boldsymbol{I}_{p\rightarrow n} \sim \exp\!\left(-\frac{W-W_{F_2}}{k_BT}\right)\!\!\left\lceil\exp\!\left(\frac{\Delta W_F}{k_BT}\right)\!\!-\!1\right\rceil. \end{split}$$

Переход «горячих» электронов из полупроводника n-типа в полупроводник p-типа, где электроны «холодные», приводит к снижению средней энергии в полупроводнике n-типа и к повышению средней энергии в полупроводнике p-типа (это приводит к смещению энергетических зон).

Диффузия будет проходить до тех пор, пока уровень Ферми в обоих полупроводниках не сравняется.




т. к.
$$W_{F_1}=W_{F_2}$$
 , тогда $\Delta W_F=0$ \longrightarrow $I_{\mathrm{pe}_3}=0$!

Смещение зон относительно друг друга приводит к образованию потенциального барьера, который электроны самостоятельно преодолеть не могут.

Все замечательные свойства p-n-перехода проявляются при включении его в электрическую цепь.

Различают прямое и обратное включения.

Прямое включение



Напряженность внешнего электрического поля направлена навстречу запирающему и снижает его действие. Поэтому при прямом включении через переход течет электрический ток. И чем больше напряженность внешнего поля, тем больше величина силы прямого тока.


При прямом включении полупроводник n-типа получает от внешнего источника дополнительные «более горячие» электроны и <W> электронов в полупроводнике n-типа увеличивается. И из полупроводника p-типа электроны уходят, что снижает <W> электронов в нем.

Это приводит к смещению энергетических зон относительно друг друга и уровни Ферми вновь оказываются не на одной высоте.

Работа внешнего электрического поля

$$A_c = qU = W_{F_1} - W_{F_2} = \Delta W_F$$
.

При этом высота потенциального барьера между энергетическими зонами полупроводников с разной проводимостью уменьшается. И чем больше внешнее напряжение U, тем ниже потенциальный барьер, а значит больше сила тока прямого включения.




$$\begin{split} \boldsymbol{I_{\text{pe3}}} &= \boldsymbol{I_{n \to p}} - \boldsymbol{I_{p \to n}} \sim \exp\!\left(\frac{q\boldsymbol{U}}{k_B T}\right) \! - \! 1 \\ \boldsymbol{I_{\text{прям}}} &= \boldsymbol{I_0} \! \left[\exp\!\left(\frac{q\boldsymbol{U}}{k_B T}\right) \! - \! 1 \right] \end{split}$$

(Сопротивление p-n-перехода при прямом включении снижается)

$$R = \frac{dU}{dI} = \left(\frac{dI}{dU}\right)^{-1}.$$

Обратное включение



Напряженность внешнего электрического поля направлена в ту же сторону, что и запирающее и усиливает его действие. Электрического тока через p-n-переход не должно быть.

Но эксперимент показывает, что при обратном включении есть небольшой обратный ток (\sim в 10^3 раз меньше прямого тока).

Обратный ток объясняется наличием в полупроводниках неосновных носителей заряда (в полупроводниках n-типа — дырок, а в полупроводниках p-типа — электронов). Т. к. их небольшое количество, то они все вовлекаются в процесс переноса зарядов и небольшой ток достигает быстро насыщения.


При обратном включении из полупроводника n-типа уходят электроны и <W> оставшихся электронов снижается, а полупроводник p-типа от внешнего источника получает «более горячие» электроны и <W> электронов в этом полупроводнике увеличивается.

Это приводит к смещению энергетических зон относительно друг друга и уровни Ферми оказываются вновь не на одной высоте, но при этом $W_{F_2} > W_{F_1}$, т. е. $\Delta W_F = W_{F_1} - W_{F_2} < 0$.

Тогда работа внешнего электрического поля при обратном включении

$$A_c = -qU = W_{F_1} - W_{F_2} = \Delta W_F$$
.

При этом высота потенциального барьера между энергетическими зонами полупроводников с разной проводимостью еще более возрастает, препятствуя току основных носителей.




$$m{I_{
m pe3}} = m{I_{n o p}} - m{I_{p o n}} \sim \expigg(rac{\Delta W_F}{k_B T}igg) - 1 = \expigg(-rac{q U}{k_B T}igg) - 1$$
 откуда
$$m{I_{oбp}} = -m{I_0} \Bigg[1 - \expigg(-rac{q U}{k_B T}igg)\Bigg]$$
 при $m{U} = 0$, при $rac{q U}{k_B T} >> 1$ $m{I_{oбp}} o -m{I_0} = \mathbf{const}$

(ток неосновных носителей заряда).

Т. к. *p-n*-переход в прямом направлении хорошо пропускает электрический ток, а в обратном направлении практически не пропускает, то такое устройство стали называть полупроводниковым диодом.

Полупроводниковые диоды нашли широкое применение в качестве полупроводниковых элементов в выпрямителях электрического тока (где переменный ток преобразуется в постоянный).

А если привести в контакт три полупроводника с разной проводимостью n-p-n или p-n-p, то такое устройство будет еще и обладать свойством управления сигналами — полупроводниковый транзистор.



Соединение большого количества полупроводников с разной проводимостью – интегральная схема (широкое использование в микроэлектронике).

15. Термоэлектронная эмиссия

Электроны в любом твердом теле не свободные частицы, они находятся в потенциальной яме и их энергия квантуется.


В отличие от диэлектриков и полупроводников, где нет свободных электронов, в металлах электроны, занимая все нижележащие уровни вплоть до уровня Ферми, наделенные эффективной массой, считаются практически свободными в пределах металла.

Но самостоятельно из металла они не могут выбраться, нужна дополнительная энергия \equiv работа выхода электрона из металла $A_{\text{вых}}$.

Если дополнительную энергию сообщают путем облучения металла электромагнитным излучением и при $W_f \geq A_{\text{вых}}$ электроны покидают металл — это внешний фотоэффект.

А если дополнительную энергию сообщают путем подведения тепла (нагревания металла), тогда, если $Q \ge A_{\text{вых}}$, то электроны тоже могут покидать металл.

Явление вырывания электронов с поверхности металлов при их нагревании называется *термоэлектронной эмиссией*.



 ${
m T.}\ {
m K.}\ {
m \it W}$ вылетевших электронов ${
m \it W}>>{
m \it W}_{
m \it F}$, тогда функцию распределения Ферми-Дирака можно записать

$$< N_F > = \frac{1}{\exp\left(\frac{W - W_F}{k_B T}\right) + 1} \simeq \exp\left(-\frac{A_{\text{вых}}}{k_B T}\right)$$

Т. о. для вылетевших электронов вырождение снижается и они становятся классическими частицами и описываются функцией распределения Максвелла-Больцмана.

 $A_{\text{вых}} \sim \text{несколько эВ (табл.)}$

Тогда при $T=300~\mathrm{K}~k_BT\sim0,026~\mathrm{эB}\to < N_F>\sim 10^{-44}$, а при $T=3000~\mathrm{K}~< N_F>\sim 10^{-5}$, тогда $\frac{\Delta N}{N_0}\cdot 100\%\sim 10^{-3}\%$, а это уже заметный ток.

Термоэмиссия находила и находит широкое применение в различных электронных устройствах (ЭЛТ, электронные пушки и т. п.).

16. Контакт двух металлов

Законы Вольта:


- 1) При контакте двух проводников из разных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от химического состава металлов и их температуры.
- 2) Разность потенциалов между концами электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных металлических проводников, находящихся при одинаковой температуре, не зависит от химического состава промежуточных проводников, а определяется лишь разностью потенциалов, возникающей при непосредственном контакте крайних проводников.

Классическая физика объяснить смогла только 2-й закон Вольта:

$$\Delta \varphi_{14} = \Delta \varphi_{12} + \Delta \varphi_{23} + \Delta \varphi_{34} = \varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_3 - \varphi_4 = \varphi_1 - \varphi_4.$$

1 2 3 4


Только квантовая физика дала объяснение первого закона Вольта.



Т. к. уровни Ферми в разных металлах находятся на разной высоте, то возникает внутренняя контактная разность потенциалов


$$V_K = \frac{W_{F_2} - W_{F_1}}{q}$$

Это при контакте металлов приводит к диффузии электронов → уровень Ферми выравнивается и возникает внешняя контактная разность потенциалов.



17. Эффект Зеебека

В 1823 г. немецкий физик Зеебек установил, что в цепи, состоящей из 2-х разнородных проводников 1 и 2



возникает ЭДС, если контакты этих проводников поддерживаются при различных температурах T_1 и T_2 .

Эта ЭДС называется термо-ЭДС.

Как показывает опыт, в относительно узком интервале температур она ~ разности температур контактов:

$$\mathsf{E}_{t^{\circ}} = C\left(T_2 - T_1\right)$$

Коэффициент пропорциональности:

$$C = \frac{\mathsf{E}_{t^{\circ}}}{T_2 - T_1}$$

называется дифференциальной или удельной термо-ЭДС.

Она зависит от природы соприкасающихся проводников и разности температур их спаев.

Физический смысл C: она равна E_{t° при разности температур контактов (спаев) = 1 К.

Долгое время эффект Зеебека применялся лишь в измерительных целях.

Помещая один спай термопары в термостат с постоянной температурой, другой в исследуемую среду, можно по возникающей E_{t} определить температуру среды!

Т. о. удается весьма просто, надежно и с достаточно большой степенью точности измерять температуру в широком диапазоне.