# Kompensationsregler

## **Ansatz 1**

**Ziel** Das Führungsverhalten des Reglers wird als **Zähler- und Nennerpolynom** definiert - und daraus der nötige Regler berechnet:

$$rac{G_{\mathsf{R}}(s) \cdot G_{\mathsf{S}}(s)}{1 + G_{\mathsf{R}}(s) \cdot G_{\mathsf{S}}(s)} = rac{B_{\mathsf{Des}}(s)}{A_{\mathsf{Des}}(s)}$$

$$G_{\mathsf{R}} = rac{B_{\mathsf{Des}}(s)}{G_{\mathsf{S}}(s) \cdot (A_{\mathsf{Des}}(s) - B_{\mathsf{Des}}(s))}$$

ightarrow Wenn in  $A_{\mathsf{Des}}(s)$ ,  $B_{\mathsf{Des}}(s)$  das hier  $a_0 = b_0$  gilt, dann hat der Regler einen I-Anteil! - **GRO?ARTIG!!1!!** 


#### **Ansatz 2**

**Ziel** Das Führungsverhalten des Reglers wird **als Übertragungsfunktion** definiert - und daraus der nötige Regler berechnet:

$$rac{G_{\mathsf{R}}(s)\cdot G_{\mathsf{S}}(s)}{1+G_{\mathsf{R}}(s)\cdot G_{\mathsf{S}}(s)}=G_{\mathsf{Des}}(s)$$

$$G_{\mathsf{R}} = rac{G_{\mathsf{Des}}(s)}{1 - G_{\mathsf{Des}}(s)} \cdot rac{1}{G_{\mathsf{S}}(s)}$$

→ Die Gleichung entspricht diesem Blockschaltbild, und hat dadurch eine gute Anschaulichkeit.



## **Beispiel**

Ziel- führungsüber- tragungsfunktion		$G_{Des}(s) = rac{1}{0.001s^3 + 0.03s^2 + 0.3s + 1}$
Regler		$G_R(s) = rac{-303.6s^5 - 2.111e + 04s^4 - 8.136e + 07s^3 - 6.603e + 08s^2 - 7.942e + 09s - 2.234e + 10}{s^6 + 116.8s^5 + 1.936e + 05s^4 + 6.404e + 06s^3 + 7.692e + 07s^2 + 1.971e + 08s}$
Führungsüber- tragungsfunktion	$G_W(s)=rac{Y(s)}{W(s)}=rac{G_R(s)G_S(S)}{1+G_R(s)G_S(S)}$	$\frac{1000}{s^3 + 30s^2 + 300s + 1000}$
Störgrößenüber- tragungsfunktion	$G_D(s)=rac{Y(s)}{D(s)}=rac{1}{1+G_R(s)G_S(S)}$	$\frac{s^3 + 30s^2 + 300s}{s^3 + 30s^2 + 300s + 1000}$
Stellgrößenüber- tragungsfunktion	$G_U(s) = rac{U(s)}{W(s)} = rac{G_R(s)}{1+G_R(s)G_S(S)}$	$\frac{-303.6s^5 - 2.111e + 04s^4 - 8.136e + 07s^3 - 6.603e + 08s^2 - 7.942e + 09s - 2.234e + 10}{s^6 + 116.8s^5 + 1.936e + 05s^4 + 6.405e + 06s^3 + 7.701e + 07s^2 + 3.878e + 08s + 6.57e + 08}$

## **Diskussion**

## Vorraussetzungen

- Regelstrecke muss stabil sein
- inverse Modell der Strecke muss stabil sein (Nullstellen müssen negativ sein)
- hinreichende relative Ordnung der Zieldynamik  $G_{\mathsf{Des}}(s)$

#### **Vorteile**

• Führungsverhalten kann präzise abgestimmt werden

## **Nachteile**

- Reglerordnung geht hoch
- Störungen und Führungsgrößen regen die gleiche Dynamik (Polstellen, char. Gleichung) an. Besser ist es das Führungsverhalten vom Störverhalten zu trennen.