## Wolfram Cloud Einführung

## Fahrzeugmodell

Wir schreiben die Fahrzeug Differentialgleichung (DGL)

$$ln[29] = Proc = v'[t] == -b/m v[t] + Fu/m$$

Out[29]= 
$$V'[t] == \frac{Fu}{m} - \frac{b V[t]}{m}$$

Werte der Standardparameter festlegen

$$ln[30]:=$$
 dfltParams = {b  $\rightarrow$  50, m  $\rightarrow$  1000, v0  $\rightarrow$  5}

Out[30]= 
$$\{b \to 50, m \to 1000, v0 \to 5\}$$


DLG lösen

Out[31]= 
$$\left\{ \left\{ v[t] \rightarrow \frac{e^{-\frac{bt}{n}} \left( -Fu + e^{\frac{bt}{n}} Fu + b v0 \right)}{b} \right\} \right\}$$

In[32]:= ProcSolVal = ProcSol /. Append[dfltParams, Fu  $\rightarrow$  500]

Out[32]= 
$$\left\{ \left\{ v[t] \rightarrow \frac{1}{50} e^{-t/2\theta} \left( -250 + 500 e^{t/2\theta} \right) \right\} \right\}$$

lo(33):= Plot[v[t] /. ProcSolVal, {t, 0, 100}, PlotRange  $\rightarrow$  {0, 11}, AxesLabel  $\rightarrow$  {t, v[t]}]



## P-Regler

Wechsel in 'regelungstechnische' Variablennamen:

$$ln[34]:=$$
 Procy = Proc /. {v  $\rightarrow$  y, Fu  $\rightarrow$  u[t]}

Out[34]= 
$$y'[t] == \frac{u[t]}{m} - \frac{b y[t]}{m}$$

Definition des Stellgesetzes:

$$In[35]:=$$
 Pctrl = u[t]  $\rightarrow$  K \* (w[t] - y[t])

Out[35]= 
$$u[t] \rightarrow K(w[t] - y[t])$$

Definition der Führungsgröße

Einsetzen und lösen:

Out[37]= 
$$y'[t] == \frac{K(5+3 \text{ HeavisideTheta}[t] - y[t])}{m} - \frac{by[t]}{m}$$


$$\text{Out[38]=} \quad \left\{ \left\{ y[t] \rightarrow \frac{5 \, e^{-\frac{b \, t}{m} - \frac{K \, t}{m}} \left( b + e^{\frac{(b + K) \, t}{m}} \, K \right)}{b + K} + \frac{e^{-\frac{b \, t}{m} - \frac{K \, t}{m}} \left( 5 \, b - 3 \, K + 8 \, e^{\frac{(b + K) \, t}{m}} \, K \right)}{b + K} \right.$$
 HeavisideTheta [t] \right\}


Standardparameter einsetzen:

$$\text{Out[39]=} \quad \left\{ \left\{ y[t] \rightarrow \frac{5 \, e^{-\frac{t}{20} - \frac{K \, t}{1000}} \left( 50 + e^{\frac{(50 \, \text{K}) \, t}{1000}} \, \text{K} \right)}{50 + \text{K}} + \frac{e^{-\frac{t}{20} - \frac{K \, t}{1000}} \left( 50 + e^{\frac{(50 \, \text{K}) \, t}{1000}} \, \text{K} \right)}{50 + \text{K}} + \frac{e^{-\frac{t}{20} - \frac{K \, t}{1000}} \left( 250 - 3 \, \text{K} + 8 \, e^{\frac{(50 \, \text{K}) \, t}{1000}} \, \text{K} \right)}{50 + \text{K}} \right\}$$

$$\text{Out[40]=} \quad \left\{ \left\{ y[t] \rightarrow \frac{\text{K (5 + 3 HeavisideTheta [t])} + e^{-\frac{(50 - \text{K}) t}{1000}}}{50 + \text{K}} (250 - 3 \text{ K HeavisideTheta [t])} \right\} \right\}$$

An dieser Stelle bitte die Verstärkung K variieren:





Bitte berechnet die Stellgröße.

## PI-Regler

Gleichungen des Reglers festlegen

$$ln[50]:=$$
 PIctrl = {x1'[t] == w[t] - y[t], u[t] == Kp \* (w[t] - y[t]) + Ki \* x1[t]}

Out[50]= 
$$\{x1'[t] == w[t] - y[t], u[t] == Ki x1[t] + Kp (w[t] - y[t])\}$$

Prozess und Regler verknüpfen

Out[51]= 
$$\left\{ y'[t] == \frac{u[t]}{m} - \frac{b \ y[t]}{m}, \ x1'[t] == w[t] - y[t], \ u[t] == \text{Ki } x1[t] + \text{Kp } (w[t] - y[t]) \right\}$$

Anfangsbedingungen setzen

$$ln[52]:=$$
 ICs = {y[0] == 5, x1[0] == 0}

Out[52]= 
$$\{y[0] == 5, x1[0] == 0\}$$

Alles außer Regler Parameter ineinander einsetzen:

$$In[53]:=$$
 ODEsMostVal = Join[ODEs, ICs]/.dfltParams/.w[t]  $\rightarrow$  8

Out[53]= 
$$\left\{ y'[t] = \frac{u[t]}{1000} - \frac{y[t]}{20}, \ x1'[t] = 8 - y[t], \ u[t] = \text{Ki } x1[t] + \text{Kp } (8 - y[t]), \ y[0] == 5, \ x1[0] == 0 \right\}$$

ln[54]:= Sol = DSolve[ODEsMostVal, {y[t], x1[t], u[t]}, t];

Regel Parameter setzen und plotten:

In[69]:= SolVal = Sol /. {Ki 
$$\rightarrow$$
 700, Kp  $\rightarrow$  600};