计组细节

笔记本: 计算机组成原理

创建时间: 2021/5/23 21:38 **更新时间:** 2021/6/28 9:47

作者: 134exetj717

- 为什么补码机器数最小是-1, 总是越界呢?
 - 。 首先我们要从补码的性质本身出发, 什么是补码?
 - o 补码是指 A+B=M,假定一个三位二进制机器数,第一位是符号位,那么此时 M=4
 - 。 正数的补码是正数本身, 因此范围是 1-3
 - o 对于-1, 其补码是 -3, 为什么? 因为我们抛掉负号, 此时 1+3=4, 符合补码本身性质
 - o 此时, 进一步推理, -0 的 补码是 -4, 因为 0+4=4符合条件
 - 。 因此得出结论, 若机器数为补码, 则他的最小数总是会越界。

• 补码右移补位问题? (疑惑

- 所给例子是补码分别为: 1.0110和1.1011
- 1.0110的补码为 1.1010,对其右移得到,1.0101,进而得到补码为 1.1011,结果符合
- 。 但是, 若补码分别为: 1.0001, 1.1000->两者符合补码右移规则
- o 然而, 1.1000对应的原码为 X=1.1000; 1.0001对应的原码为 X/2=1.1111

• I/O接口的作用

- o 首先需要接收指令,因此第一个功能是:识别控制逻辑(即控制指令);
- o 接收指令以后,需要从主存或者辅存中找到数据地址,因此第二个功能: 寻址 (most Important);
- 寻址以后,由于得到的数据是二进制,因此第三个功能是:数据格式转换或电平转换;
- 数据转换以后,需要把数据传送进入总线中,送达CPU或者主存或者外设,因此第四个功能是:数据传送与缓冲。

字,位,字位扩展

- 字扩展:字就相当于容量,更多的代表了地址数量,字扩展表示芯片的地址容量不足以制造该存储器,需要增加芯片;
- 位扩展:数据总线一次所能并行传送信息的位数,也叫数据通路宽度。一般的位数表示数据传输的宽度,当芯片的位宽小于存储器的宽度时,需要进行位扩展;
- 字位扩展: 当芯片的容量,位宽都小于存储器时,就需要字位同时扩展。
- 比如:
 - 前提:有一个4k*8的芯片,需要制造一个8k*16的存储器。
 - 说明: 芯片容量位 m字*n位,存储器容量为 M字*N位。
 - 分析:
 - m==M, n<N -> 位扩展
 - m<M, n==N -> 字扩展
 - m<M, n<N ->字位扩展
 - 解题:

字位扩展, (8/4) * (16/8) = 4; 因此需要 4片芯片

- 片选与字选
 - o 线选法
 - 1个位对应控制1个片内地址(由于是1-1对应关系,因为执行速度非常快)
 - o 全译码法
 - 1个位可以控制2个片内地址(类似于3-8译码器这种,以少定多,但是比较复杂)
 - o 部分译码法
 - 共有3个位,那么用2个位控制2个片内地址,最后再用1个位控制2个片内地址
- 为什么规格化浮点数的格式总是不一样呢?
 - 。 加入基数为2
 - 。 浮点数为原码时,必须满足:1/2 < m < 1——>因此原码浮点数尾数最高数位总为
 - 。 浮点数为补码时,必须满足: 尾数最高位和符号位不一致