



MEMO TPH 700

SCANNER PLUSIEURS CANAUX



1 : Appuyer sur le bouton de droite.
SCAN s'affiche.



2 : Sélectionner **SCAN**


3 : Appuyer sur le bouton de droite




4 : Taper le canal 257 ou 258 ou 260

5 : Appuyez sur le bouton du bas.

Refaire la même manip que en 3 et 4 si vous voulez scanner 257 et 258 et ou 260 .




6 : Appuyez sur la barre du milieu. **DIR** s'affiche.



7 : Taper le numéro de canal désiré. 613-634 etc... puis appuyez sur la flèche du bas comme en 5.

8 : Quand tous les canaux sont validés, appuyer sur le bouton vert pour valider.



9 : Appuyez pour sélectionner le canal désiré.

Avant de parler s'assurer d'être sur le bon canal.

Appuyez sur bouton ROUGE pour effacer tous les canaux scannés.

Si erreur quand nous tapons le numéro du canal, appuyer sur la barre du milieu pour effacer.

Si numéro de canal pas connu appuyer sur ABC.