

Robotik Zusammenfassung

Prof. Schiedermeier

SS 2019

Robin Atherton

Contents

1	Geschichte								
	1.1	Indust	rieroboter	1					
	1.2	Serviceroboter							
		1.2.1	Definition	1					
		1.2.2	Klassen	2					
2	Software-Architekturen für mobile Robotersysteme								
	2.1	Probleme und Anforderungen		3					
		2.1.1	Definition mobile Roboter	3					
		2.1.2	Umgebung mobiler Roboter	3					
		2.1.3	Roboterkontroll-Architekturen	4					
		2.1.4	Anforderungen an das Kontrollsystem eines autonomen Roboters	4					
	2.2	Möglid	che Modelle	5					
		2.2.1	Klassisches Modell - der funktionale Ansatz	5					
		2.2.2	Verhaltensbasiertes Modell	6					
		2.2.3	Hybrider Ansatz	7					
		2.2.4	Probabilistische Robotik	8					
		2.2.5	Subsumption-Architektur in Bezug auf die Anforderungen des Robot-						
			ersteuerungssystems	8					
	2.3	ROS -	Robot Operating System	9					
		2.3.1	Entwicklung	9					
		2.3.2	Design Prinzipien	10					
		2.3.3	Publish - Subscribe	11					
		2.3.4	Parameter Server und Konfigurationsdateien	12					
3	Lokalisation autonomer mobiler Robotersysteme								
	3.1	Abgre	nzung: Lokalisation - Mapping - SLAM - Navigation	13					
	3.2	Varianten der Selbstlokalisierung							

Contents

	3.3	Relativ	e Lokalisierung versus Absolute Lokalisierung	14				
	3.4	Transf	ormation von Koordinatensystemen lokale <-> globale $\dots \dots$	15				
	3.5	Karten	für statistische und dynamische Umgebungen	16				
		3.5.1	Mapping Methoden	17				
		3.5.2	Arten von Modellen	17				
		3.5.3	Kontinuierliche Metrische Karten	18				
		3.5.4	Grid Maps - Rasterkarten	18				
		3.5.5	Adaptive Unterteilung	20				
		3.5.6	Weitere Beispiele für Umgebungskarten	21				
		3.5.7	Topologische Karten	21				
		3.5.8	Hybrid Maps	22				
	3.6	Passive	e und Aktive Selbstlokalisierung	22				
		3.6.1	Passive Verfahren	22				
		3.6.2	Aktive Verfahren	22				
	3.7	Landm	narken	23				
		3.7.1	Definition	23				
		3.7.2	Natürliche Landmarken	23				
		3.7.3	Künstliche Landmarken	23				
4	Fortbewegung, Lokalisierungsalgorithmen 2							
	4.1	_	ve Lokalisierung					
		4.1.1	Dead Reckoning					
		4.1.2	Odometrie					
		4.1.3	2D-Scanmatching					
				29				
5	Nav	Navigation						
	5.1	Bekanı	ntes vs. unbekanntes Terrain	29				
	5.2	Naviga	ation in unbekanntem Terrain	29				
		5.2.1	Konturverfolgung	29				
		5.2.2	Sensorbasierte Planer - Navigation mit Hinderniskontakt	30				
		5.2.3	Labyrinthe	33				
	5.3	Pfadpl	anung für mobile Roboter in bekanntem Terrain	35				
		5.3.1	Bewegungsplan für mobile Roboter	35				
		5.3.2	Konfigurationsraum	36				
	5.4	hmen und Methoden	37					
		5.4.1	Dijkstra	38				

Contents

Listings							
List of Figures							
5.4.6	PotentialFeldmethode	46					
5.4.5	Navigation in einer Rasterkarte	44					
5.4.4	Voronoi-Diagramme	42					
	Algorithmus	38					
5.4.3	Wegsuche und Umgehung bekannter Hindernisse mit dem Sichtgraph-						
5.4.2	A*	38					

1 Geschichte

1.1 Industrieroboter

Nach Definition der VDI-Richtlinie 2860 sind Industrieroboter universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit meherern Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkel frei programmierbar und sensorgeführt sind.

- Zeichnen sich durch Schnelligkeit, Genauigkeit, Robustheit und eine hohe Traglast aus.
- Einsatzgebiete: Schweißen, Kleben, Schneide, Lackieren

Zunehmend kollaborative Roboter, Cobots:

- Industrieroboter, die mit Menschen gemeinsam arbeiten
- Nicht mehr durch Schutzeinrichtungen im Produktionsprozess von Menschen getrennt
- Nimmt Menschen wahr, verursacht keine Verletzungen

1.2 Serviceroboter

1.2.1 Definition

- Ein Serviceroboter ist eine frei programmierbare Bewegungseinrichtung, die teiloder vollautomatisch Dienstleistungen verrichtet.
- Dienstleistungen sind dabei Tätigkeiten, die nicht der direkten industriellen ERzeugung von Sachgütern, sondern der Verrichtung von Leistungen für Menschen und Einrichtungen dienen.
- Einteilung in zwei Klassen

1.2 Serviceroboter

1.2.2 Klassen

- Roboter, die für professionellen Einsatzbereich: Rettung, Landwirtschaft, Medizin
- Roboter für den Privaten gebrauch: Staubsauger, Rasenmäher, Pfleger

2 Software-Architekturen für mobile Robotersysteme

2.1 Probleme und Anforderungen

2.1.1 Definition mobile Roboter

'Unter einem Roboter verstehen wir eine frei programmierbare Maschine, die auf Basis von Umgebungssensordaten in geschlossener Regelung in Umgebungen agiert, die zur Zeit der Programmierung nicht genau bekannt und/oder dynamisch und oder nicht vollständig erfassbar sind.' ⇒ Joachim Herzberg, Mobile Roboter

2.1.2 Umgebung mobiler Roboter

Bei mobilen Robtoern ist die Umgebung im Detail nicht bekannt und generell nicht kontrollierbar

- Alle Aktionen sind von der aktuellen Umgebung abhängig
- Details sind erst zum Zeitpunkt der Ausführung der Aktionen bekannt
- Mobile Roboter müssen in einer geschlossenen Regelung

die Umgebung mit Sensoren erfassen

die Daten auswerten

Aktionen daraus planen

Aktionen mittels Koordination der Aktuatoren umsetzen

2.1.3 Roboterkontroll-Architekturen

Herausforderungen

- Robotersystem besteht aus den Gebieten Wahrnehmung, Planung und Handlung
- Herausforderungen an eine Roboterkontroll-Architektur, sie muss:
 - Sensorwerte erfassen und auswerten
 - Pfade planen
 - Hindernisse vermeiden
 - Komplexe Algorithmen in langen Zeitzyklen ausführen

Probleme bei der Software-Erstellung zur Roboterkontrolle

- Roboter sind eingebettete Systeme, die in geschlossener Regelung laufen und die Sensorströme in **Echtzeit verarbeiten** müssen
- Untschiedliche Aufgaben -> Unterschiedliche Zeitzyklen
- Unterschiedlicher Zeitskalen -> kein standardisierter Kontroll- oder Datenfluss den die Architektur abbilden könnten
- Für etliche algorithmische Teilprobleme sind keine effizienten Verfahren bekannt
- Prozessorkapazität ist begrenzt

2.1.4 Anforderungen an das Kontrollsystem eines autonomen Roboters

Robustheit

- Die Umgebung des Systems kann sich ständig ändern
- Auf eine Umgebungsänderung sollte der Roboter sinnvoll reagieren und nicht verwirrt stehen bleiben.
- Verwendete Modelle der Umgebung sind ungenau.

2.2 Mögliche Modelle

Unterschiedliche Ziele

• Der Roboter verfolgt zu einem Zeitpunkt eventuell Ziele, die im Konflikt zueinander

stehen.

• Beispiel: der Roboter soll ein bestimmtes Ziel ansteuern, dabei aber Hindernissen auswe-

ichen.

Sensorwerte von mehreren Sensoren

• Sensordaten könen verrauscht sein

• Sensoren können fehlerhafte oder inkonsistente Messwerte liefern, weil der Sensor z.B.

außerhalb seines Bereichs misst für den er zuständig ist und dies nicht überprüfen kann.

Erweiterbarkeit

• Wenn der Roboter neue Sensoren erhält, sollte dies leicht in das Programm integriert

werden können.

2.2 Mögliche Modelle

2.2.1 Klassisches Modell - der funktionale Ansatz

Das klassische Model wird auch als hierarchisches Model oder funktionales Model bezeichnet.

Ist ein Top-Down Ansatz, besteht aus drei Abstraktionsebenen

• Die unterste Ebene: Pilot

• Mittlere Eben: Navigator

• Oberste Ebene: Planer

Sense-Think-Act-Cycle oder SMPA (Sense - Model - Plan - Act).

• Sensordaten, die vom Fahrzeut geliefert werden, werden in den zwei unteren Ebenen

vorverarbeitet.

• Konstruktion oder Aktualisierung eines Weltmodells

• Planer ist die Basis aller Entscheidungen basieren auf dem zugrundelgenden Weltmodell

5

2.2 Mögliche Modelle

Tatsächliche Fahrbefehle werden durch unterste Ebene ausgeführt

Zyklus wird ständig wiederholt \Rightarrow wenn alle Ebenen richtig funktionieren resultiert daraus ein intelligentes Verhalten und die Erfüllung der Aufgabe.

Nachteile

- Sequentieller Ansatz, lange Kontrollzykluszeit
- Gesamtsystem anfällig, ⇒ fällt ein Modul scheitert das Gesamtsystem
- Die Repräsentation der Umgebung muss alle notwendigen Informationen enthalten, damit ein Plan entwickelt werden kann. Planer hat nur Zugriff auf das Weltmodell ⇒ während Planer aktionen ausarbeitet, könnte sich die Umwelt schon wieder geändert haben.

2.2.2 Verhaltensbasiertes Modell

Grundlegender Gedanke Intelligentes Verhalten wwird nicht durch komplexe, monolithische Kontrollstrukturen erzeugt, sondern durch das Zusammenführen der richtigen einfachen Verhalten und deren Interaktion.

Definition

- Engere Verbindung zwischen Wahrnehmung und Aktion
- Jede Roboterfunktionalität wird in einem Behavior gekapselt
- Alle Behaviors werden parallel ausgeführt
- Jedes Behavior Modul operiert unabhängig von den anderen
- Alle Behaviors können auf alle Fahrzeugsensoren zugreifen und gewissermaßen die Aktuatoren ansteuern.

Beispiel Subsumption Architektur nach Brooks

2.2.3 Hybrider Ansatz

- Nutzt die Vorteile der Subsumption Architektur und der SMPA-Architektur
- Der verhaltensbasierte Anteil ist nicht geeignet, auf längere Sicht zielgerichtet Aktionen zu koordinieren ⇒ SMPA-Anteil




Figure 2.1: Schema der Hybridmodell Schichten

- Die Handlungsplanung arbeitet auf hoher, strategischer Stufe in langen Zeitzyklen
- Die **reaktive Aktionsüberwachung** enthält die Verhaltensbausteine auf operativer Ebene, die in schellen Zeitzyklen die physische Roboteraktion anstoßen und überwachen
- die mittlere Kontrollebene hat die taktische Aufgabe, die jeweils nächste Aktion aus dem Plan auszusuchen zu instanzieren und auf die Ebene der Verhaltensbausteine zu zerlegen Des weiteren muss die die Rückmeldung von der Aktionsüberwachung interpretieren und entscheiden ob eine Aktion erfolgreich abgeschlossen ist. ⇒ entscheiden ob die Handlungsplanung einen anderen Plan erstellen muss

2.2 Mögliche Modelle

Kritik

- Mittlere Komponente benötigt den größten konzeptuellen und programmiertechnischen Aufwand
- Das mittlere Teilproblem ist deutlich komplexer als die beiden anderen

2.2.4 Probabilistische Robotik

- Probabilistische Robotik berücksichtigt die Unsicherheit der Wahrnehmund und der Aktionen
- Schlüsselidee Information in Form von Wahrscheinlichkeitsdichten repräsentieren
- Eine Lokalisierung der Roboter wird unter Verwendung von wahrscheinlichkeitstheorie oder einer Wahrscheinlichkeitsverteilung eine Aussage über die Umgebung treffen
- Probabilistische Wahrnehmung: wenn man Sensorwerte schätzen kann, dann kann man mit Wahrscheinlichkeitstheorie/Wahscheinlichkeitsverteilung eine Aussage über die Umgebung treffen
- **Probabilistisches Handeln**: aufgrund der Unsicherheit über die Umgebung ist auch das Handeln mit Unsicherheit behaftet. Mit probabilistischen Ansätzen besteht die Möglichkeit Entscheidungen trotz Unsicherheit zu treffen

Vorteil probabilistische Verfahren können auch mit weniger präzisen Umgebungsmodellen angewandt werden.

Nachteil weniger effizient wegen komplexer Berechnungen, Approximation erforderlich

2.2.5 Subsumption-Architektur in Bezug auf die Anforderungen des Robotersteuerungssystems

Robustheit

 Wenn einige Steuerungsmodule ausfallen, arbeiten bei der Subsumption-Architektur in die restlichen Schichten einwandfrei ⇒ eingeschränktes, aber sinnvolles Verhalten möglich

2.3 ROS - Robot Operating System

Unterschiedliche Ziele

- Mehrere Teilsituation können verschiedene Verhaltenselemente sinvoll machen, die sich widersprechen können.
- Die Wichtigkeit einer Handlung hängt vom Kontext ab, d.h. höhere Ziele können niederere Ziele ersetzen.
- Alle zu einem Zeitpunkt möglichen Verhaltenselemente werden parallel bearbeitet.
- Das resultierende Verhalten wird in Abhängigkeit von Umwelteinflüssen dynamisch bestimmt
- Das Gesamtergebnis hängt nicht von einer übergeordneten Instanz ab

Sensorwerte von mehreren Sensoren

- Der Roboter muss auch bei inkonsistenten Informationen eine Entscheidung fällen
- Die Subsumption-Architektur sieht keine zentrale Verarbeitung und Speichung der Umweltdaten
- Jedes Modul reagiert nur auf die Daten einzelner Sensoren, es muss kein konsistentes
 Abbild der Umwelt erschaffen werden

Erweiterbarkeit Das bestehende Verhalten kann jederzeit durch Hinzufügen weiterer Schichten um komplexere Funktionen erweitert werden

2.3 ROS - Robot Operating System

2.3.1 Entwicklung

- Das Architekturschema für Roboterkontrollsoftware gibt es nicht ⇒ deshalb heute auch Unterstützung der Roboter-Softwareentwicklung durch Middleware wie ROS
- **Zweck**: soll die Entwicklung von Software für Roboter vereinfachen und wiederkehrende Aufgaben standardisieren
- Standard für Robotoerkontrollsoftware

2.3.2 Design Prinzipien




Figure 2.2: Filesystem, das ROS zugrunde liegt

- Ein Package beinhaltet die ROS Prozesse, welche auch Nodes genannt werden
- Komplexe Prozesse werden durch Netzwerke von Nodes bewerkstelligt
- Roboterkontrollprogramm besteht aus vielen Prozessen, die potentiell über mehrere Rechner verteilt sein können
- Wichtigster Knoten ist der Master ⇒ Abwicklung der internen Kommunikation
- Andere Knoten können nur starten, wenn ein Master existiert
- Nodes müssen sich beim Master anmelden
- Funktionalität (Kommandods, Ausführung v. Algorithemen) wird in eigenen Nodes realisiert
- Nodes sind in verschiedene Prozesse getrennt ⇒ fehlerhafte Knoten hat i.d. Regel wenig Auswirkungen auf die anderen
- Knoten werden über Publish-Subscribe verknüpft
- Asynchrone Nachrichten werden durch Topics ausgetauscht
- Synchrone Nachrichten werden durch Services ausgetauscht

2.3.3 Publish - Subscribe

Nodes sind Software-Module, die die Verarbeitung durchführen. Sie kommunizieren über Topics miteinander und tauschen dabei Nachrichten.

Kommunikation Die Kommunikation basiert auf einem Publish Subscribe Pattern

- Wenn Daten weitergegeben werden sollen, wird ein Publisher erzeugt
- Publisher registriert sich beim Master und gibt Topics an
- Daten können in anderen Knoten abgerufen werden dazu wird ein (oder mehrere)
 Subscriber angelegt
- Subscriber frägt beim Master bezüglich gewünschten Topics an
- Daten werden über TCP/IP Sockets übertragen

Topics

- Themen, zu denen die Nodes Messages versenden
- Topics sind einfach Strings
- Verschiedene Nodes können zu einem bestimmten Topic Nachrichten versenden
- Ein Node kann sich prinzipiell zu mehreren Topics einschreiben und mehrere Topics publizieren

Services

- Nachteil von Publish Subscribe wird durch Services geschlossen
- Sind eine weitere Art, wie Nodes kommunizieren können
- Synchroner Nachrichtenaustausch mithilfe von Requests, welche von anderen Nodes mit einer Response beantwortet werden
- Ein Knoten registriert eine Aktion (Service), namentlich beim Master
- Ein Service Caller kann die Ausführung eines Services anstoßen, sobald dieser verfügbar ist
- geeignet für RMI oder einmalige Anfragen

2.3 ROS - Robot Operating System

Messages

- werden von Nodes bei der Kommunikation
- Messages sind streng typisierte, möglicherweise verschachtelte Datenstrukturen, die aus den primitiven Typen int, float, bool bestehen
- Eine Message kann andere Messages oder Felder von Messages enthalten

2.3.4 Parameter Server und Konfigurationsdateien

- Der ParameterServer auf dem Master Knoten enthält eine Art Wörterbuch für Werte.
- Alle Ressourcen wie Knoten, Nachrichten oder Parameter existieren in einer hierarchischen Namensstruktur.
- Speichert z.B. Konfigurationsdateien

3 Lokalisation autonomer mobiler Robotersysteme

3.1 Abgrenzung: Lokalisation - Mapping - SLAM - Navigation

- Lokalisation Ermitteln der aktuellen Position des Roboters.
- Kartenerstellung, Mapping oder Umgebungsmodellierung hilft bei Entscheidung

Kartenerstellung bedeuted die Auswertung der vom Roboter mittels Sensoren erfassten Daten der Umgebung mit dem Ziel, ein Umgebungsmodell zu erzeugne oder zu vervollständigen.

- Großes Problem Mapping
- Pfadplanung oder Navigation beantwortet die Frage Wie gelange ich dorthin?
 Bewegungsplanung oder Pfadplanung bedeutet die Berechnung der Fahrroute und der daraus abgeleiteten Bahn vom aktuellen Punkt zum Zielpunkt
- Man unterscheidet zwischen Navigation in unbekannter und in bekannter Umgebung.
- Selbstlokalisation und Kartenerstellung bedingen sich gegenseitig.

3.2 Varianten der Selbstlokalisierung

Lokale Selbstlokalisierung (position tracking)

- Die Startposition des Roboters ist ungefähr bekannt.
- Es handelt sich um **relative** Selbstlokalisierung

3.3 Relative Lokalisierung versus Absolute Lokalisierung

- Sobald sich der Roboter bewegt, muss aufgrund neuer Sensordaten die Position neu berechnet werden.
- Bezugspunkt ist der Startpunkt.
- Methoden Odometrie und Trägheitsnavigation

Globale Selbstlokalisierung

- Die Startposition ist unbekannt.
- Es handelt sich um absolute Positionierung
- An welcher Position der Roboter befindet, entscheidet er durch Auswerten seiner Sensordaten und durch erkennen von signifikanten Umgebungsmerkmalen
- Mögliche Methode: Triangulation

Kidnapped Robot Problem

- Die Position des Roboters ist anfangs bekannt
- Der Roboter wird willkürlich mit temporär deaktivierten Sensoren an eine beliebige andere Position versetzt, ohne darüber informiert zu werden.
- Auch dann muss das Verfahren robust die Position wiederfinden, zunächst muss der Roboter dies erkennen und sich dann relokalisieren
- Es muss eine erneute globale Lokalisierung durchgeführt werden

3.3 Relative Lokalisierung versus Absolute Lokalisierung

Relative Lokalisierung

- auch: lokale, inkrementelle Lokalisierung oder 'tracking'
- Relativ zu einer Startpose wird sukzessiv die Änderung der Pose an diskreten, aufeinanderfolgenden Zeitpunkten ermittelt und integriert

Absolute Lokalisierung

• auch als globale Lokalisierung bezeichnet

3.4 Transformation von Koordinatensystemen lokale <-> globale

• Die Pose wird in Bezug auf ein externes Bezugssystem ermittelt, z.B. einer Karte oder einem globalen Koordinatensystem

Ziel Bestimme oder schätze die Position und Orientierung des Roboters in seiner Umgebung basieren auf

- der Eigenbewegung
- durch Messungen der relativen Position zu unterscheidbaren Objekten in der Umgebung in Roboterkoordinaten (Ultraschall, Laser, Kamera)

3.4 Transformation von Koordinatensystemen lokale

<-> globale

Kinematik Die Kinematik ist die Lehre der Beschreibung von Bewegungen von Punkten im Raum. Dabei werden die Größen Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung betrachtet. Die Kinematik ist ein Teilgebiet der Mechanik.

Kinematische Robotermodell

- kreisförmiger Roboter
- Zweiradantrieb
- Bewegung in der Ebene

Lokales Koordinatensystem

- mit dem Roboter verbunden
- Ursprung in der Mitte der Antriebsachse
- x-Achse zeigt in Richtung des Roboterfrontteils

Festlegung der Roboterposition im globalen Koordinatensystem

- durch die Koordinaten $M(x_M, y_M)$ im globalen Koordinatensystem
- ullet durch den Winkel heta zwischen der lokalen x-Achse und der globalen x-Achse

3.5 Karten für statistische und dynamische Umgebungen

• Pose p gegeben durch: $\mathbf{p} = (x_M, y_M, \theta)^T$

Transformation von lokalen in globale Koordinaten

- Koordinaten von P im lokalen Koordinatensystem: $p_l = (x_l, y_l)^T$
- \bullet Koordinaten von P im globalen Koordinatensystem: $p_g = (x_g, y_g)^T$
- Transformation von p_l nach $p_q(m=(x_M,y_M)^T:p_q=R(\theta)p_l)$

Transformation von globalen in lokale Koordinaten

• Transformation von globalen in lokale Koordinaten $p_l = R(\theta)^- 1 (p_g - m) = R(-\theta) (pg - m)$

3.5 Karten für statistische und dynamische Umgebungen

- Generell gilt: Karten sollen eine explizite Repräsentation des Raumes sein.
- Die Karten sind auf die Sensorik des Roboters zugeschnitten
- Die Karten sind nicht vorrangig für den menschlichen Betrachter bestimmt, sondern der Roboter soll sie effizient nutzen können.

Statische Umgebungen

- basierend auf der Annahme, dass sich zwar der Zustand des Roboters innerhalb der Umgebung, nicht jedoch die Umgebung selbst ändert.
- Karte spiegelt die wirkliche Umgebung wider.

Dynamische Umgebungen

- Objekte können ihre Lage oder ihren Zustand ändern
- In der Karte registrierte Objekte k\u00f6nnen verschwinden, nicht registrierte Objekte auftauchen
- 'Lernende' Karten sind ein fundamentales Problem in der mobilen Robotik

3.5.1 Mapping Methoden

Weltzentriert

- Die Pose aller Objekte einschließlich des Roboters werden in der Umgebung in Bezug auf ein festes Koordinatensystem repräsentiert.
- Indoor: Ursprung kann eine Zimmerecke sein
- Outdoor: Benötigung eines globalen Koordinatensystems, wie z.B. die Längen- oder Breitengrade, i.d.R. nutzen von WGRS(World Geographic Reference System)

Roboterzentriert gebraucht um bspw. Kollisionen zu vermeiden

• Durch Koordinaten-Transformation kann zwischen den verschiedenen Referenz-Frames konvertiert werden

3.5.2 Arten von Modellen

- Die wichtigste Form von Umgebungsmodellen für mobile Roboter sind Umgebungskarten.
- Die folgende Ausführungen beziehen sich auf geeignet Karten für **mobile**, **autonome** Landfahrzeuge




Figure 3.1

Arten von Umgebungsmodellen

• kontinuierliche metrische Karten, zweidimensional oder dreidimensional:

jedes Objekt wird assoziiert mit Koordinaten

• diskrete metrische Karten, Grid Maps, zweidimensional oder dreidimensional:

der Raum wird gleichmäßig oder ungleichmäßig aufgeteilt; Objekte werden mit Positionen innerhalb des Gitters assoziiert

- Hybrid Maps
- Topologische Modelle nur zweidimensional

im Vordergrund steht die Beziehung der Objekte zueinander

3.5.3 Kontinuierliche Metrische Karten

- Metrische Lokalisierung, beruht auf Ultrashall oder Laserscannern
- Exakte Beschreibung der Umgebung mit 2D oder 3D Modellen möglich
- Die Positionen von Objekten der Umgebung werden durch ein Koordinatensystem repräsentiert.
- Vorteil: detailliertes Bild der Umgebung
- Nachteil: große, unstrukturierte Datenmengen erschweren die Pfadplanung

3.5.4 Grid Maps - Rasterkarten

- Die Umwelt des Roboters wird in ein gleichmäßiges Raser oder Grid zerlegt.
- Jede Zelle enthält den Belegtheitsgrad der Zelle ⇒ zeigt an ob zelle mit einem Hindernis belegt ist oder nicht
- Verschiedene Modelle verwenden unterschiedliche Werte

zwei Werten

freie Zellen, belegte Zellen und Zellen mit Mischbelegung

Prozentsatz der Belegungswahrscheinlichkeit

3.5 Karten für statistische und dynamische Umgebungen

• Notwendige Informatinoen sind z.B.:

x, y als Koordinaten (Zeile, Spalte) einer Zelle

Sensordaten des Roboters

ein boolscher Wert für den Zustand der Zelle

- Die Werte in den Zellen sind unabhängig voneinander
- Eine Steigerung der Messgenauigkeit der Sensoren führt dazu, dass die Rasterelemente immer kleiner werden
- Für eine kompakte Notation können Grid Maps im 2-dimensionalen Raum mit Quadtrees im 3-dimensionalen mit Octtrees gespeichert werden




Figure 3.2

Gleichmäßige Gitterstruktur vs. Adaptiver Gitterstruktur

- links oben zeigt die Objekte in einer gleichmäßigen Gitterstruktur
- rechts oben zeigt die zugehörige Repräsentation über Belegtheiten der Zellen
- speicherintensiv bei gleichmäßiger Unterteilung des Raums ⇒ adaptive Unterteilung des Raums und Speicherung in Quadtrees oder bei 3. Dimension Octtrees

3.5.5 Adaptive Unterteilung

- Ausgangszustand: Rechteck mit Hindernissen
- Fläche wird unterteilt in 4 Rechtecke gleicher Größe
- Jedes Rechteck wird rekursiv wieder in 4 Rechtecke unterteilt ⇒ Quadtree
- Attributierung der Knoten:

Frei: Rechteck enthält keinen Teil eines Hindernisses

Belegt: Rechteck ist vollständig von Hindernis belegt

Gemischt: Rechteck enthält Punkte, die zu einem Hindernis gehören, sowie solche die es nicht tun

• Nur gemischte Knoten werden weiter unterteilt

Vorteile schnell und leicht feststellbar, ob Punkt in einem Hindernis liegt

Nachteile

- Konturen der Objekte und der Freiraum zwischen ihnen wird unpräzise repräsentiert
- Um die Datenfülle zu reduzieren, wird das Raster zu grob gewählt und dadurch ein möglicher Weg durch Mischpixel versperrt

Weiterer Verwendungszweck Neben der reinen Lokalisierung können die Karten auch dazu verwendet werden eine Fahrspur (Trakektorie) zu berechnen.




Figure 3.3

3.5.6 Weitere Beispiele für Umgebungskarten

- Laserscan Karten
- Bildbasierte Karten

3.5.7 Topologische Karten

Bedingt geeignet zur Lokalisation, Haupteinsatzgebiet ist die Pfadplanung.




Figure 3.4

- Modelle bilden einen Graphen
- Knoten entsprechen Orten oder Bereichen der Umgebung
- Beziehungen zwischen den Orten werden durch Kanten modelliert.
- Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn sie unmittelbar voneinander erreichbar sind.
- Gewichte: Maß für die Länge der Wege
- Ist die Länge der jeweiligen Wegstücke bekannt, lässt sich der kürzeste Weg finden.

Vorteile

- Kompaktheit
- Gute Skalierbarkeit für welträumige Umgebungen.
- Es gibt viele schnelle Algorithemn auf Graphen, die gut zur Pfadplanung eingesetzt werden können

3.6 Passive und Aktive Selbstlokalisierung

Nachteil Relevante Umgebungsmerkmale werden verdeckt. Landmarken werden schwerer erkannt.

3.5.8 Hybrid Maps

- Kombinieren metrische und topologische Ansätze
- Ermöglichen Lokalisation und Kantenerstellung mit hoher Präzision
- Erhalten die Kompaktheit der topologischen Ansätze

Abstraktions-basierter Ansatz

- Basis: konstruieren einer metrischen Karte der Umgebung
- \Rightarrow aufbau einer kompakten topologischen Repräsentation
- Vorteil Effizient Planung eines Pfads zu einem gegebenen Ziel aufgrund der Abstraktion.
- Die zugrunde liegende metrische Karte wird für Relokalisation und Hindernisvermeidung benötigt.

3.6 Passive und Aktive Selbstlokalisierung

3.6.1 Passive Verfahren

- bestimmen oder schätzen die Roboterposition mittels aktueller Sensorinformationen
- beeinflussen nicht die Bewegung und Orientierung des Roboters
- Lokalisierungsmodul beobachtet nur die Roboteroperationen
- Roboter bewegt sich zufällig hin und her bzw. führt die zu erledigende Aufgabe durch

3.6.2 Aktive Verfahren

- besitzen vollständige oder teilweise Kontrolle über die Bewegungen des Roboter und Ausrichtung der Sensoren
- fähhrt gezielt bestimmte Orte an um Mehrdeutigkeiten zwischen mehreren Orten aufzulösen

3.7 Landmarken

3.7.1 Definition

• Als Landmarken werden eindeutig identifizierbare Charakteristiken der Umwelt bezeichnet, die von entsprechenden Sensoren erkannt werden können.

Landmarke

- ihre Position im Weltmodell ist bekannt
- sichtbar von unterschiedlichen Positionen aus
- erkennbar unter verschiedenen Belichtungen und Blickwinkeln
- relative Position bestimmbar
- stationär, oder dem Navigationsmechanismus musss die Bewegung bekannt sein

Vorteil Navigation erfolgt mit der Umwelt selbst und nicht mittels erechneter Daten

3.7.2 Natürliche Landmarken

- Werden nicht zum Zweck der Positionsbestimmung aufgestellt, können aber dafür verwendet werden
- Grundsätzlich Passiv

3.7.3 Künstliche Landmarken

 Markante Objekte, eigens zum Zwech der Positionsbestimmung in der Umgebung installiert.

4 Fortbewegung, Lokalisierungsalgorithmen

4.1 Relative Lokalisierung

4.1.1 Dead Reckoning

- Koppelnavigation oder Dead Reckoning ursprünglich in der Nautik verwendet
- Mathematisches Verfahren Vorwärtskinematik zur Positionsbestimmung
- Ausgehend von einer Startposition ist es dem Navigator möglich, seine aktuelle Position
 zu berechnen aufgrund der zurückliegenden bekannten Kurs- und Geschwindigkeitswerte




Figure 4.1

- A sei ein gegebener Ausgangspunkt
- Radius wird angegeben der zur Abweichung proportional ist, bsp. hier 0,5m.
- Der Radius spiegelt die mit der Zeit kumulierte Ungenauigkeit wieder

• Eine mögliche Roboterposition ist dann innerhalb des Sektors gegeben der durch die Linien eingegrenzt wird

Vorteile

- einfache Implementierung
- leichte Interpretation der Daten
- unkomplizierte Bedienung
- passable Kurzstreckengenauigkeit

Nachteile

- Startposition muss bekannt sein
- Genauigkeit nimmt mit zunehmender Länge der befahrenen Strecke drastisch ab

4.1.2 Odometrie

Odometrie ist die Wissenschaft der Positionsbestimmung eines Fahrzeugs durch die Beobachtung seiner Räder.

Grundlegendes verfahren

- Sensoren an Rädern messen Drehbewegung
- Relative Positionsbestimmung: Die Bestimmung der Position erfolgt ausgehend von einer bekannten Position durch Berechnung des zurückgelegten Weges und anhand von Daten über den Roboter selbst.
- ullet Es wird Inkrementalgebern die Anzahl n der Radumdrehungen zwischen zwei Messpunkten gezählt. Aus dem bekannten Radumfang wird die wegdifferenz berechnet mit:

$$\Delta = \Pi \times d \times n$$

• Ausrichtung kann durch differentiale Odometrie erfolgen: es werden z.B. die unterschiedlichen Entfernungen gemessen, die die linken und rechten Räder zurückgelegt haben.

Vorteile

- kostengünstig
- hohe Abtastraten
- passable Kurzzeitgenauigkeit

Fehlerquellen

- Fehlerhafte Messung des Raddurchmessers
- Raddurchmesser nicht gleich, Unrundheit des Radess

Fehlerberücksichtigung

- Die **Fehler** fließen in die Positionsdifferenz ein, werden zur letzten bekannten Position hinzuaddiert und **summieren sich mit jedem Messschritt**
- Fehlerellipse wächst mit zurückgelegtem Weg
- Odometrie als alleiniges verfahren nur für kurze Strecken geeignet
- Fehler lassen sich bei geringen Geschwindigkeiten und geringer Beschleunigung reduziern

4.1.3 2D-Scanmatching

- Ausgangslage sind zwei Scans, ein Scan M (Modell) und ein zweiter Scan D (Daten)
- Es wird eine Transformation des einen Scans berechnet und zwar so, dass beide optimal überlagert werden
- Die Transformationen bestehen nur aus einer Rotation und einer Translation
- Die Überlagerung ist optimal, wenn Punkte, die in der realen Szene nahe beieinander liegen, auch in den registrierten Messdaten nahe beieinander liegen.
- **Ziel**: Fehlerfunktion minimieren ⇒ Abstände der Punkte des einen Scans zu ihren korrespondierenden Punkten des zweiten Scans
- Die Transformation des zweiten Scans entspricht dann der Bewegung des Roboters zwischen der Aufnahme der Daten; durch sukzessiven Vergleich kann damit die Bewegung des Roboters nachverfolgt werden




Figure 4.2

Iteratives Vorgehen

- Annahme: die korrespondierenden Punkte sind bekannt ⇒ eine Transformation kann berechnet werden, die diese Mengen aufeinander abbildet
- **Beispiel** zwei Scans mit einer Poseänderung des zweiten um $(4cm, 1cm, 10 \deg)^T$ beide Scans sehen dieselben Raumpunkte p1 und p2
- Obige Annahme i.d.r. nicht erfüllt ⇒ nicht eindeutig zu bestimmen, welche Punkte zwischen den beiden Scans korresponideren
- Lösung: iteratives Vorgehen, bei dem zunächst eine Schätzung der Punktepaarung stattfinden und die Pose des zweiten Scans unter dieser Paarung optimiert wird.
- Iterativ werden mit dem transformierten Scan neue Punktepaare berechnet, bis ein Abbruchkriterium erfüllt ist, d.h. bis sich die Transformation zwischen zwei Schritten nich mehr signifikant ändert

Transformationsberechnung

- **Gesucht**: Mögliche Menge von Translationen und Rotationen, unter denen ein korrektes Matching möglich ist.
- $(t_x, t_z, \theta)^T$, die eine Translation um t_x in x-Richtung und t_z entlang der Z-Achse durchführt, sowie eine Rotation um den Winkel θ
- Der Scan M besteht aus einer Menge von Punkten $(m_i)i=1,2...N$

• Der Scan D besteht aus einer Menge von Punkten $(D_i)i=1,2...N$

Minimum der Funktion
$$E(\theta,t) = \sum_{i=1}^{N} \|p_i - (\boldsymbol{R}_{\theta} \boldsymbol{p}_i' + \boldsymbol{t})\|^2$$

Transformation zur mimierung der Fehlerfunktion E Folgende Transformation mit ggb.

Parametern minimiert die Fehlerfunktion:

$$\theta = \arctan \left(\frac{S_{zx'} - S_{xz'}}{S_{xx'} + S_{zz'}} \right)$$

Hierbei ist

$$t_x = c_x - (c_x' \cos \theta - c_z' \sin \theta) \text{ und}$$

$$t_z = c_z - (c_x' \sin \theta + c_z' \cos \theta)$$

5 Navigation

5.1 Bekanntes vs. unbekanntes Terrain

Man unterscheidet zwischen Algorithmen für:

- bekannte Umgebungen (auch während der Fahrt ändert sich die Umgebung nicht)
- unbekannt Umgebung
- Gebiet **vollständig bekannt** ⇒ Lösung der Suche mittels eines Graphen.
- unvollständig oder gar nicht bekanntes Gelände ⇒ Berechnungen erfolgen auf lokalen Teilinformationen

Neue Informationen ⇒ inkrementelle Anpassung über Sensoren

5.2 Navigation in unbekanntem Terrain

5.2.1 Konturverfolgung

- Eine **Freiraumfahrt** d.h. eine Fahrt durch ein Gelände, dessen Raum möglichst weit und frei von Hindernissen ist ⇒ nicht immer Zielführend
- Lösung: Konturverfolgung

Roboter wird nah an einem Objekt (Wand, Hinderniss) entlang bewegt

Es sollte möglichst ein gegebener Abstand d eingehalten werden

Regelung des Abstands d

```
IF (Distance to Wall > d)
THEN turn to wall

IF (Distance to Wall < d)
THEN turn away from wall

IF (Distance to Wall == d)
THEN Drive straight ahead</pre>
```

5.2.2 Sensorbasierte Planer - Navigation mit Hinderniskontakt

Bug1 Algorithmus Fordert zwei bestimmte Verhalten:

- bewege dich auf einer geraden Linie
- folge einer Begrenzung in einem bestimmten Abstand




Figure 5.1: Bug1 Algorithmus Route

Vorraussetungen

• Roboter benötigt einen Sensor zur Erkennung eines 'Kontakts' mit einem Hindernis

5.2 Navigation in unbekanntem Terrain

- Roboter kann die Distanz zwischen zwei Punkten x und y messen
- der Arbeitsraum ist begrenzt

Algorithmus

- $\bullet\,$ Roboter folgt Linie zum Ziel bis er beim Punkt q_1^H auf ein Hinderniss trifft
- Roboter umfährt das Hindernis bis er erneut beim gleichen Punkt auf das Hindernis trifft
- \bullet Roboter bestimmt den nähesten Punkt (Leavepoint) q_1^H vom Hindernis zum Ziel und fährt diesen Punkt an
- Von diesem Punkt f\u00e4hrt der Roboter geradewegs zum Ziel bis er das Ziel erreicht oder erneut auf ein Hindernis trifft

Exception Schneided die Linie von $q1^L$ zum Ziel das **akutelle Hindernis** gibt es keine Lösung




Figure 5.2

Bug2-Algorithmus Idee:

- ullet Linie vom Start S zum Ziel T konstruieren
- bewegt sich möglichst auf dieser Linie
- Roboter trifft auf Objekt ⇒ umfahren in einer bestimmten Richtung bsp. immer rechts herum

5.2 Navigation in unbekanntem Terrain

ullet Hindernis wird solange umfahren, bis der Roboter wieder auf einen Punkt auf der Linie ST trifft, der näher zum Ziel liegt als der ursprüngliche Kontaktpunkt mit dem Hindernis

Algorithmus:

```
1. Auf Geraden ST in Richtung T fahren bis:

a.) Ziel erreicht wird --> END

b.) Hinternis getroffen wird --> Schnittpunt Hj setzen

--> Schritt 2

5. Umfahre das Objekt bis:

a.) das Ziel erreicht wird --> END

b.) Gerade ST in einem Punkt Q getroffen wird mit Strecke QT kleiner als

Strecke HjT

QT wird in Richtung T verlassen

Q als Leavepount Lj setzen

i um 1 erhoehen

--> Schritt 1

c.) zum letzten Hitpoint Hj zurueckgekehrt wird

Algorithmus wird abgebrochen

Es gibt keinen Weg zu T
```

- Ev. wird kein Weg zum Ziel gefunden
- Bei Komplexen Hindernissen kann Ziel mit Backtracking gefunden werden

5.2 Navigation in unbekanntem Terrain




Figure 5.3

Bug3-Algorithmus

5.2.3 Labyrinthe

Grundprobleme

- Es wird davon ausgeangen, dass der Roboter berühren oder 'sehen' kann
- Zwei grundlegend Hauptprobleme:

Einen Weg in ein Labyrinth finden, um einen bestimmten Gegenstand oder Schatz zu erreichen sowie den Rückweg zum Eingang

Flucht aus einem Labyrinth von einer unbekannten Stelle aus.

 Enger Zusammenhang zwischen Labyrinth und Graphen ⇒ Jeder Korridor:= Kante und jede Kreuzung:= Knoten

Bei bekanntem Labyrinthe ⇒ Suchproblem auf in Bäumen

Verlassen eines Labyrinths mit Pledge Algorithmus Grundidee: Vorsichtig geradeaus bis man auf ein Hindernis trifft und dann mit der 'linken' Hand immer an der Wand entlang bis zum Ausgang.

Problem: Enthält das Labyrinth eine Säule, läuft man für immer im Kreis

5.2 Navigation in unbekanntem Terrain

• **Lösung** ⇒ man folgt der Wand nur solange, bis man wieder in die alte Richtung schaut.

Allgemeingültige Lösung: Drehungen beim Abbiegen an den Ecken mitzählen. Bei jeder Linksdrehung wird der Umdrehungszähler inkrementiert, bei jeder Rechtsdrehung dekrementiert.

- Bewege den Roboter geradeaus bis eine Wand erreicht ist
- Folge der Wand bis Umdrehungszähler 0 ist

Verlassen eines Labyrinths mit Ariadnefaden

- **Ziel**: einen Weg zu einem versteckten Ziel im Labyrinth sowie wieder zurück zum Eingang finden ohne dass eine Karte des Labyrinths bekannt ist
- Idee: Wenn man ein Labyrinth betritt Faden ausrollen ⇒ zurückverfolgen bringt einen zurück zum Eingang.

Vorraussetzungen und grundsätzliches Vorgehen

- einer Wand folgen
- Umdrehen
- Kreuzungen erkennen
- Ziel erkennen
- Faden auslegen und wieder einsammeln
- Faden am Boden erkennen
- Faden zur nächsten Kreuzung folgen

Tarry und Tremaux Algorthmus

- Beispiel für klassische Tiefensuche
- Richtung, in der sich das zu suchende Objekt befindet ist unbekannt.
- Graph kann zyklen enthalten
- Es wird ein zyklisch gerichteter Graph durch jede Kante konstruiert, wobei jede Kante nur einmal pro Richtung besucht wird

5.3 Pfadplanung für mobile Roboter in bekanntem Terrain

Algorithmus:

- Starte willkürlich an einem Knoten
- Folge einem möglichen Pfad, markiere die Kante, in welcher Richtung sie betreten worden ist
- Sind alle Kanten schon betreten, eine auswählen, die bis jetzt nur in die Gegenrichtung betreten wurde.
- Trifft man auf eine Sackgasse oder einen schon besuchten Gang, zurück zur letzten Kreuzung
- Es darf kein Pfad betreten werden, der schon in beide Richtungen besucht wurde.
- Algorithmus ist beendet, wenn der Startpunkt erreicht wird.

5.3 Pfadplanung für mobile Roboter in bekanntem Terrain

5.3.1 Bewegungsplan für mobile Roboter

Ziel der Navigation ist es, ein Fahrzeug in der Umwelt zu bewegen. Dies beinhaltet drei Unteraufgaben:

Globale Pfadplanung

- Vorraussetzung: es gibt eine Karte
- suche eines Pfades von einem Start- zu einem Zielpunkt in vorhandenem Umgebungsmodell
- evtl. auch Suche nach Pfad mit geringsten Kosten
- Kompletter Pfad beschrieben durch Menge von Punkten

Lokale Pfadplanung berücksichtigt Fahrzeug-Dimension und kinematische Einschränkungen


Path Control generiert geeignet Steuerbefehle, um den vorberechneten Pfad zu folgen

5.3.2 Konfigurationsraum

Herleitung

- Abmesungen, Form, Bewegungsmöglichkeiten des Roboters werden für die Erstellung des Konfigurationsraums benötigt
- ullet Konfiguration q eines Roboters beschreibt Lage und Ausrichtung im Bezugssystem des Umgebungsmodells
- ullet Im zweidimensionalen Raum kann Position in x,y-Ebene und Orientierung ausgedrückt werden
- Konstruktionsbedingt sind einige Konfigurationen für den Roboter in seiner Umgebung nicht zulässig
- Problem; einfachere Darstellung:
 - Roboter als Punkt angenommen

Abmessungen des Roboters + Objektabmessungen \Rightarrow Konfigurations-Hindernisse






Figure 5.4

Definition

- Summe aller Konfigurations-Hindernisse bildet den Konfigurationsraum
- Konfigurationsraum ist Datenstruktur, die es dem Roboter ermöglicht, die Position und Orientierung von Hindernissen in der Umgebung zu definieren
- Der Konfigurationsraum dient als Basis der Wegplanung

Repräsentationen

- Graphen mit Knoten
- Reguläre Gitter
- Quad-Bäume oder Octal-Bäume oder als Voronoidiagramme

5.4 Algorithmen und Methoden

Für die folgenden Algorithmen und Methoden wird ausgeganen, dass Hindernisse bekannt sund und weder Position noch Form ändern

Zellzerlegungen das Umgebungsmodell wird in sich nicht überlappende Zellen unterteilt, die als besetzt oder frei markiert sind

Roadmaps

- Das entstehende Netzwerk muss topologisch alle zwischen den Hindernissen befahrbare Wege umfassen.
- Planer kann dann kollisionsfreien Pfad von Start- zu Zielpunkt erstellen

Auf dieses Netzwerk können Standardmethoden der Graphentheorie, wie sie auch in der Autonavigation Verwendung finden, andwendet werden:

- kürzeste Wegsuche mit A*, Dijkstra
- Wegsuche mit Umgehung von Hindernissen mit dem Sichtbarkeitsgraph
- Wegsuche mittels eines Voronoigraphen, Voronoidiagramms

Potentialfeldmethoden beinhalten die physikalische Simulation des Roboters als Partikel in einem Feld.

5.4.1 Dijkstra

Datenstrukturen

- PriorityQueue Open
- ullet Aktueller Knoten n
- Nachfolgerknoten n'
- Vorgänger predecessor
- ullet Startknoten s
- Kosten cost

Funktionsweise

5.4.2 A*

Datenstrukturen

- PriorityQueue Open
- List Closed
- ullet Aktueller Knotne n
- Nachfolgerknoten n'
- Vorgänge predecessor
- \bullet Startknoten s
- Kosten g = bekannteKosten, h = Schätzkosten, f = Gesamtkosten

Funktionsweise

5.4.3 Wegsuche und Umgehung bekannter Hindernisse mit dem Sichtgraph-Algorithmus

Visibility Map

- enthält Eckpunkte von Polygonen, den Ecken der Hindernisse
- zwei Knoten der Visibility Map teilen eine Kante, wenn die beiden Eckpunkte voneinander in Sichtweite sind

Visibility Graph

- ist die einfachste Visibility Map
- Knoten umfassen: Startknoten, Zielknoten und alle Eckpunkte der Hindernisse
- die Kanten sind Liniensegmente, die zwei Knoten in Sichtweite verbinden
- Hinderniskanten sind Teil des Sichtgraphen

Sichtgraphenalgorithmus

- verbinde **Start**-, **Zielpunkte** und die **Ecken** der Hindernisse durch Geraden, die nicht durch Hindernisse laufen dürfen
- Ergebnis ist ein Graph, dessen Knoten Orte sind und dessen Kanten mögliche Wegstücke zwischen diesen Knoten darstellen
- Kanten sind gewichtet mit der Entfernung zwischen den Knoten
- gesucht: Menge der möglichen Geraden, die den Startpunkt auf dem kürzesten Weg mit dem Zielpunkt verbindet
- Nachteil: führt unmittelbar an Hindernissen entlang, enthält noch viele nutzlose Kanten




Figure 5.5

Reduzierter Visibility Graph Definition von unterstützenden und trennenden Kanten:

- unterstützende Kante: Tangente zu zwei Hindernissen, so dass die Hindernisse auf derselben Seite der Linie liegen
- trennende Kante: Tangente zu zwei Hindernissen, so dass die Hindernisse auf gegenüberliegenden Seiten der Tangente liegen

Der reduzierte Sichtgraph besteht nur aus unterstützenden und trennenden Kanten.




Figure 5.6

Konstruktion des Graphen

- Alle Liniensegmente vv_i mit $v! = v_i$ müssen getestet werden, ob sie keinen Schnittpunkt mit einer Kante eines Hindernisses haben
- **Nachteil**: Komplexität O(n³)
- **Effizienter**: Plane Sweep Algorithmus mit Komplexität $O(n^2 log n)$

Algorithmus

- Input: A set of vertices v_i (whose edges do not intersect) and a vertex v
- Output: A subset of vertices from v_i that are within line of sight of v
- For each vertex v_i , calculate α , the angle from the horizontal axis to the line segment $\overline{vv_i}$
- Create the vertex list ϵ , containing the α_i 's sorted in increasing order.
- ullet Create the active list \mathcal{S} , containing the sorted list of edges that intersect the horizontal half-line emanating from v.
- For all α_i do

```
if v_i is visible to v then

Add the edge (v, v_i) to the visibility graph.

end if

if v_i is the beginning of an edge, E, not in \mathcal S then

Insert the E into \mathcal S

end if

if v_i is the end of an edge in \mathcal S then

Delete the edge from \mathcal S

end if
```

end for

5.4.4 Voronoi-Diagramme

Allgemeines Voroni-Diagramm

- Eine Fläche wird willkürlich mit Punkten besetzt ⇒ erzeugt Polygonflächen
- Alle punkte einer Polygonfläche liegen am nähesten zu dem Punkt der im Zentrum dieses Polygons liegt
- Jede Zelle hat genau ein Zentrum

- Die Punkte des Gebiets, die zu mehereren Zentren den gleichen Abstand haben, bilden die Grenze zwischen den einzelnen Zellen
- Als abstandsfunktion wird der Euklidische Abstand verwendet:

$$dist(p,q) = \sqrt{(p_x - q_x)^2 + (p_y - q_y)^2}$$

• Das Voronoi-Diagramm ist die Menge solcher Grenzlinien




Figure 5.7

Immer dann gut einsetzbar, wenn ungenaue Sensoren zur Verfügung stehen oder die Umwelt ungenau geometrisch modelliert wurde oder sich dynamisch ändert.

Generalisierte Voronoi-Diagramme

- Bei der Navigation von Robotern wird eine verallgemeinerte Version des Voronoi Diagramms verwendet, das sogenannte generalisierte Voronoi Diagramm(GVD)
- Generalisierung betrifft die Form der Zentren und die Art der Abstandsfunktion
- Zentren können aus komplexeren Formen wie Linien, Kurven oder Polygonen statt Punkten bestehen
- Objekten der Umgebung werden als Voronoi-Zentren behandelt
- Die Menge aller **Voronoi-Kanten**, das GVD, stellt mögliche **kollisionsfreie Wegstücke** dar
- Falls sich der Roboter entlang einer Voronoi-Kante bewegt, kann er nicht mit Hindernissen kollidieren

- Beliebtes Verfahren zur Repräsentation des Konfigurationsraumes und Erzeugung eines Graphen.
- Punkte an denen sich Voronoi-Kanten schneiden, werden zu Voronoi-Knoten




Figure 5.8

Start- und Zielpunkt des gesuchten Weges liegen normalerweise nicht auf dem Diagramm. Diese beiden Punkte werden mit der nächstliegenden Kante verbunden. Die Berechnung des optimalen Weges auf dem Voronoi-Diagram kann mit üblichen Graphenalgorithmen vorgenommen werden.

5.4.5 Navigation in einer Rasterkarte

- Die Karte ist durch ein binäres Raster mit freiem Platz und Hindernissen gegeben.
- Das Raster wird ausgehend vom Startpunkt: geflutet ⇒ Füllt den gesamten Hindernisfreien Raum
- In jeder Iteration haben alle Pixel auf einer Wellenfront dieselbe Pfadlänge im Raster bezogen auf den Zielpunkt
- Backtracking vom Zielpunkt zurück zum Startpunkt und erstellt dabei eine Liste der passierten Rasterpunkte
- Gewählt kann jeder Punkt im Raster werden, dessen Wert eins geringer ist, als der aktuell betrachtete
- Trifft dies auf mehrere Punkte zu, wird willkürlich einer gewählt




Figure 5.9

Fluten der Karte

- Ein **Rasterpunkt** besitzt vier Nachbarpunkte: 'N', 'O', 'S', 'W'
- Ein Rasterpunkt z ist mit 0 für freien Raum belegt und -1 für ein Hindernis
- Wenn ein Rasterpunkt eine Nummer erhalten hat, behält er diese Nummer
- Der Algorithmus benutzt aus Performancegründen zwei Stacks S_0 und S_1 , die abwechselnd gefüllt und geleert werden. Die Stacks sind anfangs leer

Algorithm 7.7 Flooding a raster with thick walls Initialization: i := 1; j := 0; starting cell z := 1; push S_i ; repeat $i := (i+1) \mod 2; j := (j+1) \mod 2$ repeat pop stack S_i ; check surrounding of the cell taken out of stack: for all cells with z = 0 do if $\min_{z>0}(O,S,W,N)>0$ then $z := \min_{z>0}(O,S,W,N) + 1$; push to stack S_i ; else do nothing; end if end for until stack S_i is empty until stack S_i is empty

Figure 5.10

Alternativer Wave Front Planer Siehe Ursprungsfolie Kapitel 5, Seite 29/30

5.4.6 PotentialFeldmethode

Grundidee

- Vorbild: Elektrisches Feld
- Start- und Zielpositionen, die Positionen aller Hindernisse müssen bekannt sein.
- Der Zielpunkt und Freiräume erhalten ein anziehendes Potential
- Der Startpunkt, die Hindernisse und Wände erhalten ein abstoßendes Potential
- Es wird eine Karte generiert mit virtuell anziehenden und abstoßenden Kräften
- Kräfte nehmen linear mit dem Abstand zu den Objekten ab.
- Ein Objekt bewegt sich nach der Methode des steilsten Abstiegs im Potentialfeld auf das Ziel zu.




Figure 5.11

List of Figures

2.1	Schema der Hybridmodell Schichten	7
2.2	Filesystem, das ROS zugrunde liegt	10
3.1		17
3.2		19
3.3		20
3.4		21
4.1		24
4.2		27
5.1	Bug1 Algorithmus Route	30
5.2		31
5.3		33
5.4		36
5.5		40
5.6		41
5.7		43
5.8		44
5.9		45
5.10		46
5.11		47

Listings