

	RELATÓRIO 3	Data:	/ /				
Inatel	Disciplina: E209						
iiialti	Profs: João Magalhães e Yvo (Chiaradia					
Instituto Nacional de Telecomunicações	Monitores:						
	Thalita Domingos, Diego Coutinho, Pedro Fraga, Tha						
	Lucero e Ewel Fernandes		-				
Conteúdo: Microcontroladores	S AVR						
Tema: GPIO ATMega 328P							
Nome:		Matrícula:	Curso:				

OBJETIVOS:

- Interpretar as funcionalidades dos registros de GPIO do ATmega328P;
- Utilizar o arduino para desenvolver programas para o ATmega328p;
- Testar o programa que faz uso da GPIO.

Parte Teórica

Registros:


Os Registros são blocos internos do MCU configuráveis à aplicação desejada. Um exemplo básico é o conjunto de registros que configuram os Portais (DDRx, PORTx, PINx, ...). No Portal podemos configurar as direções das portas (entrada ou saída), escrever nas saídas, ler as entradas, habilitar resistores internos e acessar funções especiais (abordado posteriormente).

Para fazer o uso da GPIO (escrita e leitura), é necessário configurar a direção da porta e habilitar resistores internos para entradas que geram um nível lógico (alto ou baixo) quando ativas e circuito aberto quando desativadas.

Os registros têm seus nomes definidos pelo manual de utilização do ATmega328P e são incluídos com as bibliotecas do microcontrolador que estamos trabalhando.

Direção da porta - DDRx:

Para configurar uma porta como entrada ou saída, devemos manipular o registro DDRx. No ATmega328P temos **DDRB**, **DDRC** e **DDRD**, sendo o portal B e o portal D contendo 8 portas e o portal C contendo 7 portas (PBO a PB7, PCO a PC6 e PDO a PD7). Para definir uma porta como entrada, é necessário escrever 0 no bit respectivo da porta no DDRx e para definir uma porta como saída, é necessário escrever 1 no bit respectivo da porta no DDRx. Após o reset, todas as portas dos três portais são definidas como entradas.



Exemplo de configuração da direção da porta:

Devemos configurar as portas PD7 e PD5 como saídas e a porta PD4 como entrada. Para realizar essa configuração, devemos escrever 1 nos bits 7 e 5 e escrever 0 no bit 4 no DDRD. Podemos acompanhar essa configuração na tabela abaixo.

BITS	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
Peso hexadecimal	8	4	2	1	8	4	2	1
Valor binário	1	0	1	0	0	0	0	0
Valor hexadecimal a ser escrito	A			0				

O valor a ser escrito no registro DDRD é **0xA0**(hexadecimal) ou **0b10100000** (binário). Essa escrita pode ser feita das seguintes maneiras:

DDRD = 0xA0;

DDRD = 0b10100000.

Leitura da entrada - PINx:

No registro **PIN**x são armazenados os valores das portas configuradas como entradas no **DDR**x. Para lermos a informação contida em cada porta do portal de maneira mais fácil podemos utilizar uma máscara para "filtrar" apenas a porta que queremos ler. Essa técnica de mascaramento será apresentada posteriormente.

Escrita na saída - PORTx:

No registro PORTx podemos escrever os valores que desejamos (0 ou 1) nas portas configuradas como saída no DDRx.

Exemplo de escrita em uma porta definida como saída:

Presumindo que as portas PD5 e PD7 já estejam definidas como saídas no DDRD, podemos escrever 0 ou 1 nos bits 5 e 7 do registro PORTD e o valor escrito (nível lógico baixo ou alto) será representado por uma tensão no pino físico das portas PD5 e PD7. Suponha que em uma primeira operação de escrita desejamos escrever 1 na porta PD5 e 0 na porta PD7 e em uma segunda operação de escrita desejamos escrever 0 na porta PD5 e 1 na porta PD7. Podemos acompanhar essas operações nas tabelas abaixo.

Primeira operação:

BITS	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
Peso hexadecimal	8	4	2	1	8	4	2	1
Valor binário	0	0	1	0	0	0	0	0
Valor hexadecimal a ser escrito	2		0					

O valor a ser escrito no registro **PORTD** é **0x20**(hexadecimal) ou **0b00100000** (binário). Essa escrita pode ser feita das seguintes maneiras:

PORTD = 0x20; PORTD = 0b00100000.

Segunda operação:

BITS	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
Peso hexadecimal	8	4	2	1	8	4	2	1
Valor binário	1	0	0	0	0	0	0	0
Valor hexadecimal a ser escrito	8		0					

O valor a ser escrito no registro **PORTD** é **0x80**(hexadecimal). Essa escrita pode ser feita das seguintes maneiras: **PORTD** = **0x80**;

PORTD = 0b10000000;


Ao fazer a escrita dessa maneira, não somente os bits que desejamos escrever são alterados, mas sim todos os bits do registro **PORTD**. Isso pode gerar grande dificuldade na manipulação das saídas. Uma possível solução é fazer o uso de uma técnica que altera somente os bits desejados. Essa técnica se chama mascaramento e será abordada posteriormente.

<u>Habilitar resistores internos para pull-up - PORTx:</u>


Para circuitos que geram apenas um nível lógico (alto ou baixo) quando está ativado e circuito aberto quando está desativado, faz-se necessário o uso de resistores de pull-up ou pull-down para suprir o nível lógico que falta.

Por exemplo: Um push-button quando pressionado fecha o contato entre seus dois terminais e quando não pressionado abre o contato entre seus dois terminais. Para utilizarmos esse botão como uma entrada, é necessário conectar um terminal para algum nível lógico (alto ou baixo) e o outro terminal em alguma porta configurada como entrada do MCU. Dessa maneira, com o botão pressionado, o nível lógico conectado ao outro terminal será entregue para a porta de entrada, porém, com o botão não pressionado a porta de entrada não irá receber nada, pois o circuito está aberto. Para suprir esse circuito aberto, uma possível solução é conectar um resistor entre a porta de entrada e o nível lógico oposto ao conectado no outro terminal do botão.

A imagem abaixo ilustra esse raciocínio.



O ATmega328p já possui resistores de pull-up internamente, basta habilitálos (**PORTx**).



Exemplo de configuração de um resistor interno como pull-up:

Presumindo que a porta PD4 já esteja definida como entrada no DDRD, podemos habilitar o resistor interno, escrevendo 1 no bit 4 do registro PORTD para ser um resistor de pull-up.

BITS	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRD	PD7	PD6	PD5	PD4	PD3	PD2	PD1	PD0
Peso hexadecimal	8	4	2	1	8	4	2	1
Valor binário	0	0	0	1	0	0	0	0
Valor hexadecimal a ser escrito	1			0				

O valor a ser escrito no registro **PORTD** é **0x10**(hexadecimal) ou **0b00010000** (binário). Essa escrita pode ser feita das seguintes maneiras:

PORTD = 0x10; PORTD = 0b00010000;

Código exemplo:

```
void setup()
{
    /* configurando o pino 5(PD5) e o pino 7(PD7) do arduino como
    pinos de saída*/
    DDRD = 0b10100000;
}

void loop()
{
    //Ligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 0b10100000;

    //Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);

    //desligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 0b000000000;

    //Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);

//Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);
```

Obs: Os registros DDRD e PORTD poderiam ter sido configurados, também, utilizando o formato decimal ou hexadecimal.

Formato hexadecimal:

```
void setup()
{
    /* configurando o pino 5(PD5) e o pino 7(PD7) do arduino como
    pinos de saida*/
    DDRD = 0xA0;
}

void loop()
{
    //Ligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 0xA0;

    //Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);

    //desligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 0x00;

//Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);

//Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);
}
```

Formato decimal:

```
void setup()
{
    /* configurando o pino 5(PD5) e o pino 7(PD7) do arduino como
    pinos de saída*/
    DDRD = 160;
}

void loop()
{
    //Ligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 160;

    //Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);

    //desligando os pinos 5(PD5)e 7(PD7)
    PORTD = 0;

    //Uma pausa de 100ms no programa
    _delay_ms(100);
}
```

Obs: Os três códigos acima são equivalentes.

Parte Prática

- 1. Escreva as linhas de código que:
 - Configure PD1, PD2 e PD3 como saída e PD4 como entrada:
 - Escreve nível lógico alto nas portas PB1, PB2 e PB3:
- Desenhe uma máquina de estados e faça seu respectivo código em C capaz de representar a sequência binária 00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00 -> ···.

Obs: O intervalo entre cada valor da sequência deve ser de 500 ms.

3. Desenhe uma **máquina de estados** e faça seu respectivo **código em C** capaz de representar a seguinte sequência binária com transição a partir do acionamento de um botão.

Sequência - **01 -> 10 -> 00 -> 01 ···.**