## **OmniBot**

## ~ TWI-Anschluss ~

Kabel	10er Wanne	<b>Komponente</b> (z.B. TWI-Adapter)		Keplerboard V6.1.0	
				atmega	Bezeichnung
1 (rot)	1	frei		frei	
2	2	frei		frei	
3	3	Gnd		Gnd	
4	4				
5	Nase 6	SCL	in	PORT D 0	TWI
6	8 <u>6</u>	SCA	in	PORT D	IVVI
7	7	SCL	out	PORT $D^1$	
8	8	SCA	out	1º 0R I D' 11	
9	9	Vcc		Vcc	
10	10				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bodenplatine wird über die die Pins 7 und 8 mit den Signalleitungen des TWI-Busses verbunden. Dazu wurden auf dem Keplerboard die Pins 5 und 7 bzw. 6 und 8 manuell mit Lötzinn überbrückt.

Hinweis: Auf dem OmniBot ist momentan das Keplerboard in Version 6.1.0 eingesetzt. Siehe auch https://github.com/RoboAG/eagle\_keplerboard/tree/V6.1.0

Peter W. 22.06.2019