
TWI-Anschluss für SRF02



/************************* * TWI * === Pinbelegung | Bedeutung 10er Wanne | Kabel | Keplerboard | TWI-Adapter (und SRF-Kabel) Pinbelegung ______ 1(rot) | frei 2 | frei | frei | frei 3 | GND 4 | GND | GND | GND 4 | N A 5 5 S 6 Ε 7 | SCL (Brücke!)| SCL (out) | SCA (Brücke!)| SCA (out) 8 | 8 9 | 9 | VCC (5V) | VCC (5V) | 10 | VCC (5V) | VCC (5V) 10 * Die Bodenplatine wird ueber die die Pins 7 und 8 mit den Signalleitungen * des TWI-Busses verbunden. Dazu wurde auf dem Keplerboard die Pins 5 und 7 * bzw. 6 und 8 manuell mit Lötzinn ueberbrueckt.

Wanne bzw. Kabel	Bezeichnung	SRF02
3	GND	Pin 5
4	GND	Pin 5
5	SCL (in)	Pin 3
6	SDA (in)	Pin 2
7	SCL (out)	Pin 3
8	SDA (out)	Pin 2
9	VCC	Pin 1
10	VCC	Pin 1
