

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 02.02 Tope deslizante

Pedro Company Carmen González

Enunciado

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra una axonometría acotada de un tope deslizante

Para completar la comprensión de la pieza hay que saber que tiene un plano de simetría bilateral

Se pide:


A Dibuje a mano alzada el plano de diseño del tope

Incluya vistas

Describa brevemente el proceso de modelado más apropiado para obtener el modelo sólido Utilice los esquemas que

C Obtenga el modelo sólido de la pieza

Enunciado



Ejercicio 02.02 / 2

considere oportunos

Estrategia

Enunciado

Estrategia

Eiecución

Conclusiones

La estrategia es sencilla, porque cada apartado requiere una tarea:

Obtener el plano de diseño

¿Cómo?

¡Se aplican conocimientos de dibujo normalizado!

¿Por qué? ¡Antes de modelar, hay que conocer todos los detalles del modelo!

2 Para representar el proceso de modelado hay que hacer un esquema semejante al árbol del modelo que se pretende obtener

¿Cómo?

¡Se dibuja a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que definir siempre un esquema del proceso de modelado!

El modelo se obtiene ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior

(cuando se tiene experiencia el esquema puede ser mental!

Ejercicio 02.02 / 3 © 2013 P. Company y C. González

Ejecución: Plano

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Dibuje el plano de diseño detallado de la pieza:



Ejecución: Esquema

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Represente el proceso de modelado en forma de árbol del modelo:



Ejecución: Esquema

Enunciado

Estrategia


Ejecución

Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones



Ejecución: Modelo

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo


Conclusiones

Modele siguiendo los pasos descritos en el esquema:

Modele el bloque superior

Modele la base prismática

3 Añada las pinzas inferiores



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo


Conclusiones

Los pasos para modelar el bloque superior son:

1 Dibuje el perfil


Dibuje el perfil mediante dos croquis





2 Aplique una extrusión

3 Haga los recortes laterales



Ejecución: Cuerpo central

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones

Seleccione y active el plano de croquis:


- √ Seleccione el menú "croquis"
- Escoja el plano de alzado como plano de referencia para realizar el primer perfil de la pieza (Datum 1)
- Mantenga presionado el botón derecho del ratón y escoja "normal a"
- bara dibujar en el plano seleccionado







El plano queda situado paralelo a la pantalla



Alternativa: entre en el módulo de croquis



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones

Dibuje el perfil mediante dos croquis:

Dibuje un perfil trapezoidal

- ✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el contorno trapezoidal
- √ Añada las restricciones necesarias



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano


Esquema

Modelo

Conclusiones

2 Dibuje el perfil deseado


√ Asegúrese de que el perfil anterior está visible



Vinculándolo al perfil anterior

- ✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- Dibuje una circunferencia tangente al lado inclinado y al lado vertical derecho del perfil anterior

√ Acote la circunferencia



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo


Conclusiones


 Dibuje las aristas rectas superpuestas con las del perfil anterior



✓ Recorte las líneas sobrantes







Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Dibujar dos perfiles vinculados permite que las líneas auxiliares queden separadas del perfil principal...



...mientras los vínculos hacen que al modificar el perfil auxiliar, cambie el perfil principal

Enunciado

Estrategia


Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones





Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Aplique la extrusión a ambos lados, para conservar el alzado como plano de simetría:



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano


Esquema

Modelo

Conclusiones


Haga el recorte lateral del bloque superior:

- √ Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje los contornos triangulares
- ✓ Añada las restricciones necesarias



Alternativamente, puede dibujar un contorno triangular y obtener el otro por simetría

√ Extruya un corte



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones

2 Los pasos para modelar la base prismática son:

1 Dibuje el perfil

2 Extruya el perfil



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo


Conclusiones

El perfil se dibuja con un cuadrado centrado respecto al tope:

✓ Escoja la planta para realizar el croquis (Datum 2)

Dibuje un eje de simetría mediante una línea de construcción

√ Dibuje un rectángulo



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano


Esquema

Modelo


Conclusiones

√ Añada las restricciones geométricas

Coincidente el extremo del eje y el punto medio del lado izquierdo



√ Coincidente el punto medio y el origen



 √ Colineal el lado derecho del rectángulo y el del tope

√ Acote la altura

Modificar
D1@Croquis5
1:2

Table Translation
Tab

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones



Para seleccionar el punto medio del lado izquierdo:

- √ Seleccione el lado izquierdo
- Pulse el botón derecho
- ✓ Marque "Seleccionar el punto medio"



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema


Modelo


Conclusiones

Extruya para convertir el perfil en un sólido

SOLIDWORKS

Extruir saliente/base





Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Repita el procedimiento para el escalón inferior de la base:

Dibuje el perfil


Escoja la cara inferior

de la base para realizar

el croquis (Datum 3)

Utilice líneas constructivas para centrar el rectángulo

2 Extruya el perfil



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo


Conclusiones

3 Cree otro perfil que se empleará para las pinzas:

Escoja el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

Dibuje el contorno exterior del perfil de las pinzas

√ Añada las restricciones necesarias



Para centrar el perfil respecto a la base:

- √ Añada una línea constructiva
- √ Vertical
- √ Con un extremo en el centro del arco
- Con un extremo en el punto medio de la base

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones

 ✓ Modifique el perfil, añadiendo la ranura



✓ Añada las restricciones necesarias



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones



Enunciado

Estrategia

Ejecución


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

 ✓ Extruya el perfil en dos direcciones



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones


Extruya un agujero prismático para separar las dos pinzas

Escoja el plano lateral como plano de trabajo (Datum 4)

[√] Dibuje un rectángulo

Añada las restricciones necesarias

√ Extruya un agujero



Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- ✔ Planos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Los planos y esquemas pueden ser mentales...

...cuando se tiene experiencia

Hay que elegir bien los planos de referencia

Las referencias deben ser estables frente a modificaciones del diseño

Conclusiones

Enunciado
Estrategia
Ejecución

Conclusiones

Dibujar los perfiles "por capas" permite descomponer perfiles complejos en otros más simples

Las líneas constructivas se puede usar para imponer condiciones geométricas

Mediante líneas constructivas se han añadido condiciones de centrado para colocar los perfiles