

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

# Ejercicio 12.03 Plano de válvula antirretorno

Pedro Company Carmen González

#### **Enunciado**


#### **Enunciado**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga todos los planos de diseño normalizado del conjunto válvula antirretorno, modelado en el ejercicio 11.01



#### Enunciado


#### **Enunciado**

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Los planos de diseño se han obtenido en el ejercicio 11.01 a partir del plano de diseño del cuerpo:



El tornillo se ha elegido estándar:

Tornillo ISO 4018 - M10 x 20-NC

#### Enunciado


#### Enunciado


Estrategia


Ejecución


Conclusiones

El resto de planos de diseño están bocetados en la figura:









#### Estrategia

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

#### √ Defina los planos necesarios

- ✓ Puesto que el objeto tiene un subconjunto, debe obtenerse un plano de ensamblaje y otro de sub-ensamblaje
- √ Puesto que una de las piezas es estándar, no es necesario plano de detalle para ella
- √ Para cada pieza no estándar:
  - Extraiga las vistas y cortes necesarios
  - √ Extraiga las cotas
  - √ Complete el plano con los retoques y adornos necesarios.
- ✓ Para cada uno de los ensamblajes y sub-ensamblajes:
  - √ Extraiga la vista más representativa
  - √ Extraiga la lista de piezas
  - √ Configure la lista extraída
  - ✓ Añada las marcas

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


**Piezas** 

Ensamblajes


Conclusiones


#### Obtenga el plano del cuerpo:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta
- ✓ Indique un corte por el plano de simetría



√ Extraiga el alzado cortado





Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Piezas** 


Ensamblajes

Conclusiones

- √ Añada el perfil
- √ Añada la planta inferior

¡Estas vistas sustituyen a las vistas "fantasma" empleadas en el enunciado!

¡Las vistas "fantasma" son una simplificación clásica para mostrar elementos agrupados siguiendo patrones de colocación sin utilizar vistas completas!





¡Con una aplicación CAD, es más fácil extraer una vista completa que una vista fantasma!

Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes

Conclusiones

√ Extraiga las cotas



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes

Conclusiones

✓ Edite las cotas extraidas



Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes

Conclusiones

✓ Añada las cotas restantes



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


**Piezas** 


Ensamblajes

Conclusiones



Puede convertir las cotas de radio en diámetro y viceversa






Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes Conclusiones Puede configurar las cotas de diámetro para que muestren dos flechas de cota



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

**Piezas** 


Ensamblajes

Conclusiones

√ Añada el detalle


- ✓ Dibuje un spline encerrando la zona a detallar
- √ Seleccione "Vista de detalle"
- ✓ Coloque el detalle en el plano

SR75 Q



ESCALA 2:5

√ Acote el detalle



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


**Piezas** 

Ensamblajes Conclusiones

#### Obtenga el plano de la tapa:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta inferior
- √ Indique un semi-corte
- √ Extraiga el alzado cortado

√ Extraiga cotas y edítelas



Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

**Piezas** 


Ensamblajes Conclusiones


#### Obtenga el plano del tapón:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta inferior



- √ Indique un semi-corte
- √ Extraiga el alzado cortado
- √ Extraiga cotas y edítelas





Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


**Piezas** 

Ensamblajes


Conclusiones


#### Obtenga el plano del muelle:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta fuera del plano
- ✓ Indique un corte por el plano diametral
- √ Extraiga el alzado cortado
- ✓ Modifique la densidad del rayado



√ Extraiga las cotas del modelo





Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes

Conclusiones




Las cotas extraidas son correctas, pero no quedan bien vinculadas a la vista cortada



No es fácil editarlas o sustituirlas, porque la acotación automática no detecta la silueta ni las secciones del muelle



Utilizando la vista lateral del modelo como vista principal del plano se reduce el problema



En la nueva vista principal los perfiles inicial y final se ven de frente, y algunas cotas encajan mejor

Enunciado


Estrategia

**Ejecución** 

**Piezas** 

Ensamblajes Conclusiones La solución más general es extraer líneas auxiliares del modelo







Utilice las líneas auxiliares para vincular las cotas

Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

**Piezas** 


Ensamblajes Conclusiones Q

¡Puede ser incluso necesario añadir líneas auxiliares al modelo, para poder extraerlas después en el plano!

 ✓ Añada líneas auxiliares en el modelo



- ✓ Active la visualización de las líneas auxiliares en el plano
- ✓ Vincule las cotas a las líneas auxiliares



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


**Piezas** 

Ensamblajes

Conclusiones

#### Obtenga el plano de la bola:

- √ Extraiga la vista principal
- √ Acote



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Piezas


Ensamblajes

Conclusiones

#### Obtenga el plano del subconjunto:

- √ Ejecute el módulo de dibujo
- √ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta fuera del plano
- ✓ Indique un semi-corte
- √ Extraiga el alzado cortado
- ✓ Excluya la bola del corte





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Piezas

**Ensamblajes** 

Conclusiones


✓ Inserte la lista de piezas

√ Renumere las marcas


A B C

1 24 Muelle 1
2 23 Bola 1
3 22 Tapón 1
4 21 Tapa 1
5 MARCA DENOMINACIÓN CANTIDAD

✓ Inserte los globos de las marcas



- √ Complete el plano
  - ✓ Añada una columna de observaciones
  - ✓ Coloque la lista en su sitio
  - ✓ Añada ejes de centrado en la vista



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Piezas

Ensamblajes

Conclusiones

#### Obtenga el plano del conjunto principal:

- ✓ Ejecute el módulo de dibujo
- ✓ Seleccione el formato A4 horizontal UJI
- √ Extraiga la planta
- ✓ Indique un corte por el plano de simetría
- ✓ Extraiga el alzado cortado



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Piezas

**Ensamblajes** 


Conclusiones

✓ Seleccione no cortar la tapa ni el tapón



√ Añada la lista de piezas

 ✓ Retoque la lista de piezas para dejar sólo las piezas del conjunto principal



Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Piezas

**Ensamblajes** 

Conclusiones

✓ Añada las marcas



✓ Añada las observaciones sobre subconjuntos y piezas estándar


3	Tornillo	8	ISO 4018 - M10 x 20-NN
2	Antirretorno	1	Ver plano 2
1	Cuerpo	1	
MARCA	DENOMINACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Revise todos los planos para asegurar que las denominaciones y las referencias mutuas son correctas:



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


Los planos se pueden guardar como ficheros imagen en el formato que se considere más oportuno:

✓ Seleccione "Guardar como"



- √ Seleccione el tipo de formato
- √ ¡No olvide configurar la calidad de la imagen mediante las "Opciones"






Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

El conjunto de planos del proyecto queda así:

Dirigido por:



#### **Conclusiones**

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

Los criterios clásicos de simplificación de planos no siempre son apropiados para planos extraidos automáticamente

¡Obtener algunas simplificaciones puede ser más costoso que dejar las vistas completas!

2 Cada plano se tiene que obtener por separado

Pero se intenta armonizar formatos y cuadros de rotulación, para que sea fácil y quede bien presentada la documentación conjunta del proyecto

El conjunto de planos se tiene que revisar para asegurar que las numeraciones, los títulos y las referencias son correctos

Hay que comprobar que los títulos de los planos de piezas coinciden con las denominaciones de las listas de despiece