

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

# Ejercicio 07.04 Tapón regulador

Pedro Company Carmen González

### Enunciado

#### **Enunciado**

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

En la figura se representa el plano de detalle de un tapón regulador

Se trata de una pieza no estandarizada, pero contiene elementos estandarizados

Obtenga el modelo sólido del tapón regulador

Se puede obtener como variante de una pieza estandarizada



### Estrategia

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

- √ Primero hay determinar las dimensiones de la rosca
- √ Luego hay que modelar la pieza
- √ Por último, veremos como se puede obtener el modelo deseado editando una pieza parecida

### Ejecución: Medidas

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Medidas


Modelo

Edición

Conclusiones

Para las dimensiones de la rosca acuda a las normas

DIN 13 Rosca métrica ISO. Forma y dimensiones (Equivalente a ISO 261 y UNE 17 702)



http://en.wikipedia.org/wiki/ISO\_metric\_screw\_thread

### Ejecución: Medidas

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

#### Medidas

Modelo


Edición

Conclusiones

El diámetro 32 no está normalizado

Los diámetros normalizados más próximos son 30 y 33

En ambos casos, el paso normal es 3,5



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

#### Modelo

Edición


Conclusiones


Obtenga el modelo:

Dibuje la cabeza




... y añada el hueco inferior





3 Dibuje la rosca



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


#### Modelo


Edición

Conclusiones

Dibuje la cabeza

Seleccione la planta como plano de trabajo (Datum 1)






√ Dibuje un hexágono regular

√ Extruya

Redondee las aristas superiores



¡El redondeo se obtiene como intersección entre un cono y el prisma hexagonal!



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


#### Modelo


Edición

Conclusiones

Dibuje la caña

- Seleccione la planta (es decir, la base inferior de la cabeza) como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje un círculo
- √ Extruya
- ✓ Seleccione la circunferencia del borde cilíndrico donde debe empezar la rosca
- √ Indique la longitud de la rosca cosmética





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


#### Modelo

Edición


Conclusiones

 ✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 2)

√ Dibuje el perfil de la garganta



√ Aplique un corte de revolución



Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Medidas

Modelo

Edición

Conclusiones

- ✓ Seleccione la cara inferior como plano de trabajo (Datum 3)
- ✓ Dibuje un perfil circular de diámetro 14

✓ Aplique un corte extruido

Plano de croquis


Dirección 1


Hasta profundidad especifica ▼

7.00mm

Invertir lado a cortar

Ángulo de salida hacia fuera





© 2013 P. Company y C. González

Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Medidas

Modelo


Edición

Conclusiones


√ Seleccione la cara inferior como plano de trabajo (Datum 3)

Dibuje un perfil circular de diámetro 14

√ Aplique un corte extruido ¡Alternativamente, defina un taladro con el asistente para taladro!







© 2013 P. Company y C. González

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

#### Modelo


Edición

Conclusiones

Dibuje la rosca geométrica

- ✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 2)
- ✓ Dibuje, acote y restrinja el perfil de rosca ISO

- Dibuje la trayectoria helicoidal
- Obtenga un "corte barrido", con el perfil de rosca y la trayectoria helicoidal



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

#### Modelo

Edición

Conclusiones

¡Ajuste bien la longitud de la hélice...

...para asegurar que la rosca llega hasta el final de la caña...


...pero sin llegar a la cabeza!




√ Altura

¡Elija los parámetros

√ Paso de rosca







Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo

**Edición** 

Conclusiones

Otra alternativa para obtener el modelo es modificar el modelo de un tornillo de cabeza hexagonal:

1 Cree una copia del modelo del tornillo

Por ejemplo, abriendo el fichero y haciendo "Guardar como"



- 2 Modifique la copia siguiendo un orden inverso en el árbol del modelo:
  - 1 Redimensione la rosca
  - 2 Elimine el chaflán
  - Redimensione la caña
  - 4 Redimensione la cabeza
  - 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
  - 6 Añada el agujero ciego de la base



¡Cambiar esta secuencia puede producir modelos intermedios no válidos!

Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo

#### **Edición**


Conclusiones


- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- Añada el agujero ciego de la base

Edite la operación hélice

Reduzca la longitud de la hélice de la rosca geométrica y aumente el

paso





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo

#### **Edición**


Conclusiones

- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base

Edite la operación perfil de rosca



Actualice las dimensiones



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo

**Edición** 


Conclusiones

- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Redimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base


Seleccione el chaflán en el árbol del modelo

Seleccione eliminar en el menú contextual (botón derecho)

### Aparece un aviso de error:



### También aparece una explicación:



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo


#### **Edición**

Conclusiones

- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Redimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- Añada el agujero ciego de la base

Edite el perfil de la rosca geométrica para buscar el error

Descubrirá que las líneas auxiliares de referencia ya no tienen sentido



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


Modelo


#### **Edición**

Conclusiones


- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base

### Modifique la rosca cosmética







### Aumente el diámetro



### Reduzca la longitud





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


Modelo

#### **Edición**

Conclusiones

- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base


### Redefina el tamaño del hexágono





#### Aumente la altura de la cabeza







Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**


Medidas

Modelo

**Edición** 

Conclusiones


Si el redondeo cónico no estaba bien restringido, puede aparecer un error



Edite el redondeo y corrija el error

¡Lo más probable es que el triángulo de redondeo se haya quedado pequeño o desplazado!

¡Estírelo para alargarlo o resituarlo!



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas


Modelo

#### **Edición**

Conclusiones


- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base

Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum)



Dibuje el perfil de la garganta

Aplique un corte de revolución



Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Medidas

Modelo


#### **Edición**

Conclusiones

- 1 Redimensione la rosca
- 2 Elimine el chaflán
- Sedimensione la caña
- 4 Redimensione la cabeza
- 5 Añada la garganta entre la caña y la cabeza
- 6 Añada el agujero ciego de la base


Seleccione la cara inferior como plano de trabajo (Datum)

Dibuje un perfil circular de diámetro 14



Aplique un corte extruido





### **Conclusiones**

Enunciado Estrategia

Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que conocer el detalle de los objetos antes de modelarlos

¡En los elementos estandarizados hay que consultar la documentación correspondiente!

La rosca es compleja de modelar

¡La rosca cosmética simplifica el trabajo del diseñador y evita que el ordenador se sobrecargue calculando modelos complejos!

### **Conclusiones**


Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Observe que el modelo sólido hace muy visible un posible error de diseño que los bocetos iniciales no muestran con claridad:

¡La caña sobresale de la cabeza!

Por tanto, la cabeza no puede hacer la función de "tapón"




El modelo digital permite detectar errores de geometría que pasan desapercibidos en vistas obtenidas con aplicaciones CAD 2D

### **Conclusiones**

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

4 Se puede reducir el tiempo de modelado, editando modelos preexistentes



Para ello, se debe cumplir:

- √ El modelo inicial debe estar bien restringido
- √ Se debe elegir una secuencia de cambios que no produzca modelos intermedios no válidos