

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 01.03 Placa de conexión

Pedro Company Carmen González


Enunciado

Enunciado

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

En la figura de la derecha se representa el alzado, a mano alzada y acotado, de la placa de conexión mostrada abajo





Se pide:

A Obtenga el perfil plano de la placa de conexión

B Añada las cotas y restricciones geométricas necesarias para definir completamente el perfil

C Determine el ángulo A

Estrategia

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La estrategia consiste en:

- Dibuje la forma aproximada del perfil
 - Seleccione el plano de croquis
 - Dibuje el perfil aproximado
- Añada las restricciones geométricas que no se generen automáticamente
- 3 Acote el perfil

¡Dado que el programa es paramétrico, no tiene sentido dibujar ajustando relaciones y medidas!

¡Es mejor dibujar de forma aproximada y dejar que el programa ajuste el dibujo final mediante restricciones explícitas!

Se distinguen las restricciones geométricas de las dimensionales

Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Seleccione y active el plano de croquis:

√ Seleccione el menú "croquis"



 Escoja el plano de alzado como plano de referencia para realizar el perfil




√ Pulse el botón derecho del ratón y escoja "normal a"



El plano queda situado paralelo a la pantalla

Escoja "croquis"para dibujar en elplano seleccionado



Alternativa: entre en el módulo de croquis



¡El plano de alzado es ahora su hoja de papel!

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Dibuje el perfil aproximado:

√ Escoja "línea"




√ Mueva el ratón hasta el punto de inicio y pulse el botón izquierdo



√ Mueva el ratón hasta el punto final y pulse el botón derecho



√ Repita el procedimiento hasta dibujar todas las líneas




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
 compruebe que se
 añaden las restricciones
 deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones geométricas:


- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
 compruebe que se
 añaden las restricciones
 deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes

Dibuje líneas casi horizontales/verticales para que se active la restricción de horizontalidad/verticalidad



Establezca relaciones con elementos previos

El vértice tentativo está alineado en horizontal con el extremo superior de la línea vertical, y en horizontal con el punto medio de la línea inferior



Aplique métodos similares para otras restricciones


Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja,
 compruebe que se
 añaden las restricciones
 deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente las restricciones restantes



Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones geométricas:

- Antes de dibujar compruebe las restricciones automáticas
- Mientras dibuja, compruebe que se añaden las restricciones deseadas
- Después de dibujar elimine las restricciones indeseadas que se hayan añadido automáticamente
- Añada manualmente/ las restricciones restantes

Seleccione el o los elementos a restringir



Línea2 Línea30

Relaciones existentes

Paralelo7

- En el "property manager" aparecen las restricciones posibles
- Marque las restricciones apropiadas
- Las restricciones se visualizan en el dibujo




Ejercicio 01.03 / 9 © 2013 P. Company y C. González

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada restricciones de "igual longitud" para forzar la simetría parcial:




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El dibujo restringido debe quedar así:



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

Longitud de aristas

2 Distancia entre puntos


Distancia entre líneas paralelas

4 Ángulo entre líneas concurrentes


√ Seleccione "cota inteligente"




√ Seleccionela arista



 ✓ Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota



√ Modifique la cifra de cota



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

Longitud de aristas

2 Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

4 Ángulo entre líneas concurrentes

√ Seleccione "cota inteligente"





√ Seleccione ambos puntos

Manteniendo pulsada la tecla "ctrl"

 ✓ Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota

✓ Modifique la cifra de cota





Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

Longitud de aristas

2 Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

4 Ángulo entre líneas concurrentes

√ Seleccione "cota inteligente"




 ✓ Seleccione ambas líneas

> Manteniendo pulsada la tecla "ctrl"

√ Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota

✓ Modifique la cifra de cota



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Añada las cotas apropiadas:

Longitud de aristas

2 Distancia entre puntos

Distancia entre líneas paralelas

4 Ángulo entre líneas concurrentes

√ Seleccione "cota inteligente"





√ Seleccione ambas líneas

> Manteniendo pulsada la tecla "ctrl"

 ✓ Mueva el cursor hasta donde desea colorar la cifra de cota

 ✓ Modifique la cifra de cota






Enunciado

Estrategia

Ejecución


Conclusiones

El dibujo acotado debe quedar así:



Observe que las líneas totalmente restringidas aparecen en negro

Además, en el árbol del modelo, los croquis sub-restringidos aparecen indicados con el signo "(-)"




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las restricciones geométricas y las cotas pueden producir modificaciones indeseadas





Para evitarlo, conviene aplicar dos estrategias:

- Dibujar el perfil aproximado desde el principio con medidas similares a las finales
- 2 Dibujar el perfil por partes para simplificar el proceso de dibujo

Ejercicio 01.03 / 17 © 2013 P. Company y C. González

Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones


Conviene dibujar el perfil aproximado desde el principio con medidas similares a las finales

√ Dibuje dos líneas principales

√ Acote las dos líneas

 ✓ Dibuje el resto del perfil manteniendo las proporciones con las dos líneas iniciales





Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Conviene dibujar el perfil por partes para simplificar el proceso de dibujo


80

✓ Dibuje y restrinja el contorno principal

√ Añada el agujero

√ Añada la ranura







Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Pero, como el perfil ya está totalmente restringido, tendremos que aceptar la cota como auxiliar:



Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

Hay que dibujar sin restricciones y añadir las restricciones después

Añadir automáticamente algunas restricciones sobre la marcha también es conveniente

- La secuencia de restricciones es importante para conseguir un perfil completamente restringido
 - Añada primero las restricciones más locales (que afecten menos a partes lejanas)
 - ✓ Añada primero las restricciones geométricas, y luego las dimensionales
- Conviene descomponer el perfil en partes sencillas
 - Ayuda a mantener las proporciones
 - √ Permite detectar errores tempranos