

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

# Ejercicio 04.01 Separador de lóbulos para armaduras

Pedro Company Carmen González


#### Enunciado


#### Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

En la figura se da una representación normalizada de un separador de tres lóbulos para armaduras de estructuras de hormigón armado





durante las prácticas

Dado que no se dispone de dimensiones exactas, porque la representación está croquizada, se pueden tomar medidas aproximadas sobre la figura, asumiendo que está a escala 2/1

Obtenga el modelo sólido del separador

#### Estrategia

Enunciado


#### **Estrategia**


Ejecución

Conclusiones

La estrategia de modelado es:


✓ Dibuje el perfil en estrella y extuyalo





✓ Extruya las ranuras cilíndricas

J Extruya el vaciado inferior



#### Estrategia

Enunciado


#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones




# ¡Observe que las ranuras son *cilíndricas*!





¡No es correcto construir las ranuras como si fueran parte de un vaciado toroidal



Ejercicio 04.01 /4 © 2013 P. Company y C. González

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


#### Dibuje el perfil en estrella:


- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje un lado de la pata vertical



√ Dibuje el otro lado por simetría








Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones




Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga los otros dos brazos con "Matriz circular de croquis"




Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Recorte las intersecciones




Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Extruya



Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

#### Añada la ranura cilíndrica:


✓ Dibuje un círculo en el plano lateral (Datum 2)

Añada la restricción para vincularlo al plano de alzado



✓ Aplique el vaciado por extrusión





Enunciado


Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

 ✓ Obtenga un plano de referencia que contenga el origen y los puntos medios de los arcos

(Datum 3)








Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

#### Añada las otras dos ranuras cilíndricas:



√ Repita el proceso para la tercera ranura



Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones


Es más eficiente obtener las otras dos ranuras como copias de la primera mediante "Matriz circular":

Dibuje un eje central

contenido en el plano
lateral, horizontal y
pasando por el origen

✓ Defina un eje de referencia (Datum 4) coincidente con el eje central






Enunciado Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

√ Seleccione "Matriz circular"



 ✓ Seleccione la operación original y el eje, e indique el número de copias





Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


#### Añada la ranura interior:


Utilice el alzado como plano de referencia

(Datum 1)

Dibuje el perfil









Extruya







#### **Conclusiones**

Enunciado
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

El ejemplo muestra como se debe elegir los planos de referencia

En piezas con orientaciones particulares, los planos de referencia (datums) se eligen como las vistas particulares

2 El ejemplo muestra el uso de operaciones de "matriz" para obtener croquis o modelos que sigan ciertos patrones de elementos repetitivos