

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

# Ejercicio 04.02 Base de anclaje

Pedro Company Carmen González

#### Enunciado

#### **Enunciado**


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las figuras muestran sendos bocetos axonométricos de una base de anclaje

La izquierda está representada sin aristas ocultas y con cotas, mientras que la derecha está representada con aristas ocultas y sin cotas



Obtenga el modelo sólido de la base de anclaje

#### Estrategia

Enunciado


#### **Estrategia**


Ejecución

Conclusiones


La estrategia de modelado es:


√ Dibuje el perfil de la base y extruyalo





J Defina un plano inclinado para obtener la placa superior





√ Añada los agujeros y redondeos

3

Note el vértice

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

#### Obtenga la base:

✓ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)

✓ Dibuje el perfil de la base

√ Extruya el perfil

anclado al origen

Sobredimensione la altura, para luego poder recortar la cara superior inclinada

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


Obtenga la cara inclinada superior:


 ✓ Seleccione la cara izquierda del montante central como plano de trabajo (Datum 2)

 ✓ Dibuje la línea inclinada que servirá para obtener la cara inclinada superior

✓ Corte para obtener la cara inclinada superior








Enunciado Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Añada la aleta superior:


✓ Seleccione la cara superior inclinada como plano de trabajo (Datum 3)



✓ Dibuje el perfil de la aleta superior



✓ Extruya la aleta superior




© 2013 P. Company y C. González

Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Al completar la aleta, se observa que el modelo no coincide con el buscado



Puede recortar la conexión del montante con la aleta superior:

✓ Dibuje una línea complementaria a la línea inclinada

Recorte para obtener el remate deseado




Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones



¡Es más correcto modificar el perfil de la línea inclinada, y recalcular todo el modelo!




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

¡Otra alternativa es modelar la pared vertical con una extrusión independiente de la de la base!

√ Extruya la base, sin la pared vertical



✓ Extruya la pared vertical



Enunciado Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Añada los agujeros cilíndricos:

 ✓ Seleccione la cara superior izquierda de la base como plano de trabajo (Datum 4)

Active el modo de visualización alámbrica para dibujar los perfiles


Q Q 😽 🛍 🕮 - 🗻 - 66 - 🙈 - 🚎 -

✓ Dibuje el perfil de los agujeros

20

Estilo de visualización Cambia el estilo de visualización para la vista activa.

√ Extruya



Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


Añada los agujeros cilíndricos refrentados:


 ✓ Seleccione la cara superior derecha de la base como plano de trabajo (Datum 5)

✓ Dibuje el perfil de uno de los refrentados



✓ Extruya hasta la profundidad del refrentado






Enunciado

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


✓ Seleccione el fondo del refrentado como plano de trabajo (Datum 6)



✓ Dibuje el perfil del agujero



✓ Extruya el perfil hasta atravesar toda la pieza




Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

Obtenga el otro agujero refrentado por copia mediante "matriz lineal"



© 2013 P. Company y C. González

Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones



Los agujeros refrentados se pueden obtener más rápidamente por revolución:

√ ¡Primero hay que definir un plano auxiliar (datum 5 bis)!




Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

 ✓ Dibuje el perfil en el datum 5 bis



√ Obtenga el agujero por

revolución




Enunciado Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones



¡Más adelante veremos herramientas específicas para construir los agujeros como "taladros"!





Enunciado


Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

#### Añada los agujeros de la aleta superior:

Seleccione la cara superior de la aleta como plano de trabajo (Datum 7)



✓ Dibuje la circunferencia auxiliar



Para obtener una circunferencia "constructiva":

- ✓ Dibuje una circunferencia "normal"
- √ Seleccione la circunferencia
- ✓ Pulse botón derecho
- √ Pulse




Enunciado


Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

✓ Dibuje los agujeros, situándolos con ayuda de líneas constructivas








Enunciado

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

#### Añada los redondeos:



© 2013 P. Company y C. González

#### **Conclusiones**

Enunciado
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

El ejemplo muestra como se debe elegir los planos de referencia

En piezas con orientaciones particulares, los planos de referencia (datums) se eligen como las vistas particulares

- 2 Se usan "líneas constructivas" para situar los elementos que forman parte de un croquis
- Se usan operaciones de "copia" para obtener elementos característicos que se repiten
- Los taladros se han modelado con las herramientas genéricas, pero veremos que también se pueden modelar con herramientas específicas para elementos característicos