

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 05.01 Muelle de pinza

Pedro Company Carmen González

Enunciado

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las fotografías muestran un muelle de torsión de una pinza de tender la ropa


El muelle está en la posición de reposo, sin pretensar

El plano de diseño del muelle se muestra en la figura











Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Se trata de un alambre de sección constante



Por tanto, los pasos para modelarlo son:

- 1 Obtenga la curva de la trayectoria
- 2 Dibuje el perfil circular en un plano perpendicular al primer punto de la trayectoria
- 3 Haga un barrido

Enunciado

Estrategia


Ejecución

Conclusiones

La curva de la trayectoria es compleja



Conviene descomponerla en tres partes:



Enunciado


Estrategia

Eiecución

Conclusiones



Conectar los croquis de las patas al croquis de la hélice puede dar problemas



Las restricciones deben ser:

- Coincidentes los extremos de la pata y la hélice
- Tangentes los extremos de la pata y la hélice

¡Estas restricciones suelen funcionar bien con el extremo inicial de la hélice, pero pueden fallar con el extremo final!



Se debe usar la restricción de "perforar"



Ejercicio 05.01 /5 © 2013 P. Company y C. González

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

En consecuencia, el proceso de modelado debe tener tres etapas:

- Defina la trayectoria
 - Modele el tramo helicoidal
 - 2 Modele la pata inicial
 - Modele la pata final
- 2 Defina el perfil
- 3 Haga un barrido

El barrido exige trayectoria única, así que hay que conectar las tres trayectorias en una única curva compuesta

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil

Conclusiones

Para dibujar la trayectoria helicoidal:

√ Seleccione el comando de dibujar hélice



Enunciado

Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil


Conclusiones

√ Seleccione plano base y dibuje la circunferencia directriz

✓ Seleccione el alzado como plano de base (Datum 1)



√ Dibuje una circunferencia concéntrica con el origen



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Trayectoria

Perfil

Conclusiones

√ Complete los parámetros definitorios de la hélice



Enunciado

Estrategia **Ejecución**


Trayectoria

Perfil


Conclusiones


2 Para modelar la pata inicial:

- ✓ Defina el Datum 2 como un plano:
 - ✓ que contenga al vértice inicial de la hélice
 - √ paralelo al plano lateral



Plano Pata inicial






√ Dibuje las cuatro líneas de la trayectoria de la pata

Plano medio

✓ Añada las cotas y restricciones necesarias



Enunciado

Estrategia


Ejecución

Trayectoria

Perfil


Conclusiones

Recuerde que es importante hacer que ambas trayectorias sean tangentes, para mantener la continuidad



Si no puede hacer que el tramo curvo de la pata sea tangente a la hélice, pruebe a introducir la recta tangente a ambas curvas como línea auxiliar

Como segunda opción, obtenga un plano de referencia perpendicular a la hélice por su extremo



Enunciado

Estrategia


Ejecución


Trayectoria

Perfil

Conclusiones

✓ Defina el plano de trabajo para la trayectoria de la pata final (Datum 3)





√ Dibuje y restrinja la trayectoria de la pata final

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil

Conclusiones

- √ Conecte el extremo de la trayectoria con la hélice:
 - Seleccione el extremo final de la pata
 - J Seleccione la hélice (no su extremo final)
 - Seleccione la restricción de "coincidente"

¡Alternativamente, seleccione la restricción "perforar"



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Trayectoria

Perfil

Conclusiones



El extremo de la hélice debería estar en el plano de boceto de la pata

Porque el plano de boceto de la pata se ha definido como paralelo al plano lateral y pasando por el extremo de la hélice



Pero al intentar hacer coincidente el extremo de la pata con el extremo de la hélice, se produce un error de redondeo en los cálculos, y el programa no identifica a ambos puntos como coplanarios



La solución es "perforar" el plano de boceto con la curva externa (en este caso la hélice), para obligar al programa a calcular ambos vértices como coplanarios



La restricción de "perforar" obliga al programa a calcular el punto de intersección exacto entre los dos elementos seleccionados

Es útil cuando se detecta que se ha producido un error de redondeo, debido a falta de precisión en el cálculo de la geometría de algún elemento geométrico

Enunciado


Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil

Conclusiones



...haga el arco tangente a la hélice mediante restricciones indirectas



Ejecución: Perfil

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil


Conclusiones

Conecte las tres trayectorias en una única curva compuesta:

√ Seleccione "Curva compuesta"



√ Seleccione las tres trayectorias





Ejecución: Perfil

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Trayectoria

Perfil

Conclusiones

2 Obtenga el perfil

 ✓ Defina un plano de referencia perpendicular a la trayectoria y pasando por su punto inicial (Datum 4)



 ✓ Dibuje una circunferencia concéntrica con el punto inicial de la trayectoria

¡Alternativamente, seleccione la restricción de "perforar"

Ejecución

Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones


3 Haga el barrido

√ Seleccione "Saliente/base barrido"



√ Seleccione el perfil y la trayectoria





© 2013 P. Company y C. González

Ejecución


Enunciado


Estrategia


Ejecución

Conclusiones

Compruebe el resultado final







© 2013 P. Company y C. González

Conclusiones

Enunciado Estrategia Eiecución

Conclusiones


El ejemplo muestra como se pueden obtener piezas barridas mediante curvas de trayectoria y perfil

√ Las trayectorias pueden contener curvas 3D

√ Algunas curvas 3D están pre-instaladas (hélice)

También se observa que un tipo particular de datums es necesario para dibujar el perfil, o para conectar diferentes tramos de una pieza barrida

Cuando no se puede añadir la restricción deseada, hay que hacer una construcción geométrica, para añadir



Planos perpendiculares a curvas

Ejercicio 05.01 /20 © 2013 P. Company y C. González