






Service-Roboter























Kellergang mit erkennbaren Landmarken







$$\mathbf{R}(\varphi) = \begin{cases} \sin \varphi & \cos \varphi \\ -\cos \varphi & \sin \varphi \end{cases}$$

Die Position des Fahrzeuges kann aus der Markenposition und den Sensordaten ermittelt werden, <u>wenn</u> φ bekannt ist.

Elektro- und Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. E. Kunze



Positionsbestimmung von Fahrzeugen mit Hilfe von Videosensoren

$$x_{WF} = x_{WM} - x_{FM} \sin \varphi - y_{FM} \cos \varphi$$
$$y_{WF} = y_{WM} + x_{FM} \cos \varphi - y_{FM} \sin \varphi$$


Fehlerrechnung:

$$\Delta x_{WF} = \frac{\partial x_{WF}}{\partial x_{FM}} \Delta x_{FM} + \frac{\partial x_{WF}}{\partial y_{FM}} \Delta y_{FM} + \frac{\partial x_{WF}}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \Delta \boldsymbol{\varphi}$$

$$\Delta x_{WF} = -\left\{x_{FM}\sin\varphi\right\} \frac{\Delta x_{FM}}{x_{FM}} - \left\{y_{FM}\cos\varphi\right\} \frac{\Delta y_{FM}}{y_{FM}} - \left(x_{FM}\cos\varphi - y_{FM}\sin\varphi\right) \Delta\varphi$$

Prof. Dr.-Ing. E. Kunze





$$\vec{\mathbf{m}}_1 - \vec{\mathbf{m}}_2 = \mathbf{R}(\boldsymbol{\varphi}) \cdot \left\{ \vec{\mathbf{m}}_{F1} - \vec{\mathbf{m}}_{F2} \right\}$$

$$\begin{cases} x_{WM1} - x_{WM2} \\ y_{WM1} - y_{WM2} \end{cases} = \begin{cases} \sin \varphi & \cos \varphi \\ -\cos \varphi & \sin \varphi \end{cases} \begin{cases} x_{FM1} - x_{FM2} \\ y_{FM1} - y_{FM2} \end{cases}$$

$$\tan \varphi = \frac{(x_{WM1} - x_{WM2})(x_{FM1} - x_{FM2}) + (y_{WM1} - y_{WM2})(y_{FM1} - y_{FM2})}{(x_{WM1} - x_{WM2})(y_{FM1} - y_{FM2}) - (y_{WM1} - y_{WM2})(x_{FM1} - x_{FM2})}$$

$$\tan \varphi = \frac{ac + bd}{ad - bc}$$

Elektro- und Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. E. Kunze




$$\Delta \tan \varphi = \frac{\partial \tan \varphi}{\partial c} \Delta c + \frac{\partial \tan \varphi}{\partial d} \Delta d \approx \Delta \varphi$$


$$\Delta \varphi \approx \frac{c}{d} \frac{\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right)}{\left(1 - \frac{b}{a} \frac{c}{d}\right)^2} \left\{\frac{\Delta c}{c} - \frac{\Delta d}{d}\right\}$$

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{\left(\begin{array}{c|c} \Delta x_{FM1} & -x_{FM2} & \Delta x_{FM2} \\ \hline x_{FM1} & x_{FM1} & x_{FM2} \\ \hline \left(1 - \frac{x_{FM2}}{x_{FM1}}\right) & \frac{\Delta d}{d} = \frac{\left(\begin{array}{c|c} \Delta y_{FM1} & -y_{FM2} & \Delta y_{FM2} \\ \hline y_{FM1} & y_{FM1} & y_{FM2} \\ \hline \end{array}\right)}{\left(1 - \frac{y_{FM2}}{y_{FM1}}\right)}$$

Prof. Dr.-Ing. E. Kunze







Position und Richtung aus 2 Markenpositionen

Elektro- und Informationstechnik

Prof. Dr.-Ing. E. Kunze



$$\vec{p}_{1} = \vec{m}_{1} - \mathbf{R}(\varphi) \cdot \vec{m}_{F1}$$

$$\vec{p}_{2} = \vec{m}_{2} - \mathbf{R}(\varphi) \cdot \mathbf{R}(\Delta \varphi) \cdot \vec{m}_{F2}$$

$$(\vec{m}_{1} - \vec{m}_{2}) - (\vec{p}_{1} - \vec{p}_{2}) = \mathbf{R}(\varphi) \cdot \{\vec{m}_{F1} - \mathbf{R}(\Delta \varphi) \cdot \vec{m}_{F2}\}$$

$$\tan \varphi = \frac{\{(x_{WM1} - x_{WM2}) - (x_{WF1} - x_{WF2})\}\{x_{FM1} - x_{FM2} \sin \Delta \varphi - y_{FM2} \cos \Delta \varphi\}}{\{(x_{WM1} - x_{WM2}) - (x_{WF1} - x_{WF2})\}\{y_{FM1} - y_{FM2} \sin \Delta \varphi + x_{FM2} \cos \Delta \varphi\}}$$

$$\frac{+\{(y_{WM1}-y_{WM2})-(y_{WF1}-y_{WF2})\}\{y_{FM1}-y_{FM2}\sin\Delta\varphi+x_{FM2}\cos\Delta\varphi\}}{-\{(y_{WM1}-y_{WM2})-(y_{WF1}-y_{WF2})\}\{x_{FM1}-x_{FM2}\sin\Delta\varphi-y_{FM2}\cos\Delta\varphi\}}$$

Elektro- und Informationstechnik Prof. Dr.-Ing. E. Kunze

Positionsbestimmung von Fahrzeugen mit Hilfe von Videosensoren

Zusammenfassung

- Stereo-Videodensoren eignen sich für die Navigation Fahrerloser Fahrzeuge und von Service-Robotern.
- Die Fahrzeugposition kann mit Hilfe natürlicher Landmarken bestimmt werden. Genauigkeit z. Z. ± 30cm.
- Zur Bestimmung von Position und Richtung sind mindestens 2 Landmarken erforderlich.
- Die sequentielle Erfassung von 2 Landmarken führt zu unpraktikablen Lösungen.