

CSD10

조도 센서

인스턴스 선언

조도 센서(CSD) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd10 = cheesestick.CSD10()
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

입력 포트 설정하기

CSD (조도 센서) 가 연결된 포트를 설정합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	연결할 포트	Sa, Sb, Sc	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd10 = cheesestick.CSD10()

csd10.set_port('Sa')
```

조도 센서 값

선택한 포트의 조도 센서 값



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	읽어올 포트	Sa, Sb, Sc	마지막 <code>set_port</code> 의 포트

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
csd10 = cheesestick.CSD10()

csd10.get_input('Sa')
```