POWER SUPPLY
AB
12V
9V
5V
5V0
3V3
GND
+ -
SWITCH
SW1
BUCK 5V OPEN
OUT (-)
OUT (+)
IN (-)
IN (+)
BUCK 3.3 V
OUT (-)
OUT (+)
IN (-)
IN (+)
BUCK 5V
OUT (-)
OUT (+)
IN (-)
IN (+)
Fuse
D1
D4
GND
5V
GND
V6
GND
12V
GND
AB
ABU ROBOCON
2019
GND 3V3
SWITCH
GND
VIN

AB

ROM MAN