# PRELUCRAREA<br/>SEMNALELOR -<br/>CURS 01

**INFORMAȚII ADMINISTRATIVE** 

Cristian Rusu

#### **CUPRINS**

- cadre didactice
- organizare
- evaluare
- structura cursului
- obiectivele cursului
- referințe bibliografice generale

#### **CADRE DIDACTICE**

- Cristian Rusu
  - curs şi laborator
  - contact: <u>cristian.rusu@unibuc.ro</u>
  - pagină web curs: <a href="https://cs.unibuc.ro/~crusu/ps/index.html">https://cs.unibuc.ro/~crusu/ps/index.html</a>

.

# ORGANIZARE ȘI EVALUARE

#### organizare:

- 2h curs / săptămână
- 2h laborator / săptămână

3. Timpul total estimat (ore pe ser	mestr	u al activităț	ilor dida	ctice)						
3.1. Număr de ore pe săptămână	4	din care:	Curs	2	Seminar	0	Laborator	1	Proiect	-
3.2. Total ore pe semestru	56	din care:	•curs față în față •curs onlin e	22 6	Seminar	0	•laborator față în față •laborator online	10 4	Proiect	-
3.3 Distribuția fondului de timp							ore			
3.3.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe – nr. ore SI								20		
3.3.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren										
3.3.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri								20		
3.3.4.Examinări							4			
3.3.5. Alte activități										
3.4. Total ore studiu individual	44									'

3.4. Total ore studiu individual (3.3.1 + + 3.3.5)	44
3.5. Total ore pe semestru	100
(3.2 + 3.4)	
3.6. Numărul de credite	4

# ORGANIZARE ȘI EVALUARE

#### organizare:

- 2h curs / săptămână
- 2h laborator / săptămână

#### evaluare:

- 50% prezentare (fizic, în pre-sesiune)
  - doar prezentarea finală se repetă la restanță
  - este o simulare pentru lucrarea de licență
- 50% laborator
  - lucrul la laborator
  - teme de laborator
  - se face media lor, temele au pondere dublă

#### condiţii de promovare:

- peste 50% la laborator
  - atenție, dacă acest punctaj nu este îndeplinit laboratorul trebuie refăcut în următorul an universitar
- peste 50% la prezentarea finală

# ORGANIZARE ȘI EVALUARE

#### pentru curs/laborator

- fiți pregatiti cu hartie/pix pentru a nota idei fundamentale și pentru exerciții (materialele le aveți și electronic, dar unele probleme vor fi lucrate împreună atât la curs cât și la laborator)
- aveţi nevoie de un laptop/computer pentru laborator

#### pentru laborator

- multă programare
- Python
  - Spyder/pyCharm
  - SciPy, Numpy
- folosim Git pentru munca de laborator şi pentru teme

# NU COPIAȚI/PLAGIAȚI

- pedeapsa pentru copiat nu este doar că veți pica materia
- veţi fi raportaţi la comisia de etică şi riscaţi exmatricularea
- fără copy/paste la seminar/laborator/teme/test/examen
- fără copiat de la colegi (riscați toți)

#### STRUCTURA CURSULUI

- semnale, continue si digitale
- transformata Fourier, in special FFT
- operația de convoluție
- eşantionarea semnalelor, aliere
- wavelets
- procesarea imaginilor
- procesarea semnalelor audio
- coduri detectoare si corectoare de erori (Reed-Solomon, LDPC, etc.)
- analiza şi predicţia pe serii de timp (metode fundamentale şi moderne
- alte posibile subiecte?

#### **CE ESTE UN SEMNAL**

- este o întrebare cu răspuns fie extrem de complicat, fie banal
- un semnal este:
  - un vector/un şir
  - o serie de timp
  - o funcție matematică
  - o proprietate importantă:
    - putem avea informație despre timp (axa Ox conține informație, nu e doar un număr de ordine)
  - o problemă mai complicată:
    - la fiecare moment de timp putem să avem mai multe bucăți de informație
    - acestea se numesc semnale multivariate

#### **CE ESTE UN SEMNAL**


un semnal clasic, sinusoidal:

$$x(t) = A\sin(2\pi f t + \varphi)$$

- A se numește amplitudine
- $\phi$  este faza
- t este variabila de timp
- f este frecvența sinusoidei


## **CE ESTE UN SEMNAL**

#### câteva exemple:



#### **SEMNALE ANALOGICE**


- o formă de undă continuă în timp ce poate avea amplitudini întrunu
   un interval continuu
- astăzi: procesarea semnalelor continue (istoric analogice)



de ce nu folosim sisteme informatice analogice?

#### **SEMNALE**


- semnale analogice: x(t)
  - continue în timp şi valori
- semnale discrete (eşantionate): x[n]
  - discrete în timp, continue în valori
- semnale cuantizate: x(t)
  - continue în timp, discrete în valori
- semnale digitale: x[n]
  - discrete în timp şi valori




funcția continuă sinusoidală


$$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t + \varphi)$$


- A se numeşte amplitudine
- $\phi$  este faza
- t este variabila de timp (în secunde, în general)
- $f_0$  este frecvența sinusoidei (Hz, numărul de oscilații într-o secundă)
- $f_0t$  este numărul de oscilații măsurat
- $2\pi f_0 t$  unghiul măsurat (radiani)




.










• transformăm x(t) în x[n]

$$x[n] = A\sin(2\pi f_0 n t_s + \varphi)$$

- timpul t nu mai este continuu, este discret  $nt_s$  (pas egal)
- am trecut de la o funcție, la un şir (vector)



0.4

0.6

Time

8.0

1.0


trebuie eșantionat ultimul punct?


0.2


0.0


**Amplitude** 


-1.00















în cazul acesta e ușor să trecem de la x[n] înapoi la x(t)

 $x[n] = A \sin(2\pi f_0 n t_s)$ ,  $f_0 = 2$ , A = 1.0,  $n t_s = 0$ : 1, samples = 5



Time am pierdut totul în acest caz, e imposibil să trecem de la x[n] înapoi la x(t)

## **DATA VIITOARE**

- începem să vorbim despre conceptul de frecvenţă
- transformate
- transformata Fourier

# REFERINȚE BIBLIOGRAFICE GENERALE

- A. V. Oppenheim şi R. W. Schafer, Discrete-time signal processing, Pearson, 2014
- R. G. Lyons, Understanding digital signal processing, Prentice Hall, 2004
- S. Mallat, A wavelet tour of signal processing: the sparse way, Academic Press, 2008

La sfârșitul fiecarui curs veți avea o listă de referințe specială pentru conținutul acelui curs