

Inclusa nel suo ordine

Guida all'installazione

Il manuale completo per installare la sua vela ombreggiante in juta, passo dopo passo — su una struttura o tesa tra punti di ancoraggio.

100 % juta

Anelli a D in acciaio inox inclusi

Moschettoni inclusi



BENVENUTO

Grazie per la fiducia

Ha tra le mani una vela ombreggiante in juta naturale. Ben installata, le offre un'ombra densa e calda per la bella stagione. Questo manuale la accompagna dal primo colpo di metro fino alla messa in tensione finale — qualunque sia la sua configurazione.

IN QUESTO MANUALE

01	La sua vela nel dettaglio	p. 3
02	Anelli, fettuccia e misure	p. 4
03	Prima di iniziare	p. 5
04	Metodo A — Su una struttura	p. 6
05	Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio	p. 8
06	Tendere bene la vela	p. 10
07	Manutenzione e durata	p. 11
08	Domande frequenti	p. 12
09	Serve aiuto?	p. 13

INCLUSO CON LA SUA VELA

Anelli a D in acciaio inox

Un anello in acciaio inossidabile a ogni angolo — 3 sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli.

Moschettoni

Un moschettone per anello, per agganciare la vela ai suoi punti di ancoraggio.

Orlo rinforzato

Un orlo cucito, rinforzato con una fettuccia in poliestere su tutto il perimetro.

LA SUA VELA NEL DETTAGLIO

Una fibra naturale, un'ombra autentica

100 % juta

Fibra naturale

≈ 300 g/m²

Densità

≈ 15 %

Pendenza consigliata

Estate

Non impermeabile



Tela tessuta

Una tela di juta tessuta, per un'ombra densa e naturale che lascia passare una parte della luce.



Un colore che prende patina

Il colore naturale della juta si schiarisce sotto i raggi UV e prende patina con il passare delle stagioni: fa parte del suo fascino.

ANELLI, FETTUCCIA E MISURE

I punti chiave del fissaggio



L'anello a D e il moschettone

Un anello a D in acciaio inossidabile è fissato a ogni angolo, con il suo moschettone. La vela si aggancia sempre dagli anelli, mai direttamente dal tessuto.



L'orlo rinforzato

Orlo cucito e fettuccia in poliestere su tutto il perimetro: distribuiscono la tensione verso gli anelli e proteggono il tessuto.

FORME E MISURE

Dimensioni misurate da angolo ad angolo — solo misure standard



TRIANGOLO

2x2x2 · 3x3x3 · 4x4x4
5x5x5 · 3x4x5 · 4x4x5,7 m



QUADRATO

3x3 m · 4x4 m



RETTANGOLO

2x3 · 2x4 · 3x4
3x5 · 4x5 m

SECONDO LA SUA FORMA. 3 anelli sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli — uno per angolo, con il suo moschettone. Fissaggi a muro, pali, corde e tenditori non sono forniti: li scelga in base al suo supporto.

PRIMA DI INIZIARE

Qualche minuto di preparazione

Un'installazione riuscita dipende soprattutto da due cose: punti di ancoraggio solidi e una pendenza ben pensata. Dedichi il tempo necessario a questa fase, il resto verrà da sé.

IL MATERIALE UTILE

- ✓ Un metro per rilevare la zona e le diagonali.
- ✓ Una scala stabile per i fissaggi in altezza.
- ✓ Fissaggi adatti al suo supporto (tasselli per il muro, ganci o anelli per il legno, palo per un punto libero).
- ✓ Corde o tenditori per collegare e tendere la vela.

SCELGA IL SUO METODO

A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro già esistente.

→ [pagina 6](#)

B — Tesa tra punti di ancoraggio

Tra 3 o 4 punti di ancoraggio (muro, palo, albero solido).

→ [pagina 8](#)

LA REGOLA D'ORO

Una pendenza per l'acqua

Installi la vela con una pendenza di circa il 15 % (≈ 45 cm di dislivello su 3 m) affinché l'acqua scoli senza formare sacche.

Tensione progressiva

Tenda un po' ogni angolo a turno, in modo equilibrato — mai da un solo lato.


SICUREZZA. Verifichi che ogni punto di ancoraggio possa davvero sopportare la tensione: il tessuto diventa molto più pesante quando è bagnato. Questa vela non è un giocattolo: non appendersi e non lasciare che i bambini giochino con le corde e i moschettoni. Materiale infiammabile: tenere lontano da barbecue, bracieri e fonti di calore.

Metodo A — Su una struttura

Pergola, struttura in legno o muro

La configurazione più diretta: misura, stende, poi aggancia gli anelli ai suoi punti di ancoraggio.

1 Misuri il suo spazio



- 1 Rilevi la zona da ombreggiare, lunghezza x larghezza, all'altezza dei suoi fissaggi (travetti, pali, muro).
- 2 Scegli la misura di vela più vicina alla sua zona tra i formati standard.
- 3 Preveda da 30 a 50 cm tra ogni angolo e il suo punto di ancoraggio per poter tendere.


CONSIGLIO. Un dubbio sulla misura? Il nostro servizio clienti la consiglia prima dell'ordine: contact@zephyrosc.com

BUONA ABITUDINE. Meglio una vela un po' più piccola della zona: il margine servirà a tenderla correttamente.

2 Prepari il terreno e la vela



- 1 Stenda la vela in piano e individui gli anelli a D degli angoli.
- 2 Agganci un moschettone a ogni anello.
- 3 Presenti la vela sotto la struttura e scegli il lato alto e il lato basso: è questo che crea la pendenza.



IMPORTANTE. Preveda una pendenza di circa il 15 % (≈ 45 cm su 3 m): il tessuto non è impermeabile, l'acqua deve poter scolare.

DA VERIFICARE. Ogni punto di ancoraggio deve poter sopportare la tensione — ne verifichi la solidità prima di continuare.

Metodo A — Su una struttura

3 Agganci e tenda



- 1 Agganci prima gli angoli del lato alto, poi quelli del lato basso, moschettone sul punto di ancoraggio (direttamente, o con una corda o un tenditore).
- 2 Tenda a poco a poco, angolo per angolo, in modo equilibrato.
- 3 Verifichi la pendenza: l'acqua deve scolare e il tessuto restare regolare, senza sacche.

CONSIGLIO. Più è grande la distanza tra la vela e l'ancoraggio, più la tensione si distribuisce dolcemente.


ECCO FATTO. La sua vela è installata. Si goda l'ombra! Vada a pagina 10 per perfezionare la tensione.

Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio

Tra 3 o 4 punti di ancoraggio

Nessuna struttura? Tenda la sua vela tra tre (triangolo) o quattro (quadrato, rettangolo) supporti robusti — muro, palo, albero solido.

1 Individui i suoi punti di ancoraggio



- 1 Muro o facciata — spesso 2 punti sul lato terrazza, con fissaggi adatti al supporto.
- 2 Palo, albero solido o balaustra — per i punti opposti.

DA VERIFICARE. Ogni ancoraggio deve sopportare una forte tensione. Un palo deve essere ben ancorato, un albero abbastanza robusto.

2 Misuri e preveda il margine



- 1 Misuri la distanza tra i suoi ancoraggi e le diagonali.
- 2 Scegli una vela leggermente più piccola della zona: da 30 a 50 cm tra ogni angolo e il suo ancoraggio per tendere.
- 3 Posizioni un lato più alto dell'altro: pendenza di circa il 15 %, cioè ≈ 45 cm di dislivello su 3 m.

CONSIGLIO. Una vela troppo grande è difficile da tendere correttamente e rischia di formare una sacca al centro.

RIFERIMENTO. Nel dubbio tra due misure, scelga quella più piccola.

Metodo B — Tesa tra punti di ancoraggio

3 Agganci e tenda



- 1 Agganci ogni moschettone al suo ancoraggio, direttamente o con una corda o un tenditore.
- 2 Inizi con una tensione leggera su tutti gli angoli, poi regoli a poco a poco.
- 3 La vela deve essere tenuta salda senza essere tirata all'estremo, con il lato basso libero perché l'acqua possa scolare.

DA SAPERE. La juta reagisce all'umidità: dopo le prime piogge, tenda leggermente di nuovo, il tempo che la fibra si stabilizzi.

TENDERE BENE LA VELA

Il gesto che fa la differenza

Una vela ben tesa è più bella, più stabile e dura più a lungo. Bastano tre semplici principi.

1. Sempre una pendenza

Circa il 15 % ($\approx$ 45 cm di dislivello su 3 m). L'acqua scola, non ristagna e non forma sacche: il tessuto resta sano e leggero.

2. Una tensione equilibrata, angolo per angolo

Tenda un po' ogni angolo a turno, invece di finire un lato prima dell'altro. La vela si sistema in modo regolare, senza pieghe né zone molli.

3. Tesa, ma non all'estremo

La vela deve essere soda al tatto, senza essere tirata come una corda. Una leggera riserva assorbe le variazioni di umidità e i colpi di vento.

CON VENTO FORTE O MALTEMPO. Una vela ombreggiante non è un frangivento. Non appena sono annunciate raffiche, temporali o neve, allenti o smonti la vela per preservare l'installazione e i suoi punti di ancoraggio.

MANUTENZIONE E DURATA

Un materiale vivo, facile da vivere

La juta è una fibra naturale, pensata per la bella stagione. Pochi gesti semplici la mantengono bella stagione dopo stagione.

Dopo le prime piogge

La fibra si rilassa con l'umidità, poi si stabilizza. Tenda dolcemente gli angoli nelle prime settimane.

Prodotto estivo, non impermeabile

L'acqua attraversa la trama e il tessuto assorbe l'umidità. La installi con tempo asciutto; la tolga in caso di maltempo prolungato e la lasci asciugare completamente in piano prima di riporla.

Pulizia delicata

Bastano una spazzolata a secco o una spugna con acqua pulita. Eviti idropulitrici, candeggina, detersivi, lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro.

Rimessaggio invernale consigliato

Lo consigliamo vivamente: a fine stagione, tolga la vela, la lasci asciugare, poi la riponga in un luogo asciutto e riparato. Preserva la fibra e ne allunga notevolmente la durata.

NATURALE. Lievi variazioni di colore, di trama e di dimensioni (qualche cm) da una vela all'altra, qualche fibra che sporge: sono i segni di un materiale 100 % naturale, non un difetto. La juta può emanare un odore naturale all'apertura della confezione; scompare in pochi giorni all'aria aperta.

Una parte della luce e dei raggi UV attraversa il tessuto: non sostituisce la protezione solare per la pelle.

DOMANDE FREQUENTI

Si chiede...

D. La mia vela si è un po' allentata dopo la pioggia, è normale?

Sì. La juta reagisce all'umidità. Tenda leggermente gli angoli: la fibra si stabilizza dopo qualche ciclo.

D. La vela è impermeabile?

No. L'acqua attraversa la trama: è un prodotto estivo, da installare con tempo asciutto e con una pendenza di circa il 15 % affinché l'acqua scoli.

D. Quale misura scegliere?

Una vela leggermente più piccola della zona da coprire, misurata da angolo ad angolo. Il margine rimanente permette di tenderla correttamente.

D. Posso tagliare la vela sulla mia misura?

No. Il taglio elimina l'orlo rinforzato e gli anelli, indispensabili per la tenuta. Scegli piuttosto il formato più adatto.

D. Quanti anelli ha la mia vela?

3 sui triangoli, 4 sui quadrati e sui rettangoli: uno per angolo, ciascuno con il suo moschettone.

D. I fissaggi sono forniti?

Gli anelli a D in acciaio inox e i moschettoni, sì. Fissaggi a muro, pali, corde e tenditori si scelgono in base al suo supporto.

D. Bisogna toglierla in inverno?

Sì, lo consigliamo vivamente. Riporre la vela pulita e asciutta preserva la fibra e ne prolunga la durata.

D. E con vento forte?

Allenti o smonti la vela in caso di raffiche, temporali o neve annunciati: una vela ombreggiante non è progettata per resistere a un vento forte.

Una domanda che non è qui? Ci scriva a contact@zephyrosc.com — le risponderemo con piacere.

SERVE AIUTO?

Siamo al suo fianco

Servizio clienti

Una domanda sull'installazione o sulla misura? Ci scriva, un consulente le risponde.

contact@zephyrosc.com

30 giorni soddisfatti o rimborsati

Un reso è possibile entro 30 giorni, secondo le condizioni del negozio.

Spedizione tracciata

Spedizione entro 48-72 ore lavorative, secondo i tempi indicati.

Raccolta differenziata e riciclo

Vela a fine vita: da donare, o da portare in un centro di raccolta dopo aver rimosso gli anelli e i moschettoni in acciaio inox.
Imballaggio: raccolta differenziata.

Buona stagione sotto la sua vela!

Grazie per aver scelto un'ombra naturale e autentica.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scansioni per ritrovare questa guida online, nella sua lingua

SAS ZEPHYR O.S.C · 5 rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France · contact@zephyrosc.com