

Anleitung zur Installation

Das komplette Handbuch zur Montage Ihres Sonnensegels aus Kokosfaser, Schritt für Schritt — an einer Struktur oder als gespanntes Segel.

98 % Naturfaser

80 % Beschattung

Kauschen inklusive



WILLKOMMEN

Danke für Ihr Vertrauen

Sie halten ein Sonnensegel aus natürlicher Kokosfaser in den Händen. Richtig montiert, spendet es Ihnen über viele Saisons hinweg einen sanften, luftigen Schatten. Dieses Handbuch begleitet Sie vom ersten Maßnehmen bis zur finalen Spannung — unabhängig von Ihrer Konfiguration.

IN DIESEM HANDBUCH

01	Ihr Sonnensegel im Detail	p.3
02	Kauschen, Verstärkungen & Größen	p.4
03	Bevor Sie beginnen	p.5
04	Methode A — An einer Struktur	p.6
05	Methode B — Als gespanntes Segel	p.9
06	Ihr Segel richtig spannen	p.12
07	Pflege & Haltbarkeit	p.13
08	Häufige Fragen	p.14
09	Brauchen Sie Hilfe?	p.15

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Vernietete Kauschen

Eine halbovale Metallöse an jeder Ecke und jedem Ende — Ihr solider Verankerungspunkt.

Eingenähte Verstärkungen

Eine verstärkte Naht an allen Spannungszonen, bereits fest in das Segel integriert.

Kokosfaserseil — optional

Das ideale Zubehör zum Befestigen und Spannen mit 100 % natürlicher Optik.

IHR SONNENSEGEL IM DETAIL

Eine Naturfaser, ein authentischer Schatten

Natürlich

Kokosfaser

750 g/m²

Dichte

80 %

Beschattung

Widerstandsfähig

Gegen Feuchtigkeit & Wasser

**Tissage naturel**

Des fibres extraites du cocotier, tissées serrées pour un ombrage dense mais respirant — l'air circule, la chaleur ne stagne pas.

**Un rendu chaleureux**

Sa teinte miel et sa matière vivante habillent naturellement pergolas et terrasses, sans l'aspect synthétique d'une toile plastifiée.

Natürliches Gewebe

Fasern aus der Kokospalme, dicht gewebt für dichten, aber luftdurchlässigen Schatten — die Luft zirkuliert, die Hitze staut sich nicht.

Eine warme Optik

Der honigfarbene Ton und die lebendige Struktur verleihen Pergolen und Terrassen ein natürliches Ambiente — ganz ohne den synthetischen Look einer beschichteten Plane.

KAUSCHEN, VERSTÄRKUNGEN & GRÖSSEN

Die wichtigsten Punkte der Befestigung



Die Kausche

Eine halbovale, vernietete Metallöse an jeder Ecke und jedem Ende. Das Seil wird hindurchgeführt: Sie verteilt die Spannung und schützt das Segel. Die Befestigung erfolgt immer über die Kauschen.



Die Verstärkung

Verstärkte Naht an den Spannungszonen (Diagonalen und Rand). Sie versteift das Segel und leitet die Kräfte zu den Kauschen. Die Verstärkung zeigt nach oben.

KAUSCHEN UND VERSTÄRKUNGEN

Durchmesser der Kauschen oben rechts bei jedem Modell angegeben

KLEINES QUADRAT

2x2 m · 3x3 m

Ø5cm

QUADRAT

3,5x3,5 m

Ø9cm

GROSSES QUADRAT

4x4 m

Ø9cm

KLEINES RECHTECK

2x3 m

Ø5cm

RECHTECK

2x4 · 2x5 · 2x6 · 3x4 · 3x5 · 3x6 m

Ø9cm

GROSSES RECHTECK

4x5 m · 4x6 m

Ø9cm

LANGES RECHTECK

3x7 m

Ø9cm

Naturfaser

Verrottungsfest

750 g/m²

80 % Beschattung

JE NACH FORMAT. Die Anzahl der Kauschen variiert. Kleine Formate verfügen über 4 Kauschen (eine pro Ecke); große Formate und Rechtecke haben 6 bis 8, mit zusätzlichen Zwischenverstärkungen. Der Durchmesser der Kausche (Ø 5 oder 9 cm) ist oben rechts bei jedem Modell angegeben.

BEVOR SIE BEGINNEN

Ein paar Minuten Vorbereitung

Eine gelungene Montage hängt vor allem von zwei Dingen ab: soliden Befestigungspunkten und einem richtig ausgerichteten Segel. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Schritt, der Rest folgt von selbst.

DAS NÜTZLICHE KLEINE WERKZEUG

- ✓ Ein Maßband, um die Fläche und die Diagonalen zu vermessen.
- ✓ Eine stabile Trittleiter für Befestigungen in der Höhe.
- ✓ Für Ihren Untergrund passende Befestigungen (Dübel für die Wand, Haken oder Ösen für Holz, ein Mast für einen freien Punkt).
- ✓ Das Kokosfaserseil (oder Spannvorrichtungen) zum Verbinden und Spannen.

WÄHLEN SIE IHRE METHODE

A — An einer Struktur

Pergola, Holzstruktur oder bereits vorhandene Wand.

→ Seite 6

B — Als gespanntes Segel

Zwischen 4 Verankerungspunkten (Wand, Pfosten, Mast, stabiler Baum).

→ Seite 9

DIE GOLDENE REGEL

Verstärkung nach oben

Richten Sie die Verstärkungsnähte immer nach oben aus: So arbeitet das Segel wie vorgesehen.

Schrittweises Spannen

Spannen Sie jede Ecke abwechselnd ein wenig an, gleichmäßig verteilt — niemals nur auf einer Seite.


SICHERHEIT. Prüfen Sie, ob jeder Befestigungspunkt der Spannung des Segels wirklich standhält (besonders bei Wind). Bei Zweifeln an einem Untergrund verstärken Sie ihn vor der Montage.

Methode A — An einer Struktur

Pergola, Holzstruktur oder Wand

Die einfachste Variante: Sie messen, breiten das Segel aus und verbinden dann die Kauschen mit der Kokosschnur an Ihren Befestigungspunkten.

1 Vermessen Sie Ihren Standort





- 1 Vermessen Sie die zu beschattende Fläche, Länge x Breite, auf Höhe Ihrer Befestigungen (Sparren, Pfosten, Wand).
- 2 Wählen Sie aus unseren Formaten die Segelgröße, die Ihrer Fläche am nächsten kommt.
- 3 Lassen Sie einen Spielraum zwischen Segel und Befestigungspunkten, damit Sie es spannen können.

TIPP. Unsicher bei der Größe? Unser Kundenservice berät Sie gerne vor der Bestellung: contact@zephyrosc.com

GUT ZU WISSEN. Ein etwas kleineres Segel als die Fläche ist besser: Der Spielraum dient dem sauberen Spannen.

2 Bereiten Sie Fläche und Segel vor

Breiten Sie das Segel flach aus, um seine Ausrichtung und die Lage der Verstärkungen zu erkennen, und halten Sie es dann unter die Struktur.



- 1 Breiten Sie das Segel auf dem Boden aus, um die Eckösen und ihre Kauschen zu erkennen.
- 2 Erkennen Sie die Verstärkungsnahte (Diagonalen), die das Segel strukturieren.
- 3 Halten Sie das Segel unter die Struktur und prüfen Sie die Ausrichtung, bevor Sie es befestigen.

WICHTIG. Richten Sie die Verstärkung des Segels immer nach oben aus. Nur so kann es einmal gespannt richtig arbeiten.

ZU PRÜFEN. Jeder Befestigungspunkt muss der Spannung standhalten können — testen Sie seine Stabilität, bevor Sie fortfahren.

3

Verbinden Sie die Ösen und befestigen Sie das Segel



- 1 Führen Sie die Kokosschnur durch jede Kausche und kneten Sie sie an Ihrem Befestigungspunkt fest (Sparren, Pfosten, Wandöse).
- 2 Verbinden Sie zuerst die Ecken und spannen Sie dann nach und nach gleichmäßig an.
- 3 Prüfen Sie, dass die Verstärkungen weiterhin nach oben zeigen und das Segel gleichmäßig gespannt ist.

TIPP. Je größer der Abstand zwischen Segel und Befestigung ist, desto wichtiger ist die korrekte Ausrichtung der Verstärkung.

FERTIG. Ihr Segel ist montiert. Genießen Sie den Schatten! Weitere Hinweise zum perfekten Spannen finden Sie auf Seite 12.

☒ Methode B — Als gespanntes Segel

Zwischen 4 Verankerungspunkten

Keine Struktur vorhanden? Spannen Sie Ihr Segel zwischen vier stabilen Trägern — Wand, Pfosten, Mast oder stabiler Baum. Die Kauschen und die Kokosschnur sorgen für eine sichere Befestigung.

1 Bestimmen Sie Ihre 4 Verankerungspunkte



- 1 Wand oder Fassade — häufig 2 Punkte auf der Terrassenseite, mit für den Untergrund geeigneten Befestigungen.
- 2 Pfosten, Mast, stabiler Baum oder Geländer — für die gegenüberliegenden Punkte.

ZU PRÜFEN. Jede Verankerung muss einer starken Spannung standhalten. Ein Mast muss gut verankert, ein Baum ausreichend stabil sein.

2 Messen Sie und planen Sie einen Spielraum ein




- 1 Messen Sie den Abstand zwischen Ihren 4 Verankerungspunkten und die Diagonalen.
- 2 Wählen Sie ein Segel, das etwas kleiner ist als die Fläche: Der Spielraum dient dem Spannen.
- 3 Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen wählen Sie die kleinere.

TIPP. Ein zu großes Segel lässt sich nur schwer richtig spannen und kann in der Mitte durchhängen.

ANHALTSPUNKT. Berechnen Sie die benötigte Kokosschnur für jede Ecke, um die Kausche mit ihrer Verankerung zu verbinden.

3 Spannen Sie über die Kauschen



- 1 Verbinden Sie jede Kausche mit ihrer Verankerung über das Kokosfaserseil.
- 2 Beginnen Sie mit einer leichten Spannung an allen Ecken und passen Sie diese anschließend nach und nach an.
- 3 Das Segel sollte gehalten, aber nicht bis zum Äußersten gespannt werden, Verstärkung nach oben.

GUT ZU WISSEN. Kokosfaser reagiert auf Feuchtigkeit: Spannen Sie nach den ersten Regenfällen leicht nach, bis sie sich stabilisiert hat.

IHR SEGEL RICHTIG SPANNEN

Der Handgriff, der alles verändert

Ein richtig gespanntes Segel sieht schöner aus, ist stabiler und hält länger. Drei einfache Grundsätze genügen.

1. Die Verstärkung immer nach oben

Die Verstärkungsnähte (die Diagonalen) müssen zum Himmel zeigen. Für diese Ausrichtung wurde das Segel konzipiert: Es bleibt eben und verformt sich nicht.

2. Eine ausgeglichene Spannung, Ecke für Ecke

Spannen Sie jede Kausche abwechselnd ein wenig an, statt eine Seite vor der anderen fertigzustellen. So setzt sich das Segel gleichmäßig, ohne Falten oder schlaffe Stellen.

3. Gespannt, aber nicht bis zum Äußersten

Das Segel sollte sich straff anfühlen, ohne wie ein Seil gespannt zu sein. Ein leichter Spielraum federt Feuchtigkeitsschwankungen und Windböen ab.

BEI STARKEM WIND. Ein Sonnensegel ist kein Windschutz. Bei angekündigten Böen lockern oder entfernen Sie das Segel, um die Montage und Ihre Verankerungspunkte zu schützen.

PFLEGE & HALTBARKEIT

Ein lebendiges Material, einfach im Umgang

Kokosfaser ist natürlich und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wasser. Ein paar einfache Handgriffe erhalten sie Saison für Saison schön.

Nach den ersten Regenfällen

Die Faser reagiert auf Feuchtigkeit: Sie kann sich leicht lockern und sich dann stabilisieren. Spannen Sie die Kauschen in den ersten Wochen vorsichtig nach.

Widersteht Feuchtigkeit und Wasser

Kokosfaser verrottet nicht: Sie hält Feuchtigkeit und Witterung stand, ohne sich wie eine empfindliche Faser abzubauen.

Sanfte Reinigung

Ein leichtes trockenes Abbürsten oder Abspülen mit klarem Wasser genügt. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger und aggressive chemische Mittel.

Überwinterung empfohlen

Wir empfehlen es Ihnen dringend: Nehmen Sie das Segel am Ende der Saison ab, lassen Sie es trocknen und lagern Sie es geschützt. So schonen Sie die Faser und verlängern die Lebensdauer deutlich.

NATÜRLICH. Vereinzelt abstehende Fasern, leichte Farbunterschiede: Das sind Zeichen eines 100 % natürlichen Materials, kein Mangel.

HÄUFIGE FRAGEN

Sie fragen sich...

Q. Mein Segel hat sich nach dem Regen etwas gelockert, ist das normal?

Ja. Kokosfaser reagiert auf Feuchtigkeit. Spannen Sie an den Kauschen leicht nach: Nach einigen Zyklen stabilisiert sie sich.

Q. Welche Größe soll ich wählen?

Ein Segel, das etwas kleiner ist als die zu bedeckende Fläche. Der verbleibende Spielraum erlaubt ein sauberes Spannen zwischen Ihren Befestigungspunkten.

Q. Kann ich das Segel auf meine Maße zuschneiden?

Nein. Beim Zuschneiden gehen die Verstärkungen und Kauschen verloren, die für den Halt unverzichtbar sind. Wählen Sie stattdessen das passendste Format.

Q. Wie viele Kauschen hat mein Segel?

Von 4 (kleine Formate) bis 8 (große Formate und Rechtecke). Die Details je Modell finden Sie auf Seite 4.

Q. Wie befestige ich es an einer Wand?

Mit für den Untergrund geeigneten Befestigungen (Dübel und Platten/Ösen). Verbinden Sie anschließend die Kausche mit der Kokosschnur an der Verankerung.

Q. Ist die Kokosschnur im Lieferumfang enthalten?

Sie wird als Zubehör angeboten (siehe Seite 15). Sie können auch für Ihre Verankerungen geeignete Spannvorrichtungen verwenden.

Q. Muss ich es im Winter abnehmen?

Ja, wir empfehlen es dringend. Das Segel im Winter abzunehmen schont die Faser und verlängert die Lebensdauer deutlich.

Q. Und bei starkem Wind?

Lockern oder entfernen Sie das Segel bei angekündigten Böen: Ein Sonnensegel ist nicht dafür konzipiert, starkem Wind standzuhalten.

Eine Frage, die hier nicht beantwortet wird? Schreiben Sie uns an contact@zephyrosc.com — wir antworten Ihnen gerne.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind für Sie da

Kundenservice

Eine Frage zur Montage oder zur Größe? Schreiben Sie uns, ein Berater antwortet Ihnen.

contact@zephyrosc.com

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Eine Rückgabe ist innerhalb von 30 Tagen möglich, gemäß den Bedingungen des Shops.

Sendungsverfolgte Lieferung

Versand innerhalb von 48 bis 72 Werkstunden, gemäß den angegebenen Fristen.

DAS ZUBEHÖR, DAS DIE MONTAGE ERLEICHTERT

**Kokosfaserseil**

Zum Verbinden der Kauschen mit Ihren Verankerungspunkten und zum Spannen des Segels, mit passender 100 % natürlicher Optik.

NATÜRLICHE OPTIK · ERHÄLTlich IM SHOP

Eine schöne Saison unter Ihrem Segel!

Danke, dass Sie sich für einen natürlichen, luftigen und langlebigen Schatten entschieden haben.

zephyrosc.com · contact@zephyrosc.com



Scannen Sie diesen Code, um dieses Handbuch online in Ihrer Sprache zu finden