# 课后思考题级习题答案

## 思考题与习题 1

—,	埴空
•	

- 1、单片机按照用途通常分为 通用型 与 专用型 。
- 2、单片机也称为 微控制器 与 单片微型计算机 。
- 二、简答
- 1、什么就是单片机?

答:单片机也称微控制器,它就是将中央处理器、程序处理器、数据处理器、输入/输出接口、定时/计数器串行口、系统总线等集成在一个半导体芯片上得微计算机,因此又称为单片微型计算机,简称为单片机。

- 2. 简述单片机得特点与应用领域。
- 答:(1)单片机体积小,应用系统结构简单,能满足很多应用领域对硬件功能得要求。
  - (2)单片机得可靠性高。
  - (3)单片机得指令系统简单,易学易用。
  - (4)单片机得发展迅速,特别就是最近几年,单片机得内部结构越来越完善。
  - 3. 写出 AT89S51与 AT89S52芯片得主要区别。

内部程序存储区容量不同 , 52 得程序存储空间为 8K , 内部数据存储空间为 256B , 中断源 8 个 , 定时器 / 计数器有 3 个 , 而 51 得程序存储空间为 4K , 内部数据存储空间为 128B , 中断源 5 个 , 定时器 / 计数器有 2 个。

# 思考题与习题 2

	埴쑤钡
`	块工处

- 1、如果( PSW) =10H, 则内部 RAM工作寄存器区得当前寄存器就是第二 \_\_组寄存器, 8个寄存器得单元地址为 <u>10H ~ 17H \_\_\_</u>。
- 2、为寻址程序状态字 F0 位,可使用得地址与符号有 <u>PSW 5</u> 0D0H 5 \_\_\_、\_F0 与 <u>0D5H</u>。
- 3、单片机复位后,(SP)= <u>07H</u> , P0~P3<u>= FFH</u> , PC<u>= 0000H</u> , PSW<u>€00H</u> A= <u>00H</u>。
- 4、AT89S51单片机得程序存储器得寻址范围就是由 \_PC \_\_决定得,由于AT89S51单片机得 PC就是 \_16 \_\_位得,所以最大寻址范围为 \_64KB \_\_\_\_。
  - 5、写出位地址为 20H所在得位,字节地址 <u>24H、0</u>。
- 6、写出字节地址为 20H得单元最高位得位地址为 <u>07H</u>,最低位得位地址为 <u>00H</u>。
- 7、如果晶振频率 f<sub>osc</sub> 6MHz ,则一个时钟周期为 <u>1、66667E-7</u> , 一个机器 周期为 <u>2us</u>。
  - 8、 AT89S51单片机共有 <u>26</u>个特殊功能寄存器。
  - 9、 AT89S51单片机片外数据存储器最多可以扩展 64KB
- 10、如果 CPU从片外 ROM得 0000H 单元开始执行程序,那么 EA 引脚应接低电平。
  - 二、选择题

- 1、PC得值就是( C )。
- A. 当前指令前一条指令得地址 B. 、当前正在执行指令得地址
- C、下一条指令得地址 D、控制器中指令寄存器得地址
- 2、对程序计数器 PC得操作就是( A )。
- A 自动进行得 B 、通过传送进行
- C、通过加" 1"指令进行得 D 、通过减" 1"指令进行
- 3、在 AT89S51单片机中 P0 口作为( D )。
- A、数据总线 B 、地址总线
- C、控制总线 D 、数据总线与地址总线
- 4、 在 AT89S51单片机中( C )。
- A、具有独立得专用得地址总线 B 、P0 口与 P1 口作为地址总 线
- C、P0口与 P2口作为地址总线 D 、P2口与 P1口作为地址总 线
  - 三、简答题
- 1、AT89S51单片机得 EA 引脚有何功能?如果使用片内 ROM 该引脚该如何处理?
  - 答: EA 为该引脚得第一功能,为访问程序存储器控制信号。

如果使用片内 ROM 则 EA 信号为高电平。

- 2、什么就是指令周期,机器周期与时钟周期?
- 答:指令周期就是 CPU每取出并执行一条指令所需得全部时间; 机器周期就是 CPU完成一个基本操作所需要得时间。 时钟周期就是指计算机主时钟得周期时间。
- 3、堆栈得作用就是什么?在程序设计时,为什么要对堆栈指针 SP 重新赋值?答:堆栈就是一个特殊得存储区, 主要功能就是暂时存放数据与地址, 通常用来保护断点与现场;堆栈指针 SP复位后指向 07H单元, 00H-1FH为工作寄存器区, 20H-2FH为位寻址区, 这些单元有其她功能, 因此在程序设计时, 需要对SP重新赋值。
  - 4、单片机复位有几种方法?
  - 答: 1、上电复位 2 、按键复位 3 、瞧门狗复位 4 、软件复位
  - 5. AT89S51单片机运行出错或程序陷入死循环时,如何摆脱困境?
  - 可以采用复位键进行复位,使单片机初始化,也可以在软件中使用瞧门狗。
- 6、AT89S51单片机 P0~P3口得驱动能力如何?如果想获得较大得驱动能力, 采用低电平输出还就是高电平输出?
- 答:P0口每位可驱动 8个LSTTL输入,而 P1、P2、P3口得每一位得驱动能力,只有 P0口得一半。当 P0口得某位为高电平时,可提供 400μA得电流;当 P0口得某位为低电平( 0、45V)时,可提供 3、2mA得灌电流,如低电平允许提高,灌电流可相应加大。所以,任何一个口要想获得较大得驱动能力,只能用低电平输出。
- 7. AT89S51单片机内部 RAM低 128 单元划分为几个部分?每部分有什么特点?
  - 答:工作寄存器区、位寻址区、用户 RAM区。
- 每部分特点如下: 00H-1FH为工作寄存器区,共 32 个单元,被分为 4 组,每组有八个寄存器(R0-R7)。任意时刻, CPU只能使用一组寄存器,当前正在

使用得寄存器组被称为当前寄存器。 在程序运行过程中如果不使用得寄存器也可以作为 RAM使用。

20H-2FH为位寻址区,共 16个单元。这 16个单元可以作为字节单元使用,同时这 16个单元得每一位也可以单独使用,即位寻址。

30H-7FH为用户 RAM区,用于存放各种数据、中间结果,起到数据缓冲得作用。在实际使用中,常需要把堆栈设在用户 RAM中。

8、AT89S51单片机得片内都包含了哪些功能部件?各个功能部件主要得功能就是什么?

答: 1 个微处理器( CPU);

128 个数据存储器( RAM) 单元;


4KB Flash 程序存储器;

- 4个8位可编程并行 I/O 口;
- 1个全双工串行口;
- 2个16位定时器/计数器;
- 1个瞧门狗定时器;
- 1个中断系统,5个中断源,2个优先级;
- 26 个特殊功能寄存器( SFR);
- 1个瞧门狗定时器。
- 9. 程序存储器得空间中 , 有 5 个特殊单元 ,分别对应 AT89S51单片机 5 个中断源得入口地址 , 写出这些单元得地址及对应得中断源。

中断源	中断入口地址
外部中断 0	0003H
定时/计数器 0 溢出中断	000BH
外部中断 1	0013H
定时/计数器 1 溢出中断	001BH
串行中断	0023H

10、 AT89S51单片机有几个存储器空间?画出它得存储器结构图。

AT89S51单片机得有 3 个存储器空间,即片内片外统一编制得程序存储器, 片内数据存储器与片外数据存储器。



11、什么就是空闲方式?怎样进入与退出空闲方式?

答:空闲方式: CPU处于休眠得状态,而片内所有其她外围设备保持工作状态,即振荡器保持工作,时钟脉冲继续输出到中断、串行口、定时器等功能部件,使它们继续工作,但时钟脉冲不再送到 CPU,因而 CPU停止工作。

进入:每当 CPU执行一条将 IDL 位置 1 得指令,就使它进入空闲方式, CPU

即停止工作,进入空闲方式。

退出:两种:一就是被允许得中断源请求中断时, 由内部得硬件电路清 0 IDL位,终止空闲方式;另一种方式就是硬件复位。 RST引脚上得复位信号直接将 IDL为清 0,从而使单片机退出空闲方式。

12、什么就是掉电方式?怎样进入与退出掉电方式?

答:掉电:振荡器停止工作,单片机内部所有得功能部件全部停止工作。

进入: CPU执行一条将 PD位置 1 得指令,就使单片机进入掉电方式。

退出:唯一得方法就是硬件复位 , 复位后单片机内部特殊功能寄存器得内容被初始化 , PCON=Q 从而退出掉电方式。

13、AT89S51单片机得控制信号引脚有哪些?说出其功能。 。 答:

RST(9脚):复位信号输入端,高电平有效。当振荡器工作时, RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。

ALE (30 脚): 地址锁存控制信号。当访问外部程序存储器或数据存储器时, ALE输出脉冲用于锁存低 8 位地址。

PSEN (29 脚):程序储存允许输出端,就是外部程序存储器得读选通信号,低电平有效。当 AT89S51从外部程序存储器取指令时,每个机器周期两次 PSEN 有效,即输出两个脉冲。当访问外部数据存储器,不会出现两次有效得 PSEN 信号。

EA (31 脚): EA 为该引脚得第一功能,为访问程序存储器控制信号。当 EA 信号为低电平时,对 ROM得读操作限定在外部程序存储器;而当 EA 信号为高电平时,则对 ROM得读操作就是从内部程序存储器开始, 并可延续至外部程序存储器。 器。

四、设计一个电路,使单片机得 P0口能驱动 8只发光二极管。

思考题与习题 3 思考题与习题 3

+ロッく
182

1、假定外部数据存储器 3000H 单元得内容为 50H, 执行下列指令后, 累加器 A 中得内容为 50H 。

MOV DPTR,#3000H

MOVX A, @DPTR

2、假定累加器 A 中得内容为 30H, DPTR 中得内容为 2000H, 执行指令:

MOVC A, @A+DPTR

后,把程序存储器 \_\_\_2030H\_\_\_\_\_单元得内容送入累加器 A中。

PUSH 30H

PUSH 31H

**POP 30H** 

```
POP 31H
```

4、已知程序执行前, 在 AT89S51单片机片内 RAM 中,(A)=33H,(R0)

=28H ,( 28H )=0BCH ,写出执行如下程序后 , ( A ) = 63H

ANL A,#60H

ORL 28H,A

XRL A,@R0

CPL A

- 5、对程序存储器得读操作使用得指令 <u>MOVC 指令</u>
- 6、对外部数据存储器得读操作使用得指令 \_ MOVX 指令 \_\_\_\_。
- 7、执行如下三条指令后 , 20H 单元得内容就是 <u>0FH</u>

M O V R 0, # 20H

MOV 40H, #0FH

MOV @ R0, 40H

二、判断

判断以下指令得正误。

- (1) MOV R1,R2  $\times$
- $(2)MOV 20H,@R3 \times$
- (3)DEC DPTR ×
- (4)INC DPTR
- (5)MOVX A,@R1
- (6)MOVC A,@DPTR×
- (7)PUSH DPTR ×
- (8)CLR R1 ×
- (9)MOV 20H,30H
- (10)MOV F0,C
- (11) CPL R7  $\times$
- $(12)RCA \times$

## 三、简答

- 1、MCS-51 共有哪几种寻址方式?试举例说明。
- (1)寄存器寻址方式 MOV A,R2
- (2)直接寻址方式 MOV A,30H

- (3)寄存器间接寻址方式 MOV A,@R0
- (4)立即寻址 MOV A,#20H
- (5)变址寻址 MOVC A,@A+ DPTR
- (6)相对寻址 SJMP rel
- (7)位寻址 MOV C, 0D5H;
  - 2、MCS-51 指令按功能可以分为哪几类?每类指令得作用就是什么?

数据传送类指令( 28 条);数据传送就是指将源地址单元中得数据传送到目得地址单元中,且源地址单元中得数据保持不变,或者源地址单元中得数据与目得地址单元中得数据互换。

算术运算类指令(24条);这类指令中,大多数都要用累加器 A 来存放源操作数,另一个操作数就是工作寄存器 Rn、片内 RAM 单元或立即数。执行指令时, CPU 总就是将源操作数与累加器 A 中得操作数进行相应操作,然后将结果保留在累加器 A 中,同时会影响程序状态字 PSW 中得溢出标志 OV、进位标志 CY、辅助进位标志 AC 与奇偶标志位 P。

逻辑运算及移位类指令(25条);在这类指令中,仅当目得操作数为累加器 A 时对奇偶标志位 P 有影响,其余指令均不影响 PSW 得状态。

控制转移类指令(17条);

位操作类指令(17条)。MCS-51系列单片机得硬件结构中有一个位处理器,对位地址空间具有丰富得位操作指令。由于位操作数就是"位",取值只能就是0或1,故又称为布尔操作指令。

3、访问 SFR, 可使用哪些寻址方式?

寄存器寻址,直接寻址,位寻址

4、执行指令: MOV A, R0;

在程序状态字 PSW 中 RS1=0, RS0=0; RS1=1, RS0=0 得两种情况下,上述指令执行结果有何不同?

RS1=0, RS0=0时, 就是将内部 RAM 00H 单元中得内容传送给累加器 A, RS1=1, RS0=0时, 就是将内部 RAM 10H 单元中得内容传送给累加器 A

4.SJMP(短转移)指令与 LJMP(长对转移)指令得目得地址得范围各就是多少?

SJMP 指令得目得地址范围就是 -128B~+127B;

LJMP 指令得目得地址范围就是 64KB。

5.JB 指令与 JBC 指令得区别就是什么?

6.答:这类指令就是判断直接寻址位就是否为 "1或为"0"当条件满足时转移, 否则继续顺序执行。而 JBC 指令当条件满足时,指令执行后同时将该位清 "Q'

- 7、指出下列每条指令得寻址方式。
- (1) MOV A , 40H ; 直接寻址
- (2) MOV 30H, #00H; 立即寻址

- (3) SJMP LOOP ;相对寻址
- (4) MOVC A , @A+DPTR ; 变址寻址
- (5) MOVX A, @RO ; 寄存器寻址
- (6) MOV C, 20H; 位寻址
- (7) MOV 20H, R3;寄存器寻址
- (8) MOV 31H, 20H;直接寻址
- 8、 已知程序执行前,在 AT89S51 单片机片内 RAM (10H)=20H, (20H)=33H, (33H)=45H, (45H)=56H, (P1)=30H。分析下列程序按顺序执行每条指令后得结果。

MOV A,33H ; ( A ) =45H

MOV R1 , A ; (R1) = 45H

MOV @R1 , #0FFH ; (45H) 0FFH

MOV 45H,33H ; (45H) = 45H

MOV R0,#10H ; ( R0 ) =10H

MOV A,@R0 ; ( A ) =20H

MOV P1,#0FFH ; ( P1 ) =0FFH

MOV A ,P1 ; ; (P1) = 30H

MOV 20H,A ; (20H) = 30H

9、已知程序执行前,在 AT89S51单片机片内 RAM 中,(A)=85H,(R0)=20H, (20H)=0AFH,(Cy)=1,(21H)=0FFH。写出下列指令独立执行后寄存器与存储单元得内容,若该指令影响标志位,写出 CY、AC、OV与P得值。

ADD A, @R0; CY=1, AC=1, OV=1, P=1, (A) =34H

ADDC A, 21H ; CY=1 , AC=1 , P=1 , OV=0 , ( A ) =85H

SWAP A ; (A) = 58H , P=1

SUBB A,#50H ; CY=0 , AC=0 , P=1 , OV=1 , ( A ) =34H

DEC R0 ;R0=1FH

XCHD A, @R0 ; (A) =8FH, (20H) =0A5H, P=1

10、 写出完成如下要求得指令,但就是不能改变未涉及位得内容。

(1)把 ACC、3, ACC、4, ACC、5与 ACC、6置"1。"

ORL A,#01111000B

(2) 把累加器 A 得中间 4 位清 "Q"

ANL A,#11000011B

(3) 将内部数据存储器 10H 单元中得数据得高 2位,低3位清"Q"

ANL 10H,#00111000B

(4) 将内部数据存储器 50H 单元中得数据所有位取反。

XRL 50H,#11111111B

(5)将内部数据存储器 40H 单元中得数据高 4位取反。

XRL 40H,#11110000B

(6)将内部数据存储器 10H 单元中得数据低 3位置"1。"

ORL 10H,#00000111B

11、分析执行下列指令序列所实现得逻辑运算式

MOV C, P1, 0

ANL C, /P1, 1

MOV 20H, C

MOV C, /P1, 0

ANL C, P1, 1

ORL C, 20H

MOV P3 0, C

P3, 0=(P1, 0 /P1, 1) (/P1, 0 P1, 1)

# 思考题与习题 4

## 一、简答题

- 1、什么就是汇编语言源程序、汇编、汇编程序?
- (1)使用汇编语言编写得程序称为汇编语言源程序。
- (2)汇编语言程序不能直接在计算机上运行,需要将它翻译成机器语言程序, 也就就是目标代码程序,这个翻译过程称为汇编。
- (3)完成汇编任务得程序成为汇编程序。
  - 2、什么叫伪指令,有什么作用?

所谓伪指令就是 告诉汇编程序应该如何完成汇编工作, 只有在汇编前得源程序中才有伪指令,而在汇编后没有机器代码产生。

伪指令具有控制汇编程序得输入输出、 定义数据与符号、 条件汇编、 分配存储空间等功能。

二、编程题

1. 在外部 RAM3000H 单元中有一个 8 位二进制数,试编程将该数得低四位屏蔽掉,并送给外部 RAM3001H 单元中。

MOV DPTR,#3000H

MOVX A,@DPTR

ANL A,#0F0H

**INC DPTR** 

MOVX @DPTR,A

2. 已知 fosc 12MHz , 试编写延时 20ms与 1s 得程序

DELAY20MS: MOV R6,#100 ;延时 20ms

D1: MOV R7,#98

nop

D2: DJNZ R7,D2 DJNZ R6,D1

**RET** 

**END** 

DELAY1S: MOV R7,#250

DEL1: MOV R6,#200

DEL2: MOV R5,#98

DEL3: DJNZ R5,DEL3

NOP

DJNZ R6,DEL2 DJNZ R7,DEL1

RET END

3. 用查表得方法求 0~6之间得整数得立方。已知整数存在内部 RAM30H 单元中, 查表结果回存 30H 单元。

MOV DPTR,#tab

MOV A,30H

MOVC A,@A+DPTR

MOV 30H,A

Ret

ORG 1000H

TAB: DB 00H,01H,08H,1BH,40H,7DH,0D8H

4. 若有 3 个无符号数 x、y、z 分别在内部存储器 40H、41H、42H 单元中,试编写一个程序,实现 x y 时,x+z 得结果存放在 43H、44H 单元中;当 x < y 时,y+z 得结果存放入 43H、44H 单元中。

MOV A,40H

CLR C

SUBB A,41H;相减比较大小

JC L1

MOV A,40H ;  $x \ge y$ 

SJMP L2

L1:MOV A,41H ;x<y

L2:ADD A,42H

MOV 43H,A

MOV A,#0;保存进位到 44H 单元

ADDC A,#0

MOV 44H,A

5. 在内部 RAM 得 BLOCK 开始得单元中有一无符号数据块,数据块长度存人 LEN 单元。试编程求其中得最小得数并存入 MINI 单元。

MOV R2, #11H ; 要比较得数据字节数 MOV R1, #BLOCK; 置数据块得首地址

DEC LEN

MOV A, @R1

LOOP: MOV MINI,A

INC R1 CLR C

SUBB A, @R1 ; 两个数比较

JC LOOP1 ; C=1, A 中得数小, 跳转到 LOOP1

MOV A, @R1; C=1,则把小数送给 A

SJMP LOOP2

LOOP1: MOV A,MINI

LOOP2: DJNZ R2, LOOP ; 比较就是否结束

MOV 50H,A ; 把大数存入 50H 单元

RET

6. 在外部 RAM3000H 起始得单元中存放一组有符号数,字节个数存在内部 RAM20H 单元中。统计其中大于 0、等于 0 与小于 0 得数得数目,并把统计 结果存放在内部 RAM21H、22H 与 23H 单元中。

MOV DPTR,#3000H;设置首地址

MOV 22H,#0 ; 清零

MOV 23H,#0

MOV 24H,#0

L2: MOVX A,@DPTR ; 取数据

JNZ L1

INC 22H ;为 0

SJMP NEXT

L1:JB ACC、7,FU

INC 21H ; 正数

SJMP NEXT

FU:INC 23H ;负数

**NEXT:INC DPTR** 

DJNZ 20H,L2

RET

7. 查找内部 RAM20H~40H 单元中就是否有 0FFH 这一数据,如果有,将 PSW 中得 F0 位置 1,没有则将其清零。

MOV R0,#20H

MOV R1,#21H

CLR F0

NEXT:MOV A,@R0

CJNE A,#0FFH,L1

SETB F0

SJMP L2

L1:INC R0

**DJNZ R1,NEXT** 

L2:RET

8. 在片内 RAM 得 30H 单元开始,相继存放 5 个无符号数,请使用冒泡法编写程序,使这组数据按照从小到大顺序排列。

MAIN: MOV R0,#30H ;数据存储区首单元地址

MOV R7. #04H ; 各次冒泡比较次数

CLR F0 ; 互换标志清 " 0 "

LOOP: MOV A,@RO ;取前数

MOV R2, A ; 存前数

INC R0

MOV A, @RO ; 取后数

CLR C

SUBB A,R2 ; 比较大小

JNC LOOP1

SETB F0 ; 互换,置标志位

MOV A,R2 ; 互换数据

XCH A,@R0

DEC<sub>R0</sub>

XCH A,@R0

INC R0

LOOP1: MOV A,@R0

DJNZ R7,LOOP ; 进行下一次比较 JB F0,MAIN ; 进行下一轮冒泡

SJMP \$ ; 排序结束

## 思考题与习题 5

#### 一、填空

- 2、AT89S51 单片机中断系统中共有
   \_\_iNT0\_\_\_、\_\_iNT1\_\_\_、\_T0\_\_、\_T1、\_串行

   □\_五个中断源,其中优先权最高得就是
   \_\_iNT0\_\_\_, 优先级最低得就是
   \_\_B行

   □.
   □.
- 3、 在 CPU 未执行同级或更高优先级中断服务程序得条件下,中断响应等待时间最少需要 \_\_\_3 个机器周期\_\_。
- 4、 AT89S51单片机得堆栈区只可设置在 内部 RAM 30H-7FH , 堆栈寄存器 SP就是 8 位寄存器。
- 5、 若(IP)=00010100B,则中断优先级最高者为 \_\_<u>INT1</u>\_\_\_,最低者为\_\_\_<u>T1\_\_</u>。
- 6、对中断进行查询时,查询得中断标志位共有\_IEO\_、\_TFO\_、\_IE1\_、\_TF1\_、\_RI\_与\_TI\_六个中断标志位。
  - 7、 AT89S51 单片机内部有 \_16\_位加 1 定时器 /计数器,可通过编程决定它们

得工作方式,其中可进行 13 位定时器 /计数器得就是方式就是方 <u>式 0</u> 。
8、 处理定时器 /计数器得溢出请求有两种方法 , 分别就是中断方式与查询方
式。使用中断方式时,必须 <u>开中断</u> ;使用查询方式时,必须 <u>关中</u>
<u>迷斤。</u>
9、 假定定时器 1 工作在方式 2,单片机得振荡频率为 6MHz ,则最大得
定时时间为512us。
二、选择题
1.CPU 响应中断后,能自动清除中断请求  " 1标志得有(   C   )。 ———————————————————————————————————
A . INTO / INT1 采用电平触发方式 B . INTO / INT1 采用两边触发方式
C. 定时 /计数器 T0/T1 中断 D. 串行口中断 TI/RI
2.AT89S51五个中断源中,属外部中断得有(   A B )。 ————————————————————————————————————
A . INTO B . INT1 C . TO D . T1 E . TI F . RI
3.按下列中断优先顺序排列,有可能实现得有(   B  )。
A . T1、T0、INTO、INTO、 串行口 B . INTO、 T1、T0、INTO、 串行口
C. INTO、INTO、串行口、TO、TO、TO、D. INTO、串行口、TO、INTO、TO
4.各中断源发出得中断申请信号,都会标记在 AT89S51系统中得( B )
中。 A TMOD D TOOM/COOM O IF D ID
A.TMOD B.TCON/SCON C.IE D.IP
5.外中断初始化得内容不包括: (A)
A. 设置中断响应方式  B. 设置中断响应方式
B. 设置外中断允许 C. 设置中断总允许
D. 设置中断总允许 D. 设置中断触发方式
6. 在 AT89S51单片机中,需要软件实现中断撤销得就是: (D)
A. 定时中断 B. 脉冲触发得外部中断
C. 电平触发得外部中断 D. 串行口中断
7.在下列寄存器中,与定时器 /计数器控制无关得就是: (B)
A. TCON B. SCON C. IE D. TMOD
8.与定时工作方式 0 与 1 相比较,定时工作方式 2 具备得特点就是:(A)
A. 计数溢出后能自动恢复计数初值 B. 增加计数器得位数
C.提高了定时得精度 D.适于循环定时与循环计数
9.对定时器 0进行关中断操作,需要复位中断允许控制寄存器得: (A)
A.EA 与 ETOB.EA 与 EXO C.EA 与 ET1 D.EA 与 EX1
三、判断题
1.中断响应最快响应时间为 3个机器周期。(对)
2 . AT89S51 每个中断源相应地在芯片上都有其中断请求输入引脚。(错)
3 . AT89S51 单片机对最高优先权得中断响应就是无条件得。(错)

4.中断初始化时,对中断控制器得状态设置,只可使用位操作指令,而不

能使用字节操作指令。(错)

5.外部中断 INT 0 入口地址为 0013H。(错)

四、简答题

1、什么叫中断? AT89S51 单片机能提供几个中断源?几个优先级?各个中断源得优先级怎样确定?在同一优先级中各个中断源得优先级怎样确定?

中断就是指计算机暂时停止原程序执行转而为外部设备服务(执行中断服务程序),并在服务完后自动返回原程序执行得过程。

2.写出 AT89S51单片机 5 个中断源得入口地址、中断请求标志位名称、位地及其所在得特殊功能寄存器。

中断源	中断请求标志位	中断入口地址	优先权
ĪNTO	IE0	0003H	
ТО	TF0	000BH	最高级
INT1	IE1	0013H	
T1	TF1	001BH	↓最低级
串行口	RI、TI	0023H	-4c 140 28c

表 5-1 AT89S51 中断入口地址及内部优先权

3.开 AT89S51单片机外中断 1,如何操作?写出操作指令。

SETB IT1

SETB EA

或者

MOV IE,#84H

4、 AT89S51单片机有几个定时器 /计数器?定时与计数有何异同?

答:两个;定时器就是由外部晶振振荡频率产生决定, 计数方式就是由内部定时器/计数器产生。作为定时器用时,加法计数器对内部机器周期脉冲计数。由于机器周期就是定值,如机器周期 =1 µ ş 计数值 100,相当于定时 100 µ s 脉冲来自 T0(P3、4)或者 T1(P3、5)引脚时,可实现外部事件得计数功能。

加法计数器得初值可以由程序设定, 设置得初值不同, 计数值或定时时间就不同。在定时器/计数器得工作过程中,加法计数器得内容可由程序读回 CPU。

5. AT89S51 单片机内部得定时器 /计数器控制寄存器有哪些?各有何作用? 答:有 TMOD 与 TCON 两个。

TMOD 就是定时工作方式寄存器,用来控制 T0、T1 得工作方式。 TCON 定时器控制寄存器,用来控制定时器得运行及溢出标志等。

6. 定时器 T0 与 T1 各有几种工作方式?

答:T0、T1 得工作方式有四种,如下表

#### 7、设 AT89S51单片机得晶振频率为 12MHz, 问定时器处于不同得工作方式

M1		工作方式	工作方式	容量
MO				
0	0	0	13 位计数器 , N = 13	2 <sup>13</sup> =8192
0	1	1	16 位计数器 , N = 16	2 <sup>16</sup> =65536
1	0	2	两个 8 位/计数器,初值自动装入, N =8	2 <sup>8</sup> =256
1	1	3	两个 8 位/计数器,仅适用于 T0, N =8	2 <sup>8</sup> =256

时,最大定时范围分别就是多少?

机器周期为 1us;

最大定时范围如下:方式 0为8192us方式 1为65536us方式2或方式3均为256us。

7. 设单片机得  $f_{osc} = 12MHz$  , 要求用 T0 定时 150 s , 分别计算采用定时方式 0、定时方式 1 与定时方式 2 得定时初值。

方式 0 得初值 1FCEH,方式 1 得初值 FF6AH,方式 2 得初值 6AH。

五、编程题

1、使用定时器从 P1、0 输出周期为 1 秒得方波,设系统时钟频率为 12MHz。 查询方式:

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN: MOV TMOD, #01H ; 定时器 0, 方式 1

MOV THO ,#3CH ;设置初值 ,定时 100ms

MOV TLO , #0B0H

MOV R2 , #10 ; 运行 10 次 , 定时 1S

CLR P1, 0

CLR EA

SETB TR0

LOOP: JNB TF0 , LOOP

CLR TF0 ;清除标志

MOV THO ,#3CH ; 重置初值

MOV TLO , #0B0H

DJNZ R2 , LOOP

MOV R2 , #10

CPL P1, 0

AJMP LOOP

**END** 

2.将定时器 T₁设置为外部事件计数器,要求每计 500 个脉冲, T₁转为定时方式,在 P1、2输出一个脉宽 10ms得正脉冲。设系统时钟频率为 12MHz。

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 0030H

MAIN: MOV TMOD,#50H; T₁方式 1, 计数

MOV TH1,#01H ;设置初值

```
TL1,#0F4H
            MOV
            SETB
                 TR1 ;启动计数,使用查询方式
            CLR
                     P1、2
            CLR EA
                         ;查询方式
      LOOP: JNB
                     TF1, LOOP
            CLR
                     TF1
                     TMOD,#10H ; T1方式 1,定时
            MOV
                                     ;设置初值
            MOV
                     TH1
                           ,#0D8H
            MOV
                     TL1,#0F0H
                 P1、2
            SETB
                             ;输出正脉冲
      LOOP1: JNB
                     TF1,LOOP1
                     TF1
            CLR
            LJMP
                  MAIN
            END
      C语言方式:
         #include<reg51, h>
         sbit P1_0=P1^2;
                                //已仿真调试成功
         int i;
        void main(){
        while(1){
          TMOD=0x05;//T0 计数,方式一
            TH0=(65536-500)/256;//计数
            TL0=(65536-500)%256;
         TR0=1;
         P1_0=0;
         while(!TF0);// 等待计数溢出
         TF0=0;
                 //溢出标志复位
         P1_0=1;
          TMOD=0x01;//T0 定时,方式一
            TH0=(65536-10000)/256;//定时 10ms
            TL0=(65536-10000)%256;
         TR0=1;
                     //启动 T0
         while(!TF0); //等待定时时间溢出
                    //溢出标志复位
         TF0=0;
        }
         P1_0=0;
   3.已知 f_{osc} = 12MHz,采用查询方式编写 24 小时制得模拟电子钟程序,秒、
分钟、小时分别存放于 R2、R3、R4中。
            ORG
                     0000H
            LJMP
                  MAIN
            ORG
                     0030H
      MAIN: MOV
                     TMOD, #01H
```

```
MOV
               TH0 , #3CH
      MOV
               TL0
                   , #0B0H
      MOV
               R1, #20
      SETB
               TR0
      MOV
               R2,#00H ; 秒
      MOV
               R3,#00H ;分
      MOV
               R4,#00H ; 时
      MOV
               A , #00H
               DPTR,#0300H ;查 7 段码
LOOP: MOV
      ADD
               A, R4
      DA
            Α
      MOV
               40H, A
      ANL
               A, #0F0H
      MOVC A,@A+DPTR
                         ; 送 P0 显示
      MOV
               P0 , A
      MOV
                          ;位选
               P1,#20H
      LCALL DELAY20MS
      MOV
               A, 40H
      ANL
               A,#0FH
      MOVC A,@A+DPTR
                        ;送 P0 显示
      MOV
               P0 , A
                         ;位选
      MOV
               P1,#10H
      LCALL DELAY20MS
      ADD
               A, R3
      DA
            Α
      MOV
               30H, A
               A, #0F0H
      ANL
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
                        ;送 P0 显示
               P0 , A
      MOV
               P1,#08H
                          ;位选
      LCALL DELAY20MS
               A , 30H
      MOV
               A , #0FH
      ANL
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
               P0 , A
                          ; 送 P0 显示
      MOV
                          ;位选
               P1,#04H
      LCALL DELAY20MS
      ADD
               A, R4
      DA
      MOV
               20H, A
      ANL
               A, #0F0H
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
               P0 , A
                          ; 送 P0 显示
```

P1,#02H

;位选

MOV

```
LCALL DELAY20MS
      MOV
               A, 20H
      ANL
               A, #0FH
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV
               P0, A
                          ;送 P0 显示
      MOV
               P1,#01H
                           ;位选
      LCALL DELAY20MS
      JNB
               TFO , LOOP
                               ;定时到
      MOV
               TH0
                     , #3CH
      MOV
               TL0
                    , #0B0H
      CLR
               TF0
      DJNZ
            R1, LOOP
      MOV
               R1
                    , #20
      INC
            R2
      CJNE
            R2, #60, LOOP
      MOV
               R2,#00H
      INC
            R3
      CJNE
            R3, #60, LOOP
      MOV
               R3,#00H
      INC
            R4
            R4, #24, LOOP
      CJNE
      MOV
               R4,#00H
      LJMP
            LOOP
DELAY20MS:
      MOV R7,#5
D0:
      MOV R6,#200
D1:
      NOP
      NOP
      NOP
      DJNZ R6,D1
      DJNZ R7,D0
      RET
      ORG
             0300H
TAB2:
       DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
                                                ; 共阴
       DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
      END
```

## 思考题与习题 6

 †百	쯔
ᄱ	т

- 1、 LED 数码管得使用与发光二极管相同,根据其材料不同正向压降一般为 5V,额定电流为 5 m A,最大电流为 20 m A。
- 2、在单片机系统中,常用得显示器有 <u>LED 发光管、LED 数码管</u>与 <u>LED 液</u>晶屏 等显示方式。
- 3、键盘扫描控制方式可分为随<u>机方式</u>控制、<u>中断扫描控</u>制与 <u>定时扫描控</u>制方式。
- 4、LED 显示器得静态驱动显示得优点就是: 显示稳定,在 LED 导通、电流已定得情况下数码管得亮度高。 控制系统在运行过程中, 仅仅在需要更新显示内容时, CPU 才执行一次显示更新子程序,这样大大节省了 CPU 得时间,提高了 CPU 得工作效率 ;缺点就是: 位数较多时,所需得 I/O 接口较多,硬件开销太大 。动态驱动显示得优点就是: 节省硬件资源,成本较低 ;缺点就是: 在控制运行过程中,为了保证显示器正常显示, CPU 必须每隔一段时间执行一次显示子程序 。
  - 5、矩阵键盘得识别有 扫描法 与 线反转法 两种方式。
  - 二、判断题
  - 1、为了消除按键得抖动,常用得方法有硬件与软件两种方法。 (对)
  - 2、LED 显示器有两种显示方式:静态方式与动态方式。 (对 )
  - 3、LED 数码管显示器有共阴极与共阳极两种。 (对 )
  - 三、简答题
  - 1、为什么要消除按键得机械抖动?消除按键抖动得方法有几种?
  - 答:抖动现象会引起单片机对一次按键操作进行多次处理。 去抖动得方法有硬件与软件两种方法。
  - 2.说明矩阵式键盘按键按下得识别原理。

答: 判别键盘上有无按键闭合。由 AT89S51 单片机向所有行线发出低电平信号,如果该行线所连接得键没有按下,则连线所连接得输出端口得到得就是全 1 信号;如果有键按下,则得到得就是非全 1 信号。

判别键号。方法就是先扫描第 0行,即输出 0111(第 0 行为 0,其余 3 行为 1),然后读入列信号,判断就是否为全 1。若就是全 1,则表明当前行没有键按下,行输出值右移,即输出 1011(第 1 行为 0,其余 3 行为 1),再次读入列信号,判断就是否为全 1。如此逐行扫描下去,直到读入得列信号不为全 1 为止。根据此时得行号与列号即可计算出当前闭合得键号。

#### 键码计算

如图 6-12 所示,键号就是按从左到右从上到下得顺序编排得,各行得首号 依次就是 00H、08H、10H、18H,如列号按 0~7顺序排列,则键码得计算公式为:

键值=为低电平行得首键号+为低电平得列号

3、键盘有哪三种工作方式,她们各自得工作原理及特点就是什么?

答:随机方式、中断扫描方式与定时扫描方式三种

(1)随机方式

就是利用 CPU 得空闲时间,调用键盘扫描子程序,响应键盘得输入请求。

## (2)中断扫描方式


在图 6-10 中,当按键按下时,列线中必有一个为低电平,经与门输出低电平,向单片机引脚发出中断请求, CPU 执行中断服务程序,判断闭合得键号,并进行相应得处理,这种方式可大大提高 CPU 得效率。

#### (3) 定时扫描方式

利用单片机内部定时器,每隔一定时间 CPU 执行一次键盘扫描程序, 并在有键闭合时转入该键得功能处理程序。 定时扫描方式要求扫描间隔时间不能 太长,否则有可能漏掉按键输入,一般取几十毫秒。

4.说明 LCD 显示器得工作原理,画出 AT89S51单片机与 LCD1602 得接口电路连接图。

LCD 显示器得工作原理:字符型 LCD 液晶显示器就是专用于显示字母、数字、符号等得点阵式 LCD。它们多与 HD44780 控制驱动器集成在一起,构成字符型 LCD 液晶显示模块,用 LCM 表示,有 16×1 16×2 20×2 40×2 等产品。AT89S51单片机与 LCD1602 得接口电路如图 6-6 所示。



#### 四、设计题

1、设计将字符 "AB通过液晶模块 LCD1602 显示在屏幕得左边。

org 0000h

ljmp Start

org 000bh

ljmp L1

org 0100h

#### Start:

MOV TMOD,#00H

MOV TH0,#00H

MOV TL0,#00H

MOV IE,#82H

```
SETB
         TR0
    MOV
         R5,#50H
    MOV SP,#60H
           NEXT
    LCALL
    MOV A,#80H
    ACALL
          WHITE
    MOV A,#41H
    LCALL WDR
    MOV A,#81H
    ACALL WHITE
    MOV A,#42H
    LCALL WDR
    SJMP $
L1:
    MOV
         TH0,#00H
         TL0,#00H
    MOV
   DJNZ R5,L2
   MOV
        R5,#50H
L2:
     RETI
NEXT:
      MOV A,#38H
      LCALL
             WHITE
  MOV A,#0EH
      LCALL WHITE
  MOV
       A,#06H
  LCALL
         WHITE
  RET
WHITE:LCALL L3
    CLR P3, 5
    CLR P3, 0
    CLR P3, 1
    SETB P3, 5
    MOV P1,A
    CLR P3, 5
    RET
WDR: LCALL L3
      CLR P3、5
```

```
SETB P3, 0
     CLR P3、1
     SETB P3, 5
     MOV P1,A
     CLR P3, 5
        RET
   L3: PUSH ACC
   Loop:
       CLR P3, 0
       SETB P3, 1
       CLR P3, 5
       SETB P3, 5
       MOV A,P1
       CLR P3, 5
       JB ACC、7,LOOP
       POP ACC
       ACALL DELAY
       RET
   DELAY:MOV R6,#255
     D1:MOV R7,#255
     D2:DJNZ R7,D2
        DJNZ R6,D1
        RET
        END
   2、设计一个 AT89S51外扩键盘与显示电路,要求扩展 8个键,4位 LED 显
示器。
```

## 思考题与习题 7

#### 一、填空

- 1、单片机程序存储器得主要功能就是存储 程序 与\_常数\_。
- 2、AT89S51 单片机程序存储器得寻址范围就是由程序计数器 PC 得位数所决定得,因为 AT89S51 得 PC 就是\_16 位\_得,因此其寻址空间为 \_64KB\_\_,地址范围就是从 0000H 到\_FFFFH\_.
- 3、13根地址线可选 \_\_\_8KB\_\_\_个存储单元 , 64KB存储单元需要 \_\_\_16\_根地址线。
- 4、在 AT89S51单片机中,使用 P2、P0 口传送 \_\_\_地址\_信号,且使用 P0 口 传送 \_\_\_数据 \_\_\_信号,这里采用得就是 \_\_\_分时复用 \_\_\_技术。
- 5、8255A能为数据 I/O 操作提供 A、B、C 3 个 8 位口,其中 A 口与 B 口能作为数据口使用,而 C 口则既可作为 \_\_数据线 \_\_使用,又可作为 \_\_信号线 \_\_使用。

#### 二、判断题

- 1、AT89S51 单片机片得数据存储器与扩展 I/O 口就是分别独立编址。 ( 错 )
  - 2、单片机系统扩展时使用锁存器就是用于锁存低 8 位地址。( 对 )
  - 3、使用 8255 可以扩展得 I/O 口线就是 32 根。( 错 )
  - 4、使用线选法扩展存储器不会使地址空间造成不连续得现象。( 错 )
  - 三、简答题
  - 1、为什么扩展外部程序存储器时,低 8位得地址需要锁存?

由于 P0 口在扩展存储器时既做地址总线得低 8 位,又做数据总线,为了将她们分离出来,需要在单片机外部增加地址锁存器,以存低8位地址一般可采用74LS373。

2、访问外部 RAM 与内部 RAM 时,所用指令有什么不同?分别写出读片内 RAM30H 单元与写片外 RAM30H 单元得程序。

访问内部 RAM 时用 MOV,访问外部 RAM 时用 MOVX ;

读片内 RAM30H 单元: MOV A,30H

写片外 RAM30H 单元: MOV R0,#30H


MOVX @R0,A

3、为什么要进行地址空间得分配?何谓线选法与译码法?各有何优、 缺点? 为了使一个存储单元唯一得对应一个地址;

线选法:线选法就是将高位地址线直接连到存储器芯片得片选端, 根据高位地址得高低电平来进行存储器芯片得选择, 芯片低电平有效,为了不出现寻址错误,要求在同一时刻,只允许一根为低电平,其余均为高电平;优缺点:线选法得优点就是连接简单,缺点就是芯片得地址空间相互之间可能不连续, 致使存储空间得不到充分利用,扩充储容量受限,因此线选法适用于扩展存储容量较小得场合。

译码法:所谓译码法就就是使用译码器对系统得高位地址进行译码, 以其译码输出作为存储器得片选信号, 能有效利用存储空间, 适用于大容量、 多芯片存储器扩展;优缺点:硬件电路稍复杂,需使用译码器,但可充分利用存储空间,全译码时还可避免地址重叠现象, 译码法得另一个优点就是, 若译码器输出端还留有剩余端线未使用时,便于继续扩展存储器或 I/O 接口电路。

- 4、什么就是 8255A 得控制字?控制字得主要内容就是什么? 8255A 就是可编程芯片接口,以控制字形式对其工作方式以及 C 口各位状态进行设置,为此,共有两种控制字,即工作方式控制字与 C 口位置/复位控制字。
- 1)工作方式控制字:工作方式控制字用与确定各口得得工作方式及数据传送方向, D7位为工作方式控制字标志位, "1有效; D6~D3为A组(包括A口与C口高4位)工作方式; D2~D0为B组(包括B口与C口低4位)工作方式



2) C口位置/复位控制字: 8255A 得 C口具有位控功能,即允许 CPU 用输出指令单独对 C口得某一位写 "1或"0"C口得位控字得格式。这就是通过向 8255A 得控制寄存器写入一个位控字来实现得。最高位 D7 就是 C口置位/复位控制字得特征位,必须为 "0", D0 位决 定了就是置 "1还就是置 "0操作; D3~D1 位决

0	<b>D</b> 6 <b>D</b> 5 <b>D</b> 4	D3D2D1	D <sub>0</sub>
	任意	位选择 000 PC0 001 PC1 010 PC2 011 PC3 100 PC4 101 PC5 110 PC6 111 PC7	位控制 0复位 1复位
C口的位控字			

定了 对 C 口中得哪一位进行操作。

5、8255A 得 '方式控制字 "与 " C口按位置复位控制字 都可以写入 8255A 得同一控制寄存器 , 8255A 就是如何来区分这两个控制字得 ?


根据控制字得最高位 D7 位来区分,若 D7 位为 0,则为 C 口置/复位控制字;若 D7 位为 1,则为工作方式控制字。

四、设计题

使用AT89S51芯片外扩 1片SRAM6264 , 且6264得首地址为 8000H。要求:

- (1)确定6264芯片得末地址。
- (2) 画出该应用系统得硬件连线图。
- (3)编程,将扩展 RAM 中8000~80FFH单元中得内容移至 8100H开始得单元中
  - 1) 末地址为 9FFFH(注: 无关位为 0)

# 2) 系统硬件连线图如图:



# 3)参考程序:

MOV DPTR,#8000H

MOV R7,#00H

L1: MOV DPH,#80H

MOVX A,@DPTR

MOV DPH,#81H

MOVX @DPTR,A

INC DPL

DJNZ R7,L1

SJMP \$

## 思考题与习题 8

		_	
	+百	ァ	•
•	垻	I	-

1,	按照串行数据得同步方式,	串行通信可以分为	同步通信与	异步通信
两类。				

- 2、串行通信按照数据传送方向可分为三种制式: <u>单工方式</u>、<u>半双工方</u> <u>式</u>与 全双工方式。
  - 3、帧格式为 1 个起始位 , 9 个数据位与 1 个停止位得异步串行通讯方式就是方式 2 或方式 3 。
  - 4、AT89S51 单片机串行接口有 4 种工作方式 , 由特殊功能寄存器 <u>SCON</u>中 得 SMO 、 SM1 确定。
  - 5、 AT89S51 单片机有一个 \_\_\_\_全双工\_异步串行口。
  - 6、串行通信对波特率得要求就是通信双方得波特率必须 相同。
  - 7、多机通信时,主机向从机发送信息分地址帧与数据帧两类,以第 9 位可编程得 TB8 作区分标志。 TB8=0,表示 <u>发送得就是数据帧</u>; TB8=1,表示 发送得就是地址帧。
  - 8、 AT89S51 单片机发送数据后将标志位 TI 置 1。
  - 9、多机通信开始时,主机首先发送地址,各从机校对主机发送得地址与本机地址就是否相符,若相符,则置 \_\_RI=1\_,从机将\_SM2\_清零。

### 二、判断题

- 1、 进行多机通信, AT89S51 单片机串行接口得工作方式应为方式 1。 ( 错 )
  - 2、 AT89S51 单片机得串行口就是全双工得。( 对 )
  - 3、 AT89S51 单片机上电复位时 , SBUF=00H。 ( 错 )
  - 4、串行通信接收到得第 9位数据送 SCON寄存器得 RB8中保存。( 对 )
  - 5、串行口工作于方式 0 得波特率就是可变得。( 错 )
- 6、 串行口工作于方式 3 得波特率就是可变得,通常使用定时器 T0 工作于方式 1 实现。( 错 )

# 三、选择题

1、 AT89S51单片机用串行扩展并行 I/O 口时,串行口工作方式选择 ( A )。

A、方式 0 B、方式 1 C、方式 2 D、方式 3

2、 串行口工作方式 3 得波特率就是( C )。

A、 固定得,为 f<sub>osc</sub>/32 B、固定得,为 f<sub>osc</sub>/16

- C、 可变得,通定时器/计数器 T1 得溢出率设定 D、 固定得,为 fosc/64
  - 3、 通过串行口发送或接收数据时,在程序中应使用( C )。

A、MOVC 指令 B、 MOVX 指令 C、 MOV 指令 D、XCHD 指令

#### 四、简答题

- 1、解释并行通信与串行通信。
- 一组信息(通常就是字节)得各位数据被同时传送得通信方法称为并行通信。 并行通信依靠并行 I/O 接口实现。并行通信速度快,但传输线根数多,只 适用于近距离(相距数公尺)得通信。
- 一组信息得各位数据被逐位顺序传送得通信方式称为串行通信。 串行通信可通过串行接口来实现。串行通信速度慢,但传输线少,适宜长距离通信。
- 2、串行通信有几种传输方式,说出每种方式得特点。(P148)
- (1)单工方式

数据信息只允许按照一个固定得单方向传送, 也就就是只能发送端向接收端 传输数据信息,而不能反过来传输。

(2)半双工方式

通信双方可以相互进行数据信息得接收或发送,但在同一时间仍只能单方向传输,不能同时进行接收与发送。

(3)全双工方式

采用两根通信传输线各自连接发送与接收端, 从而实现数据信息得双向传输。 这样,可方便地同时实施接收、 发送数据信息得双向传输, 大大提高了数据信息得传输速率与效率,

3、AT89S51 单片机串行口有几种工作方式?有几种帧格式?各种工作方式 得波特率如何确定?

答:串行接口有 4种工作模式,分别为:

- (1)工作方式 0,在方式 0 下,串行口得 SBUF 就是作为同步移位寄存器使用得。
  - (2)工作方式 1, 帧格式为, 一位起始位, 8位数据位, 一位停止位。

方式 1 波特率 = 
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$$
 定时器 T的溢出率

- - (4) 工作方式 3, 帧格式为, 一位起始位, 9位数据位, 一位停止位。

方式 3 波特率 = 
$$\frac{2^{\text{SMOD}}}{32}$$
 定时器 T的溢出率

3.AT89S51 单片机串行口接收 /发送数据缓冲器都用 SBUF,如果同时接收 /

发送数据时,就是否会发生冲突?为什么?

不会发生冲突得。串口通信中,有两个缓冲寄存器 SBUF,一个就是发送寄存器,一个就是接收寄存器,这两个寄存器在物理结构上就是完全独立得。

它们都就是字节寻址得寄存器,字节地址均为 99H。这个重叠得地址靠读/写指令区分:串行发送时,CPU向SBUF写入数据,此时99H表示发送SBUF;串行接收时,CPU从SBUF读出数据,此时99H表示接收SBUF。

4.简述串行口接收与发送数据得过程。

在发送过程中,当执行一条将数据写入发送缓冲器 SBUF(99H)得指令时, 串行口把 SBUF 中 8 位数据以设定得波特率从 TXD(P3、0)端输出,发送完毕置中断标志 TI=1。

接收时,用软件置 REN=1(同时, RI=0),即开始接收。当将数据字节从低位至高位接收下来并装入 SBUF后,将 SCON中得 RI 置 1,此时这一帧数据接收完毕,单片机可以读出数据。

5.简述利用串行口进行多机通信得原理。

当串行口以方式 2或方式 3工作时,发送与接收得每一帧信息都就是 11位,其中第 9位数据就是可编程得,通过对 SCON中得 TB8 置"1或清零,以区分发送得就是地址还就是数据,若 TB8 为 1发送得就是地址帧,否则发送得就是数据帧。如果从机得控制位 SM2=1,则当接收得就是地址帧时,数据装入 SBUF,并置 RI=1;如果接收得就是数据帧时,则从机不予理睬,数据丢弃。若 SM2=0,则无论接收地址帧还就是数据帧都将 RI置 1,数据装入 SBUF。

7、 AT89S51单片机晶振频率就是 11、0592MHz,串行口工作于方式 1,波特率 就是 9600bps,写出控制字与计数初值。

控制字为 40H 或者 60H

当 SMOD=0 时,初值 C=FDH

当 SMOD=1 时,初值 C=FAH

## 思考题与习题 9

- 1、1、单总线有什么显著得特点?
- (1)单总线芯片通过一根信号线进行地址信息,控制信息与数据信息得传送,并通过该信号线为单总线芯片提供电源
- (2)每个单总线芯片都具有唯一得访问序列号, 当多个单总线器件挂在同一个单总线上时,对所有单总线芯片得访问都通过唯一序列号进行区分
- (3)单总线芯片在工作过程中,不需要提供外接电源,而通过它本身具有得 "总 线窃电"技术从总线上获取电源
- 2、I<sup>2</sup>C 总线有什么特点?
- (1) 只要求两条信号线:一条串行数据线 SDA 与一条串行时钟线 SCL。SDA 就是双向串行数据线,用于地址,数据得输入与数据得输出,使用时需加上拉电阻。SCL 就是时钟线,为器件数据传输得同步时钟信号
- (2)每根连接到总线得器件都可以通过唯一得地址进行寻址
- (3)它一个真正得多主机总线,如果两个或更多主机同时初始化数据传输,则可以通过冲突检测与仲裁防止数据被破坏
- (4)在 CPU 与被控制器件间双向传送,最高传送速率为 400bit/s。片上得滤波器可以滤去总线数据上得毛刺,保证数据可靠传输
- 3、说明 SPI 串行总线得特点。
- SPI 就是一种同步串行总线,采用 3 根或 4 根信号线进行数据传输,所需要得信号包括使能信号,同步时钟,同步数据。它允许 MCU 与各种外设以串行方式进行通信
- 4`I2C 总线得起始信号与终止信号就是如何定义得?
- 当时钟线 SCL 保持高电平时,并且数据线 SDA 由高变低时,为 I2C 总线工作得起始信号
- 当时钟线 SCL 保持高电平时,并且数据线 SDA 由低变高时,为 I2C 总线停止信号
- 5 I<sup>2</sup>C 总线得数据传输方向如何控制?
- 以字节为单位进行传送 ,每一个字节必须保证就是 8位长度,每次先传送最高位 6、 $I^2$ C 总线在数据传送时,应答就是如何进行得?
- 在每个被传送得字节后面, 接收器都必须发出一位应答位, 总线上第 9个时钟脉冲对应于应答位,数据线上低电平为应答信号,高电平为非应答信号。
- 7、SPI 串行总线由几条线组成,每条线得作用就是什么? 两条控制信号线 CS 与 SCLK,一条或两条数据信号线 SDI,SDO

## 思考题与习题 10

1、A/D 转换器得作用就是什么? D/A 转换器得作用就是什么? A/D 转换器得作用把模拟量转换成数字量,便于计算机进行处理; D/A 转换器得作用就是把数字量转换成模拟量。

2、D/A 转换器得主要性能指标都有哪些 ?设某 DAC为二进制 12 位 ,满量程输出电压为 5V ,试问它得分辨率就是多少 ?

分辨率 转换时间(建立时间) 转换精度

5/4096 1、22mv

3 、 A/D 转换器得主要性能指标有哪些?

分辨率 转换时间与转换速率 转换精度

4、某 8 位 D/A 转换器,输出电压为 0~5V,当输入数字量为 30H时,其对应得输出电压就是多少?

30H/FFH\*5=Q 9412V

5、AT89S51与 DAC0832接口时,有几种连接方式?各有什么特点?各适合在什么场合使用?

单缓冲,双缓冲,直通。

单缓冲: 0832 内部得一个寄存器受到控制,将另一个寄存器得有关控制信号 预置为有效,使之开通。或者将两个寄存器得控制信号连在一起,两个寄存器合 为一个使用。

双缓冲:对于多路得 D-A 转换,要求同步输出时,必须采用双缓冲同步方式直通:两个寄存器得有关控制信号都预先置为有效,;两个寄存器都开通

6、对于 8 位、12 位、16 位 A/D 转换器,当满刻度输入电压为 5V时,其分辨率各为多少?


1/256\*100%=Q 39% 0 0244% 1 525x10-5

7、判断 A/D 就是否转换结束一般可采用几种方式?每种方式有何特点?

查询方式:在单片机把启动信号送到 ADC0809之后,执行其她程序得同时对 ADC0809得 EOG | 脚状态进行查询,以检查 A-D 转换就是否结束,如果查询到已结束,则读入转换完毕得数据,否则执行其她程序

中断控制方式:在启动信号送到 ADC0809之后,单片机执行其她程序。当 ADC0809转换结束并向单片机发出中断请求信号时, 单片机响应此中断请求, 进入中断服务程序,读入转换数据

8、在一个由 AT89S51单片机与一片 ADC0809组成得数据采集系统中, ADC0809得 8 个输入通道得地址为 7FF8H~7FFFH试画出有关接口电路图, 并编写程序,要求:每隔 1 分钟轮流采集一次,共采样 20 次,其采样值存入片外 RAM2000H单元开始存储区中。



设晶振为 6MHz, 参考程序如下:

MAIN: MOV R0, #20H

MOV R1, #00H

MOV R2 #00H

MOV R3, #20

MOV R6 #08H

LOOP. MOV DPTR #7FF8H;设置 0 通道地址

LOOP1: MOVX @DPT,RA; 启动 A/D 转换

MOV R6, #0AH;延时 0、102ms

**DELAY: NOP** 

NOP

NOP

DJNZ R6 , DELAY

MOVX A. @DPT ok取转换后得数字量

MOV @R0, A ; 转存转换后得数字量

INC DPTR

INC R0

DJNZR8, LOOP1若未完成一次巡回采集则回跳启动对下一路得采

LCALL DELAY1M

集

;若完成一次巡回采集则延时 1分钟

DJNZ R3, LOOP若两次采样未完成,则回转,执行第二次采集

9、用 TLC5615生成周期为 2ms得等宽方波。

# 思考题与习题 11

- 单片机应用系统开发流程就是什么 ?
   总体设计,硬件设计,软件设计,仿真调试,系统脱机运行检查,详细可瞧书 212 页
- 应用系统可靠性设计方法有哪些 ?
   采用抗干扰措施,提高元件可靠性,采用容错技术,详细可瞧书 215页
- 3. 说明"瞧门狗"摆脱"死循环"与程序"跑飞"得工作原理 无论就是 AT89S51单片机片内集成得"瞧门狗",还就是专用得硬件

" 瞧门狗 " 电路,原理都就是使用一个计数器来不断计数, 监视程序运行。 当计数器启动运行后, 为防止计数器得不必要溢出, 应到了一定得时间去 清瞧门狗计数器,当瞧门狗计数器就会溢出时,单片机复位,在复位入口 0000H处安排一条处理程序出错得指令,就可摆脱"跑飞"与"死循环"。

# 思考题与习题 12

- 1、说明 C51 在标准得 C基础上有哪些扩充?
- 2、C51中得 AT89S51单片机得特殊功能寄存器如何定义 ?试举例说明。
- sfr TMOD= 0x89 声明 TMOD 定时器 / 计数器得模式寄存器,地址为 89H 说明: sfr 之后得寄存器名称必须大写,定义之后可以直接对这些寄存器赋值。
- 3、使用 C51设计一个开关控制电路,用两个开关控制 3个 LED,当 K1、K2都打开时,3个 LED L1、L2、L3 都熄灭;当仅有 K1 闭合时,L1 点亮;当仅有 K2 闭合时,L2点亮;当 K1与 K2全闭合时,3个 LED全亮。

开关接 P1、0, P1、1, 灯接 P1、2, P1、3, P1、4 则有 sbit K1=P1、0

```
Sbit K2=P1 、1
 if ((K1=0) &&(K2=1))
 {P1, 2=1;
 P1, 3=0;
  P1, 4=0;
  }
 Else if ((K1=1) \&\&(K2=0))
 {P1, 2=0;
 P1、3=1;
  P1, 4=0;
 Else if ((K1=0) &&(K2=0))
 {P1, 2=1;
  P1, 3=1;
  P1, 4=1;
  }
 Else if ((K1=1) &&(K2=1))
 {P1, 2=0;
  P1, 3=0;
  P1, 4=0;
```

## 思考题与习题 13

- 一、简答题
- 1、 单片机 C语言与汇编语言混合编程有哪几种方式?通常采用什么方式?
- 2、 简述 C51 程序调用汇编程序时如何实现参数传递。
- 3、 简述嵌入式汇编程序得实现方法。
- 4、 简述 C51 中调用汇编程序得实现方法。
- 二、编程题

- 1、 用 C 语言编写出中断方式下独立式键盘得处理程序。
- 2、 用 C 语言编写出定时扫描方式下 3X3 矩阵键盘得处理程序。
- 3、 用 C 语言编写出中断方式下 4X4矩阵键盘得处理程序。

```
#include<reg51 \, h>
   void main()
   P0=0x00; // 初始化 LED数码管
   TCON=0x01; // 设置 INT0、INT1 触发方式 IE=0x85; // 使能 INT0、INT1 中
断 while(1)
   {
   P3=0x0f; // 接通矩阵键盘 }
   void counter0(void) interrupt 0 //INT0
                                         中断服务程序
   char key,key_h,key_l,delay;
   if(P3!=0x0f) //
                  确认就是否有键按下
   for(delay=0;delay<100;delay++); //
                                    延时去抖动
                  重新确认就是否有键按下
   if(P3!=0x0f) //
   { P3=0x0f; key_h=P3^0x0f; // 检测按键所在行
    P3=0xf0; key_l=P3^0xf0; // 检测按键所在列
   key=key_h+key_l; }
                 确定按键值并送入 LED显示
   switch(key) //
   case 0x11:P0=0x06;break;
   case 0x21:P0=0x5b;break;
   case 0x41:P0=0x4f;break;
   case 0x81:P0=0x66;break;
   0 0 0 0 0 0
```

- 4、 设计 8 路模拟量输入得巡回检测系统 , 使用查询方式采样 , 采样得数据放在片内 RAM得 8 个单元中 , 用 C语言编程实现。硬件电路自行设计。
- 5、 利用 DAC0832芯片,采用双缓冲方式,产生梯形波,分别用汇编语言与 C语言编程实现。
- 6、 在单片机系统中,已知  $f_{osc} = 12MHz$ ,用定时/计数器 T0,要求用 C语言编写程序实现从 P1、0产生周期为 2ms得方波。要求用 C语言进行编程。

```
#include <reg51 、h> // 包含特殊功能寄存器库 sbit P1_0=P1^0; void main() {
TMOD=0x01;
```

```
TH0=0xFC;
   TL0=0x18;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   while(1);
   void time0_int(void) interrupt 1 //
                                      中断服务程序
   TH0=0xFC;
   TL0=0x18;
   P1_0=!P1_0;
 7、在单片机系统中,已知 f_{osc} = 12MHz,用定时/计数器 T1,要求用 C语言编
写程序实现从 P1、1 产生周期为 2s 得方波。
   #include <reg51 、h> // 包含特殊功能寄存器库
   sbit P1_1=P1^1;
   char i;
    void main()
   TMOD=0x10;
   TH1=0xD8;TL1=0xf0;
   EA=1;ET1=1;
   i=0;
   TR1=1;
   while(1);
   void time0_int(void) interrupt 3 //
                                      中断服务程序
   TH1=0xD8;TL1=0xf0;
   i++;
   if (i= =100) {P1_1=! P1_1;i=0;}
   8、 用 C 语言编程设计一个 AT89S51双机通信系统,将 A 机片内 RAM中
30H-3FH得数据块,通过串行口传送到 B机得片内 RAM得 30H-3FH中,并画出电
路图。
   三、设计题
```

设计一个以 AT89S51单片机为核心得十字路口交通灯控制器。要求用 4 只

LED数码管显示十字路口两个方向变换信号得剩余时间, 并能用按键设置两个方向得通行时间(红灯、绿灯、黄灯时间),系统工作应符合一般交通灯控制得要求。