
Página 1 de 5

IE3054: Electrónica Digital 2 - Laboratorio

Laboratorio 2 – LCD

Utilizando el microcontrolador PIC16F887 con el compilador XC8



Pre-lab (20%) - Físico/Simulado

Se sube antes del inicio del laboratorio en canvas en formato *.zip con el nombre prelab.

Implemente una rutina la cual obtenga a partir de un potenciómetro el valor de voltaje y lo despliegue en la LCD como se muestra en la figura del circuito. Deberá utilizar su librería de ADC y su librería de 4 BITS para inicializar la LCD.

Lab (30%) - Físico

Deberá mostrarlo al catedrático o auxiliar durante el tiempo del laboratorio.

Obtenga el valor de voltaje de un potenciómetro haciendo su propia función de map en su librería:

int **map** (int val, int minx, int maxx, int miny, int maxy);

Despliegue el voltaje en la LCD como se muestra en la figura del circuito. **Deberá utilizar su librería de 8 BITS para inicializar la LCD.**

Post-lab (40%) - Físico

Se entrega después del tiempo de laboratorio según el portal. Deberá subir los entregables en formato *.zip con el nombre entregables.

Implemente la comunicación USART con la computadora para poder enviar y recibir datos. Desde el microcontrolador tendrá que enviar el voltaje del potenciómetro y desde consola deberá poder incrementar un contador en el

microcontrolador enviando los caracteres "+" y "-" respectivamente. **Deberá** utilizar su librería para la comunicación USART.

La librería del UART deberá tener al menos las siguientes funciones:

- void UART_RX_config (uint16 t baudrate)
- void **UART TX config** (uint16 t baudrate)
- void **UART** write char (char c)
- char **UART_read_char** ()

Entregables (10%)

Deberá entregar en Canvas un archivo comprimido que contenga:

- El folder completo de su proyecto
- Link a Video explicando su código (Youtube). Deberá estar en Unlisted o Público ó no se puede ver el video la nota será cero.
- Su código debe estar dividido en secciones y bien comentado
- Link a repositorio en Github

Lista de pines

FUNCTION	PIN NUMBER	NAME	LOGIC STATE	DESCRIPTION				
Ground	1	Vss	-	0V				
Power supply	2	Vdd	-	+5V				
Contrast	3	Vee	-	0 - Vdd				
Control of operating	4	RS	0 1	D0 - D7 are interpreted as commands D0 - D7 are interpreted as data				
	5	R/W	0 1	Write data (from controller to LCD) Read data (from LCD to controller)				
	6	Е	0 1 From 1 to 0	Access to LCD disabled Normal operating Data/commands are transferred to LCD				
Data / commands	7	D0	0/1	Bit 0 LSB				
	8	D1	0/1	Bit 1				
	9	D2	0/1	Bit 2				
	10	D3	0/1	Bit 3				
	11	D4	0/1	Bit 4				
	12	D5	0/1	Bit 5				
	13	D6	0/1	Bit 6				
	14	D7	0/1	Bit 7 MSB				

Lista de comandos

COMMAND	RS	RW	D7	D 6	D 5	D4	D3	D 2	D1	D0	EXECUTION TIME
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64mS
Cursor home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	х	1.64mS
Entry mode set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	40uS
Display on/off control	0	0	0	0	0	0	1	D	U	В	40uS
Cursor/Display Shift	0	0	0	0	0	1	D/C	R/L	x	x	40uS
Function set	0	0	0	0	1	DL	N	F	х	x	40uS
Set CGRAM address	0	0	0	1 CGRAM address							40uS
Set DDRAM address	0	0	1	DDRAM address							40uS
Read "BUSY" flag (BF)	0	1	BF	DDRAM address							-
Write to CGRAM or DDRAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	40uS
Read from CGRAM or DDRAM	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	40uS

```
I/D 1 = Increment (by 1)

0 = Decrement (by 1)

0 = Shift right

0 = Shift left

S 1 = Display shift on

0 = Display shift off

DL 1 = 8-bit interface

0 = 4-bit interface

D 1 = Display on

0 = Display in two lines

0 = Display in one line

U 1 = Cursor on

0 = Cursor off

F 1 = Character format 5x10 dots

0 = Cursor off

D/C 1 = Display shift

0 = Cursor shift
```

Figura 3. Interconexión de la computadora con el microcontrolador




Figura 4. Código de Arduino para implementar FTDI con Arduino

```
∞ MultiSerial Arduino 1.8.10
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
MultiSerial
  This example works only with boards with more t
  The circuit:
  - any serial device attached to Serial port 1
  - Serial Monitor open on Serial port 0
  created 30 Dec 2008
  modified 20 May 2012
 by Tom Igoe & Jed Roach
 modified 27 Nov 2015
 by Arturo Guadalupi
 This example code is in the public domain.
                                       Configurar al baudrate que se
                                       programó el microcontrolador
void setup() {
 // initialize both serial ports:
                         Borrar línea
  Serial1.begin(9600);
  // read from port 1, send to port 0:
  if (Serial1.available()) {
                                         Borrar líneas
    int inByte = Serial1.read();
    Serial.write(inByte);
  // read from port 0, send to port 1:
  if (Serial.available()) {
     int inByte = Serial.rqad(); Modificar por:
    Serial1.write(inByte);
                               Serial.write(inByte);
```

Año 2023 Ciclo 2

Universidad del Valle de Guatemala - Departamento de Ingeniería Electrónica IE3054: Electrónica Digital 2 - Laboratorio

Página 5 de 5

Links de ayuda:

- https://pythonprogramming.net/python-3-tkinter-basics-tutorial/
- https://pythonprogramming.net/tkinter-python-3-tutorial-adding-buttons/?completed=/python-3-tkinter-basics-tutorial/
- https://pythonprogramming.net/tkinter-tutorial-python-3-event-handling/?completed=/tkinter-python-3-tutorial-adding-buttons/
- https://www.programcreek.com/python/example/1568/serial.Serial
- http://www.varesano.net/blog/fabio/serial%20rs232%20connections%20python