

- Soldador y Estaño
- Sensor PMS7003 y Placa ESP8266 (WEMOS)
- Cable micro USB
- · Desoldador y Pinzas
- Caja plástica exterior 10x10 cm

Paso 1: Soldadura

• Colocar en el soporte para soldar la placa y los pines







Aplica una pequeña cantidad de estaño y retira el soldador.





