P8 SERVICE
P4 COUNTER
P3 COIN
P2 VIDEO
P1 VIDEO
P5 MAIN
P6 SUB
P9 POWER IN
P7 TV
P10 SOU
P11 SOU
TP1 GND
TP2 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8
5C Z80A
5E 8257-5
5F 2532
5G 2532
5H 2532
5K 2532
5L TEST
6H 2114
6L 2114
6J 2114
6M 2114
6K 2114
6N 2114
4A 74LS245
1E 1H 1B 1K LS240
2G 2H NB7052
2K
3A 3B 3C 3E 3G LS373
2A 2B 2C LS139
3F 4L LS138
3H LS259
4H 4K LS138
4M 4N LS175
SUBRQ
CONTRO
SUBRS
FAULTS
CREF0
CREF1
BLKTRS
NMION
ZPSL
FLIP
DISPLAY
SACK
STAREN
SYSTA
AREF
3YNT
RES
INT
HALT
IORQ
RD
WR
WAIT
VBLK
NMI
RESET
AEN
HLDA
IRQ
DACK0
DACK1
ADSTB
BUSRQ
BUSAK
RFSH
MREQ
IORQ
RAMCS
TC
DMARQ0
DMARQ1
DMARQ2
DMARQ3
DMAWR
DMARD
BLKTRS0
BLKTRS1
VRAMWR
OBJWR
VRAMRD
OBJRD
VRAMBUSY
OBJRQ
V2H
IHB
VBLK
COINP
TPB RES
CONTRO
SACK
COIN
SWT
RES
AREF0
AREF1
AREF2
CMPSYNC
BL
OMIT
DISPLAY
0+24V
+24V
+12V
+5V (Vcc)
GND
GND2
2PSL
FLIP
ZPSL
FLIP
ZVF
STAREN
SACK
SYSTA
3YNT
RES
AREF
CREF0
CREF1
BLKTRS
NMION
ZPSL
FLIP
DISPLAY
SACK
STAREN