BRIDER ET BALANCER UNE PIÈCE EN FRAISAGE



Sommaire

| Initiation | Perfectionnement |
|--------------------------|-----------------------|
| Domaine d'application 2 | Les brides |
| Principe et définition 2 | Les vérins 7 |
| Vocabulaire 3 | Les systèmes spéciaux |
| Sécurité 3 | d'ablocage8 |
| | |

Documentation complémentaire

• Guide pratique de l'usinage : Fraisage, Hachette.

I. DOMAINE D'APPLICATION

Le serrage par brides ou *ablocage vertical* donne d'excellents résultats pour usiner des pièces de forme complexe ou de grandes dimensions.


Le dispositif vis et écrou apporte en effet une grande sécurité d'immobilisation; il permet de plus un serrage énergique.

II. PRINCIPE ET DÉFINITION


Un bridage doit servir à :

- immobiliser la pièce en conservant la précision de la mise en position ;
- éviter les déformations pendant l'usinage.

La table de fraiseuse est la première référence de mise en place de tous les systèmes de bridage.



Exemple de montage avec brides



Exemple de montage avec crampons plaqueurs

III. VOCABULAIRE


- Brides Cales Vérins Crampons plaqueurs
- IV. SÉCURITÉ

Lorsqu'on usine « bridé sur table », il faut veiller à la qualité du bridage. Comme dans toute opération d'usinage, il faut, pour assurer la sécurité de l'opérateur, veiller à porter des lunettes et posséder un système de cartérisation.

V. LES BRIDES

1. La forme

Pour obtenir un serrage par bridage efficace, il faut utiliser une bride de forme et de dimensions adaptées.






Brides à ressort pour l'usinage de pièces en série


2. Les règles de serrage

Pour obtenir un serrage efficace, voici quelques règles simples à appliquer à l'atelier :

- placer le boulon le plus près possible de la pièce $\mathbf{a} < \mathbf{b}$;
- interposer toujours une rondelle entre l'écrou et la bride ;
- régler la cale d'appui légèrement plus haut h1 > h.



Exercice: noter pour chaque dessin les anomalies de bridage (la zone rouge est la partie usinée).



3. Brides spéciales


Il existe une grande variété de types de brides. Les exemples ci-dessous représentent des brides de la marque Kopal, très utilisées.




4. Les plaqueurs

Dans le cas où on veut intervenir sur la totalité d'une surface, on peut utiliser des crampons plaqueurs.

Ceux-ci vont plaquer la pièce dans une direction contre une surface de référence.









VI. LES VÉRINS

Les vérins ont la même fonction qu'une cale, à la différence que leur réglage ne se fait pas par empilage, mais à l'aide d'une vis. Un vérin permet de soutenir ou de contrer une déformation possible.



Exercice : dessiner un vérin sur le schéma ci-dessous (la zone rouge est la partie usinée).



VII. LES SYSTÈMES SPÉCIAUX D'ABLOCAGE


Il existe des systèmes de blocage spéciaux souvent utilisés pour des usinages en série. En voici quelques exemples :



Bridage a l'aide d'une chaîne



Bridage à l'aide d'une excentration



Bridage à l'aide d'une dilatation