Adquisición de señales

Conversión ADC-DAC

Muestreo de señales Analogicas

Teorema de Muestreo


Cuantificación de señales continuas en Amplitud

Cuantificación de señales sinusoidales

Codificación de muestras cuantificadas

Conversion Digital-Analogica

Señales analogicas y digitales



Diferencias

Señales Analogicas

Atenuación y ruido

Señales digitales

Al ser valores binarios mediante una lógica se recomponen.





Las señales analógicas se degradan con el tiempo, ejemplo señales de audio en casettes, etc.


La edición y procesado es más difícil. Canciones, sonidos películas, etc. Las señales digitales se pueden copiar y mantener su calidad infinita.


Edición y procesado mucho más fácil, ejemplo photoshop.

Sistema de Adquisición de Datos (DAQ)









Sensor: La medida de un fenómeno físico, como la temperatura de una habitación, la intensidad de una fuente de luz, o la fuerza aplicada a un objeto, comienza con un sensor. Un sensor, también llamado transductor, convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica medible.

Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, una corriente, una resistencia, u otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores pueden requerir componentes y circuitos para producir correctamente una señal que se pueda leer con precisión y seguridad por un dispositivo DAQ.

Dispositivo DAQ: Este actúa como la interfaz entre una computadora y las señales del mundo exterior. Funciona principalmente como un dispositivo que traduce las señales analógicas entrantes para que una computadora pueda interpretarlas. Los tres componentes clave de un dispositivo DAQ utilizado para medir una señal son:

- 1. El circuito de acondicionamiento de señal
- 2. El convertidor de analógico a digital (ADC)
- 3. El BUS de la PC


PC: Una computadora con software configurable controla la operación del dispositivo DAQ y se utiliza para procesar, visualizar y almacenar datos de medición. Se utilizan diferentes tipos de computadoras en diferentes tipos de aplicaciones.

- DAQ para recoger datos(datalogger) medioambientales (energías renovables e ingeniería verde)
- DAQ para audio y vibraciones (mantenimiento, test)
- DAQ + control de movimiento(corte con láser)
- DAQ + control de movimiento visión artificial (robots modernos)

https://dewesoft.com/es/productos/sistemas-dag

https://www.ni.com/es-cr/shop/data-acquisition.html

Conversión ADC-DAC




Muestreo. Consiste en la conversión de una señal continua en el tiempo en una señal discreta en el tiempo obtenida mediante la toma de muestras en instantes discretos del tiempo .

Cuantificación. Transforma los valores continuos tomados en instantes discretos de tiempo en valores discretos.


Codificación. Cada valor discreto se representa mediante una secuencia binaria de bits.


Conversión ADC-DAC



Ancho de Banda

Muestreo





El intervalo de tiempo T es el periodo o muestreo. Fs=1/T Tasa de muestreo (muestras por segundos) o Frecuencia de muestreo.

¿A qué frecuencia muestrear?


Fmax=Fs/2

¿A qué frecuencia Muestrear?, Si tengo una señal con muchas frecuencias cual es la máxima?

Fmax=Fs/2

Fs=2*Fmax


Fs= Frecuencia de muestreo Fmax=Frecuencia Máxima de la señal



Si muestreo a frecuencias menores aparece lo que se conoce como "aliasing"



Tengo 2 señales senoidales muestreadas a la misma frecuencia de 1 Hz




ver código muestreo.py

Frecuencia de una señal de 800 Khz, muestreada a 1 Mhz

Teorema del Muestreo


$$x_a(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi F_i t + \theta_i)$$

Para poder reconstruir cualquier señal continua (analógica) luego de digitalizarla.



Fs>2* Fmax

" Muchas veces las señales no son continuas perfectas sino que son muy ruidosas "




Necesito saber qué frecuencias tiene la señal. O sea que tipo es ?

Se colocan un filtros Antialiasing (analogicos)

O se muestrea más rápido con el ruido de la señal y luego se filtra digitalmente la señal


https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas de frecuencia

Las señales tienen frecuencia mínima y máxima




Ej: si se quiere muestrear una frecuencia que está entre 12 Mhz y 13 Mhz
Fs=2*Fmax=2*13 Mhz=26 Mhz
Es una frecuencia muy alta de muestreo

Fs=2*|13-12|=2 Mhz ————Es una frecuencia aceptable



$$-3 dB = 20 \log \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}}$$




$$f_o = \sqrt{f_1 f_2}$$

$$BW = f_2 - f_1$$


Cuantificación de señales continuas en Amplitud

"El proceso de convertir una señal discreta en el tiempo con amplitud continua en una señal digital expresando cada valor de muestra como un número finito (en lugar de infinito) de dígitos se denomina cuantificación."



- Se establece un conjunto discreto de valores que la señal puede tomar en cada instante de muestreo.
- Se aproxima el valor de la señal a cuantificar el valor más cercano de ese conjunto.
- Debido a esta aproximación existe un error de cuantificación.
- Este error se puede disminuir aumentando el número de niveles de cuantificación. Pero existe una relación con el costo.
- Al ir mejorando la tecnología de los conversores A/D se han ido aumentando el número de niveles de cuantificación.

Error en la cuantificación



La calidad de la salida del convertidor A/D normalmente se mide mediante la relación señal-ruido de cuantificación (SQNR "signal-to-quantization noise ratio") y está dada por la fórmula :

SQNR(db)=1,76+6,02*b b: Resolución


Codificación de muestras cuantificadas

"Consiste en codificar los niveles de cuantificación en una secuencia de bits "




L: Cantidad de Niveles.

n: Cantidad de bits/ Resolución del conversor A/D





- Muestreo
- Cuantificación
- Codificación




La resolución que usted necesita depende de su aplicación; cuanto mayor es la resolución, el sistema cuesta más. La resolución limita la precisión de una medida; cuanto mayor es la resolución (número de bits) la medida es más precisa.


Resumen

- El ancho de banda describe el rango de frecuencias que un osciloscopio puede medir de manera precisa. Se define como la frecuencia a la que una señal de entrada sinusoidal se atenúa al 70.7% de su amplitud original, que también se conoce como el punto de -3 dB.
- El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias de corte.
- Se recomienda que el ancho de banda como en el caso de los osciloscopios sea de tres a cinco veces el componente de interés de frecuencia más alta en la señal medida para captar la señal con el mínimo error de amplitud.
- El **tiempo de incremento** de una señal de entrada es el tiempo de una señal para hacer la transición de un 10% al 90% de la amplitud máxima de la señal.
- Se recomienda que el tiempo de incremento del osciloscopio sea de **un tercio a un quinto** del tiempo de incremento de la señal medida para captar la señal con error mínimo en el tiempo de incremento.
- La velocidad de muestreo es la frecuencia a la que el ADC convierte la forma de onda de entrada analógica a datos digitales.
- La velocidad de muestreo debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de interés más alta en la señal, pero la mayoría de las veces debe ser alrededor de cinco veces mayor.
- Aliasing es cuando los componentes de frecuencia falsa aparecen en los datos muestreados.
- Los bits de **resolución** se refieren al número de niveles verticales únicos que un conversor A/D puede utilizar para representar una señal.
- Cuanto más alta la resolución de un instrumento, mayor la precisión. Y cuanto mayor es la frecuencia de muestreo y mas ajustada la cuantificación más caro es el dispositivo.

Conversion Digital-Analogica



Conversion Digital-Analogica



El conversor Digital-Analógico cumple la función de convertir un número binario en una señal analógica que puede ser una corriente o una tensión eléctrica.

La entrada binaria puede ser serie o paralela.

El DAC suele ser un circuito rápido debido a que generalmente consta de dos etapas:

una formada por una matriz de llaves que permiten conmutar señales provenientes de una fuente de corriente o de tensión de referencia y posteriormente un amplificador operacional encargado de realizar operaciones como suma de esas señales y/o conversión de salida en corriente a tensión. Al igual que el ADC se puede ajustar la tensión a fondo de escala empleando una referencia de tensión o de corriente que debe tener una muy buena estabilidad.

Aplicaciones-Productos comerciales

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5428_5440 _5447.pdf

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104396/TI/DAC8811.html

https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/articles/ad4110-1-a-complete-single-channel-universal-input-analog-to-digital-front-end

https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=group11184577714965

https://www.phoenixcontact.com/es-ar/tecnologias/procesamiento-senales-industrial/adaptacion-senal-analogica-digital