

Guía del tab Costos — DPK

De dónde sale cada número del tab Costos de una cotización de **Confección DPK** (doypack), tanto en el sistema como en la planilla *4PACK Cotización*, hoja **Confeccion DPK**. Y qué se administra desde Configuración.

Formulario

Lo cargás en la cotización (tab Datos).

Configuración

Sale de Insumos, Operativos, Ajustes, Variables Costos o Flete Insumos.

Calculado

Lo arma el sistema con lo anterior.

DPK!R16

La celda de la planilla que hace lo mismo.

Datos del envase → "Valor x millar" de cada renglón → **Costo bobina** + **Costo envase** → **Costo bruto** → + plus, comisión y ajuste → **Valor por millar al contado** → + financiación → **Valor a X días**

ANTES DE EMPEZAR

Qué cambia respecto de bobinas

Los primeros cuatro bloques (Proveedores, Impresión, Laminación, Refilado) son los mismos que en bobinas: se sigue fabricando una bobina impresa y laminada. Lo que cambia es que después esa bobina se **confecciona** en envases, y que el precio ya no se vende por kilo sino **por millar de envases**.

TEMA	BOBINAS	CONFECCIÓN DPK
Unidad del precio	U\$S por kg	U\$S por millar de envases
Qué cargás	Ancho, paso, desarrollo, cantidad en metros	Ancho, alto y fuelle del envase + cantidad de envases
Columna extra	—	Valor x millar en todas las tablas
Bloques	5 + rentabilidad	Los mismos 4 + Costo envase + rentabilidad
Materiales	1, 2 o 3 según el select Laminado	Siempre 3 filas (la hoja DPK no tiene el select)
Flete	Renglón propio	Va adentro del Costo envase
% Plus	Por estructura de materiales y volumen	Por ancho del envase (< 18 cm o no) y peso

ANTES DE EMPEZAR · DPK!3:10

Cómo el envase se convierte en lámina

Todo el costeo trabaja con metros de lámina. Estas seis cuentas son las que pasan de "un doypack de 15 × 22 con fuelle 8" a "4.500 metros de lámina de 55 cm".

Paso (cm)	= ancho del envase	N8
Cantidad (mts)	= envases × ancho / 100	J5
Desarrollo (cm)	= paso × módulos de desarrollo	07 → N9
Ancho (cm)	= alto × 2 + fuelle	D8
Ancho refilado	= ancho × módulos en el ancho + calle	D9
Ancho lámina	= ancho refilado + 3 cm	D10
Peso (kg)	= Σ Kgrs x 1000 Mts × cantidad / 1000	J6

DATO	DE DÓNDE SALE	EXCEL
Ancho, Alto, Fuelle	Formulario Las tres medidas del envase terminado, en cm.	D3, J3, N3
Envases	Formulario Unidades a cotizar. De acá sale todo lo demás.	J4
Módulos en el ancho	Formulario Cuántos envases entran a lo ancho de la lámina. Con más de 1, cada renglón por millar se divide por los módulos.	R6
Calle entre módulos	Formulario cm de separación entre módulos.	S7
Módulos desarrollo	Formulario Cuántos envases entran en una vuelta del cilindro.	R7
Ancho lámina	Calculado Los 3 cm de más son variable de Ajustes .	D10
Mangas disponibles	Ajustes > Mangas El desarrollo tiene que coincidir con una manga cargada; si no, el sistema avisa en gris debajo del campo.	N9, N10

En la planilla el desarrollo se escribe a mano (O7) y una fórmula de 19 ramas busca si existe esa manga, y si no escribe "NO DISPBLE". En el sistema el desarrollo se calcula solo (paso × módulos) y la validación contra las mangas se puede apagar desde Ajustes.

ANTES DE EMPEZAR

Tres números que aparecen en todos los bloques

Kgrs x 1000 Mts

Cuánto pesan 1.000 metros de lámina de un material. Igual que en bobinas, hay dos versiones: con el **ancho lámina + scrap de impresión** (K16 , los kilos que se compran) y con el **ancho refilado** (L16 , los que se venden y el divisor de todo).

$$\text{Kgrs x 1000 Mts} = \text{peso esp.} \times \text{mic} \times \text{ancho (cm)} / 100$$

Valor x millar — la columna nueva

Es la que convierte todo a la unidad de venta del DPK. En 1.000 metros de lámina entran

100.000 / ancho envases, así que:

$$\text{Valor x millar} = \text{Valor x 1000 mts} \times \text{ancho} / 100 / \text{módulos en el ancho} \quad \text{R16}$$

Con 2 módulos en el ancho la misma lámina rinde el doble de envases, y por eso cada renglón por millar vale la mitad.

Valor kgrs e Incidencia

$$\text{Valor kgrs} = \text{Valor} \times 1000 \text{ mts} / \sum \text{Kgrs} \times 1000 \text{ Mts}$$
$$\text{Incidencia} = \text{Valor} \times \text{millar} \times 100 / (\text{contado} - \text{rentabilidad} - \text{comisión})$$

P16

S16

El **Valor kgrs** queda como referencia (sirve para comparar contra una bobina), pero en el DPK el que manda es el Valor x millar.

BLOQUE 1 · DPK!16:18

Proveedores

Una fila por material. El DPK siempre muestra las tres; las que no uses quedan vacías.

COLUMNA	DE DÓNDE SALE	EXCEL
(el 1 de la izquierda)	Ajustes Factor que multiplica el valor del material. Normalmente 1.	A16
Detalle / Mic	Formulario Material y micraje.	B16, E16
Valor x kgrs	Insumos Costo del material con el proveedor elegido en esa fila.	F16
Mts a trabajar	Calculado Material 1: cantidad + 1500 × (diseños + cambios). Materiales 2 y 3: cantidad + 100.	H16, H17
Kgrs a trabajar	Calculado Kgrs x 1000 Mts (lámina + scrap) × metros a trabajar / 1000.	J16
Valor x 1000 mts	Calculado Kgrs a trabajar × valor x kgrs / (cantidad / 1000).	N16
Valor x kgrs	Calculado Valor x 1000 mts / $\sum$ Kgrs x 1000 Mts.	P16
Valor x millar	Calculado Valor x 1000 mts × ancho / 100 / módulos.	R16

BLOQUE 2 · DPK!19:23

Impresión y Reprint

Todo el bloque se apaga con *Impresión = No*. Las fórmulas son las de bobinas con tres diferencias, todas a favor del DPK: el reprint cobra sus horas, la tela suma un color extra y las tintas suman el barniz del reprint.

Reprint (costo de impresora)

Prep = setup de Impresión × diseños + horas por cambio × cambios

E20

Prod = cantidad / metros por hora de Impresión

F20

Prep reprint = setup / 3 × (Reprint = Sí)

G20

Prod reprint = cantidad / metros por hora × (Reprint = Sí)

H20

Valor x 1000 = (Prep + Prod + Prep reprint + Prod reprint) × valor hora /
(cantidad / 1000) N20

Acá está la diferencia con bobinas: en la hoja Bobina el N19 suma solo Prep + Prod; en la hoja DPK el N20 suma también las dos columnas del reprint. O sea que en DPK las horas del reprint se cobran.

Tela Doble Fax

x Color = precio tela / largo rollo / ancho rollo × (ancho lámina + scrap
impresión) × desarrollo × 0,75 L21

x Color reprint = x Color / colores × (Reprint = Sí)

I21

Valor x millar = (x Color reprint + x Color × colores) / (envases / 1000) /
módulos R21

La tela es un gasto fijo de la tirada: en vez de repartirse por metro, se divide directo por los envases. Precio de la tela: [Insumos > Tela](#) ; largo, ancho del rollo y el 0,75: [Ajustes](#) .

Tintas + Diluyentes

grs/m² reprint = (barniz × 0,8 + DY alargue × 0,2) / 1000 × 2 × (Reprint = Sí)

I22

grs/m² = ((tintas - blanca)/1000 × 2 + (blanca/1000 × 2) × Blanco%/100) × %Impreso/100 + grs/m² reprint L22

Valor x 1000 = grs/m² × (ancho lámina + scrap) × 10 × (colores / 8)

N22

En bobinas el reprint de tintas va en una columna aparte; en DPK se suma al grs/m².

Precios: [Insumos > Tintas / Diluyentes](#) . El 2 (caras), el 8 (colores base) y las proporciones 0,8 / 0,2: [Ajustes](#) .

Limpieza Diluyentes

litros = según la cantidad de metros: 12 · >30.000 m 16 · >60.000 24 · >120.000
48 · >150.000 64 · >180.000 72 · >210.000 96 · >240.000 120 **E23**
Valor x 1000 mts = precio litro x litros / cantidad x 1000

N23

Ojo que en DPK la cantidad en metros suele ser chica (3.000 envases de 11 cm = 330 m), así que casi siempre caen en el primer tramo de 12 litros, y repartidos en pocos metros pesan bastante.

BLOQUE 3 · **DPK!24:26**

Laminación y solventes

Dos preguntas independientes del formulario: *Laminación* (Simple = 1 pasada, Bi. = 2, Tri. = 3, sin solvente) y *Solvente* (Sí = una pasada más, con solvente). La laminadora cobra la suma de las dos.

Costo laminado Prep = setup x (pasadas sin + con) · Prod = cantidad / mts hora
x (pasadas sin + con)

Valor x 1000 = (Prep + Prod) x valor hora / (cantidad / 1000)

E24, F24, N24

Sin solvente grs/m² = (compuesto/1000 x 0,63 + catalizador/1000 x 0) x 2 x
pasadas sin solvente **L25**

Valor x 1000 = grs/m² x (ancho lámina + scrap lam. + scrap
bilam.) x 10 **N25**

Con solvente grs/m² = compuesto/1000 x 4 x (Solvente = Sí)

L26

Valor x 1000 = grs/m² x ancho lámina x 10

N26

DATO	DE DÓNDE SALE
Valor hora, setup, mts/hora	Operativos > Laminación (41,35 U\$/h · 0,5 h · 16.000 m/h)
Compuesto y catalizador	Insumos > Adhesivos
0,63 · 0 · 2 · 4	Ajustes > Confección DPK proporción compuesto, proporción catalizador, caras y factor del solvente.

La proporción del catalizador está en **0** porque la fórmula del Excel apunta a la celda **Tabla!C350**, que está vacía; el catalizador queda sin costear. Es un error de la planilla que se replicó para dar igual: si querés corregirlo, se pone 0,37 en Ajustes y listo.

BLOQUE 4 · DPK!27:29

Refilado y Material Scrap

Refilado $\text{Prep} = \text{setup de Rebobinado} \cdot \text{Prod} = \text{cantidad} / \text{mts hora}$
 $\text{Valor} \times 1000 = (\text{Prep} + \text{Prod}) \times \text{valor hora} / (\text{cantidad} / 1000)$

N27

Material Scrap $\text{Valor kgrs} = 5\% \times \Sigma \text{Valor kgrs de todo lo anterior}$

P28

Costo bobina $= \Sigma \text{Valor kgrs de los bloques 1 a 4}$

P29

El **Costo bobina** (P29) es el costo del material por kilo antes de confeccionar. Es la base de los dos scrap de confección del bloque siguiente, y lo vas a ver arriba de la tabla de Costo envase.

Refilado se apaga con *Refilado* = No. Setup, metros por hora, valor hora y el 5 %:

[Operativos > Rebobinado](#) .

BLOQUE 5 · DPK!30:39

Costo envase

El bloque propio del DPK: lo que cuesta convertir la bobina en envases. Todas las filas se leen en la columna **Valor x millar**.

Costo confeccionadora

$\text{Golpes por min} = \text{golpes según el ancho del envase} - 5 \times (\text{Zipper} = \text{Sí})$

A30

$\text{Prod (horas)} = \text{envases} / (\text{golpes} \times 60)$

F30

$\text{Valor} \times 1000 = (\text{setup} + \text{Prod}) \times \text{valor hora} / (\text{cantidad} / 1000)$

N30

$\text{Valor} \times \text{millar} = \text{Valor} \times 1000 \times \text{ancho} / 100$

R30

La tabla de golpes por minuto está en [Variables Costos > Golpes doypack](#) : hasta 14 cm 70, 15–17 65, 18–24 50, 25–37 40, 38 o más 30. El zipper descuenta 5 golpes (tabla *Golpes*

zipper), o sea que frena la máquina y encarece este renglón. Valor hora y setup:
[Operativos > Confección](#) .

Zipper, Troquel y Picos

Cada uno tiene dos selects en el formulario: el **Sí/No** prende el renglón y el **Tipo de...** elige el ítem del catálogo, que es de donde sale el precio por unidad.

$$\text{Valor x millar} = \text{precio por envase} \times (1000 + \text{unidades de scrap})$$

N31, N32, N35

DATO	DE DÓNDE SALE	EXCEL
Sí / No	Formulario Prende o apaga el renglón (es el 0/1 de la izquierda).	A31, A32, A35
Tipo de Zipper / Troquel / Pico	Formulario Ítem del catálogo.	—
Precio por envase	Insumos > Zipper / Troquel / Picos Costo del ítem con el proveedor elegido.	Tabla!B132, E132, E133
Unidades de scrap	Ajustes > Confección DPK 100 por millar: se cotizan 1.100 piezas por cada 1.000 envases.	F31, F32, F35

En la planilla el tipo no existe: hay un precio único por accesorio. En el sistema podés cargar varios (Zipper 8 mm, Zipper 10 mm...) con precios distintos y elegir cuál lleva esta cotización.

Costo picotera

Solo si el envase lleva *Pico = Sí*. Funciona igual que la confeccionadora, pero con sus propios golpes por minuto.

$$\begin{aligned} \text{Prod (horas)} &= \text{envases} / (\text{golpes picotera} \times 60) \\ \text{Valor x 1000} &= (\text{setup} + \text{Prod}) \times \text{valor hora} / (\text{cantidad} / 1000) \\ \text{Valor x millar} &= \text{Valor x 1000} \times \text{ancho} / 100 \times (\text{Pico} = \text{Sí}) \end{aligned}$$

F34
N34
R34

Golpes por minuto (20), setup (0,5 h) y valor hora (20 U\$S): [Operativos > Picotera](#) . Los golpes se cargan en la columna "Producción" de ese sector.

Los dos scrap de confección

$$\begin{aligned} \text{Scrap confeccionadora} &= 15\% \times (\text{materiales} + \text{impresión} + \text{laminación} + \text{refilado} + \text{scrap} + \text{confeccionadora} + \text{zipper}) \\ \text{Scrap picotera} &= 5\% \times (\text{todo lo anterior} + \text{troquel} + \text{scrap confección} + \text{picotera} + \text{picos}) \times (\text{Pico} = \text{Sí}) \end{aligned}$$

R33
R36

Son cascada: el segundo se calcula sobre el resultado del primero. Los porcentajes salen de **Operativos** (columna Scrap de Confección y Picotera).

Cajas, flete y extras

Envases por caja = según el ancho: hasta 12 cm 2.000 · 12 a 15 1.500 · 15 a 22,1 1.000 · más de 22,1 400 **A37**

Caja Valor x millar = precio de la caja × 1000 / envases por caja **N37**

Flete Valor x millar = Σ fletes en U\$S / envases × 1000 **R38**

Extras Valor x millar = U\$S extras / envases × 1000 **R39**

DATO	DE DÓNDE SALE
Precio de la caja	Insumos > Varios > Caja
Envases por caja	Variables Costos > Envases por caja (por ancho)
Flete	Formulario zona y tramo de cada entrega · Flete Insumos precio en pesos / dólar de Ajustes . A diferencia del Excel, suma todas las entregas.
Extras	Formulario El select Extras y el campo U\$S, en Datos técnicos.

El total del bloque es el **Costo envase** (**P40**), que se suma al Costo bobina para dar el costo bruto.

Rentabilidad y precio por millar

Costo bruto	= Costo bobina + Costo envase (por millar)
R41	
% Plus	= margen por ancho y peso (+ % categoría si está activado)
A42	
% Comisión	= comisión del vendedor + ajuste vendedor
A44	
Precio bruto	= costo bruto / (1 - (% Plus + % Comisión) / 100)
R46	
Ajuste	= precio bruto × ajuste manual / 100
R47	
Contado	= costo bruto / (1 - (% Plus + % Comisión × (1 + fin.)) / 100) +
ajuste	R49
A X días FF	= contado × (1 + % financiación / 100)
R50	
Equivale x kg	= (valor por millar × envases / 1000) / peso
S13	

DATO	DE DÓNDE SALE	EXCEL
% Plus	Variables Costos Dos tablas por peso: <i>Margen DPK < 18 cm</i> y <i>Margen DPK</i> , según el ancho del envase. Hasta 500 kg 51,3 % · 1.000 49,4 · 1.500 47,5 · 2.000 45,6 · 2.500 43,7 · 3.000 41,8 · 4.000 39,9 · más 38.	Tabla!B216:I220
% Categoría	Variables Costos A 0 · B 1,5 · C 3. Entra al plus si la variable "categoría en precio" está en 1 (Ajustes).	A43
Ajuste manual	Formulario El campo "Ajuste" al lado de Categoría.	N1 / E43
Comisión	Vendedores columna <i>comisión DPK</i> + Formulario "Ajuste" al lado de Vendedor.	A44
Financiación	Variables Costos 30 días 4,17 % · 45 6,38 % · 60 8,70 %. Los días salen de Condiciones de pago .	N13
Polímeros	Calculado ancho lámina × (desarrollo + 3) × colores × (diseños + cambios) × 0,055 U\$/cm². Se descuenta de la rentabilidad según Bonificación polímeros % ; no cambia el precio.	G45

El precio se muestra en el tab Costos por millar y por kg (el equivalente), y en la solapa Cotización sale como "U\$S 428,28 por millar + IVA".

Un ejemplo completo

Cotización 000007/2026: doypack de **15 × 22 cm + fuelle 8**, 30.000 envases, tres materiales, 8 colores, bilaminado con solvente, **zipper + troquel + pico**, caja, flete a Caba y U\$S 120 de extras.

REGLÓN	CUENTA	U\$S X MILLAR
Costo bobina	Materiales + impresión + laminación + refilado + scrap	36,44
Confeccionadora	65 golpes – 5 del zipper = $60 \cdot 30.000 / (60 \times 60) = 8,33$ h	18,67
Zipper	$0,0448 \times 1.100$	49,28
Troquel	$0,015 \times 1.100$	16,50
Scrap confección	15 % de lo de arriba	15,66
Picotera	$30.000 / (20 \times 60) = 25$ h	17,00
Picos	$0,0302 \times 1.100$	33,22
Scrap picotera	5 % de lo de arriba	9,34
Caja	$0,3933 \times 1000 / 1000$ envases por caja	0,39
Flete	U\$S 108,24 / 30.000×1000	3,61
Extras	U\$S 120 / 30.000×1000	4,00
Costo bruto	Costo bobina + costo envase (167,67)	204,11
Contado	$204,11 / (1 - (51,3 + 1,04) / 100)$	428,28

Sin zipper, troquel ni pico, ese mismo envase da **U\$S 146,68** por millar. Los accesorios y sus scrap son casi tres cuartas partes del precio: por eso importa elegir bien el tipo de cada uno.

Los campos propios del DPK

CAMPO	PARA QUÉ SIRVE	EXCEL
Ancho / Alto / Fuelle total	Las medidas del envase terminado. De acá salen el paso, el desarrollo, los anchos y la cantidad de metros.	D3, J3, N3
Envases (unidades)	La cantidad a cotizar; reemplaza a los kg de bobinas.	J4
Zipper / Troquel / Pico + su tipo	Prenden los renglones del Costo envase y eligen el precio.	S3, S4, S5
Módulos en el ancho · Calle · Módulos desarrollo	Cómo se acomodan los envases en la lámina.	R6, S7, R7
Extras + U\$S	Un importe suelto que se reparte entre los envases.	J11, L11
Scrap de Impresión / Laminación / Bilaminación + U\$S	Igual que en bobinas: los cm que se pierden y lo que cuestan.	J8, J9, J10

$$\text{U\$S de scrap} = \text{peso esp.} \times \text{mic} \times (\text{scrap cm} / 100) \times (\text{metros a trabajar} / 1000) \times \text{costo del material}$$

Debajo de cada casilla, en gris, el sistema dice qué falta para poder calcularla (scrap, cantidad, material, mic, proveedor, peso esp. o costo).

CONFIGURACIÓN

Lo que se administra para el DPK

Insumos > Zipper, Troquel, Picos, Varios

El precio **por envase** de cada accesorio y de la caja, por proveedor. Podés cargar varios tipos de cada uno.

Configuración > Insumos

Operativos > Confección y Picotera

Valor hora, setup y % de scrap de la confeccionadora; y los golpes por minuto de la picotera en la columna Producción.

Configuración > Operativos

Variables Costos

Golpes por minuto por ancho, golpes que descuenta el zipper, envases por caja y las dos tablas de margen del DPK.

[Configuración > Variables Costos](#)

Ajustes > Variables de cálculo

El grupo **Confección DPK**: los 3 cm de lámina, las proporciones del solvent less, el factor del solvente, las unidades de scrap de cada accesorio y la validación de mangas.

[Configuración > Ajustes](#)

Variables del grupo Confección DPK

VARIABLE	VALOR DE LA PLANILLA	DÓNDE SE USA
cm que se suman al ancho refilado	3	Ancho lámina D10
Proporción del compuesto solvent less	0,63	Sin solvente L25
Proporción del catalizador	0	Sin solvente (la celda del Excel está vacía)
Factor del solvente	4	Con solvente L26
Zipper / Troquel / Pico: unidades de scrap por millar	100	Los tres accesorios F31, F32, F35
El desarrollo tiene que ser una manga cargada	1	Aviso debajo de Desarrollo N9

Las variables generales (metros por diseño, colores base, factor de la tela, escala de limpieza, polímeros...) son las mismas que usa bobinas y están explicadas en la otra guía.

PARA TENER EN CUENTA

Diferencias con la planilla

La hoja *Confección DPK* tiene cinco celdas con problemas de unidad que el sistema corrige. Están acá para que sepas por qué un mismo envase puede dar distinto en los dos lados.

CELDA	QUÉ HACE LA PLANILLA	QUÉ HACE EL SISTEMA
R31 Zipper	Divide el zipper por ancho / 100, cosa que no hace con los picos dos filas más abajo. En un envase de 11 cm da 5,19 en vez de 47,19.	Carga el valor entero, igual que los picos.
R37 Caja	Vuelve a dividir por los envases por caja, que ya estaban aplicados. Da la mitad (o menos).	Divide una sola vez.
R28 Material Scrap	Convierte el scrap de kilos a millar con la fórmula de los valores por 1000 metros, y queda 40 veces más chico.	Aplica el 5 % sobre el millar.
R39 Extras	Divide los extras por los envases sin multiplicar por 1000, así que el importe queda 1000 veces más chico.	Lo lleva a millar.
P34 Picotera	En la columna por kilo cuenta la picotera aunque el envase no lleve pico.	Solo la cuenta con Pico = Sí.
A42 % Plus	Compara el peso contra la fila de <i>porcentajes</i> (51,3 · 49,4 ... 38) en vez de la de <i>kilos</i> (500 · 1.000 ... 12.000). Resultado: cualquier cotización de más de 51,3 kg termina con 38 %.	Compara contra los kilos, como dice la tabla.

Otras diferencias

- **Tipo de zipper, troquel y pico:** el Excel tiene un precio único de cada uno; el sistema permite varios items con precios distintos.
- **Flete:** el Excel cotiza una sola entrega; el sistema suma todas las que cargues.
- **Desarrollo:** en el Excel se escribe a mano y se valida contra las mangas; acá se calcula y la validación es opcional.
- **Dólar:** la tabla de fletes del Excel ya está en dólares con un tipo de cambio viejo adentro; el sistema usa el dólar que tengas cargado en Ajustes.
- Los renglones que no tienen todos sus datos muestran "-" en vez de un cero, para que se note qué falta.