# Desenvolv. de Sistemas Embarcados em Tempo Real

Prof. Hermano Cabral

Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

15 de agosto de 2024

# Plano de Aula

### Tema central

ChibiOS — sistema operacional

# Plano de Aula

#### Tema central

ChibiOS — sistema operacional

### Objetivos

 Conhecer as características de threads e temporizador virtual do ChibiOS.

## Kernel RT

- O kernel do ChibiOs é sua parte portável e implementa as funcionalidades esperadas de um sistema de tempo real:
  - Threads e temporizadores virtuais

### Kernel RT

- O kernel do ChibiOs é sua parte portável e implementa as funcionalidades esperadas de um sistema de tempo real:
  - Threads e temporizadores virtuais
  - Semáforos, mutexes, variaveis de condição e eventos

### Introdução


• Threads são essenciais em um sistema de tempo real.

- Threads são essenciais em um sistema de tempo real.
- Podemos ver uma thread como uma CPU virtual com seus próprios registradores e pilha.

- Threads são essenciais em um sistema de tempo real.
- Podemos ver uma thread como uma CPU virtual com seus próprios registradores e pilha.
- As seguintes ações podem ser feitas em uma thread:
  - Criação
  - Encerramento
  - Sincronismo ao término das threads

- Threads são essenciais em um sistema de tempo real.
- Podemos ver uma thread como uma CPU virtual com seus próprios registradores e pilha.
- As seguintes ações podem ser feitas em uma thread:
  - Criação
  - Encerramento
  - Sincronismo ao término das threads
- Todo programa tem pelo menos uma thread, que é a da função main()

- Threads são essenciais em um sistema de tempo real.
- Podemos ver uma thread como uma CPU virtual com seus próprios registradores e pilha.
- As seguintes ações podem ser feitas em uma thread:
  - Criação
  - Encerramento
  - Sincronismo ao término das threads
- Todo programa tem pelo menos uma thread, que é a da função main()
- A documentação para threads no CibiOS está em http://chibiforge.org/doc/21.11/rt/group\_\_threads.html



#### Estados de uma thread

- Uma thread pode estar em um dos seguintes estados:
  - Prontidão: a thread está pronta para continuar execução, mas ainda não chegou sua vez
  - Executando: a thread está com a CPU executando suas instruções
  - Esperando: a thread está esperando algum evento acontecer para poder executar



- Antes de criarmos uma thread, devemos definir duas coisas:
  - A função a ser executada
  - Uma área de trabalho para a thread (inclui sua pilha)

- Antes de criarmos uma thread, devemos definir duas coisas:
  - A função a ser executada
  - Uma área de trabalho para a thread (inclui sua pilha)
- A função deve ser definida da seguintes forma:
  - static THD\_FUNCTION(nome\_da\_funcao, arg) {}
  - O argumento arg é do tipo void\*

- Antes de criarmos uma thread, devemos definir duas coisas:
  - A função a ser executada
  - Uma área de trabalho para a thread (inclui sua pilha)
- A função deve ser definida da seguintes forma:
  - static THD\_FUNCTION(nome\_da\_funcao, arg) {}
  - O argumento arg é do tipo void\*
- A área de trabalho deve ser definida da seguinte forma:
  - static THD\_WORKING\_AREA(nome\_area, tamanho\_area);
  - O tamanho da área é em bytes

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - chThdCreateStatic(area\_trabalho, sizeof(area\_trabalho), prioridade, nome\_thd, argumento);

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - chThdCreateStatic(area\_trabalho, sizeof(area\_trabalho), prioridade, nome\_thd, argumento);
- A função chThdCreateStatic() retorna uma variável do tipo thread\_t\* apontando para a thread recém-criada.

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - chThdCreateStatic(area\_trabalho, sizeof(area\_trabalho), prioridade, nome\_thd, argumento);
- A função chThdCreateStatic() retorna uma variável do tipo thread\_t\* apontando para a thread recém-criada.
- A prioridade é um valor entre 2 e 255, onde quanto maior o valor, maior é a prioridade.
  - NORMALPRIO é a prioridade da thread da função main()

```
static THD_WORKING_AREA(wa_blinky, 128);
static THD FUNCTION(blinky, arg) {
    while (1) {
        palTogglePad(LED PORT, LED PIN);
        chThdSleepMilliseconds(LED PERIODO/2);
int main(void) {
    halInit();
    chSysInit();
    palSetPadMode(LED PORT, LED PIN, PAL MODE OUTPUT PUSHPULL);
    palClearPad(LED PORT, LED PIN);
    chThdCreateStatic(wa blinky, sizeof(wa blinky), NORMALPRIO + 1,
                      blinky, NULL);
   while (1) {}
```

### Exemplo

 Acima temos um programa que usa uma thread para piscar o led da placa.

```
static THD WORKING AREA(wa blinky, 128):
static THD FUNCTION(blinky, arg) {
    while (1) {
        palTogglePad(LED PORT, LED PIN);
        chThdSleepMilliseconds(LED PERIODO/2);
int main(void) {
    halInit();
    chSysInit();
    palSetPadMode(LED PORT, LED PIN, PAL MODE OUTPUT PUSHPULL);
    palClearPad(LED PORT, LED PIN);
    chThdCreateStatic(wa blinky, sizeof(wa blinky), NORMALPRIO + 1,
                      blinky, NULL);
   while (1) {}
```

### Exemplo

- Acima temos um programa que usa uma thread para piscar o led da placa.
- Observe o uso da função chThdSleepMilliseconds() para parar a thread por um certo intervalo de tempo.

#### Criação de uma thread

 Como sugestão, modifique o programa anterior para ter 2 threads piscando o mesmo led, uma com um período de 5 vezes um valor-base, e outra 7 vezes esse valor.

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - Isto é apenas um convite para encerrar, e não um encerramento incondicional.

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - Isto é apenas um convite para encerrar, e não um encerramento incondicional.
- A thread deve usar a função chThdShouldTerminateX() para saber se alguém pediu para ela encerrar.

- Após definidas a função e a área de trabalho, podemos criar e iniciar a thread através da função chThdCreateStatic():
  - Isto é apenas um convite para encerrar, e não um encerramento incondicional.
- A thread deve usar a função chThdShouldTerminateX() para saber se alguém pediu para ela encerrar.
- A thread que solicitou o encerramento pode esperar pelo término da thread passando um ponteiro para ela para a função chThdWait().

#### Exemplo

 O programa ao lado usa este sincronismo para encerrar a execução da thread do led após 5 segundos

```
static THD_FUNCTION(blinky, arg) {
    while (!chThdShouldTerminateX()) {
        chThdSleepMilliseconds(LED PERIODO/2):
        palTogglePad(LED PORT, LED PIN);
   chThdExit(0);
int main(void) {
    thread t* thd = 0:
   halInit():
   chSvsInit():
    palSetPadMode(LED PORT, LED PIN, PAL MODE OUTPUT PUSHPULL);
   palClearPad(LED PORT, LED PIN);
    thd = chThdCreateStatic(wa_blinky, sizeof(wa_blinky),
        NORMALPRIO + 1, blinky, NULL);
   chThdSleepMilliseconds(4999);
   chThdTerminate(thd):
   chThdWait(thd):
   while (1) {}
```

- Esse sincronismo entre threads se aplica apenas ao início e término de uma thread.
  - Semáforos e mutexes oferecem mecanismos de sincronismo mais detalhados.

- Esse sincronismo entre threads se aplica apenas ao início e término de uma thread.
  - Semáforos e mutexes oferecem mecanismos de sincronismo mais detalhados.
- ChibiOS tem variações das funções já vistas (veja documentação)
  - chThdSleep(), chThdSleepSeconds(), chThdSleepUntil() e outras variantes

- Esse sincronismo entre threads se aplica apenas ao início e término de uma thread.
  - Semáforos e mutexes oferecem mecanismos de sincronismo mais detalhados.
- ChibiOS tem variações das funções já vistas (veja documentação)
  - chThdSleep(), chThdSleepSeconds(), chThdSleepUntil() e outras variantes
- Outras funções ocasionalmente importantes são:
  - chThdSetPriority(): muda a prioridade da própria thread
  - chThdGetPriorityX(): retorna a prioridade atual da thread
  - chThdGetSelfX(): retorna um ponteiro para a própria thread

#### Introdução

 O ChibiOS oferece um tipo de temporizador baseado no seu tick periódico.

#### <u>Int</u>rodução

- O ChibiOS oferece um tipo de temporizador baseado no seu tick periódico.
- A resolução de tempo é da ordem de milisegundos, ao invés de microsegundos do GPT.

- O ChibiOS oferece um tipo de temporizador baseado no seu tick periódico.
- A resolução de tempo é da ordem de milisegundos, ao invés de microsegundos do GPT.
- Outra diferença importante é que a quantidade de temporizadores virtuais não é limitada.

- O ChibiOS oferece um tipo de temporizador baseado no seu tick periódico.
- A resolução de tempo é da ordem de milisegundos, ao invés de microsegundos do GPT.
- Outra diferença importante é que a quantidade de temporizadores virtuais não é limitada.
- Uma desvantagem é que os temporizadores são apenas do tipo one-shot.

- O ChibiOS oferece um tipo de temporizador baseado no seu tick periódico.
- A resolução de tempo é da ordem de milisegundos, ao invés de microsegundos do GPT.
- Outra diferença importante é que a quantidade de temporizadores virtuais não é limitada.
- Uma desvantagem é que os temporizadores são apenas do tipo one-shot.
- A documentação sobre temporizadores virtuais encontra-se em http://chibiforge.org/doc/21.11/rt/group\_\_time.html

- O uso básico consiste em:
  - Inicializar uma variável de temporizador virtual do tipo virtual\_timer\_t usando a função chVTObjectInit().

- O uso básico consiste em:
  - Inicializar uma variável de temporizador virtual do tipo virtual\_timer\_t usando a função chVTObjectInit().
  - Chamar chVTSet() para iniciar a contagem do timer e informar a função de callback a ser chamada.

- O uso básico consiste em:
  - Inicializar uma variável de temporizador virtual do tipo virtual\_timer\_t usando a função chVTObjectInit().
  - Chamar chVTSet() para iniciar a contagem do timer e informar a função de callback a ser chamada.
- Caso desejemos parar o temporizador antes de sua conclusão, chamamos a função chVTReset().

```
void chVTObjectInit(virtual_timer_t *vtp);
void chVTReset(virtual_timer_t *vtp);
void chVTSet(virtual_timer_t *vtp, sysinterval_t delay,
    vtfunc_t vtfunc, void *par);
systime_t chVTGetSystemTime(void);
bool chVTIsSystemTimeWithin(systime_t start, systime_t end);
```

#### Exemplo

• As assinaturas dessas funções estão acima.

- Os parâmetros da função chVTSet() são:
  - um ponteiro para um objeto do tipo virtual\_timer\_t.
  - o delay em unidades de ticks.
  - um ponteiro para a função callback com a assinatura void (\*vtfunc\_t)(void \*).
  - um ponteiro para dados (pode ser nulo).

- As versões para uso em callbacks tem um "I" ao final do nome.
  - Por exemplo, chVTSetI().

#### Unidade de tempo

 O parâmetro de intervalo de tempo passado para setar o temporizador tem unidades de ticks, e não de segundos.

#### Unidade de tempo

- O parâmetro de intervalo de tempo passado para setar o temporizador tem unidades de ticks, e não de segundos.
- Em geral usamos funções para conversão entre segundos e ticks:
  - TIME\_MS2I() e TIME\_S2I(), para converter de tempo para ticks

#### Unidade de tempo

- O parâmetro de intervalo de tempo passado para setar o temporizador tem unidades de ticks, e não de segundos.
- Em geral usamos funções para conversão entre segundos e ticks:
  - TIME\_MS2I() e TIME\_S2I(), para converter de tempo para ticks
  - TIME\_I2S() e TIME\_I2MS() para converter de ticks para tempo

#### Observações

 A função de callback é chamada dentro do contexto de uma interrupção.

#### Observações

- A função de callback é chamada dentro do contexto de uma interrupção.
- Assim, se quisermos rearmar o temporizador, devemos usar a função chVTSetI() na função de callback.

### Exemplo

 Um exemplo do uso de temporizadores virtuais é para acender e apagar o led da placa.

```
void vt_cb(void *arg) {
    chSysLockFromISR();
    palTogglePad(LED_PORT, LED_PIN);
    chVTSetI((virtual_timer_t*) arg, LED_PERIODO/2, vt_cb, arg);
    chSysUnlockFromISR();
}
int main(void) {
    virtual_timer_t vt;
    halInit();
    chSysInit();
    palSetPadMode(LED_PORT, LED_PIN, PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);
    palCtearPad(LED_PORT, LED_PIN);
    chVTObjectInit(&vt);
    chVTObjectInit(&vt);
    chVTSet(&vt, TIME_MS2I(LED_PERIODO/2), vt_cb, (void*) &vt);
    while (1) {}
```