# Desenvolvimento de Sistemas Embarcados em Tempo Real

Prof. Hermano Cabral

Departamento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

18 de julho de 2024

## Plano de Aula

### Tema central

Chibios — Hardware Abstraction Layer

## Plano de Aula

#### Tema central

Chibios — Hardware Abstraction Layer

### Objetivos

 Conhecer as características dos principais módulos do HAL do ChibiOS



### Introdução

• O ChibiOS é um RTOS de código aberto: http://www.chibios.org.



### Introduç<u>ão</u>

- O ChibiOS é um RTOS de código aberto: http://www.chibios.org.
- Pronunciamos em português como Quibi-Ó-S.



### Introdução

- O ChibiOS é um RTOS de código aberto: http://www.chibios.org.
- Pronunciamos em português como Quibi-Ó-S.
- A grande vantagem do ChibiOS é sua arquitetura elegante e o suporte a diferentes hardwares.

#### Introdução

 A versão mais nova do ChibiOS (atualmente, a 21.11.3) pode ser baixada no link https://osdn.net/projects/chibios/releases.

#### Introdução

- A versão mais nova do ChibiOS (atualmente, a 21.11.3) pode ser baixada no link https://osdn.net/projects/chibios/releases.
- O arquivo deve ser descompactado em uma pasta à escolha do usuário.


#### Introdução

- A versão mais nova do ChibiOS (atualmente, a 21.11.3) pode ser baixada no link https://osdn.net/projects/chibios/releases.
- O arquivo deve ser descompactado em uma pasta à escolha do usuário.
- Dentro da pasta do ChibiOS, as principais subpastas são:
  - os/hal: contém o código para a HAL
  - os/rt: contém o código para o kernel
  - demos: contém programas de demonstração

### Introdução


• A pasta de demos e a da HAL são divididas em várias arquiteturas de hardware, incluindo o Stm32 e o AVR.

## ChibiOS - Estrutura




### <u>Int</u>rodução

 A Camada de Abstração de Hardware - HAL - permite que uma aplicação programe de uma forma quase independente do hardware.




#### Introdução

- A Camada de Abstração de Hardware - HAL - permite que uma aplicação programe de uma forma quase independente do hardware.
- Isto é possível pela criação de uma interface de programação - API



### <u>Int</u>rodução

- A Camada de Abstração de Hardware - HAL - permite que uma aplicação programe de uma forma quase independente do hardware.
- Isto é possível pela criação de uma interface de programação - API
- A HAL lida com o hardware através de uma subcamada de baixo nível, que é a única que precisa ser modificada ao se trocar o hardware



### Observações

 A subcamada HAL API é projetada o mais abrangente possível de forma a lidar com a maior quantidade de hardware possível.

### Observações

- A subcamada HAL API é projetada o mais abrangente possível de forma a lidar com a maior quantidade de hardware possível.
- A subcamada LLD realiza os passos necessários para a configuração e uso do hardware específico.

### Observações

- A subcamada HAL API é projetada o mais abrangente possível de forma a lidar com a maior quantidade de hardware possível.
- A subcamada LLD realiza os passos necessários para a configuração e uso do hardware específico.
- Iremos estudar a subcamada HAL API do RTOS ChibiOS.

### Periféricos

 A HAL abrange os periféricos de todos os microcontroladores que ela dá suporte.

#### Periféricos

- A HAL abrange os periféricos de todos os microcontroladores que ela dá suporte.
- Veremos nesta disciplina apenas os principais:
  - Pinos
  - GPIO
  - Temporizadores
  - Captura de entradas (Input Capture)
  - PWM

### Arquivos de configuração

 Uma aplicação desenvolvida para o ChibiOS terá 3 arquivos de configuração:

### Arquivos de configuração

- Uma aplicação desenvolvida para o ChibiOS terá 3 arquivos de configuração:
  - mcuconf.h
  - halconf.h
  - chconf.h

## Arquivos de configuração

- Uma aplicação desenvolvida para o ChibiOS terá 3 arquivos de configuração:
  - mcuconf.h
  - halconf.h
  - chconf.h
- Nestes arquivos de configuração, diversas funcionalidades podem ser inclusas ou não
  - Caso não precisemos de uma funcionalidade, podemos não incluí-la na geração do programa para economia da memória flash

## Arquivos de configuração

 Além desses arquivos de configuração, temos o arquivo Makefile para compilar o programa.

### Arquivos de configuração

- Além desses arquivos de configuração, temos o arquivo Makefile para compilar o programa.
- Os arquivos mcuconf.h e Makefile dependem do microcontrolador e da placa usada

### Arquivos de configuração

- Além desses arquivos de configuração, temos o arquivo Makefile para compilar o programa.
- Os arquivos mcuconf.h e Makefile dependem do microcontrolador e da placa usada
- Os arquivos halconf.h e chconf.h tem pouca ou nenhuma dependência com o microcontrolador

### Uso

 Para desenvolvermos um projeto, o mais simples é copiar a pasta apropriada e modificar apenas o que precisamos.

#### Uso

- Para desenvolvermos um projeto, o mais simples é copiar a pasta apropriada e modificar apenas o que precisamos.
- Para padronizar, crie uma pasta com o nome "apps" dentro da pasta do ChibiOS, e dentro desta pasta crie uma pasta com o nome AVR ou STM32, a depender do MCU que você utilizar

#### Uso

- Para desenvolvermos um projeto, o mais simples é copiar a pasta apropriada e modificar apenas o que precisamos.
- Para padronizar, crie uma pasta com o nome "apps" dentro da pasta do ChibiOS, e dentro desta pasta crie uma pasta com o nome AVR ou STM32, a depender do MCU que você utilizar
- Dentro desta pasta, crie uma pasta para cada programa que você fizer usando o ChibiOS, copiando tudo o que houver dentro da pasta apropriada na pasta demos
  - Esta será a pasta a ser usada para gerar o programa

### Arquivo mcuconf.h

• A primeira coisa que configuramos é o arquivo mcuconf.h.

- A primeira coisa que configuramos é o arquivo mcuconf.h.
- Este arquivo define que periféricos do MCU que queremos usar.

- A primeira coisa que configuramos é o arquivo mcuconf.h.
- Este arquivo define que periféricos do MCU que queremos usar.
- Exemplos de configuração são:
  - #define AVR\_EXT\_USE\_INTO FALSE
  - #define AVR\_PWM\_USE\_TIM1 FALSE
  - #define AVR\_SERIAL\_USE\_USARTO TRUE
  - #define AVR\_I2C\_USE\_I2C1 FALSE

- A primeira coisa que configuramos é o arquivo mcuconf.h.
- Este arquivo define que periféricos do MCU que queremos usar.
- Exemplos de configuração são:
  - #define AVR\_EXT\_USE\_INTO FALSE
  - #define AVR\_PWM\_USE\_TIM1 FALSE
  - #define AVR\_SERIAL\_USE\_USARTO TRUE
  - #define AVR\_I2C\_USE\_I2C1 FALSE
- Se quisermos usar o periférico, colocamos o valor TRUE

- A primeira coisa que configuramos é o arquivo mcuconf.h.
- Este arquivo define que periféricos do MCU que queremos usar.
- Exemplos de configuração são:
  - #define AVR\_EXT\_USE\_INTO FALSE
  - #define AVR\_PWM\_USE\_TIM1 FALSE
  - #define AVR\_SERIAL\_USE\_USARTO TRUE
  - #define AVR\_I2C\_USE\_I2C1 FALSE
- Se quisermos usar o periférico, colocamos o valor TRUE
- Caso contrário, colocamos o valor FALSE

### Arquivo halconf.h

• Depois do mcuconf.h, configuramos o halconf.h, que também depende do MCU utilizado.

### Arquivo halconf.h

- Depois do mcuconf.h, configuramos o halconf.h, que também depende do MCU utilizado.
- Este arquivo define os módulos do HAL e suas características.

### Arquivo halconf.h

- Depois do mcuconf.h, configuramos o halconf.h, que também depende do MCU utilizado.
- Este arquivo define os módulos do HAL e suas características.
- Exemplos de configuração são:
  - <3->#define HAL\_USE\_PAL TRUE
  - <3->#define HAL USE PWM FALSE
  - <3->#define HAL\_USE\_SERIAL TRUE
  - <3->#define HAL\_USE\_I2C FALSE

### Arquivo halconf.h

- Depois do mcuconf.h, configuramos o halconf.h, que também depende do MCU utilizado.
- Este arquivo define os módulos do HAL e suas características.
- Exemplos de configuração são:
  - <3->#define HAL\_USE\_PAL TRUE
  - <3->#define HAL USE PWM FALSE
  - <3->#define HAL\_USE\_SERIAL TRUE
  - <3->#define HAL\_USE\_I2C FALSE
- Note que, para usar um módulo da HAL, precisamos ativar o periférico de hardware correspondente antes

### Arquivo chconf.h

• Em seguida, configuramos o arquivo chconf.h.

### Arquivo chconf.h

- Em seguida, configuramos o arquivo chconf.h.
- Este arquivo define as funcionalidades do sistema operacional.

### Arquivo chconf.h

- Em seguida, configuramos o arquivo chconf.h.
- Este arquivo define as funcionalidades do sistema operacional.
- Exemplos de configuração são:
  - <3->#define CH\_CFG\_ST\_FREQUENCY 1000
  - <3->#define CH\_CFG\_ST\_TIMEDELTA 0
  - <3->#define CH\_CFG\_TIME\_QUANTUM 0
  - <3->#define CH\_CFG\_USE\_MUTEXES TRUE.

### Arquivo chconf.h

- Em seguida, configuramos o arquivo chconf.h.
- Este arquivo define as funcionalidades do sistema operacional.
- Exemplos de configuração são:
  - <3->#define CH\_CFG\_ST\_FREQUENCY 1000
  - <3->#define CH\_CFG\_ST\_TIMEDELTA 0
  - <3->#define CH\_CFG\_TIME\_QUANTUM 0
  - <3->#define CH\_CFG\_USE\_MUTEXES TRUE.
- No caso de chconf.h, a grande maioria das configurações-padrão são adequadas para os nossos programas

### Arquivo Makefile

• Por último, alteramos o arquivo Makefile.

- Por último, alteramos o arquivo Makefile.
- Este arquivo define os arquivos que serão compilados e as características de compilação, e depende do MCU e da placa utilizada.

- Por último, alteramos o arquivo Makefile.
- Este arquivo define os arquivos que serão compilados e as características de compilação, e depende do MCU e da placa utilizada.
- Em geral só configuraremos as seguintes linhas:
  - $\bullet$  <3->PROJECT = ch
  - <3->CSRC = \$(ALLCSRC) main.c

- Por último, alteramos o arquivo Makefile.
- Este arquivo define os arquivos que serão compilados e as características de compilação, e depende do MCU e da placa utilizada.
- Em geral só configuraremos as seguintes linhas:
  - $\bullet$  <3->PROJECT = ch
  - <3->CSRC = \$(ALLCSRC) main.c
- A primeira linha define o nome do arquivo do programa binário final
  - Não é essencial, mas ajuda na organização

- Por último, alteramos o arquivo Makefile.
- Este arquivo define os arquivos que serão compilados e as características de compilação, e depende do MCU e da placa utilizada.
- Em geral só configuraremos as seguintes linhas:
  - $\bullet$  <3->PROJECT = ch
  - <3->CSRC = \$(ALLCSRC) main.c
- A primeira linha define o nome do arquivo do programa binário final
  - Não é essencial, mas ajuda na organização
- A segunda linha é essencial e nela devemos listar todos os arquivos de código C a serem compilados
  - Não apague qualquer trecho do tipo \$(ALLCSRC).



#### Arquivo Makefile

 Entretanto, é possível que seja necessário modificar o arquivo Makefile.

- Entretanto, é possível que seja necessário modificar o arquivo Makefile.
- Para a arquitetura AVR, Talvez seja necessário mudar a porta serial e / ou sua taxa de transmissão, a depender da placa usada.

- Entretanto, é possível que seja necessário modificar o arquivo Makefile.
- Para a arquitetura AVR, Talvez seja necessário mudar a porta serial e / ou sua taxa de transmissão, a depender da placa usada.
- Para o Stm32, temos que adicionar algumas linhas de instrução adicionais para podermos gravar o programa na placa com o Makefile.

- Entretanto, é possível que seja necessário modificar o arquivo Makefile.
- Para a arquitetura AVR, Talvez seja necessário mudar a porta serial e / ou sua taxa de transmissão, a depender da placa usada.
- Para o Stm32, temos que adicionar algumas linhas de instrução adicionais para podermos gravar o programa na placa com o Makefile.
- Arquivos Makefile com essas mudanças estão disponíveis no site junto com esta apresentação.

#### Introdução

 No ChibiOS, o módulo que lida com os pinos GPIO se chamam Port Abstraction Layer, ou PAL.

#### Introdução

- No ChibiOS, o módulo que lida com os pinos GPIO se chamam Port Abstraction Layer, ou PAL.
- Podemos acessar um único pino (chamado de pad), um grupo de pinos ou todos os pinos de uma porta.

#### Introdução

- No ChibiOS, o módulo que lida com os pinos GPIO se chamam Port Abstraction Layer, ou PAL.
- Podemos acessar um único pino (chamado de pad), um grupo de pinos ou todos os pinos de uma porta.
- Para o endereço de um pino, podemos usar a dupla (porta, pino) ou podemos usar o conceito de linha.

#### Uso

• Para uso do PAL, temos que configurar o modo de operação dos pinos antes de usá-los.

#### Uso

- Para uso do PAL, temos que configurar o modo de operação dos pinos antes de usá-los.
- Uma vez configurados, podemos fazer as seguintes operações:

#### Uso

- Para uso do PAL, temos que configurar o modo de operação dos pinos antes de usá-los.
- Uma vez configurados, podemos fazer as seguintes operações:
  - Escrever valores binários.
  - Setar pinos.
  - Resetar pinos.
  - Inverter os valores de pinos.

#### Características

 A subcamada HAL API é projetada de forma o mais abrangente possível de forma a lidar com a maior quantidade de hardware possível.

#### Características

- A subcamada HAL API é projetada de forma o mais abrangente possível de forma a lidar com a maior quantidade de hardware possível.
- A subcamada LLD realiza os passos necessários para a configuração e uso do hardware específico

- A API define as seguintes funções:
  - palReadPad(port, pad)
  - palWritePad(port, pad, bit)
  - palSetPad(port, pad)
  - palClearPad(port, pad)
  - palTogglePad(port, pad)
  - palSetPadMode(port, pad, mode).

- O modo do pino pode ser um dos seguintes valores:
  - PAL MODE INPUT
  - PAL MODE INPUT PULLUP
  - PAL MODE INPUT PULLDOWN
  - PAL MODE INPUT ANALOG
  - PAL MODE OUTPUT PUSHPULL
  - PAL\_MODE\_OUTPUT\_OPENDRAIN.

- O modo do pino pode ser um dos seguintes valores:
  - PAL MODE INPUT
  - PAL MODE INPUT PULLUP
  - PAL MODE INPUT PULLDOWN
  - PAL MODE INPUT ANALOG
  - PAL MODE OUTPUT PUSHPULL
  - PAL\_MODE\_OUTPUT\_OPENDRAIN.

- O modo do pino pode ser um dos seguintes valores:
  - PAL MODE INPUT
  - PAL MODE INPUT PULLUP
  - PAL\_MODE\_INPUT\_PULLDOWN
  - PAL\_MODE\_INPUT\_ANALOG
  - PAL MODE OUTPUT PUSHPULL
  - PAL MODE OUTPUT OPENDRAIN.
- Funções semelhantes existem para trabalhar com portas, grupos de bits e linhas
  - Documentação: http://chibiforge.org/doc/21.11/hal/group p a l.html

#### Exemplo

 Um exemplo de um programa que usa o módulo PAL para fazer o led da placa piscar está mostrado ao lado.

```
#include "hal.h"
#include "ch.h"
/* Constantes relacionadas ao led no blue pill */
#define LED_PORT IOPORT2
#define LED PIN 5
#define LED PERIODO 250
/* Função ineficiente, mas simples, para implementar um delav */
void delay_ms(int16_t ms) {
    int16 t i, j;
    for (i=0: i<ms: i++)
        for (j=0; j<1000; j++)
            asm("nop");
int main(void) {
    /* Sempre precisaremos inicializar tanto a HAL como o kernel */
    halInit();
    chSysInit();
    /* Configuramos o pino do led para o modo correto e ligamos o
   led */
    palSetPadMode(LED PORT, LED PIN, PAL MODE OUTPUT PUSHPULL);
    palClearPad(LED PORT, LED PIN):
    while (1) {
        delay_ms(LED_PERIODO);
        palSetPad(LED_PORT, LED_PIN);
        delay ms(LED PERIODO):
        palClearPad(LED_PORT, LED_PIN);
```

#### Exemplo

- Um exemplo de um programa que usa o módulo PAL para fazer o led da placa piscar está mostrado ao lado.
- E importante notar que o mesmo programa, com apenas pequenas alterações, funciona no ATMega328p e no Stm32.

```
#include "hal.h"
#include "ch.h"
/* Constantes relacionadas ao led no blue pill */
#define LED_PORT IOPORT2
#define LED PIN 5
#define LED PERIODO 250
/* Função ineficiente, mas simples, para implementar um delav */
void delay_ms(int16_t ms) {
    int16 t i, j;
    for (i=0: i<ms: i++)
        for (j=0; j<1000; j++)
            asm("nop");
int main(void) {
    /* Sempre precisaremos inicializar tanto a HAL como o kernel */
    halInit();
    chSysInit();
    /* Configuramos o pino do led para o modo correto e ligamos o
    led */
    palSetPadMode(LED PORT, LED PIN, PAL MODE OUTPUT PUSHPULL);
    palClearPad(LED PORT, LED PIN):
    while (1) {
        delay_ms(LED_PERIODO);
        palSetPad(LED_PORT, LED_PIN);
        delay ms(LED PERIODO):
        palClearPad(LED_PORT, LED_PIN);
```