

# PROTOCOLOS DE COMUNICACION




## Introducción

- Es un conjunto de reglas que gobierna el intercambio ordenado de datos dentro de la red
- Los elementos básicos de un protocolo de comunicaciones son:
  - Un conjunto de símbolos llamados conjunto de caracteres,
  - Un conjunto de reglas para la secuencia y sincronización de los mensajes construidos a partir del conjunto de caracteres
  - Los procedimientos para determinar cuando ha ocurrido un error en la transmisión y como corregir el error



## **Tipos**


- Los protocolos gestionan dos niveles de comunicación distintos:
  - Las reglas de alto nivel definen como se comunican las aplicaciones
  - · Las de bajo nivel definen como se transmiten las señales.





## TCP/IP


- Transmission Control Protocol / Internet Protocol
- Se podría definir como el conjunto de protocolos básicos de comunicación que permite la transmisión de información de redes de computadoras.
- Fue desarrollado para interconectar los nodos de las redes ARPANET, PRNET (packet radio) y SATNET (packet satellite).
- Las máquinas en internet son llamados "HOSTS" o nodos





### **SMTP**


- Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple de correo
- Es un conjunto de reglas que rigen el formato y la transferencia de datos en un envío de correo electrónico.
- Muy usado para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto.






### **HTTP**

- Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto.
- Diseñado para recuperar información y llevar a cabo búsquedas indexadas.
- No solo permite la transferencia de textos HTML, sino de um amplio y extensible conjuntos de formatos.
- Algunas funciones especiales de la web:
  - Resolver los problemas planteados por un sistema hipermedial.





# **MQTT**



https://www.youtube.com/watch?v=-fQzbyLqsMc&ab\_channel=INNOVADOMOTICS



## **MQTT**

- MQTT son las siglas MQ Telemetry Transport, aunque en primer lugar fue conocido como Message Queing Telemetry Transport.
- Es un protocolo de comunicación M2M (machine-tomachine) de tipo message queue.






## **MQTT**

- Está basado en la pila TCP/IP como base para la comunicación.
- En el caso de MQTT cada conexión se mantiene abierta y se "reutiliza" en cada comunicación
- Inicialmente era un formato propietario, en 2010 fue liberado y pasó a ser un estándar en 2014 según la OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).




## **MQTT FUNCIONAMIENTO**

• Un servicio de mensajería push con patrón publicador/suscriptor (pub-sub).





# **MQTT FUNCIONAMIENTO**







## I2C




https://www.youtube.com/watch?v=IIFoJ7AyUIs&ab\_channel=IgnacioAguilera



### I2C

- I2C significa Circuito Interintegrado (Inter-Integrated Circuit)
- protocolo de comunicación serial desarrollado por Phillips Semiconductors
- El protocolo I2C toma e integra lo mejor de los protocolos SPI y UART.
- Con el protocolo I2C podemos tener a varios maestros controlando uno o múltiples esclavos.





### I<sub>2</sub>C

- SDA Serial Data. Es la vía de comunicación entre el maestro y el esclavo para enviarse información.
- SCL Serial Clock. Es la vía por donde viaja la señal de reloj.

Mensaje								
Start	7 o 10 Bits	Bit para Leer/ Escribir	Bit para reconocer ACK/ NACK	8 Bits	Bit para reconocer ACK/ NACK	8 Bits	Bit para reconocer ACK/ NACK	Stop
Condición de inicio	Sección destinada para la dirección			Sección 1 para transportar información		Sección 2 para transportar información		Condición de paro



### I2C

### Ventajas.

- Sólo utiliza 2 cables de comunicación.
- Soporta múltiples Maestros y múltiples Esclavos, haciendo las conexiones adecuadas.
- Hay confirmación de información recibida con éxito. Usando los bits ACK/NACK.
- El hardware es menos complicado que el protocolo UART.
- Es un protocolo ampliamente conocido y utilizado.

### Desventajas.

- Es un más lento que el protocolo SPI.
- El tamaño de paquetes de información de transferencia está limitado a 8 bits.
- El hardware es más complicado que el protocolo SPI.



## Redes inalámbrica

- Las redes inalámbricas se basan en un enlace que utiliza ondas electromagnéticas en lugar de cableado estándar
- Dependiendo del tamaño de la red o de la cobertura que proporciona, se pueden clasificar en los diferentes tipos:
  - WLAN
  - WMAN
- Existen otros protocolos inalámbricos actuales:
  - RFID
  - Bluetooth
  - Zigbee
  - LoRa



### **WLAN**

- Wireless Local Area Network
- En las redes de área local, se pueden encontrar tecnologías inalámbricas basadas en HiperLAN como HiperLAN2 o tecnologías basadas en WiFi, que siguen el estándar IEEE 802.11x.


### **WMAN**

- Wireless Metropolitan Area Network
- Las WMAN se basan en el estándar IEEE 802.16x o WiMax, así como en LMDS (Local Multipoint Distribution Service).

### **RFID**

- La RFID (Identificación por radiofrecuencia) es un protocolo de IoT donde el uso inalámbrico de campos electromagnéticos ayuda a identificar objetos.
- Las etiquetas de lectura pueden almacenar información y no requieren energía para funcionar








### **Bluetooth**

 Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que funciona a 2,4 GHz.






## **Zigbee**

- Zigbee tiene silimitudes a Bluetooth pero funciona creando una red de área local (LAN) de malla.
- Se basa en el protocolo IEEE802.15.4, una tecnología de redes inalámbricas a 2,4 GHz
- Funciona bien para intercambios de datos poco frecuentes, a bajas velocidades y a distancias cortas, por ejemplo, en casas o edificios.



## **XBEE**



https://www.youtube.com/shorts/uLXxPeRfOWw



### LoRa

- LoRa es un Protocolo Inalámbrico de Largo Alcance para dispositivos inalámbricos IoT y M2M en redes regionales, nacionales y globales.
- Las velocidades de datos pueden variar entre 0,3 kbps y 50 kbps.
- Las señales pueden atravesar obstáculos y viajar a través de largas distancias gracias a los chips LoRa.






## LoRa



https://www.youtube.com/watch?v=vJzBQY4vMG0&ab\_channel=Tecun



# Comparativas de redes inalámbricas





# TRANSFERENCIA DE DATOS Y CONTROL DE ACCESOS



# ¿Qué es la transferencia de datos?

- La transferencia es el **volumen de datos** que fluye a través de una o varias líneas de conectividad.
- Este volumen de datos lo forman los elementos que, por ejemplo, carga la página cada vez que alguien entra en una URL:
  - Los datos que transferimos vía FTP
  - El uso del correo electrónico
  - Todas las llamadas producidas al servidor y las respuestas del mismo.






# ¿Qué es el ancho de banda?

- Es el caudal máximo de datos que se puede enviar a través de una línea.
- Supone la cantidad de datos (bits) que es posible transmitir por segundo.
- Tendremos que adecuar nuestro ancho de banda al caudal de datos que nos lleguen, y, solo en el caso de que tuviéramos demasiado caudal, plantearnos agrandar nuestro ancho de banda.



# ¿Qué es la comunicación serial?



- Es un protocolo muy común (no hay que confundirlo con el USB) para comunicación entre dispositivos que se incluye de manera estándar.
- El puerto serial envía y recibe bytes de información un bit a la vez.
- Aun y cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un byte completo por vez, este método de comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores distancias.



## Velocidades de transmisión: BTS

 Los bits por segundo como unidad del SI Sistema Internacional de Unidades son utilizados para expresar la velocidad de transmisión de datos o bit rate.

 Téngase en cuenta que una velocidad de transmisión expresada en bits por segundo dividida entre 8, equivale a la velocidad bytes por segundo.


Unidad de ancho de banda	Abrev.	Equivalencia
Bits por segundo	bps	1 bps = unidad fundamental de ancho de banda
Kilobits por segundo	kbps	1 kbps = 1.000 bps = 10 <sup>3</sup> bps
Megabits por segundo	Mbps	1 Mbps = 1.000.000 bps = 10 <sup>6</sup> bps
Gigabits por segundo	Gbps	1 Gbps = 1.000.000.000 bps = 10 <sup>9</sup> bps



## Velocidad de transmisión: Baud rate


 Indica el número de unidades (símbolos) por segundo que se transfieren por el puerto serial, y se mide en baudios (bauds)

• Es posible tener velocidades más altas, pero se reduciría la distancia máxima posible entre los dispositivos.





## Diferencias entre BPS y Baud rate



- Existe una diferencia entre bits por segundo (bps) y baudios, debida al tipo de modulación empleada.
- Hay que diferenciar entre velocidad de señalización y velocidad de transmisión de información. Esto hace a la diferencia que existe entre baudios y bits por segundo.
- Entonces, un baudio no es sinónimo de bits por segundo ya que que los signos pueden representar más de un bit. Los baudios sólo son iguales a bits por segundo cuando la señal representa un único bit.



## Transferencia de datos en IoT

 Se utiliza siempre la comunicación por el puerto serie Tx y Rx

# Asynchronous Serial Communications RxD TxD В One byte requires 10 bit times 0xD6 11010110


HC11 also has 9-bit data mode




## Ejemplos de transmisión de datos

- Monitor Serial
  - Comunicación con una computadora
- Bluetooth
  - Comunicación con dispositivos externos
- Wifi
  - Comunicación e integración con la nube y la niebla








## **Monitor Serial**

```
//Asociamos el pir
int LED = 10;
int NIVEL TENSION = 0; //Asociamos
int VALOR = 0;
                  //Creamos una vari
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(LED, OUTPUT); //Establece
 pinMode (NIVEL_TENSION, INPUT); //
void loop(){
VALOR = analogRead(NIVEL_TENSION);
Serial.print("Valor 10 bit's: ");
Serial.print(VALOR);
Serial .print("\t"):
VALOR = VALOR/4; //Al leer un valo
                   //(una manera ser
 analogWrite (LED, VALOR);
Serial .print("Valor 8 bit's: ");
Serial.println(VALOR);
delay(1000);
```






## **Monitor Serial**


```
Serial.print(data, DEC);  // decimal en ASCII
Serial.print(data, HEX);  // hexadecimal en ASCII
Serial.print(data, OCT);  // octal en ASCII
Serial.print(data, BIN);  // binario en ASCII
Serial.print(data, BYTE);  // un Byte
```

```
tutorial §
                               com5 (Arduino Mega c
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(78, BIN);
                              1001110
                              116
  Serial.println(78, OCT);
  Serial.println(78, DEC);
                              78
  Serial.println(78, HEX);
                              4E
 Serial.println(1.23456, 0);
 Serial.println(1.23456, 2);
 Serial.println(1.23456, 4); 1.2346
void loop() {
```




## **Bluetooth**








## WiFi





## WiFi



#### ESP8266 access point

AT+RST reset

AT+CWMODE=2 configure as access point

AT+CWSAP? get your AP details

AT+CWSAP="ssid","pwd",1,3

define your wifi AP change to unique ssid

connect to the AP with your phone

AT+CIFSR show ip address

AT+CIPMUX=1 allow multiple connects AT+CIPSERVER=1,80 start server on port 80

go to browser and type IP address check reply in serial monitor



ESP8266+Arduino workshop 2015





## ¿Qué es un control de accesos?


 Generalmente se refiere al mecanismo que en función de la identificación ya autentificada permite acceder a datos o recursos.

## Ejemplos:

- sistemas de controles de acceso por software cuando digitamos nuestra contraseña para abrir el correo
- colocamos nuestra huella en un lector para encender el PC.
- Apertura de una puerta, un torniquete o una talanquera, etc.



## IoT en el control de accesos





### Control de accesos

- Otra manera de crear mayor seguridad en la transmisión de datos, es crear un protocolo de comunicación
- Utilizar comandos o códigos que solo tu sistema entienda y pueda realizar acciones



## **Ejemplos**

### · Lectura de una cadena

```
//Declaracion de variables
char inChar;
String string="";
//Configuracion de puerto serial y reservacion de variable string
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  string.reserve(200);
void loop(){
  if (Serial.available()) {
//Lectura de caracteres
   inChar = Serial.read();
//Suma de caracteres en variable string
   string+=inChar;
//Imprime la variable con los caracteres acumulados hasta la ","
   if (inChar==',') {
    Serial.print("Lectura: ");
    Serial.println(string);
//Borra la variable string para almacenar nuevos datos
    string="";
```



## **Ejemplo**

· Comparación de una cadena para encender y apagar un led

int nDato;

```
char dato;
char Cadena[11];
char Encender[9] = "encender";
char Apagar[7] = "apagar";
void CompararCadenas() {
 if(strcmp(Cadena, Encender) == 0) { //compara la cadena, si son iguales devuelve 0
   digitalWrite(13, HIGH);
  else if (strcmp (Cadena, Apagar) == 0) {
   digitalWrite(13, LOW);
void LeerSerial ) {
  nDato = 0;
  if (Serial.available())
      while (Serial.available()>0)
         dato = Serial.read();
        if (dato != '!')
              Cadena[nDato] = dato;
              nDato++;
         else
Cadena[nDato] = '\0';
void setup(){
 Serial.begin(9600);
  pinMode (13, OUTPUT);
void loop(){
 LeerSerial();
  CompararCadenas();
  delay(100);
```

