
UEFI_BIOS

Introduccion

EL BIOS es el programa encargado de inicializar el hardware a bajo nivel de una tarjeta madre, una vez funcional el hardware el programa comenzara a cargar al Sistema Operativo del equipo de computo, el cual hara uso de los servicios del recien inicializado Hardware.

Existen varios software de base que cumple la tarea del BIOS, entre ellos mencionamos U-Boot, Open-Bios, Libreboot, por mencionar algunos, nos centramos en alguno que permita implimentar una especificación UEFI, tenemos a SlimBoot y Coreboot como algunos candidatos, para este documento escogeremos este ultimo, el cual permite implementar como una "payload" varios tipos de especificaciones para "cargadores de sistema operativo", observe la siguiente figura:



Usando CoreBoot como base Elegiremos a UEFI como payload por lo que tendremos un esquema como la parte izquierda de la siguiente figura:




Figure 1.1 Where EFI and UEFI Fit into the Platform Boot Flow

La seccion derecha de la figura anterior muestra a detalle los servicios que "espera" la implementacion UEFI (sombreado obscuro linea roja) y los servicios que "provee" (linea naranja) dicha implementacion, podemos ver que algunos servicios de UEFI, se "traslapan" (linea verde) con la espeificacion UEFI, dichos servicios no son proporcionados por la seccion UEFIPayload, sino creado a partir de esta en "tiempo de ejecución del sistema operativo" y acompañaran al sistema operativo mientras este "corriendo", esta carecteristica es una de los beneficios de la migracion del anterior BIOS PC de IBM.

Tanto la documentacion de EDK2 como de CoreBoot especifican el proceso que debe seguirse para unir los dos proyectos. Se muestra acontinuacion un ejempo del uso del ambiente de desarrollo de EDK2 y uno para el de CoreBoot.

Ejemplos practicos del uso de las herramientas de cada proyecto

El proposito de este apartado es mostrar como se usan los ambientes de desarrollo propios de cada proyecto, la primera practica indica como crear una aplicacion sencilla que ejecuta en EFI-Shell llamadas "modulos" en la jerga de EDKII, esta aplicacion no esta integrada al BIOS como lo hacen las *payloads*, son usadas para crear usualmente soluciones de mantenimiento que ofrecen los fabricantes de tarjetas madres (o fabricantes de equipos de computadoras personales). La segunda practica muestra como crear un BIOS completo combinando Coreboot y la Payload por defecto (SeaBIOS en este caso) en arquitectura ARM, el proposito es verificar que la instalación del ambiente esta correcta y funcional (como el proceso de compilación toma algo de tiempo se elegieron las opciones por defecto para agilizar el proceso). El tercer ejemplo es lo que nos interesa en cuestion, crear un BIOS con la especificacion implementada UEFI, es a dos partes la primera crear la payload por separado usando el ambiente de EDK2 y la segunda integrar esa payload en la compilacion de CoreBoot para formar el BIOS completo para nuestra maquina virtual.

Ejemplos practicos del uso de las herramientas de cada proyecto

El equipo donde realizaremos nuestro desarrollo EDK2 Raspberry Pi 3, asegure de actualizar el sistema operativo primero que nada, complete los siguientes requisitos:

- -Instalar un ambiente de desarrollo EDK2 (consulte el Apendice A).
- -Contar con una maquina virtual, escogeremos Qemu por ser la más compatible con nuestro OS (la instalación se indica el Apendice B).
- -Poder compilar correctamente EDK2 para la arquitectura x86_64 (esto en el apendice C).

Una vez que tenga instalado y funcional el ambiente para compilar en arquitectura x86_64, procedemos a mostrar como compilar el paquete de ejemplo *MdeModulePkg.dsc*, el cual contine una descripcion de los archivos requeridos para construir la aplicacion UEFI:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $ cat MdeModulePkg/MdeModulePkg.dsc
 EFI/PI Reference Module Package for All Architectures
  (C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.<BR>
 Copyright (c) 2007 - 2021, Intel Corporation. All rights reserved.<BR>Copyright (c) Microsoft Corporation.
 Copyright (C) 2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. <BR>
     SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-Patent
##
[Defines]
 PLATFORM_NAME
                                   = MdeModule
 PLATFORM_GUID
                                   = 587CE499-6CBE-43cd-94E2-186218569478
 PLATFORM_VERSION
DSC_SPECIFICATION
                                   = 0.98
                                   = 0 \times 00010005
 OUTPUT_DIRECTORY
                                   = Build/MdeModule
                                   = IA32|X64|EBC|ARM|AARCH64|RISCV64|L00NGARCH64
= DEBUG|RELEASE|NOOPT
 SUPPORTED_ARCHITECTURES
 BUILD_TARGETS
 SKUID_IDENTIFIER
                                   = DEFAULT
include MdePkg/MdeLibs.dsc.inc
LibraryClasses]
   Entry point
 PeiCoreEntryPoint|MdePkg/Library/PeiCoreEntryPoint/PeiCoreEntryPoint.inf
 PeimEntryPoint|MdePkg/Library/PeimEntryPoint/PeimEntryPoint.inf
  DxeCoreEntryPoint|MdePkg/Library/DxeCoreEntryPoint/DxeCoreEntryPoint.inf
```

Para esto usaremos el script *build* que se genera por defecto con la instalación de la paqueteria EDK2, antes de comenzar a usar el script debemos asegurar que las variables de ambiente que usa el proyecto EDK2 esten configuradas correctamente, ejecutamos el script de configuración:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $ . ./edksetup.sh
Loading previous configuration from /home/rodrigo/src/edk2/Conf/BuildEnv.sh
Using EDK2 in-source Basetools
WORKSPACE: /home/rodrigo/src/edk2
EDK_TOOLS_PATH: /home/rodrigo/src/edk2/BaseTools
CONF_PATH: /home/rodrigo/src/edk2/Conf
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $
```

El cual nos configura las variables a los directorios correctos, despues de eso utilizaremos el script *build* con los siguientes parametros:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $ build <u>-a X64</u> -<u>t GCC5</u> -b DEBUG -p MdeModulePkg/MdeModulePkg.dsc
```

El parametro -a X64 indica que tipo de arquitectura estamos "apuntando" compilar nuestra aplicacion (es decir al microprocesador que ejecutara la aplicacion), la opcion -t GCC5 se refiere a usar el conjunto de herramientas de compilacion GCC5 (el anexo C describe cual compilador es el usado), y por ultimo la orden -p MdeModulePkg/MdeModulePkg.dsc indica la dirección del archivo de descripcion que contiene el listado de los archivos usados para la compilación de nuestra aplicación, cuando la compilacion termine enviara un mensaje de exito.

```
make: No se hace nada para 'tbuild'.
make: No se hace nada para 'tbuild'.
Building ... /home/rodrigo/src/edk2/MdeModulePkg/Universal/CapsulePei/CapsulePei.inf [X64]
Building ... /home/rodrigo/src/edk2/MdeModulePkg/Universal/Variable/MmVariablePei/MmVariablePei.inf [X64]
make: No se hace nada para 'tbuild'.
Building ... /home/rodrigo/src/edk2/MdeModulePkg/Bus/Pci/UfsPciHcPei/UfsPciHcPei.inf [X64]
make: No se hace nada para 'tbuild'.


- Done -
Build end time: 22:19:09, Aug.13 2024
Build total time: 00:01:12

rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $
```

Ahora para usar nuestro paquete debemos de copiarlo o moverlo a una USB con sistema de archivo FAT32, el cual se encuentra en la direcccion siguiente:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2/Build/MdeModule/DEBUG_GCC5/X64 $ pwd
/home/rodrigo/src/edk2/Build/MdeModule/DEBUG_GCC5/X64
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2/Build/MdeModule/DEBUG_GCC5/X64 $ ls HelloWorld.efi
HelloWorld.efi
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2/Build/MdeModule/DEBUG_GCC5/X64 $
```

El nombre del paquete construido fue HelloWorld.efi. Lo copiamos a nuestra USB:



Y ejecutamos nuestra maquina virtual con acceso a la unidad USB, para esto necesitamos averiguar el puerto en el que se encuentra nuestra usb:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID ffff:5678 Blackpcs
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $
```

En este caso es el puerto 4, tomamos esta informacion y la agregamos a los parametros de nuestra llamada a Qemu:

sudo qemu-system-x86_64 -bios OVMF.fd -m 256M -net none -nographic -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,hostbus=<lsusb bus#>,hostaddr=<lsusb device#>

```
rodring@raspberrypi:-/src/adk2 % lauab
Bus.adl Device 904: ID ffff:5678 Blackpcs
Bus 901 Device 904: ID ffff:5678 Blackpcs
Bus 901 Device 903: ID 9424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 901 Device 902: ID 9424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9514 Hub
rodrigo@raspberrypi:-/src/adk2 % sudo qemu-system-x86_64 -bios OVMF.fd -m 256M -net none -nographic -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,hosthus=1,hostaddr=4
```

Observe como el numero de Bus y el numero de direccion de puerto coinciden, una vez iniciada la sesion virtual del UEFI-Shell:

Accedemos a la memoria USB con fs0: indicado en (A), escribimos el nombre de nuestra aplicacion HelloWorld.efi (B) y observamos el resultado en (C) donde se muestra el mensaje UEFI Hello World!.

Practica 2 para la creacion de una BIOS simple para ARM mediante CoreBoot para ejecutarse en la maquina virtual Qemu

Complete la instalacion de un ambiente de desarrollo dentro de un contenedor para CoreBoot como indican las instrucciones del Apendice D, acontinuacion compile un archivo ROM binario de prueba para inicializar el software de virtualización de Qemu, Nota: inicie el contenedor de Docker como se especifico al final del Apendice D, y ejecute el comando make clean para borrar cualquier resto de compilaciones anteriores:

```
root@13d893afc647:/home/coreboot/coreboot# make clean
root@13d893afc647:/home/coreboot/coreboot# ■
```

Seguido del comando make distclean, para regresar las opciones de compilaciona a "Default".

```
root0235918de96d7:/hoнe/coreboot/coreboot# наke distclean[
```


De esta forma nos aseguramos iniciar con una configuración en blanco, posteriormente haremos uso de la herramienta del menu de configuración con el comando make menuconfig:

```
root@235918de96d7:/hoнe/coreboot/coreboot# make menuconfig[
```


Nos presentara en pantalla un menu visual:

Elegiremos la opcion "Main Board":


De ahi la opción MainBoard mode (Qemu..", la cual nos despliega el siguiente listado:




Marcamos la opcion "QEMU x86 q35/ich9 ...", la cual corresponde al modelo de configuración de ROOM del software de la maquina Virtual.




Tras seleccionarlo regresaremos al menú anterior y escogeremos la opcion "<Save>", de la parte inferior del listado.



Nos mostrara la opcion del nombre del archivo y de la dirección donde se guardara el archivo con esta configuración, lo dejamos tal como esta.



Terminamos la configuracion elegiendo la opcion "<Exit>".



Tras elegir la opcion de "<Exit>" nos indicara si se realizaron cambios en el archivo, en este caso estamos usando las opciones por defecto así que puede que no veamos cambio alguno.

```
root@235918de96d7:/home/coreboot/coreboot# make[
```

Regresaremos al prompt del Terminal, donde usaremos el comando "make", el cual iniciara el proceso de compilación acorde al archivo de configuración que construimos con la herramienta Menu (guardado en:/home/coreboot/coreboot/.config). podemos ver que iniciara el proceso de compilacion, el cual continuara durante un buen tiempo dependiendo de las capacidades de computo del sistema que se haya elegido para ejecutar la tarea (en este caso una Raspberry Pi 3, tomara una buena cantidad considerable de tiempo). Al finalizar el sistema creara un archivo ROM que podemos usar para iniciar nuestra maquina virtual.

```
HOSTCC cbfstool/subpart_entry_1.o
HOSTCC coffstool/subpart_entry_1.o
HOSTCC coffstool/subpart_entry_1.o
HOSTCC cbfstool/subpart_entry_1.o
HOST
```

La imagen anterior muestra el final de la compilacion, la cual se creo en el directorio /build,donde encontraremos un archivo denominado coreboot.rom:

```
root0c46c68f0282d:/home/coreboot/coreboot/build# ls
suto.conf cb-config.rustcfg config.h cse_serger dsdt.dsl generated postcar rmodules_ppc64 smm util
suto.conf cb-config.rustcfg config.h cse_serger dsdt.dsl generated postcar rmodules_ppc64 smm util
suto.conf.cd cbfs coreboot.pre decompressor fmap.desc ifuitool ranstage rmodules_riscv smmstub verstage
bootblock cbfstool coreboot.ron dsdt.anl fmap.fmap libgnat-x06_32 rmodtool rmodules_x86_32 static.h xcompile
build.h cnos_layout.bin cpu dsdt.asl fmap.fmd mainboard rmodules_arm rmodules_x86_64 static_devices.h
build_info config cse_fpt dsdt.d fmap_config.h option_table.h rmodules_arm64 ronstage static_fu_config.h
```

El cual usaremos para inicializar nuestra maquina virtual, con el siguiente comando: qemu-system-x86_64 -M q35 -bios ./build/coreboot.rom -serial stdio -display none

```
TWOTE | coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 bootblock starting (log level: 7)...

[DEBUG] FHRP: Found "FLRSH" version 1.1 at 0x0.

[DEBUG] FHRP: Found "FLRSH" version 1.1 at 0x0.

[DEBUG] FHRP: asse = 0xffe(DDDD size = 0x2000000 #areas = 3

[DEBUG] FHRP: asse = 0xffe(DDDD size = 0x2000000 #areas = 3

[DEBUG] DEBUG] FHRP: asse = 0xffe(DDDD size = 0x2000000 #areas = 3

[DEBUG] DEBUG] SPS: ncache 00x00014e00 built for 13 files, used 0x2d4 of 0x4000 bytes

[INFO ] CBFS: Found 'fallback/ronstage' 00x80 size 0x4480 in ncache 00x00014e2c

[DEBUG] BS: bootblock times (exec / console): total (unknown) / 117 ms

[INOTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024 x86_32 roustage starting (log level: 7)...

[INTE ] coreboot-coreboot-unknown Sat Jun 08 01:51:33 UTC 2024
```

Esto iniciara la ejecucion de la Maquina Virtual con nuestro Bios.

Nota Este BIOS es para uso exclusivo de la maquina virtual con QEMU, no intente usarlo en un

Hardware Fisico.

Practica 3 para ilustrar la integracion de la payload UEFI en la compilacion de CoreBoot para formar un UEFI-BIOS completo.

Esta practica es a dos partes, la primera es compilar nuestra payload por separado, Consulte el Apendice E para realizar el proceso, y conseguir el archivo *UEFIPAYLOAD32.fd* (renombrado de UEFIPAYLOAD.fd originalmente). Copie ese archivo en lo mas "alto" del directorio de CoreBoot:

segunda parte es compilar el proyecto CoreBoot integrando la payload que creamos anteriormente, para esto ingrese al conenedor de docker.

```
rodrigo@raspberrypl://coreboot $ sudo docker run --privileged --rm tonistiigi/binfmt --install all

"supported": [
"inux/smd84,
"linux/smd84,
"linux/spc84le,
"linux/spc84le,
"linux/sips84,
"linux/sips84,
"linux/sips84,
"linux/smlv8",
"linux/smlv8
```

Para configurar las reglas de compilacion siguiendo las instrucciones como lo muestra el Apendice F. Una vez realizado el proceso de configuracion ejecute el comando *make* y espere a que la compilacion termine, esto puede tomar mucho tiempo dependiendo de las capacidades del hardware:

```
root84e03adc3a3e3:/home/coreboot/coreboot# make menuconfig

**** End of the configuration.

**** Execute 'make' to start the build or try 'make help'.

root84e03adc3a3e3:/home/coreboot/coreboot# make

Updating git submodules.

FMAP REGION: COREBOOT

Name

Offset Type Size Comp

cbfs master header 0x0 cbfs header 32 none

fallback/romstage 0x80 stage 17238 L2MA (148036 decompressed)

config 0x86100 raw 2818 L2MA (8039 decompressed)

config 0x16100 raw 2818 L2MA (8039 decompressed)

config 0x16100 raw 727 none

fallback/sottoan 0x16860 raw 117 none

fallback/dsdt.aml 0x16140 raw 2175 none

cmos layout.bin 0x1880 cmos_layout 840 none

fallback/payload 0x16900 simple elf 371353 none

fallback/payload 0x16800 simple elf 371353 none

Built emulation/demu-q35 (DEMU x88 q35/ich3)

root84e03adc3a3e3:/home/coreboot/coreboot# exit

exit rodorigo8raspberrypi: "/coreboot $ []
```

Asegure que la compilacion fue exitosa, salga del contenedor usando el comando exit, localice la carpeta build, dentro debe estar un archivo con el nombre coreboot.rom, copie la carpeta con la instruccion sudo cp -rf build build_32 para evitar perder los resultados de la compilación accidentalmente al volver a realizar una nueva compilación.

Para comprobar el funcionamiento correcto del nuevo UEFI-BIOS en la maquina virtual Qemu use la siguiente instruccion:

sudo qemu-system-x86 64 -M q35 -bios ./build 32/coreboot.rom -serial stdio -display none

```
rodrigo@raspberrypi:"/coreboot $ qemu-system-x86_64 -M q35 -bios ./build_32/coreboot.rom -serial stdio -display none[]
```

La maquina virtual comenzara su ejecucion y cargara el EFI-Shell

Para terminar correctamente de nuestra maquina virtual usamos la instuccion *reset -s* en el EFI-Shell (puede que requiera usar la combinacion de teclas CTRL+C adicionalmente)

Desarrollo de aplicaciones UEFI

Para probar nuestras aplicaciones UEFI tenemos dos opciones hasta ahora, nuestro homemade UEFI-BIOS o la Open Virtual Machine Firmware (OVMF), antes de explicar detalles de cada una de las dos opciones recomendamos instalar la herramienta *Tmux*, la cual permite crear "sesiones persistentes", las cuales usaremos como "envolturas" para lanzar nuestras maquinas virtuales, esto para poder terminar la maquina virtual en caso de que esta no responda a nuestros comandos (el termino coloquial es "quedarse colgada"), y asi evitar reiniciar nuestro equipo de desarrollo ("raspberry pi").

Para instalar Temux debemos asegurarnos primero que nuestro sistema esta actualizado:

sudo apt-get update

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update

Des:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]

Obj:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease

Des:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]

Obj:4 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease

Obj:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease

Descargados 71.2 kB en 3s (22.7 kB/s)

_eyendo lista de paquetes... 35%
```

sudo apte-get upgrade

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la informaciÃ'n de estado... Hecho
Galculando la actualizaciÃ'n... 50%
```

lo instalamos con la siguiente orden:

sudo apt-get install tmux

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install tmux
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la informaciÃ*n de estado... Hecho
```

Una vez instalado creamos una sesion de prueba usando:

tmux new-session -s <Nombre>

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ tmux new-session -s test
```

La terminal cambiara de forma:

```
File Edit Setup Control Window Help
rodrigo@raspberrypi: * $ [

[test] 0:bash*
```

Observe que aparecera una barra de color verde en la parte inferior de la terminal con el nombre de nuestra sesion. para dar por terminada la sesion escribimos *exit* o presionamos las teclas 'CTRL' + 'b' y despues la tecla 'x', la barra inferior de estado cambiara a amarillo y nos preguntara si deseamos salir, escogemos 'y' para salir:

```
File Edit Setup Control Window Help
rodrigo@raspborrypi:~ $
kill-pane 0? (y/n)
```

Para mayor informacion sobre el uso de Temux, consulte la pagina de los desarrolladores:

https://github.com/tmux/tmux/wiki

Para desarrollar aplicaciones necesitamos una USB fisica con formato FAT32 (debido a que UEFI-Shell no cuenta con almacenamiento externo), la cual debe contener el archivo de ejemplo HelloWorld (creado en la practica 1 mas arriba) y lanzar dentro de nuestra sesion de Temux la maquina virtual ya sea con nuestro UEFI-BIOS o con la OVMF, la cual debe contar con acceso a la memoria USB fisica donde guardamos nuestras aplicaciones, para poder en lazar nuestra memoria USB a la maquina virtual debemos saber donde esta localizada en nuestro sistema, use el comando *lsusb* y tome nota del numero de Bus y la Direccion del dispositivo:

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID ffff:5678 Blackpcs
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1<u>d</u>6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Los detalles adicionales sobre como ejecutar cada maquina virtual se muestran en los siguientes parrafos.

homemade UEFI-BIOS

Dentro de nuestra sesion de Temux lanzamos una maquina virtual con nuestro BIOS usando el comando siguiente:

sudo qemu-system-x86_64 -M q35 -bios ./coreboot/build_32/coreboot.rom -m

256M -net none -nographic -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,hostbus=<lsusb#bus>,hostaddr=<lsusb#device>

```
rodrigo@raspberrypi:" $ sudo qemu-system-x86_64 -M q35 -bios ./coreboot/build_32/coreboot.rom -m 256M -net none -nographic -usb -device usb-ehci,id=ehci -device usb-host,hostb
us=1,hostaddr=4[]
```

Ya que este en el prompt del UEFI-Shell, escriba lo siguiente:

(1 en la imagen)- fs0:

(2 en la imagen)- Is HelloWorld.efi

(3 en la imagen)- HelloWorld.efi

(4 en la imagen)- Observe el resultado "UEFI Hello World"

(5 en la imagen)- reset -s

```
File Edit Setup Control Window Help

PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)/Us0(0x2,0x0)/Us0(0x0,0x0)

BLNO: Alias(s):
PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x2)/Sata(0x2,0xFFFF,0x0)

Press ESC in 2 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.

shello-fs0:
PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x2)/Sata(0x2,0xFFFF,0x0)

Press ESC in 2 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.

shello-fs0:
PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x1)

PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x1)

PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/PciRoot(0x0)/Pc
```

Si el sistema se "cuelga" use la orde CTRL+B y X para salir de la sesion de Temux y terminar la ejecucion de Tmux.

OVMF firmware para UEFI

En la sesion de Temux ejecutamos la maquina virtual con la siguiente linea:

sudo qemu-system-x86_64 -bios OVMF.fd -m 256M -net none -nographic -usb - device usb-ehci,id=ehci -device usb-

host,hostbus=<lsusb#bus>,hostaddr=<lsusb#device>

rodrigograspoerrypi:" \$ sudo demu-system-xoo_04 -bios ovnr. To -m 250n -net none -nographic -usb -device usb-enci,id-enci -device usb-nost,nostbus-1,nostador-4]

una vez inicializado en el prompt del UEFI-Shell, escriba lo siguiente:

(1 en la imagen)- fs0:

```
(2 en la imagen)- Is HelloWorld.efi
```

(3 en la imagen)- HelloWorld.efi

(4 en la imagen)- Observe el resultado "UEFI Hello World"

(5 en la imagen)- reset -s

En caso de que el sistema se "cuelgue" use la combinacion de teclas CTLR+B y X, para terminar la sesion de Temux.

Donde probar nuestras aplicaciones UEFI

Las dos opciones OVMF y UEFI-BIOS "casero", funcionan de manera muy similar, para esta ultima es muy frecuente tener que terminar la sesion de Temux para poder terminar correctamente la ejecución de la maquina virtual, genera mucha infromación de diagnostico "adicional" cada que ejecutamos un comando, esto es util para entender como se hacen las llamadas en la especificación UEFI, si se desea hacer automatizacion requerira codificacion adicional para limpiar la cadena de esos caracteres adicionales y tampoco es muy estable a la hora de terminar la ejecucion de la Maquina Virtual, OVMF es mejor en desempeño genera una salida mas parecida a lo que haria un hardware real ("mas limpia de caracteres"), lo cual facilita la automatización, rara vez se "cuelga" y en general es la opcion con soporte de la comunidad de EDK2, por lo cual sera la elegida para el desarrollo de aplicaciones UEFI, la version UEFI-BIOS se utilizara para mostrar como crear un BIOS mas "seguro" en caso de que necesitemos una solucion "completa" para nuestro Sistema "Fisico" (Hardware), al final todo Software de Base debe ser probado en Hardware Real fuera de la emulación para asegurar que funciona correctamente.

APENDICE A

Como instalar un ambiente de diseño usando el proyecto EDK2

Comenzamos creando un directorio de trabajo, para este ejemplo lo llamaremos EDK2

```
rodrigofraspherrupi: "$ ls

I coreboot Documents edu2 edu2-platforms file LCD-show Pictures src thunclient_drives UFFI-CPT-inage-creator VIs
Bookshelf Desktop Downloads edu2-docker exor_way ha_tb Music Public Templates wefi-dev Videos ZHORKSPNCE
rodrigofraspherrupi: "$ ls

I coreboot Documents edu2 edu2-docker exor_way ha_tb Music Public Templates wefi-dev Videos ZHORKSPNCE
Bookshelf Desktop Downloads EDU2 edu2-platforms file LCD-show Pictures src thunclient_drives UFFI-CPT-inage-creator VIs
rodrigofraspherrupi: "$ cd EDU2/
rodrigofraspherrupi: "$ cd EDU2/
rodrigofraspherrupi: "$ cd EDU2/
$ so the control of the c
```

Dentro clonamos el repositorio de Git Hub, con las siguientes instrucciones:

sudo git clone --recurse -submodules https://github.com/tianocore/edk2.git

Si presenta problemas de conección use los comandos separados:

git clone https://github.com/tianocore/edk2.git

git submodule update --init #si ocurre un problema solo siga las instrucciones en pantalla

Dependiendo de su conección a Internet esta operacion tardara algún tiempo en completarse

```
rodrigoEraspherrupi: "/HDK2 $ sudo git clone https://github.com/tianocore/edk2.git
Cloning into "edk2"...
remote: Enumerating objects: 391742, done.
remote: Counting objects: 100% (214/214), done.
remote: Compressing objects: 100% (130/130), done.
Beceiving objects: 95% (327304/391742), 293.11 hiB | 1.65 hiB/s
```

Nota: en caso de algun problema siga las intrucciones que le indican

```
File Edit Setup Control Window Help

rodrigo@raspberngi: */EUK2/edk2 $ git submodule update --init

fatal: detected dubious ownership in repository at '/home/rodrigo/EDK2/edk2'

To add an exception for this directory, call:

git config --global --add safe.directory /home/rodrigo/EDK2/edk2

rodrigo@raspberngi: */EUK2/edk2 $ git submodule update --init

error: could not lock config file .git/config: Permission denied

error: could not lock config file .git/config: Permission denied

fatal: Failed to register url for submodule path 'NrmPkg/Library/RrnSoftFloatLib/berkeley-softfloat-3'

rodrigo@raspberngi: */EUK2/edk2 $ gut do git submodule update --init[
```

Esta operacion tomara cierto tiempo en completarse si falla en algún punto simplemente re-ejecute el comando.

```
rodrigoPraspberrupi: 7HMC2/edx2 $ sudo git submodule update --init
Submodule SoftFloat: (https://github.com/upd-bar/berkeleu-softfloat-3.git) registered for path 'RmPkg/Library/AmmSoftFloatLib/berkeley-softfloat-3'
Submodule SaseTools/Source/C/Protiliopress/brotil: (https://github.com/apogle/brotil) registered for path 'BaseTools/Source/C/Brotiliopress/brotil'
Submodule 'CryptoRkg/Library/Brotiliopress/brotil' (https://github.com/AmmSoftEloatLib/berkelts) registered for path 'CryptoRkg/Library/Brotiliopress/brotil'
Submodule 'MedmodulePkg/Library/BrotiliostonGecompressLib/brotil' (https://github.com/depss2) registered for path 'CryptoRkg/Library/BrotiliostonGecompressLib/brotil'
Submodule 'MedmodulePkg/Library/BrotiliostonGecompressLib/brotil' (https://github.com/depss2) registered for path 'MedmodulePkg/Library/BrotiliostonGecompressLib/brotil'
Submodule 'MedmodulePkg/Library/BaseEdtLib/libfdt' (https://github.com/deps.com/guruma) registered for path 'Medky/Library/BaseEdtLib/libfdt'
Submodule 'Medky/Library/BaseEdtLib/libfdt' (https://github.com/deps.com/pkg/Library/Ibpg/Sull.b/library/BaseEdtLib/libfdt'
Submodule 'RedfishRy/Library/BaseEdtLib/libfdt' (https://github.com/deps.com/pkg/Library/Ibpg/Sull.b/mipisyst' https://github.com/deps.com/pkg/Library/Ibpg/Sull.b/mipisyst' (https://github.com/deps.com/pkg/Library/SonLib/jansson' (https://github.com/deps.com/gkg/Library/SonLib/jansson' (https://github.com/deps.com/library/Ibpg/Jansyon-Ibpg/Library/SonLib/jansson' (https://github.com/deps.com/library/Ibpg/Jansyon-Ibpg/Library/SonLib/jansyon' (https://github.com/deps.com/library/Ibpg/Jansyon-Ibpg/Library/SonLib/jansyon' (https://github.com/library/Ibpg/Jansyon-Ibpg/Library/SonLib/jansyon' (https://github.com/library/Ibpg/Jansyon-Ibpg/Library/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary/SonLibrary
```

Tras completar ejecute el segundo comando para actualizar el repositorio, sera necesario otorgar permisos completos a todos los grupos a la carpeta recien creada (edk2):

sudo chmod -R 777 /home/rodrigo/EDK2/edk2/

```
trodrigoPraspberrypi: "/HUNC2 $ 1s -1
total 4
druxm: mrx 36 root root 4096 Jul 12 14:13 edk2
rodrigoPraspberrypi: "/HUNC2 $ sudo chnod -R 777 /hone/rodrigo/EDK2/edk2/
rodrigoPraspberrypi: "/HUNC2 $ 1s -1
total 4
druxmuxmux 36 root root 4096 Jul 12 14:13 HUNC
rodrigoPraspberrypi: "/HUNC2 $ []
```

Esto permitira que los diferentes scripts puedan terminar la configuración sin reestriccion alguna. Ingrese al directorio que se genero tras clonar el repositorio:

cd./edk2

```
File Edit Setup Control Window Help

rodr/go@raspberrupi: /HRC/Sct edk2/

rodr/go@raspberrupi: /HRC/Sct 2 \ 1

rodr/go@raspberrupi: /HRC/Sct 2 \ 1

Rodr/go Baselools Cruptofts characteristics Cruptofts and Cruptofts control of the control of the
```

Y ejecute el comando (observe que la carpeta esta llena de los archivos del proyecto):

sudo ./edksetup.sh

```
rodrigo@raspberrypis"/HDW2/ed&2 $ sudo ./edksetup.sh
Using EDW2 in-source Basetools
UBKSPAPCE: *hone/rodrigo/EDW2/edk2
EDW TDULS PATH: /hone/rodrigo/EDW2/edk2/baseTools
CDWF PATH: /hone/rodrigo/EDW2/edk2/Conf
Copyling SEDW, TDULS PATH/Conf/build yule.template
to /hone/rodrigo/EDW2/edk2/Conf/build yule.txt
Copyling SEDW, TDULS PATH/Conf/tools_def.txt
Copyling SEDW, TDULS PATH/Conf/tanget.template
to /hone/rodrigo/EDW2/edk2/Conf/tools_def.txt
Copyling SEDW, TDULS PATH/Conf/tanget.template
to /hone/rodrigo/EDW2/edk2/Conf/tanget.txt
podrigo@raspberrypis* /HDW2/edk2 $ [
```

Para asegurar que la configuracion de los directorios de trabajo es la correcta, confirmada la configuracion ejecute el comando siguiente para crear las herramientas basicas de compilación:

sudo make -C BaseTools/

```
Indicate Teatring directory / None/rodrigo/EMC/Ced2/BaseTools'
nake - Teatring directory / None/rodrigo/EMC/Ced2/BaseTools'
nake - Teatring directory / None/rodrigo/EMC/Ced2/BaseTools'
nake - Teatring directory / None/rodrigo/EMC/Ced2/BaseTools/Source/C'
fitteopting to detect MSIS_TECH from 'uname m's archide
Detected MSIS_TECH from 'uname m's archide m's archide
Detected MSIS_TECH from 'uname m's archide
Det
```

La operacion tomara tiempo en completarse

```
File Edit Setup Control Window Help

test build __init__(Check-PythonSyntax.Tests) ... ok

test __build__build (Check-PythonSyntax.Tests) ... ok

test __build__buildoptions (Check-PythonSyntax.Tests) ... ok

test __stiecustonize (Check-PythonSyntax.Tests
```

Observe que no haya habido errores durante la ejecución, encaso de existir vuelva e ejecutar el comando y preste atención a los mensajes de error.

Ahora realicemos los ajustes en el archivo de configuración para indicar que tipo de archivo EDK2 UEFI de arranque queremos crear, utilice el comando:

sudo vi Conf/target.txt

rodrigo€raspberrypi:"/HDK2/edk2 \$ sudo vi Conf/target.txt

En el archivo encuentre las variables que se muestran en la siguiente tabla:


ACTIVE_PLATFORM = ArmVirtPkg/ArmVirtQemu.dsc

TARGET = DEBUG

TARGET_ARCH = AARCH64

TOOL_CHAIN_TAG = GCC5

Modifique los valores en caso de ser necesario:



La figura en (A) muestra el valor de configuración de ACTIVE_PLATFORM, en este caso debe cambiarse al valor anteriormente indicado (en este caso comentamos la linea y sustituimos con una que tiene el valor requerido).

```
rodrigoPraspherrupi: "/EUK2/edk2 $ cat Conf/target.txt

# Copyright (c) 2006 - 2019, Intel Corporation. All rights reserved.<br/>
# SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-Patent

# FALL Paths are Relative to HORKSPACE

# Separate multiple LIST entries with a SINGLE SPACE character, do not use comma characters.

# Un-set an option by either commenting out the line, or not setting a value.

# PROPERTY Type Use Description

# ACTIVE_PLATFORM Filename Recommended Specify the HORKSPACE relative Path and Filename of the platform description file that will be used for the build. This line is required if and only if the current working directory does not contain one or nore description files.

###CTIVE_PLATFORM = EmulatorPkg/EmulatorPkg.dsc
###CTIVE_PLATFORM = EmulatorPkg/EmulatorPkg.dsc
```

Tras realizar la misma accion en todas las lineas requeridas, volvemos a ejecutar el comando de configuracion:

```
| rodrigoPraspberrypi: 7/EMC2/edk2 $ . ./edksetup.sh
| Loading previous configuration from /home/rodrigo/EDK2/edk2/Conf/BuildEnv.sh
| Using EDK2 in=source Basetools
| LOBKSPRICE: /home/rodrigo/EDK2/edk2
| EDK_TDULS_PRINE: /home/rodrigo/EDK2/edk2/BaseTools
| COMF_PRINE: /home/rodrigo/EDK2/edk2/Conf
| rodrigoPraspberrypi: 7/EDK2/edk2 $ |
```

Seguido de el comando "Build" (el cual es de python) para comenzar la creación de nuestro archivo de EDK2-BIOS para nuestra Maquina Virtual.

```
File Edit Setup Control Window Help

rodrigo@raspherrypi: 7HKZ/cdk2 $ build
Build environment: Linux-6.1.21-v8+-aarch64-uith-glibc2.31
Build start time: 15:54:26, Jul.12 2024

MDRKSPRCE = /hone/rodrigo/EDK2/cdk2
EDK TDULS PATH = /hone/rodrigo/EDK2/cdk2/BaseTools
CDMF_PATH = /hone/rodrigo/EDK2/cdk2/Conf
PYTHON_COMHAND = python3

Processing meta-data
.Architecture(s) = ARRCH64
Build target = DEBUG
Toolchain = BCC5

Active Platforn = /hone/rodrigo/EDK2/cdk2/ArnVirtPkg/ArnVirtQenu.dsc
```

Comenzara el proceso de compilación de nuestro archivo indicado por la "barra de progreso", este proceso puede tardar un momento el cual dependera de las capacidades de computo de nuestro hardware.

```
File Edit Setup Control Window Help

Generate Region at Offset 0x40000
Region Size = 0x40000
Region Name = None

GUID cross reference file can be found at /home/rodrigo/EDK2/edk2/Build/ArmVirtQenu-RARCH64/DEBUG_GCC5/FV/Guid.xref

FV Space Information
FVHRIN 1992Full1 6823680 (0x681f00) total, 6823656 (0x681ee8) used, 24 (0x18) free
FVHRIN 1992Full1 6823680 (0x681f00) total, 1193184 (0x1234e0) used, 899872 (0xdbb20) free

- Done -
Build end time: 15:46:21, Jul.12 2024

Build total time: 00:11:54

Build/RrmVirtQenu-RARCH64/DEBUG_GCC5/FV/QERU_EFI.fd

Build/RrmVirtQenu-RARCH64/DEBUG_GCC5/FV/QERU_EFI.fd

Build/RrmVirtQenu-RARCH64/DEBUG_GCC5/FV/QERU_EFI.fd

Build/RrmVirtQenu-RARCH64/DEBUG_GCC5/FV/QERU_EFI.fd
```

Cuando la operación termine pude ubicar el archivo usando:

Is Build/ArmVirtQemu-AARCH64/DEBUG_GCC5/FV/QEMU_EFI.fd

Puede ejecutar el archivo en la maquina virtual de Qemu, con el siguiente comando:

sudo qemu-system-aarch64 -enable-kvm -m 512 -cpu host -M virt -bios ./Build/ArmVirtQemu-AARCH64/DEBUG GCC5/FV/QEMU EFI.fd -nographic

```
raspberrypi - rodrigo@raspberrypi: ~/EDK2/edk2 VT

File Edit Setup Control Window Help

rodrigo@raspberrypi: */EUK2/edk2 $ sudo qenu-systen-aarch64 -enable-kvn -n 512 -cpu host -N virt -bios ./Build/RnnVirtQenu-ARRCH64/DEBUG_GCC5/FU/QENU_EFI.fd -nographic]
```

Cuando termine la ejecucion veremos la salida que nos mostraria el puerto de Debug de nuesta Maquina Virtual.

Hemos completado la creación de un IFWI-BIOS para nuestra maquina virtual

APENDICE B

Instalacion del software de virtualización Qemu

Antes de realizar accion alguna asegure que su sistema operativo esta actualizado:

```
rodrigo&raspberrypi: $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade[
```

Posteriormente descargue en instale los paquetes requeridos para el funcionamiento correcto del software de virtualizacion:

```
rodrigo@raspberrupi: $ sudo apt-get install qenu-systen libvirt-daenon-systen virt-nanager
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando |irbol de dependencias... Hecho
Leyendo la informaci||n de estado... Hecho
libvirt-daenon-systen ya est|i en su versi||n n|is reciente (7.0.0-3+deb11u2).
qenu-systen ya est|i en su versi||n n|is reciente (1:5.2+disg-11+deb11u3).
virt-nanager ya est|i en su versi||n n|is reciente (1:3.2.0-3).
J actualizados, O nuevos se instalar|in, O para eliminar y O no actualizados.
```

Los tres paquetes basicos son "quemu-system", "libvirt-daemon-system" y "virt-manager", asi mismo si requiere instale el paqute de Qemu:

```
rodrigo€raspberrypi: $ sudo apt-get install qemu
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando |írbol de dependencias... Hecho
Leyendo la infornaci||n de estado... Hecho
qemu ya est|í en su versi||n n|ís reciente (1:5.2+dfsg-11+deb11u3).
D actualizados, O nuevos se instalar|ín, O para eliminar y O no actualizados.
```

Tras haber instalado los paquetes de de alta su usuario del sistema para que pueda acceder a los servicios de virtualizacion:

```
<mark>rodrigo€raspberryp</mark>i: $ sudo adduser rodrigo libvirt
El usuario 'rodrigo' ya es un niembro de 'libvirt'.
```

Sustituya su nombre de ususario en la linea de comando anterior, y para que los programas de segundo plano del software virtual se activen reincie el sistema:

```
rodrigo@raspberrypi: $ sudo reboot[]
```

Cuando el sistema vuelva a iniciar, compruebe que funciona con la siguiente linea de comandos:

```
rodrigo@raspberrypi: $ sudo qenu-system-x86_64 -bios OVMF.fd -n 256M -net none -nographic[]
```

Esto inicializara una sesion virtual del UEFI-Shell:

```
PciRoot(DxD)/Pci(Dx1,Dx1)/Ata(DxD)
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue.
Shell> help reset
Resets the system.
RESET [-u [string]]
RESET [-s [string]]
RESET [-c [string]]
-s - Performs a shutdoum.
-u - Performs a uarm boot.
-c - Performs a cold boot.
string - Describes a reason for the reset.

NOTES:

1. This command resets the system.
2. The default is to perform a cold reset unless the -u parameter is specified.
3. If a reset string is specified, it is passed into the Reset() function, and the system records the reason for the system reset.

Shell> reset -s
Reset uith (null string) (0 bytes)rodrigo@raspberrupi: *$ []
```

Para terminar la sesion use la orden "reset -s" en el prompt del UEFI-Shell y regresera al Prompt de la raspberry pi.

APENDICE C

Compilacion de modulos EDK2 para arquitectura X86_64 usando una raspberry pi

Tras haber completado las instrucciones del **Apendice A**, y verificar que contamos con un ambiente de desarrollo funcional (al menos para Arquitectura AARCH64=ARM), debemos realizar unos ajustes adicionales a las herramientas del paquete EDK2 para poder compilar para arquitectura x86_64, lo primero es instalar la familia de compilacion GCC requerida por las herramientas:

```
Archivo Editar Pestañas Ayuda

rodrigo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install gcc-x86-64-linux-gnu
Leyendo lista de paquetes... Hecho
(Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
gcc-x86-64-linux-gnu ya está en su versión más reciente (4:10.2.1-1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.

rodrigo@raspberrypi:~ $
```

Tras instalar el paquete del compilador, verificamos la ruta en la cual fue instaldo el compilador:

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ which x86_64-linux-gnu-gcc
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-gcc
{rodrigo@raspberrypi:~ $
```

Copiamos esta dirección para modificar el archivo de configuracion ubicado en la carpeta *Conf* de nuestro ambiente de desarollo:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2/Conf $ ls
BuildEnv.sh build_rule.txt ReadMe.txt target.txt tools_def.txt
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2/Conf $ sudo vim tools_def.txt
```

Usamos el editor de nuestra preferencia, (en este caso Vim con la opcion de numeros de linea):

```
= c:/cygwin/opt/tiano/x86_64-pc-mingw64/x86_64-pc-mingw64/bin/
DEFINE CYGWIN_BINX64
DEFINE GCC48 IA32 PREFIX
                                  = ENV(GCC48_BIN)
DEFINE GCC48 X64 PREFIX
                                  = ENV(GCC48 BIN)
DEFINE GCC49_IA32_PREFIX
                                  = ENV(GCC49_BIN)
DEFINE GCC49 X64 PREFIX
                                  = ENV(GCC49_BIN)
DEFINE GCCNOLTO_IA32_PREFIX
                                  = ENV(GCCNOLTO_BIN)
DEFINE GCCNOLTO_X64_PREFIX
                                  = ENV(GCCNOLTO_BIN)
#DEFINE GCC5_IA32_PREFIX
                                  = ENV(GCC5_BIN)
= /usr/bin/x86_64-linux-anu-
DEFINE GCC5 IA32 PREFIX
#DEFINE GCC5_X64_PREFIX
                                   = ENV(GCC5_BIN)
                                    /usr/bin/x86_64-linux-anu-
DEFINE GCC5_X64_PREFIX
DEFINE GCC_IA32_PREFIX
DEFINE GCC_X64_PREFIX
                                  = ENV(GCC_BIN)
= ENV(GCC_BIN)
DEFINE GCC_HOST_PREFIX
                                  = ENV(GCC_HOST_BIN)
DEFINE UNIX TASL BIN
                                  = ENV(IASL_PREFIX)iasl
                                  = ENV(IASL_PREFIX)iasl.exe
DEFINE WIN IASL BIN
DEFINE IASL_FLAGS
```

Copie las lineas que se muestran en (A) y las "originales" las puede borrar o comentar, sustituya las nuevas lineas con la informacion mostrada (B), la cual es la dirección donde esta instalalado el compilador.

Cuando compile para arquitectura X64 o IA32, usando el script de python *build* ajuste el parametro -t GCC5 (tool chain GCC5), ya que fue la variable de ambiente para el compilador que modificamos. Por ejemplo, compilar OVMF.fd (archivo de Qemu) usaremos:

```
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $ build -a X64 -t GCC5 -b DEBUG -p MdeModulePkg/MdeModulePkg.dsc
```

Tras termine el proceso de compilacion deberemos ver el mensaje de compilación terminada sin errores:

```
- Done -
Build end time: 21:56:10, Aug.13 2024
Build total time: 00:01:19
rodrigo@raspberrypi:~/src/edk2 $
```

APENDICE D


Configuracion de un ambiente de Desarollo para el proyecto Coreboot.

Este apartado describe los pasos requeridos para la instalación de un ambient de desarrollo de un BIOS usando Coreboot, las instrucciones orignales se encuentran en la dirección:

https://doc.coreboot.org/tutorial/part1.html

Debido a que el sistema en el cual se "montara" la instalación es una raspberry pi modelo 3b+, sera necesario realizar algunos ajustes a las indicaciones originales,.

Acualice el sistema primero:



Y posteriormente descarge el conjunto de herramientas necesarias para la configuración:

```
rodrigo@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y bison build-essential curl flex git gnat libncurses5-dev libssl-dev m4 zlib1g-d
ev pkg-config
```

sudo apt-get install -y bison build-essential curl flex git gnat libncurses5-dev \

libssl-dev m4 zlib1g-dev pkg-config

La linea anterior descarga las herramientas que se requeriran durante las etapas del proceso de compilación del Bios. Lo siguiente es clonar el arbol de recursos:

git clone --recurse -submodules https://review.coreboot.org/coreboot.git

:~ \$ sudo git clone --recurse -submodules https://review.coreboot.org/coreboot.git

Acorde a las instrucciones de la pagina web del proyecto, nos pide que compilemos la "tool chain", los cuales son el grupo de complidores enlazadores y cargadores, para compilar el BIOS:

1) hay que ingresar a la carpeta de coreboot creada anteriormente:

cd coreboot

2) usar el comando make junto con el parametro crossgcc, elegiremos la arquitectra x86:

sudo make crossgcc-i386

Este proceso es largo y propenso a errores, por lo que podrian requerirse varios intentos.

Para evitar este inconveniente es mejor usar un contendor Docker con las herramientas ya compiladas de antemano, para eso primero debemos instalar el software en nuestra raspberry pi:

curl -sSL https://get.docker.com | sh

- \$ curl -sSL https://get.docker.com | sh

Terminada la instalación debemos otorgar permisos a nuestro usuario para que pueda ingresar a la ejecución del contenedor.

sudo usermod -aG docker <ususario>

rodrigo@raspberrypi:~ \$ sudo usermod -aG docker rodrigo

Nota: en caso de que necesite desinstalar Docker realice lo siguiente:

- -Liste los archivos instalados: dpkg -l | grep -i docker
- -Elimine los archivos agregandolos en linea tras el siguiente comando: sudo apt-get purge -y

docker-buildx-pluging docker-ce

-Por ultimo eliminelos directorios que quedan tras la instalación:

sudo rm -rf /ver/lib/docker/etc/docker

sudo rm -rf /etc/apprmor.d/docker

sudo groupdel docker

sudo rm -rf /ver/run/docker.sock

sudo rm -rf /ver/lib/container

Si la instalación de Docker ocurrio sin problema, debemos descargar el contenedor con las herramientas ya compiladas:

sudo docker pull coreboot/coreboot-sdk

sudo docker pull coreboot/coreboot-sdk

Este contenedor es descargado del repositorio:

https://hub.docker.com/r/coreboot/coreboot-sdk

Este contenedor solo puede ejecutarse en un ambiente x86, debido a que nuestra Raspberry Pi usa ARM, necesitamos descargar un contenedor adicional:

sudo docker pull tonistiigi/binfmt

~ \$ sudo docker pull tonistiigi/binfmt

https://hub.docker.com/r/tonistiigi/binfmt

tras la descarga debemos ejecutar este contendor Prior a la ejecucion del contendor de Coreboot, nota asegura de contar con el software de virtualizacion Qemu:

sudo apt-get install qemu

docker run --privileged --rm tonstigii/binfmt --install all

~/coreboot \$ sudo docker run --privileged --rm tonistiigi/binfmt --install all

Ahora podemos ejecutar el contenedor con las herramientas de compilación del proyecto Coreboot:

cd coreboot #asegure de estar siempre en la carpeta del proyecto la cual clonamos #de git

sudo docker run -w /home/coreboot/coreboot -u root -it -v \$PWD:/home/coreboot/coreboot --rm -- platform linux/amd64 coreboot/coreboot-sdk /bin/bash

```
rodrigo@raspberrupi: $ cd coreboot/
rodrigo@raspberrupi: fordoot $ sudo docker run =u /hone/coreboot/coreboot =u root =it =v $FMD:/hone/coreboot/coreboot ==n ==platforn linux/and64 coreboot/coreboot=sdk /bin/bash
poot@255918869607;/hone/coreboot/coreboot# []
```

Observe como el prompt cambia de color y de nombre, indicando que estamos dentro del contendor.

APENDICE E

Proceso de compilacion de la payload EDK2.

Asegure de contar con un ambiente de desarrollo EDKII funcional antes de continuar con estas instrucciones, dentro de la carpeta del proyecto edk2 ingrese al directorio *UefiPayloadPkg*, y localice la carpeta con el nombre *UefiPaylodPkg.dsc* (B).

```
File Edit Setup Control Window Help
rodrigo@raspberrypi: __/src/edk2  $ cd Uef iPayloadPkg/
rodrigo@raspberrypi: _/src/edk2/Uef iPayloadPkg  $ ls

BuildAndIntegrationInstructions.txt

Readme.md

Uef iPayloadPkg.ci.yaml

Uef iPayloadPkg.ci.yaml

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec

Uef iPayloadPkg.dec
```

Abra el archivo y modifique la linea que se indica (numero 25) a que sea tal como se muestra en la siguiente figura:

El valor que debe tener es OUTPUT_DIRECTORY=Build/UefiPayloadPkg, guarde los cambios en el archivo al salir.

Regrese al directorio principal de EDKII, ejecute el script de configuracion. /edksetup.sh y ejecute la

siguiente linea de compilación:

build -a IA32 -a X64 -p UefiPayloadPkg/UefiPayloadPkg.dsc -b DEBUG -t GCC5 -D BOOTLOADER=COREBOOT

```
rodrigo@raspberrypi:"/src/edk2/UefiPayloadPkg $ cd ..
rodrigo@raspberrypi:"/src/edk2 $ ../edksetup.sh
Loading previous configuration from /home/rodrigo/src/edk2/Conf/BuildEnv.sh
Using EDK2 in-source Basetools
WURKSPACE: /home/rodrigo/src/edk2
WURKSPACE: /home/rodrigo/src/edk2/BaseTools
CONF_PATH: /home/rodrigo/src/edk2/BaseTools
CONF_PATH: /home/rodrigo/src/edk2/Conf
rodrigo@raspberrypi: /src/edk2 $ build -a IA32 -a X64 -p UefiPayloadPkg/UefiPayloadPkg.dsc -b DEBUG -t GCC5 -D BOOTLOADER=COREBOOT[]
```

La compilacion comenzara a ejecutarse, esto tomara algo de tiempo:

```
E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401.ffs -oi /Nome/rodrigo/src/ed/2/Build/Mei PavloadPks/DEBUG_0055/FV/Ffs/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044858-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/70044888-983E-411c-2005-E05288008401Shell/7004488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/7004488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-411c-2005-E05288008401Shell/700488-983E-2005-E0528008401Shell/700
```

Asegure que al final termino correctamente y cuenta con el archivo UEFIPAYLOAD.fd en la dirección ~/src/edk2/Build/UefiPayloadPkg/DEBUG_GCC5/FV/

```
rodrigo@raspberrypi: /src/edk2 $ Is Build/UefiPayloadPkg/UEBUS GUU5/FV/
DXEFV.ext DXEFV.Fv.map DXEFV.inf GuidedSectionTools.txt PLDFV.ext PLDFV.Fv.map PLDFV.inf UEFIPAYLOAD.fd
DXEFV.Fv DXEFV.Fv.txt Ffs Guid.xref PLDFV.Fv PLDFV.Fv.txt UEFIPAYLOAD32.fd
```


Para diferenciar el archivo renombrelo a UEFIPAYLOAD32.fd.

Nota: Asegure tener un ambiente correctamente instalado y funcional a la hora de realizar la compilacion de la PayLoad.

APENDICE F

Guia visual de configuracion de las reglas de compilacion para integrar EDK2 payload con CoreBoot.

No olvide verificar que el ambiente de desarrollo este correctamente instalado y sea funcional antes de ejecutar la compilacion (no olvide que debe ingresar al contenedor Docker), usando la instruccion *make menuconfig* ingrese al menu de reglas de compilacion:




En la opción Main Board:

Asegure que en la opcion Mainboard Vendor este seleccionada la opcion Emulation y Mainboard model la opcion entre parentesis sea Qemu x86 q35/ich9 ... since v1.41)




Regrese al menu principal nuevamente y vaya a la opcion Payload




En la opcion Payload to add (edk2 payload) este como se muestra en inciso (A)

```
| Amendment/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/combont/co
```

Para la opcion (B) de la figura anterior indique en el cuadro de dialogo la ubicación del archivo de Payload (UEFIPAYLOAD32.fd en este caso, antes UEFIPAYLOAD.fd) que se usara, para este caso se encuentra en la parte mas "alta" del directorio del ambiente de CoreBoot, *Nota*: si no desea tener el UEFI-Shell instalado desactive la casilla correspondiente.



Todas las demas opciones se dejan tal cual, en el menu principal seleccione la opcion *Save* (A) y despues la opcion *Exit* (B):



Muy importante no modifique el nombre del archivo de configuracion donde se han guardados estos cambios a menos que sepa lo que esta haciendo. Una vez configurado puede proseguir con la compilacion del proyecto CoreBoot.