1. Startknopf
2. Tageszähler Reset
3. Hülsenlänge / Tabakdichteeinstellung
4. LED Display mit Zähler und Tabakdichteeinstellung
5. Tabakhopper / Tricher und Tabakladekammer
6. Hülsenbehälter
7. Filterhülsen Vorratsbehälterventil
8. Injektordüse
9. Auffangschale
10. Reinigungswerkzeuge
11. Ein/Aus-Schalter
12. Netzanschluss



Erhaltlich bei: Stopfmaschineshop.com

Warnung: Öffnen Sie das Gerät nicht, um es selbst zu reparieren.