遨博 i5 机械臂使用说明

北京中科原动力科技有限公司

2021.12.23

文档历史

版本号	日期	内容	责任人
1.0	2021.12.23	初始版本,基于 ROS 的机械臂调试方法说明	杨顺

Table of Contents

1	简介	.6
2	环境配置	.6
	2.1 VMware 虚拟机方式	
	2.2 在 Ubuntu18.04 配置 ROS 环境	6
3	ROS 下的机械臂控制简要介绍	.8
4	参考资料	.9

1 简介

遨博机械臂支持如 c/c++/python/c#等多种 SDK,在后期实际项目开发过程中,重要以 SDK 开发为主。本文档介绍基于遨博虚拟机机械臂操作和基于 ROS 的机械臂调试和轨迹规划节点的环境配置、基本操作和使用方法。

2 环境配置

遨博机械臂提供了 VMWare 虚拟机可供快速配置示教界面用于熟悉虚拟机操作,除部分与硬件相关功能无法使用外,整体操作方法和示教器实物完全一致;我们也可以在成熟的 Ubuntu 开发环境中安装 ROS 及其依赖包进行环境配置,通过 moveit 和 gazebo 对机械臂进行运动轨迹的规划和展示。

2.1 VMware 虚拟机方式

- 1. 在下载遨博虚拟机,网盘地址: https://pan.baidu.com/s/14i72n66UelIBIqD-
 X8720Q, 提取码: 4u2n。下载完成后,在 win10 系统下解压即可;
- 2. 安装 VMware Workstation 后,打开虚拟机载入解压后的遨博虚拟机,虚 拟机内存、硬盘等配置方法可自行搜索;
- 3. 开启虚拟机进入系统界面,双击桌面上的 AUBORPE 即可进入与示教系统完全一致的编程环境:
- 4. 接受"机器人通讯错误进入仿真模式"的提示,进入示教仿真。




图 1 遨博虚拟机界面示意图

2.2 在 Ubuntu18.04 配置 ROS 环境

1. 安装 ROS,具体步骤参照 ROS 官网 <u>melodic/Installation/Ubuntu - ROS</u> Wiki;

- 2. 安装 moveit-core 和 industrial: sudo apt install ros-melodic-industrial-core;
- 3. 如果要运行 gazebo,安装以下依赖包: sudo apt-get install ros-melodic-transmission-interface sudo apt-get install ros-melodic-gazebo-ros-control sudo apt-get install ros-melodic-joint-state-controller sudo apt-get install ros-melodic-effort-controllers sudo apt-get install ros-melodic-position-controllers sudo apt-get install ros-melodic-moveit-visual-tools
- 4. 源码编译,

mkdir -p catkin_ws/src;

cd catkin_ws/src;

git clone -b melodic https://github.com/AuboRobot/aubo_robot; 在 src 文件夹中 rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y; catkin make

- 5. 编译完成后, source devel/setup.bash, 然后启动 moveit: roslaunch aubo_i5_moveit_config moveit_planning_execution.launch robot_ip:=127.0.0.1
- 6. 如果想要在 gazebo 中观察机械臂运动状态,则启动 gazebo: roslaunch aubo_gazebo aubo_i5_gazebo_control.launch 若要在真实场景中使用 ROS-moveit 进行机械臂控制,只需简单改变: roslaunch aubo_i5_moveit_config moveit_planning_execution.launch sim:=false robot_ip:=192.168.0.123(real IP of robot)

注意,控制机械臂的过程中可以通过开关对控制权进行切换:

rostopic pub -1 aubo_driver/controller_switch std_msgs/Int32 - 0 (0 为非 ROS 控制, 1 为 ROS 控制), 另外, 在机械臂底座合理设计之前,测试一定要保证规划的任意轴轨迹在底座高度以上!!!




图 2 Rviz 下的 aubo i5 机械臂及 moveit 规划栏



图 3 Gazebo 下的 aubo i5 机械臂

3 ROS 下的机械臂控制简要介绍

在 ROS 下进行机械臂控制,当前主要使用 Moveit, Moveit 是针对机械臂、部分机械手和移动机器人的开源平台,当前已经支持了超过 60 种机器人的建模和轨迹控制,这些机械臂可以是真实的,也可以是虚拟仿真的。下面简要介绍基于 Moveit 的控制思路。

- 1. 首先要有一个与真实机械臂相一致的机器人 URDF 模型文件。这里一致指的是机械臂连杆参数一致,模型的细微差别不受影响。这一步也不是必须的,只是为了在 rviz 下使用 moveit,这样可视化效果好一些,初学也容易接受,若不在 rviz 下使用 moveit!,也完全可以使用 moveit 所提供的 API 编程接口,开发程序去发布规划的轨迹;
- 2. 使用 moveit 配置助手(Setup Assistant)生成配置文件。该步骤核心是定义 虚拟节点、设定碰撞免检矩阵、规划组(重要!!)、定义关节、手臂、末端等;
- 3. 修改配置文件来控制真实机械臂。Moveit 配置文件夹提供了一些配置文件,但仅针对虚拟机械臂,如果要在真实世界种控制机械臂,需要相应做出修改;
- 4. 理解 moveit action 的工作原理,通过 action 交互机制来控制机械臂。

在实际使用过程中,由于遨博提供了官方的 ROS 包,里面已经针对 I 系列机械臂生成了配置文件,而且将控制封装成了很简单的函数,通过加载规划组、设定目标位姿或关节姿态,调用 move_group.setPoseTarget() / move_group.plan() / move_group.execute(plan) / move_group.move()即可实现对机械臂的基本操控。同时,在规划控制过程中,可以设置路径约束、路径插值粒度、设定碰撞物体的位

姿等来实现更灵活的机械臂路径自主规划和控制。

如果需要更细致了解 moveit 下的控制方法,可以基于步骤 2 运行: roslaunch aubo_demo MoveGroupInterface_To_Melodic.launch

观察 rviz 机械臂仿真运动与设定是否相同,也可查看其源代码熟悉 API 使用方法。

4 参考资料

- [1] moveit 控制源代码: <u>aubo_robot/MoveGroupInterface_To_Melodic.cpp_at</u> melodic · AuboRobot/aubo_robot (github.com)
- [2] 使用 moveit! 控制真实机械臂 (0) ——思路_爱学习的草莓熊-CSDN 博客 moveit 控制真实机械臂
 - [3] 遨博官方 ROS 仓库: https://github.com/AuboRobot/aubo_robot