# **EFAPEL**

Jazz

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTALLATION MANUAL MANUEL D'INSTALLATION MANUAL DE INSTALACIÓN

#### ÍNDICE

1. Instruções de Pré-Instalação	3
2. Esquema de Ligação de Pré-Instalação Embebida	10
3. Esquema de Ligação de Pré-Instalação Saliente	12
4. Esquema de Ligação de Instalação Não Centralizada	14
5. Esquema de Ligação de Instalação Centralizada de 1 Canal	16
6. Esquema de Ligação de Instalação Centralizada de 4 Canais	18
7. Guia de Selecção de Altifalantes:	
7.1 Instalação Mono	20
7.2 Instalação Estéreo	21
7.3 Instalação Mono de 16 Altifalantes com Amplificador	22
7.4 Instalação Estéreo de 10 a 16 Altifalantes com Amplificador	23

#### Referências Indicadas nos Esquemas de Ligação

Ref. <sup>□</sup>	Designação
21370	Comando de 1 Canal Estéreo com FM, Despertador e IR
21371	Comando de 1 Canal Mono
21372	Comando de 1 Canal Estéreo
21373	Comando de 1 Canal Mono com FM
21374	Comando de 4 Canais Mono
21377	Comando de 1 Canal Estéreo com FM
21378	Comando de 4 Canais Mono com FM
21379	Comando de 1 Canal Estéreo com FM e Despertador
21380	Fonte de Alimentação 15V=== 5W
21385	Selector de 4 Canais Estéreo
21391	Central Modular de 1 Canal Estéreo
21392	Central Modular de 1 Canal Estéreo com FM
21393	Módulo Auxiliar de 3 Canais Estéreo
21581	
	Altifalante de 5" - 8 Ohm
	Altifalante de 5" - 16 Ohm
	Altifalante de 5" - 32 Ohm
75032	Amplificador Estéreo/Mono
75052	Fonte de Alimentação para Calha DIN 15V 30W
75053	Fonte de Alimentação para Tecto Falso 15V 12W
	Altifalante de 2 vias de 6,5" Quadrado - 8 Ohm Altifalante de 2 vias de 6,5" Quadrado - 16 Ohm
	Altifalante de 2 vias de 6,5" Quadrado - 10 Ohin Altifalante de 2 vias de 6,5" Quadrado - 32 Ohm
	Altifalante de 2 vias Saliente Extraplano de 5" - 8 Ohm
	Altifalante de 2 vias Saliente Extraplano de 5" - 16 Ohm
	Altifalante de 2 vias Saliente Extraplano de 5" - 10 Ohm Altifalante de 2 vias Saliente Extraplano de 5" - 32 Ohm
75983	
	Caixa Funda de Altifalante de 5" e Amplificador para montagem Embebida
75999 A	Tampa de Pré-Instalação de Altifalante de 5"
10040 C	Calha 32X16
	Caixa Saliente para Série Sirius 70
	Caixa Saliente para Série LOGUS 90
	Caixa Saliente para Série APOLO 5000

#### 1. Instruções de Pré-Instalação



A localização de cada elemento da instalação de Som Ambiente deve ser definida previamente.

Para que se possa executar a abertura de roços e a colocação de caixas e de tubagem é necessário ter em conta as seguintes regras:

- Escolher o tipo de instalação (centralizada ou não centralizada) e o número de Comandos a instalar de modo a poder seleccionar o tipo de Fonte de Alimentação e a sua localização:
  - a) Fonte de Alimentação 15V--- 5W (Ref. 21380): Para alimentar apenas um Comando (estéreo ou mono). Instalar em caixa de aparelhagem standard (de preferência funda);
  - b) Fonte de Álimentação para Tecto Falso 15V--- 12W (Ref.º 75053):
    Para alimentar uma Central Modular e até 4 Comandos Estéreo
    ou 8 Comandos Mono. Instalar em tecto falso ou em caixa de um
    Altifalante (Ref.º 75984), junto ao mesmo;
  - c) Fonte de Alimentação para Calha DIN 15V--- 30W (Ref.º 75052): Para alimentar uma Central Modular e até 10 Comandos Estéreo ou 20 Comandos Mono. Instalar em calha DIN num dos quadros eléctricos da instalação;
  - d) No caso de a instalação ser com Amplificador, considerar, para efeitos de consumo, que o Amplificador equivale a dois Comandos.
- Se optar por uma instalação centralizada (instalação com Central), a Central deve ser instalada junto às fontes de som pretendidas (ex: Hi-Fi, TV).
- 3. Nas instalações de 4 Canais (Mono e Estéreo), são necessárias duas caixas de aparelhagem juntas para a instalação da Central Modular de 1 Canal Estéreo e do módulo auxiliar de 3 Canais.
- Toda a rede de tubagens da instalação de Som deve ser independente das demais de forma a evitar possíveis interferências.
- 5. Os Comandos, as Centrais Modulares e os Altifalantes de 2" são montados em caixas de aparelhagem standard (de preferência fundas). Os restantes aparelhos são montados em caixas específicas (ver esquemas de instalação).
- 6. Nas instalações de 4 Canais Estéreo, são necessárias duas caixas de aparelhagem juntas para a instalação do Comando de 1 Canal Estéreo e do Selector de Canais.
- 7. Os Altifalantes de 5" podem ser montados em tectos falsos, sem caixa, através das molas fornecidas, num furo de um diâmetro entre 150 e 160mm.
- Os Altifalantes de 6,5" podem ser montados em tectos falsos, sem caixa, num furo quadrado de 185x185mm.

INDEX  1. Instructions for a Pre-Installation 2. Wiring Diagram for a Flush Mounting Pre-Installation 3. Wiring Diagram for a Surface Mounting Pre-Installation 4. Wiring Diagram for a Non Centralized Installation 5. Wiring Diagram for a Centralized Installation of 1 Channel 6. Wiring Diagram for a Centralized Installation of 4 Channels 7. Selection Guide of Loudspeakers: 7.1 Mono Installation 7.2 Stereo Installation 7.3 Mono Installation 7.3 Mono Installation of 16 Loudspeakers with Stereo/Mono Amplifier 7.4 Stereo Installation of 10 to 16 Loudspeakers with Stereo/Mono Amplifier	5 10 12 14 16 18 20 21 22 23
References Used in the Wiring Diagrams	
Ref. Designation	
1 Stereo Channel Sound Control Unit with FM Tuner, Alarm Clock Infrared Remote Control 1 Mono Channel Sound Control Unit 1 Stereo Channel Sound Control Unit 1 Stereo Channel Sound Control Unit with FM Tuner 21374 4 Mono Channels Sound Control Unit with FM Tuner 21375 4 Mono Channels Sound Control Unit with FM Tuner 21376 4 Mono Channels Sound Control Unit with FM Tuner 21377 1 Stereo Channel Sound Control Unit with FM Tuner 21378 2 Mono Channel Sound Control Unit with FM Tuner 21379 2 Stereo Channel Sound Control Unit with FM Tuner and Alarm Clock 21380 Power Supply Module 15V=== 5W 21381 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit 21392 3 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21393 3 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21393 3 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21391 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21393 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21393 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21394 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21395 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21396 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner 21397 2 Stereo Channel Modular Sound Centrol Unit with FM Tuner	
75021 C Loudspeaker of 5" - 8 Ohm for Ceiling Mounting 75022 C Loudspeaker of 5" - 16 Ohm for Ceiling Mounting 75023 C Loudspeaker of 5" - 32 Ohm for Ceiling Mounting 75032 Stereo / Mono Amplifier 75052 Power Supply 15V== 30W for DIN Rail Mounting 75053 Power Supply 15V== 12W for Installation in Hollow Ceilings 75081 C Squared Grid 2-Way Loudspeaker of 6,5" - 8 Ohm 75082 C Squared Grid 2-Way Loudspeaker of 6,5" - 16 Ohm 75083 C Squared Grid 2-Way Loudspeaker of 6,5" - 32 Ohm 75104 C Surface Mounting Flat 2-Way Loudspeaker of 5" - 8 Ohm 75105 C Surface Mounting Flat 2-Way Loudspeaker of 5" - 16 Ohm 75106 C Surface Mounting Flat 2-Way Loudspeaker of 5" - 32 Ohm 75983 Flush Mounting Ceiling Box for Loudspeaker of 5" and Stereo/Mono Amp	lifiers

75999 A Lid to Pre-installation for Loudspeaker of 5° 10040 C 32X16 Trunking 10975 A Sirius 70 Series Surface Mounting Box 10976 A LOGUS 90 Series Surface Mounting Box 10981 A APOLO 5000 Series Surface Mounting Box 4

75999 A Lid to Pre-installation for Loudspeaker of 5"

#### 1. Instructions for a Pre-Installation



The location of each element of the Surrounding Sound System must be defined before its installation.

It is very important to follow the next steps and rules before break and open the walls to make the channels and practice the holes for install the pipes and the wall boxes:

1. Choose the type of installation (centralized or not centralized) and the number of Sound Control Units (modules) to be installed for calculate and choose the type of Power Supply and its location:

a) Modular Power Supply 15V--- 5W (Ref. 21380): For supply energy to just one Sound Control Units (stereo or mono). Install it in a

standard flush-mounting wall-box (deeper box preferred);

b) Power Supply 15V== 12W for Installation in Hollow Ceilings (Ref. 75053): For supply energy to one Modular Central Unit and up to 4 Stereo Sound Control Units or 8 Mono Sound Control Units. Install it inside of hollow ceilings or inside of a Flush Mounting Deep Ceiling Box for Loudspeaker (Ref. 75984); beside the speaker;

c) Power Supply 15V--- 30W for DIN Rail Mounting (Ref. 75052): To supply energy to Modular Central Unit and up to 10 Stereo Sound Control Units or 20 Mono Sound Control Units. Mount it in a DIN Rail inside of one of the electrical panels of the local installation;

d) In case of using an Amplifier in the sound installation, its current consumption is equivalent to the current consumption of two Sound

Control Units together.

If the system is a centralized one (installation with a Modular Sound Central Unit), then the Modular Sound Central Unit must be installed near the programs or sources of sound to be distributed (examples: Hi-Fi, TV).

- 3. In the installations with a distribution of 4 Channels (Mono or Stereo), it will be necessary to install two wall-boxes together (linked) to mount the 1 Stereo Channel Modular Sound Central Unit and the 3 Stereo Channel Auxiliary Input Module in each one.
- 4. All the pipe installation must be independent from other pipe's installation in order to avoid possible interferences.
- 5. The Sound Control Units, the Modular Central Units and the Loudspeakers of 2" will be mounted in standard wall-boxes (preferred deep type). The rest of the equipments will be mounted in their specific boxes described as follows.
- 6. For the zones where it is necessary to distribute 4 Stereo Channels, it will be necessary to install two wall-boxes together (linked) to mount the 1 Stereo Channel Sound Control Unit and the 4 Stereo Channels Selector Module in each one.
- 7. The Loudspeaker of 5" should be mounted in hollow ceilings in a hole with a diameter of between 150 and 160mm and without the use of any box, by simply using the mounting springs supplied with them.
- The Loudspeaker of 6,5" should be mounted in hollow ceilings with a square hole of 185x185mm and without the use of any box.

#### INDICE

1. Instructions pour la Pré-Installation	7
2. Schéma de Connexion de la Pré-Installation à Encastrer	10
3. Schéma de Connexion de la Pré-Installation Saillie	12
4. Schéma de Connexion de l'Installation non Centralisée	14
5. Schéma de Connexion de l'Installation Centralisée de 1 Canal	16
6. Schéma de Connexion de l'Installation Centralisée de 4 Canaux	18
7. Guide de Sélection de Haut-parleurs:	
	20
7.2 Installation Stéréo	21
7.3 Installation Mono de 16 Haut-Parleurs avec Amplificateur	22
7.4 Installation Stéréo de 10 à 16 Haut-Parleurs avec Amplificateur	23
Références Indiquées dans les Schémas de Connexion	

75022 C 75023 C 75023 C 75052 75053 75081 C 75082 C 75083 C 75106 C 75106 C 75106 C 75783 75994 75999 A 10040 C	Description  Commande de 1 Canal Stéréo avec FM, Réveil et IR Commande de 1 Canal Mono Commande de 1 Canal Stéréo Commande de 1 Canal Stéréo Commande de 1 Canal Mono avec FM Commande de 4 Canaux Mono Commande de 4 Canaux Mono Commande de 1 Canal Stéréo avec FM Commande de 1 Canal Stéréo avec FM et Réveil Source d'Alimentation 15V==5W Sélecteur de 4 Canaux Stéréo Centrale Modulaire de 1 Canal Stéréo avec FM Module Auxiliaire de 1 Canal Stéréo Centrale Modulaire de 1 Canal Stéréo Centrale Modulaire de 1 Canal Stéréo Centrale Modulaire de 3 Canaux Stéréo Haut-parleur de 5" - 32 Ohm Haut-parleur de 5" - 8 Ohm Haut-parleur de 5" - 16 Ohm Haut-parleur de 5" - 32 Ohm Amplificateur Stéréo/Mono Source d'Alimentation pour Goulotte DIN 15V== 30W Source d'Alimentation pour Plafond Faux 15V== 12W Haut-parleur de 2 voies Carré de 6,5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Carré de 6,5" - 30 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 16 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 3 Ohm Haut-parleur de 2 voies Extraplain de 5" - 4 Mplificateur Haut-parleur de 5" - 5 Ohm
10976 A	Boîte Saillie pour Série LOGUS 90
10981 A	Boîte Saillie pour Série APOLO 5000

#### 1. Instructions pour la Pré-Installation



La localisation de chaque élément de l'installation de la gamme de Son Ambiant doit être définie préalablement.

Pour que l'ouverture des fentes et le placement des boîtes et de la canalisation soient possibles il faut tenir en compte les règles suivantes:

- Choisir le type d'installation (centralisée ou non centralisée) et le nombre de Commandes à installer afin de pouvoir sélectionner le type de Source d'Alimentation et sa localisation:
  - a) Source d'Alimentation de 15V--- 5W (Réf. 21380): Elle alimente seulement un Commande (stéréo ou mono). Installer dans les boîtes à encastrer standard (de préférence frondes):
  - b) Source d'Alimentation pour Plafond Faux 15V--- 12W (Réf. 75053): Elle alimente une Centrale Modulaire et jusqu'à 4 Commandes Stéréo ou 8 Commandes Mono. Installer dans le plafond faux ou dans la boîte avec le Haut-parleur (Réf. 75984);
  - c) Source d'Alimentation pour Goulotte DIN 15V--- 30W (Réf. 75052): Elle alimente une Centrale Modulaire et jusqu'à 10 Commandes Stéréo ou 20 Commandes Mono. Installer en goulotte DIN dans le tableau électrique de l'installation;
  - d) Pour une l'installation avec Amplificateur, il faut considérer que la consommation du Amplificateur est équivalente à la consommation de deux Commandes.
- Considérant une installation centralisée (installation avec Centrale), la Centrale doit être installée près des sources de Son prétendues (ex: Hi-fi, TV).
- 3. Dans les installations de 4 Canaux (Mono et Stéréo), il faut avoir deux boîtes à encastrer jointes pour l'installation de la Centrale Modulaire de 1 Canal Stéréo et du Module Auxiliaire de 3 Canaux Stéréo.
- 4. Tout le réseau de canalisation de l'installation de Son doit être indépendant de tous les autres de façon à éviter la possibilité de interférences.
- 5. Les Commandes, les Centrales Modulaires et les Haut-parleurs de 2" sont montés dans les boîtes à encastrer standard (de préférence frondes). Tous les autres appareils sont montés dans des boîtes spécifiques ci-après indiquées.
- 6. Dans les zones d'installations de 4 Canaux Stéréo, il faut avoir deux boîtes à encastrer jointes pour l'installation de la Commande de 1 Canal Stéréo et du Sélecteur de 4 Canaux Stéréo.
- 7. Les Haut-parleurs de 5" peuvent être montés dans les plafonds faux, sans boîte, en utilisant les ressorts fourni, dans un trou d'un diamètre entre 150 et 160mm.
- 8. Les Haut-parleurs de 6,5" peuvent être montés dans les plafonds faux, sans boîte, dans un trou (carré) de 185x185mm.

#### ÍNDICE

2. Esque 3. Esque 4. Esque 5. Esque 6. Esque 7. Guía	cciones para la Pre-Instalación ema de Conexión de una Pre-Instalación Empotrada ema de Conexión de una Pre-Instalación Saliente ema de Conexión de una Instalación No Centralizada ema de Conexión de una Instalación Centralizada de 1 Can- ema de Conexión de una Instalación Centralizada de 4 Canal de Selección de Altavoces: Instalación Mono	
7.2 7.3	Instalación Estéreo Instalación Mono de 16 Altavoces con Amplificador	21 22
	Instalación Estéreo de 10 a 16 Altavoces con Amplificado	
Ref.°	ncias Indicadas en los diferentes Esquemas de Cone Designación	exion
21370	Mando de 1 Canal Estéreo con Sintonizador de FM, Reloj Desper	tador v
	Control Remoto Infrarrojo	,
21371	Mando de 1 Canal Mono	
21372 21373	Mando de 1 Canal Estéreo Mando de 1 Canal Mono con Sintonizador de FM	
21373	Mando de 1 Canal Mono con Sinionizador de FM Mando de 4 Canales Mono	
21377	Mando de 1 Canal Estéreo con Sintonizador de FM	
21378	Mando de 4 Canales Mono con Sintonizador de FM	
21379	Mando de 1 Canal Estéreo con Sintonizador de FM y Reloj Despe	ertador
21380	Fuente de Alimentación Modular 15V=== 5W	
21385 21391	Selector de 4 Canales Estéreo Central Modular de 1 Canal Estéreo	
21392	Central Modular de 1 Canal Estéreo con Sintonizador de FM	
21393	Módulo Auxiliar de 3 Canales Estéreo	
21581	Altavoz de 2" - 32 Ohm	
	C Altavoz de 5" - 8 Ohm	
	C Altavoz de 5" - 16 Ohm	
75023 (	C Altavoz de 5" - 32 Ohm Amplificador de Potencia Estéreo/Mono	
75052	Fuente de Alimentación para Riel DIN 15V=== 30W	
75053	Fuente de Alimentación para Techos Falsos 15V=== 12W	
75081 (	C Altavoz de 2 vías Cuadrado de 6.5" - 8 Ohm	
75082 (	C Altavoz de 2 vías Cuadrado de 6,5" - 16 Ohm	
	C Altavoz de 2 vías Cuadrado de 6,5" - 32 Ohm	
75104 (	C Altavoz de Superficie 2 vías Extraplano de 5" - 8 Ohm C Altavoz de Superficie 2 vías Extraplano de 5" - 16 Ohm	
75105 (	C Altavoz de Superficie 2 vías Extraplano de 5" - 32 Ohm	
75983	Caja de Embutir para Altavoces de 5"	
75984	Caja de Embutir Profunda para Altavoces de 5" y Amplificador	
	A Tapa para Pre-Instalación de Altavoces de 5"	
	0 0' 1 1 000/1/	
	C Canal de 32X16 A Caja de Montage de Superficie para Mecanismos de la Serie Siriu	- 70

#### 1. Instrucciones para la Pre-Instalación



La ubicación de cada elemento de la Instalación de Sonido Ambiente deberá ser definida previamente.

Para que se pueda ejecutar la obra o la rotura de paredes, para colocar en ellas el tubo y las cajas de empotrar necesarias, es importante tener en cuenta las siguientes reglas:

 Escoger el tipo de instalación (centralizada o no centralizada) y el número de Mandos a instalar de modo de poder seleccionar el tipo de Fuente de Alimentación y su ubicación:

 a) Fuente de Alimentación Modular de 15V--- 5W (Ref. a 21380): Para alimentar un sólo Mando (estéreo o mono). Instalar la en una caja de empotrar standard (de preferencia que sea profunda);

b) Fuente de Alimentación para Techos Falsos 15V--- 12W (Ref. a 75053): Para alimentar una Central Modular y hasta 4 Mandos Estéreo o 8 Mandos Mono. Instalarla dentro de techos falsos o dentro de una caja de embutir profunda para instalación de un Altavoz (Ref. a 75984) y junto con el mismo;

c) Fuente de Alimentación para Riel DIN 15V--- 30W (Ref. of 75052): Para alimentar una Central Modular y hasta 10 Mandos Estéreo o 20 Mandos Mono. Montar la en un Riel DIN en alguno de los cuadros eléctricos de la instalación eléctrica del local.

 d) En el caso de utilizar un Amplificador en la instalación de sonido considerar, para efectos del consumo de corriente, que el Amplificador equivale a dos Mandos.

2. Si se optara por una instalación centralizada (instalación con Central), la Central debe ser instalada junto a las fuentes de programa de sonido pretendidas (ejemplo: Hi-Fi, TV).

3. En las instalaciones con una distribución de 4 Canales (Mono o Estéreo) será necesario empotrar dos cajas juntas (enlazadas) para montar en ellas la Central Estéreo Modular de 1 Canal y el Módulo Auxiliar de 3 Canales.

4. Toda la red de tubos de la instalación de Sonido deberá ser independiente de las demás de forma de evitar posibles interferencias.

5. Los Mandos, las Centrales Modulares y los Áltavoces de 2" serán montados en cajas de empotrar estándar (de preferencia se usarán cajas profundas). Los restantes equipos serán montados en cajas específicas como se indica a seguir.

6. Para las zonas dónde se distribuyan 4 Canales Estéreo, es necesario empotrar dos cajas juntas (enlazadas) para montar en ellas el Mando de 1 Canal Estéreo y el Selector de Canales.

7. Los Altavoces de 5" podrán ser montados en techos falsos, sin caja, por medio de los muelles que se suministran con ellos; en un orificio de un diámetro de entre 150 y 160mm.

 Los Altavoces de 6,5" podrán ser montados en techos falsos, sin caja, en un orificio cuadrado de 185x185mm.

- 2. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE PRÉ-INSTALAÇÃO EMBEBIDA
- 2. WIRING DIAGRAM FOR A FLUSH MOUNTING PRE-INSTALLATION 2. SCHÉMA DE CONNEXION DE LA PRÉ-INSTALLATION À ENCASTRER
- 2. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA PRE-INSTALACIÓN EMPOTRADA

FONTES DE ALIMENTAÇÃO **POWER SUPPLIES** SOURCES D'ALIMENTATION FUENTES DE ALIMENTACIÓN

#### 21380 (5W)



1 Stereo/Mono

#### 75053 (12W)



≤ 4 Stereo ≤ 8 Mono

#### 75052 (30W)



≤ 10 Stereo ≤ 20 Mono



CENTRAL










a) Ref. 75984



a) Ref. 75986



- 3. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE PRÉ-INSTALAÇÃO SALIENTE
- 3. WIRING DIAGRAM FOR A SURFACE MOUNTING PRE-INSTALLATION
- 3. SCHÉMA DE CONNEXION DE LA PRÉ-INSTALLATION SAILLIE
- 3. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA PRE-INSTALACIÓN SALIENTE

#### FONTES DE ALIMENTAÇÃO POWER SUPPLIES SOURCES D'ALIMENTATION FUENTES DE ALIMENTACIÓN

#### 21380 (5W)



1 Stereo/Mono

#### 75053 (12W)



≤ 4 Stereo ≤ 8 Mono


#### 75052 (30W)



≤ 10 Stereo ≤ 20 Mono Ref. 10975 A 10981 A 10976 A


CENTRAL

32X16 (Ref. 10040 C)





- 4. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO CENTRALIZADA
- 4. WIRING DIAGRAM FOR A NON CENTRALIZED INSTALLATION
- 4. SCHÉMA DE CONNEXION DE L'INSTALLATION NON CENTRALISÉE
- 4. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN NO CENTRALIZADA

#### FONTES DE ALIMENTAÇÃO POWER SUPPLIES SOURCES D'ALIMENTATION FUENTES DE ALIMENTACIÓN












- 5. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DE 1 CANAL
- 5. WIRING DIAGRAM FOR A CENTRALIZED INSTALLATION OF 1 CHANNEL
- 5. SCHÉMA DE CONNEXION DE L'INSTALLATION CENTRALISÉE DE 1 CANAL
- 5. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE 1 CANAL








- 6. ESQUEMA DE LIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO CENTRALIZADA DE 4 CANAIS
- 6. WIRING DIAGRAM FOR A CENTRALIZED INSTALLATION OF 4 CHANNELS 6. SCHÉMA DE CONNEXION DE L'INSTALLATION CENTRALISÉE DE 4 CANAUX
- 6. ESQUEMA DE CONEXIÓN DE UNA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE 4 CANALES


#### 4 CH STEREO





### 75052 (30W)



≤ 10 Stereo ≤ 20 Mono








#### 7. GUIA DE SELECÇÃO DE ALTIFALANTES 7.1 INSTALAÇÃO MONO


- 7. SELECTION GUIDE OF LOUDSPEAKERS
- 7.1 MONO INSTALLATION
- 7. GUIDE DE SÉLECTION DE HAUT-PARLEURS 7. GUÍA DE SELECCIÓN DE ALTAVOCES
- 7.1 INSTALLATION MONO 7.1 INSTALACIÓN MONO




Ref. 75021 C / 75081 C / 75104 C Ref. 75022 C / 75082 C / 75105 C



Ref. 75022 C / 75082 C / 75105 C 2x16 Ohm




Ref. 75023 C / 75083 C / 75106 C / 21581




#### 7.2 INSTALAÇÃO ESTÉREO

- 7.2 STEREO INSTALLATION
- 7.2 INSTALLATION STÉRÉO
- 7.2 INSTALACIÓN ESTÉREO





#### 7.3 INSTALAÇÃO MONO DE 16 ALTIFALANTES COM AMPLIFICADOR 7.3 STEREO INSTALLATION OF 16 LOUDSPEAKERS WITH MONO AMPLIFIER 7.3 INSTALLATION MONO DE 16 HAUT-PARLEURS AVEC AMPLIFICATEUR 7.3 INSTALACIÓN MONO DE 16 ALTAVOCES MONO CON AMPLIFICADOR



#### 22 EFAPEL


#### 7.4 INSTALAÇÃO ESTÉREO DE 10 A 16 ALTIFALANTES COM AMPLIFICADOR

7.4 STEREO INSTALLATION OF 10 TO 16 LOUDSPEAKERS WITH STEREO/MONO AMPLIFIER



7.4 INSTALLATION STÉRÉO DE 10 À 16 HAUT-PARLEURS AVEC AMPLIFICATEUR

7.4 INSTALACIÓN ESTÉREO DE 10 A 16 ALTAVOCES CON AMPLIFICADOR



Esquemas de Ligação / Wiring Diagrams / Schémas de Connexion / Esquemas de Conexión



## www.efapel.pt

Distribuidor: Distribuitor: Distributeur: Distribuidor:

EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

#### PORTUGAL

Serpins, Apartado 3 3200-959 SERPINS Lousã - Portugal

tel: +351 239 970 136 fax: 800 202 344 efapel@efapel.pt

#### EXPORT tel: +351 239 970 135

fax: +351 239 970 139 export@efapel.pt

#### tel: +351 239 970 132 sat@efapel.pt www.efapel.pt

En consecuencia con su política de mejora contínua, Etapel podrá alterar los productos y información de este católogo sin previo aviso En poursuivant une politique constante d'amélioration, EFAPEL peut changer les produits de ce catalogue sans préavis In the poursuit of a constant improvement, EFAPEL may modify the products in this catalogue without prior warning No prosseguimento de uma política de constante melhoria, a EFAPEL pode alterar a gama de produtos deste catálogo sem aviso prévio