


CONFIGURAÇÃO INICIAL DO SOFTWARE SIMPLIFY3D PARA UTILIZAÇÃO COM A IMPRESSORA 3D GTMax CoreXY A1


Para a configuração inicial do Simplify3D, siga as intruções abaixo:

- Clique em "File" e posteriormente em "Import FFF Profile", vai abrir a seguinte tela:



Navegue até a pasta "Software" do cd que acompanha a impressora e selecione todos os arquivos de configuração e clique em "Abrir"

 Agora será necessário a configuração de comunicação com a impressora. Clique em "Tools" e posteriormente em "Machine Control Panel", será aberta a seguinte tela:



No campo "Baud Rate" coloque o valor 250000 e no campo "Port" selecione a porta serial que foi instalada quando conectou a impressora.

Pronto, após estes passos os parâmetros da impressora GTMax3D Core A1 já estarão configurados no software.