Bitte beachten: Bevor man einen neuen Sketch "verdrahtet" muss der Arduino "gelöscht" werden, d.h. man muss das "BareMinimum" laden. Schaltung erst prüfen lassen! Dann USB-Kabel reinstecken.

Info: Sketch = Skizze (hier: Programmentwurf)

Setup = Konfiguration

Loop = Schleife des "Betriebssystems"

1. Der erste Sketch

- **a)** Schließe an PIN13 zusätzlich die LED des Shield's an. Öffne das Programm "Blink" und lasse es laufen. Ändere das Programm und beobachte, wie sich die LED verhält.
- **b)** Ermittle, wie schnell (also wieviel mal pro Sekunde) du die LED blinken lassen kannst, bis es so wirkt als sei sie ständig an.
- **c)** Ändere den Aufbau und den Sketch so, dass zwei verschiedenfarbige LEDs in folgender Reihenfolge jeweils blinken: LED1, Pause, LED1+LED2, Pause, LED2, Pause. Die Delays kannst du selbst wählen.

Info: Was bedeutet eigentlich "COM3"? COM steht für "Communication-Port" (Kommunikations-Schnittstelle)

2. Die erste Variable, serieller Monitor

Wir wollen nun einen Zähler aufbauen, der einfach von 0 an hochzählt. Da du das beobachten möchtest, benötigen wir den **Seriellen Monitor (SM)**.

Initialisiere die byte-Variable "n" und setze im Loop n=n+1, d.h. bei jedem Lauf durch den Loop wird n um 1 erhöht. Dafür kann man auch schreiben n=n++.

Der SM wird im Setup durch Serial.begin(9600); initialisiert. Durch Serial.print("Text"); wird Text ausgegeben und mit Serial.print(n); würde der aktuelle Wert der Variablen n angezeigt. Das wird alles nebeneinander geschrieben. Möchtest du eine neue Zeile schreiben, so lautet die Anweisung z.B.

Serial.println("Text"); es wurde also print durch println ersetzt (print new **lin**e).

Info: Was ist 1 Baud (gesprochen "boud")? Baud ist die Einheit für die Symbolrate in der Nachrichtentechnik. Die Baudrate gibt an, wie viele **Symbole** (z.B. Zahlen oder Buchstaben) pro Sek. übertragen werden. Die Baudrate wird oft mit der Datenübertragungsrate verwechselt: Menge der übertragenen Daten in Bit je Sekunde = Bitrate. Im SM ist die Bitrate angegeben!

- **a)** Schreibe einen Sketch, mit welchem im Seriellen Monitor im 1-2 Sekundentakt eine "Tabelle" entsteht, in welcher links die natürlichen Zahlen (beginnend mit n=1) stehen und im Abstand daneben die dazugehörigen Quadratzahlen.
- **b)** Erweitere die Tabelle so, dass n und n² zusätzlich binär ausgegeben werden mit **Serial.print(Variable, BIN)**.
- **c)** Unser Zähler hört nie auf zu zählen, wir möchten aber nun erreichen, dass er nach z.B. n=20 stehen bleibt.

Das gelingt mit Hilfe einer if-Bedingung (vergl. Aufg. 3b)

d) Für Profis: Nun soll zusätzlich der Kehrwert der Zahl, also 1/n ausgegeben werden.

3. Variables delay

Lade wieder den originalen Blink-Sketch. Du kannst das delay() auch variabel gestalten. Wir schreiben also nicht delay(1000), sondern delay(zeit).

Die Variable "zeit" muss deklariert und initialisiert werden.

- a) "zeit" ist nun im LOOP hochzuzählen, z.B. zeit=zeit+100. Verwende als OUTPUT den PIN 12 und schließe die LED hier an.
- b) Durch eine if-else Abfrage können wir erreichen, dass z.B. zu Beginn das Hochzählen langsam zeit=zeit +5 und ab einem bestimmten Zeitwert schneller läuft zeit=zeit+50 Syntax für if-else: if (Bedingung) {mache irgendwas} else {mache etwas anderes}. Baue diese Abfrage in den Sketch ein und teste ihn.

4. Plötzlich Töne

- a) Öffne wieder den einfachen Blink Sketch und verwende als Ausgang PIN9. Ändere das delay() von 1000ms auf z.B. 2 ms. Schließe nun zwischen PIN9 und GND einen Lautsprecher an. Dann hast du einen Tongenerator. Warum? Erzeuge nacheinander verschiedene Töne.
- **b)** Jetzt wird's schon schwieriger: Wir definieren einen Zähler, der nach jedem LOOP eins weiter zählt, dann fragen wir in einer **if**-Abfrage ob z.B. n>2000 ist, falls ja erhöhen wir das **delay(zeit)** z.B. von zeit=2 auf 3(ms). Wenn alles stimmt, wird sich die Tonfrequenz nach einer bestimmten Zeit ändern.

Info:

Eine **Variable** wird **deklariert** indem man ihr einen Namen zuweist und den Datentyp festgelegt. Beispiel:

int Zeit; "int" gibt an, wieviel Speicherplatz "reserviert" wird und "Zeit" ist der Name der Variable. Hier die wichtigsten Datentypen und deren Speicherbedarf:

bool 1 Bit long 4 Byte byte 1 Byte float 4 Byte

int 2 Byte

bool, byte, int und long sind ganzzahlig (integer) und float steht für (Fließ)Kommazahlen.

Eine **Variable** sollte zusätzlich **initialisiert** werden, d.h. man gibt ihr einen Startwert. Beispiel:

int Pause; // Deklaration

Pause=1000; // Zuweisung oder Initialisierung

Zusammengefasst: int Pause=1000;

Es ist guter Programmstil,

- * jeder Variable einen aussagekräftigen Namen zu geben,
- * jede Variable bei der Deklaration zu initialisieren und
- * mit einem Kommentar zu versehen, Beispiel:

int Pause=1000; // Zeit in ms für die Dunkelpause zwischen zwei Lichtimpulsen