

Pulsante e LED

Schema



Pulsante e LED

Circuito



- Con il monitor seriale vediamo le istruzioni nella funzione *loop()*
 - ogni riga con l'output **on** oppure **off**
- Ogni ciclo lo sketch verifica se il pulsante è premuto o meno e lo comunica
- È più utile identificare solo il cambiamento di stato del pulsante
 - istante in cui viene premuto: evento

- Il passaggio di un segnale elettrico
 - da LOW a HIGH è definito rising edge;
 - da HIGH a LOW è chiamato falling edge.
- Lo sketch può di distinguere questi due eventi
 - corrispondono a pressione e rilascio del pulsante
- attribuire un comportamento specifico
- ignorare uno dei due se necessario.

- Una variabile per memorizzare lo stato del pulsante nel ciclo precedente
- Confrontarlo con lo stato attuale per verificare se è cambiato.
- Dichiariamo all'inizio dello sketch:

int prevButtonState = LOW;

// memorizza lo stato precedente del pulsante

- Aggiungere una condizione *if*
- Se lo stato del pin è cambiato rispetto al ciclo precedente:

```
// condizione if per riconoscere pressione e rilascio:
```

```
if (buttonState != prevButtonState) {
```

- Il codice contenuto tra le parentesi graffe viene eseguito solo quando il pulsante cambia stato:
 - da LOW a HIGH o viceversa

- Aggiungere una istruzione per aggiornare il valore della variabile *prevButtonState* attribuendole il valore *buttonState* corrente
 - In questo modo sarà disponibile per eseguire il confronto nel ciclo successivo:

prevButtonState = buttonState;

• Dal monitor seriale appariranno i messaggi on e off solo alla pressione e al rilascio del pulsante.

- Tramite i pin possiamo collegare sensori e attuatori
- Con le istruzioni decidiamo come interpretare gli input e quali output eseguire
- Lo stesso circuito può avere comportamenti diversi in base alla logica definita nello sketch trasferito sulla scheda
- Senza modificare il circuito possiamo fare in modo che il LED si illumini a una prima pressione e resti acceso spegnendosi alla pressione successiva

- Distinguere la pressione (rising edge) e il rilascio (falling edge) del pulsante
- Per fare in modo che il LED resti acceso al rilascio del pulsante reagiremo al solo rising edge
- Concatenare due verifiche in un'unica condizione if
 - If (buttonState != prevButtonState && buttonState == HIGH) {
- Tra le due condizioni il simbolo && bequivale a un and logico
 - Le istruzioni contenute nel blocco if saranno eseguite solo se lo stato del pulsante è cambiato (prima condizione) e il nuovo stato del pulsante è HIGH (seconda condizione)

GLI OPERATORI BOOLEANI


Gli equivalenti di **e** (*and*), **o** (*or*) e **non** (*not*)


- **&&** (**and**): restituisce *true* se tutte le condizioni sono valide;
- || (**or**): restituisce *true* se almeno una delle condizioni è valida;
- ! (**not**): restituisce <u>true</u> se la condizione seguente non è valida.

```
// dichiarazione delle variabili:
int buttonState = 0;
// memorizza lo stato del pulsante
int prevButtonState = LOW;
// memorizza lo stato precedente del pulsante
int ledState= LOW;
// memorizza lo stato del LED
```


```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin); // lettura del pin a cui è connesso il pulsante:
  if (buttonState != prevButtonState && buttonState == HIGH) { // condizione combinata:
     ledState = !ledState; // inversione dello stato del LED
     If (ledState == HIGH) {
         digitalWrite(ledPin, HIGH);
         Serial.println("on");
    else {
         digitalWrite(ledPin, LOW);
         Serial.println("off");
 prevButtonState = buttonState;
```

- A volte il comportamento non è quello che ci aspetteremmo:
 - Il LED si accende o si spegne anche quando non dovrebbe
- Il pulsante al suo interno ha una sottile piastra metallica che scatta in posizione di contatto quando esercitiamo pressione e torna elasticamente nella posizione di riposo
- Questa elasticità creare falsi contatti
 - In inglese questo comportamento è chiamato bounce (rimbalzo)






• Possiamo ridurre le possibilità di registrare falsi segnali con tecniche di debounce:



 Ritardiamo per un brevissimo intervallo di tempo l'esecuzione del codice legato alla pressione del pulsante



```
const int debounceDelay = 50;
// l'assestamento in millisecondi
```

```
if (ledState == HIGH) {
  delay(debounceDelay);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("on");
}
```