Робота з ключами диспенсера NCR

Перед переінсталом потрібно запустити C:/Proflex4/Base/Update/NCRDSM.bat . Ключі запишуться в UEFI , після переінсталу криптування буде непотрібним. Після зміни обладнання, SSD / Материнки потрібно знову повторити процедуру. Рекомендую запускати батник одразу після інсталу на новий софт, щоб наступного разу при проблемах з завантаженням windows вже були збережені ключі і просто виконати переінстал.