Вимикаєш юсб з контролера,потім зажимаєш три кнопки на контролері, блимає код на контролері, обираєш А1, Першою кнопкою контролера А , другою кнопкою контролера 1,третью кнопкою контролера двічі натиснувши - підтверджуєш, контролер починає шитись.але щоб контролер почав шитися умова що верх "рм3" повинен бути задвинутий,а низ "сейфова частина" навпаки видвинутий.