Як відкрити електронний замок банкомату?

Русская версия	Українська версія
Шаг 1. Подготовка к открытию замка 1.1. Установите электронный ключ в посадочную площадку замка (рис.1, 2). 1.2. Убедитесь, что ключ плотно держится в посадочной площадке. Один раз нажмите символ * (сброс кода). Во время работы с электронным замком запрещено снимать ключ с посадочной площадки до завершения работы и закрытия замка. После трех допущенных ошибок Ваш ключ будет заблокирован.	**Крок 1. Підготовка до відкриття замку** 1.1. Встановіть електронний ключ в посадочний майданчик замку (мал.1, 2). 1.2. Переконайтеся, що ключ щільно тримається в посадочній площадці. Один раз натисніть символ * (скидання коду). Під час роботи з електронним замком заборонено знімати ключ з посадкового майданчика до завершення роботи і закриття замка. Після трьох допущених помилок Ваш ключ буде заблокований.



Мал.1



Мал.2

Внимание! Перед открытием ключевого замка убедитесь, что ручка открытия ригеля не заблокирована в крайнем положении (рис.3) . Ручка, находящаяся в крайнем положении, может блокировать открытие электронного замка!	**Увага!** Перед відкриттям ключового замка переконайтеся, що ручка відкриття ригеля не заблокована в крайньому положенні (мал.3). Ручка, яка перебуває в крайньому положенні, може блокувати відкриття електронного замка!



Мал.3

Откройте ключевой замок универсальным транспортным ключом. **Внимание! Усилия к ручке ригеля в момент открытия прилагать не надо (рис.4)!**	Відкрийте ключовий замок універсальним транспортним ключем. **Увага! Зусилля до ручки ригеля в момент відкриття докладати не треба (мал.4)!**



Мал.4

Шаг 2. Открытие электронного замка 1, Введите: -для замков нового типа символ * - для замков старого типа без экрана символ**** 2,Введите 4-х значный пин- код (первые 4 цифры Вашего LDAP) затем символ # (рис.5).	**Крок 2. Відкриття електронного замка** 1. Введіть: - для замків нового типу символ * - для замків старого типу без екранів символ **** 2.Введіть 4-х значний пін код (перші 4 цифри Вашого LDAP) потім символ # (мал.5)



Мал.5

3,Получите в приложении «ПриватИнкассатор» одноразовый 8-символьный код и введите его, затем символ # (рис.6).	3,Отримайте в додатку «ПриватІнкасатор» одноразовий 8-символьний код і введіть його, потім символ # (мал.6).



Мал.6

После срабатывания замка (на экране появится изображение открытого замка - рис.7) поверните ручку ригеля и зафиксируйте замок в открытом положении. **Внимание!** Если в течение **6 секунд** Вы не повернете ручку ригеля, замок закроется	Після спрацьовування замку (на екрані з'явиться зображення відкритого замку - мал.7) поверніть ручку ригеля і зафіксуйте замок у відкритому положенні. **Увага!** Якщо протягом **6 секунд** Ви не повернете ручку ригеля, замок закриється



Мал.7

Шаг 3. Закрытие замка Для закрытия двери сейфа поверните ручку ригеля в положение закрыто. Замок автоматически закроет дверь сейфа и выдаст код завершения операции. Если Вы видите код 1000 - операция успешна, можно извлечь ключ из замка. Если Вы видите код, отличный от 1000 и замок не открылся - в процессе работы была допущена ошибка и Ваш ключ может быть заблокирован!	**Крок 3. Закриття замку** Для зачинення дверей сейфа поверніть ручку ригеля в положення закрито. Замок автоматично закриє двері сейфа і видасть код завершення операції. Якщо Ви бачите код 1000 - операція успішна, можна витягти ключ із замка. Якщо Ви бачите код, відмінний від 1000 і замок не відкрився - в процесі роботи була допущена помилка і Ваш ключ може бути заблокований!

Примечание (распространенные ошибки работы с замком)

Если в процессе работы с замком он не открылся или работа произведена некорректно, на экране появится код ошибки.

Код 1002 - ключ не прочитан замком, он плохо сидит в посадочной площадке.

Действия инкассатора:

- Проверьте плотность прилегания ключа в замке
- Попробуйте легко прижать “таблетку” к замку.

Если код 1002 в конце работы с замком (после проведения инкассации), Ваш ключ может быть заблокирован и Вы не сможете пользоваться ним для следующего устройства.

Чтобы проверить возможную блокировку ключа:

- установите его в посадочную площадку замка,
- введите код 82 *
- дождитесь появления кода на экране. Если код - 1000, ключ в рабочем состоянии, если 1006 - ключ заблокирован.

Код 1006 - Ваш ключ заблокирован.

Если Вы обнаружили это в нерабочее время (с 18:00 до 09:00 или в выходной/праздничный день), воспользуйтесь для инкассации ключом коллеги по бригаде.

Если это рабочее время, Ваши

Примітка (поширені помилки роботи з замком)

Якщо в процесі роботи з замком він не відкрився чи робота проведена некоректно, на екрані з'явиться код помилки.

Код 1002 - ключ не прочитаний замком, він погано сидить в посадочній площадці.

Дії інкасатора:

- Перевірте щільність прилягання ключа в замку
- Спробуйте легко притиснути "таблетку" до замку.

Якщо код 1002 в кінці роботи з замком (після проведення інкасації), Ваш ключ може бути заблокований і Ви не зможете користуватися ним для наступного пристрою.

Щоб перевірити можливе блокування ключа:

- встановіть його в посадочний майданчик замку,
- введіть код 82 *
- дочекайтеся появи коду на екрані.

Якщо код - 1000, ключ в робочому стані, якщо 1006 - ключ заблокований.

Код 1006 - Ваш ключ заблоковано.

Якщо Ви виявили це в неробочий час (з 18:00 до 09:00 або в вихідний / святковий день), скористайтеся для інкасації ключем колеги по бригаді.

Якщо це робочий час, Ваші дії наступні:

- встановіть електронний ключ в посадочний майданчик замку;
- наберіть 4-х значний пін код (перші

действия следующие: - установите электронный ключ в посадочную площадку замка; - наберите 4-х значный пин- код (первые 4 цифры Вашего LDAP), затем символ #; - созвонитесь с инженером ГО для получения кода разблокировки (Хмаре Сергею Сергеевичу, **тел:**(056)716-1378,(099)529-4343) - введите полученный восьмизначный код, затем символ # - дождитесь появления кода 1000 - Ваш ключ разблокирован, Вы можете работать с ним. **Внимание! Разблокировать электронный ключ можно на любом устройстве.** **Код 1199 - Ошибка ввода кода** -Введите заново полученный код; -в случае повторения кода 1199 закажите новый код. **Замок завис – на экране Вы видите песочные часы + символ открытия замка:** - не вставляйте ключ в замок (он может заблокироваться!) - попробуйте набрать один из следующих кодов: 90* - просмотр серийного номера замка; 97* - просмотр установленной даты; 96* - проверка состояния батарейки. Это должно вывести замок из зависания. Нормальным поведением замка считается выдача корректной информации на экране и через 5 -10 секунд отображение логотипа замка (буквы SG в овале). В случае, если замок не возвращает адекватные данные (показывает неправильную дату или не возвращает серийный номер замка,	4 цифри Вашого LDAP), потім символ #; - зателефонуйте інженеру ГО для отримання коду розблокування (Хмарі Сергію Сергійовичу, тел: (056) 716-1378, (099) 529-4343) - введіть отриманий восьмизначний код, потім символ # - дочекайтеся появи коду 1000 - Ваш ключ розблоковано, Ви можете працювати з ним. **Увага! Розблокувати електронний ключ можна на будь-якому пристрої.** **Код 1199 - Помилка введення коду** -Введіть заново отриманий код; -у разі повторення коду 1199 замовте новий код. **Замок завис - на екрані Ви бачите пісочний годинник + символ відкриття замку:** - не вставляйте ключ в замок (він може заблокуватися!); - спробуйте набрати один з наступних кодів: 90 * - перегляд серійного номера замку; 97 * - перегляд установленоъ дати; 96 * - перевірка стану батарейки. Це повинно вивести замок із зависання. Нормальною поведінкою замку вважається видача коректної інформації на екрані і через 5 -10 секунд відображення логотипу замку (букви SG в овалі). У разі, якщо замок не повертає адекватні дані (показує неправильну дату або не повертає серійний номер замку або стан батарейки, не реагує

или состояние батарейки, не реагирует на нажатие символа “*”), то не имеет смысла пытаться открыть замок. Попытка открытия приведет к блокировке ключа. **Внимание! Если после указанных действий замок не открылся - отожмите в ПриватИнкассаторе статус “Сломан замок фальш-панели, лимба”.**	на натискання символу "*"), то немає сенсу намагатися відкрити замок. Спроба відкриття призведе до блокування ключа. **Увага! Якщо після зазначених дій замок не відкрився - відіжміть в ПриватІнкасаторі статус "Зламаний замок фальш-панелі, лімба"**